

BHM16\*

- LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA / MONTUOJAMOJI DUJINĖ-ELEKTRINĖ  
KAITLENTĖ SU ELEKTRINIŲ UŽDEGIKLIŲ
- LV LIETOŠANAS PAMĀCĪBA / IEBŪVĒJAMĀ KOMBINĒTĀ  
GĀZES-ELEKTRISKĀ PLĪTS VIRSMA AR ELEKTRISKO AIZDEDZI

## GERBIAMASIS PIRKĖJAU,

---

Skaitydamas šią instrukciją tampa sąmoningu, technologiškai pažengusio prietaiso – Hansa kaitlentės, naudotoju.

Kaitlentė yra Hansa projektavimo ir tyrimų biurų inžinierių bei technikų darbo rezultatas. Ji sukonstruota remiantis naujausiomis technikos žiniomis ir naudojantis moderniausiais konstrukciniais elektroniniais įrankiais.

Kaitlentė Hansa yra atsakymas į rinkos reikalavimus, pagal kuriuos svarbus yra tiek patikimumas, funkcionalumas ir paprastas aptarnavimas, tiek dizainas.

Prieš supakavus ir išleidus iš gamyklos, kontrolės postuose kaitlentė buvo patikrinta saugumo ir tinkamo veikimo atžvilgiu.

Prašome, prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite prietaiso naudojimo instrukciją.

Laikydamiesi jos nurodymų išvengsite netinkamo naudojimosi.

Išsaugokite instrukciją ir laikykite ją taip, kad visada būtų po ranka.

Norėdami išvengti nelaimingų atsitikimų, tiksliai laikykitės naudojimo instrukcijos nurodymų.

### **Dėmesio!**

Prietaisu naudokitės tiktai perskaitę/ supratę šią naudojimo instrukciją.

Prietaisas skirtas tiktai valgiamis ruošti. Naudojimas kitiems tikslams (pvz. patalpoms šildyti) nėra pagal jo paskirtį ir gali būti pavojingas.

Gamintojas pasilieka teisę atlikti pakeitimus, neturinčius įtakos prietaiso veikimui.

# TURINYS

---

<b>Pagrindinė informacija.....</b>	<b>2</b>
<b>Saugos nurodymai.....</b>	<b>4</b>
<b>Kaip taupyti elektros energiją.....</b>	<b>7</b>
<b>Gaminio aprašas.....</b>	<b>8</b>
<b>Techniniai duomenys.....</b>	<b>8</b>
<b>Įrengimas.....</b>	<b>9</b>
<b>Aptarnavimas.....</b>	<b>14</b>
<b>Valymas ir priežiūra.....</b>	<b>23</b>
<b>Veiksmai avarijos metu.....</b>	<b>25</b>
<b>Garantija, aptarnavimas įgijus prietaisą.....</b>	<b>26</b>

## SAUGOS NURODYMAI

---

**Dėmesio.** Įrenginys ir jo pasiekiamos dalys naudojant įkaista. Būtina būti ypač atsargiems liečiantis prie kaitinimo elementų. Vaikai iki 8 metų amžiaus turėtų laikytis atokiau, nebent nuolatos yra prižiūrimi.

Šis įrenginys gali būti naudojamas vyresnių nei 8 metų amžiaus vaikų ir asmenų, turinčių fizinių, jautimo ar protinių apribojimų arba neturinčių patirties ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi už jų saugumą atsakingų asmenų ar laikantis įrenginio naudojimo instrukcijos. Būtina atkreipti dėmesį, kad prietaisu nežaistų vaikai. Tvarkymo ir priežiūros darbų neturėtų atlikti vaikai be priežiūros.

**Dėmesio.** Gaminimas ant kaitlentės be priežiūros, kai naudojami riebalai ar aliejus, gali būti pavojingas ir sukelti gaisrą.

NIEKADA ugnies negalima gesinti vandeniui. Būtina išjungti įrenginį ir liepsną pridengti, pvz., dangčiu arba nedegiu apklotu.

**Dėmesio.** Gaisro grėsmė: nelaikyti daiktų ant virimo paviršiaus.

**Dėmesio.** Jeigu paviršius yra įskilęs, išjungti srovę elektros srovės smūgiui išvengti.

## SAUGOS NURODYMAI

---

Prietaiso nevaldyti išoriniu laikmačiu ar nepriklausoma nuotolinio valdymo sistema.

Viryklei valyti negalima naudoti garinės valymo įrangos.

**Dėmesio.** Gaminimo procesą būtina stebėti. Trumpalaikį gaminimą būtina stebėti visą laiką.

**Dėmesio.** Naudoti tik įrenginio gamintojo suprojektuotas arba naudojimo instrukcijoje rekomenduojamas apsaugas. Naudojant netinkamas apsaugas, gali sukelti nelaimingų atsitikimų.

Naudodamiesi virykle neleiskite prieiti prie jos vaikams. Darbo metu viryklės paviršius įkaista; įkaitę paviršiaus degikliai, grotelės, puodai su karštais skysčiais gali būti vaiko nusidėgimo priežastis.

- Atkreipkite dėmesį, kad elektrinių prietaisų laidai neliestų įkaitusių viryklės vietų.
- Draudžiama įrengti viryklę šalia šaldymo prietaisų.
- Kepdami nepalikite viryklės be priežiūros. Perkaitęs aliejus ar kiti riebalai gali užsidegti.
- Stebėkite, kada prasidės virimas, kad skystis neištekėtų ant degiklio.
- Viryklei sugedus galima ją vėl naudoti specialistui pašalinus gedimą.
- Nepatikrinę ar visi čiarpai yra užsukti, neatsukite čiapo ant dujų prijungimo vamzdžio nei vožtuvo ant dujų baliono.
- Saugokite degiklius nuo užliejimo ir nešvarumų. Užterštiems degikliams ataušus, iš karto juos nuplaukite ir sausai nuvalykite.
- Draudžiama statyti indus tiesiogiai ant degiklių.
- Ant paviršiaus grotelių, virš vieno degiklio nestatykite indo, kurio svoris yra didesnis kaip 5 kg, o ant visų paviršiaus gortelių – indų, kurių bendras svoris yra didesnis kaip 25 kg. Draudžiama vienu metu statyti indą virš dviejų degiklių.
- Netrenkite į valdymo rankenėles ir degiklius.
- Nekvalifikuotiems asmenims draudžiama perdirbti ir taisyti viryklę.
- Draudžiama atsukti viryklės degiklių rankenėles, rankoje nelaikant uždegto degtuko arba dujų uždiegimo įtaiso.
- Draudžiama gesinti degiklio liepsną pučiant.
- Draudžiama savavališkai pritaikyti viryklę kitos rūšies dujoms, perstatyti ją į kitą vietą bei atlikti maitinimo instaliacijos pakeitimus. Šiuos veiksmus gali atlikti tikrai įgaliotas montuotojas.
- Neleiskite naudoti virykle mažiems vaikams bei asmenims, kurie nežino naudojimo taisyklių.

## SAUGOS NURODYMAI


---

- ĮTARANT DUJŲ NUTEKĖJIMĄ, DRAUDŽIAMA: uždegti degtukus, rūkyti, įjungti ir išjungti elektrinius imtuvus (skambutis arba šviesos jungiklis) bei naudotis kitais elektriniais ir mechaniniais prietaisais, kurie skelia elektrines ar smūgines kibirkštis. Šitokių atveju nedelsiant užsukite dujų baliono vožtuvą arba dujų instaliacijos dujų tiekimo čiaupą ir pravėdinkite patalpą. Iškvieskite įgaliotą specialistą gedimo priežasčiai pašalinti.
- Bet koks techninio gedimo atveju būtina atjungti viryklės elektros maitinimą (pagal aukščiau pateiktą taisyklę) ir iškviesiti įgaliotą specialistą.
- Prie dujų instaliacijos draudžiama prijungti antenos pvz. radijo laidus.
- Iš nesandarios instaliacijos besiskleidžiančioms dujoms užsidegus, nedelsiant nutraukite dujų tiekimą užsukdami nutraukimo vožtuvą.
- Dujų nutekėjimo iš nesandaraus dujų baliono vožtuvo atveju: ant baliono užmeskite šlapią antklodę, kad balionas atauštų ir užsukite jo vožtuvą. Balionui ataušus, išneškite jį į lauką. Draudžiama pakartotinai naudotis pažeistu balionu.
- Jei kelias dienas neketinate naudotis virykle, užsukite pagrindinį dujų instaliacijos vožtuvą, o jei naudojotės dujų balionu – užsukite jo vožtuvą kiekvienąkart baigę naudotis virykle.
- **Dėmesio!** Norint išvengti pavojaus, pažeistas fiksuotas maitinimo laidas keičiamas tiktai pas gamintoją, specialistinėje taisymo įmonėje arba kvalifikuoto darbuotojo.
- Virimo ir kepimo prietaisas išskiria šilumą ir drėgmę patalpoje, kurioje yra naudojamas. Būtina įsitikinti, ar virtuvė yra gerai vėdinama; būtina laikyti praviras natūralias vėdinimo angas arba įrengti mechanines vėdinimo priemones (gartraukį su mechaniniu ištraukimu).
- Gali prireikti papildomai vėdinti patalpą, pvz., praverti langą ar įrengti veiksmingesnį vėdinimą, pvz., padidinti mechaninio vėdinimo, jeigu įrengtas, našumą, jeigu prietaisas naudojamas ilgą laiką ir intensyviai.

### Saugos nurodymai susiję su naudojimusi keraminėmis kaitvietėmis

- Ant stiklokeraminės kaitlentės draudžiama statyti didelius ir sunkius puodus, kurie užima daugiau negu vieną kaitvietę.
- Stiklokeraminė kaitlentė nėra atspari taškiniams smūgiams. Nukritusi druskinė, prieskonių stiklainis, ar kitas nedidelis, kietas daiktas gali ją pažeisti.
- Neįjunkite kaitvietės nepastatę ant jos puodo.
- Statykite tiktai puodus, kurių dugnas yra sausas ir švarus.
- Cukrų ar iš puodo išbėgusius skysčius, kuriuose yra cukraus (pvz. kompotą) iš karto pašalinkite, jei įmanoma dar esant karštiesiems, nes cukrus gali reaguoti su kaitlente ir būti nepašalinamų dėmių atsiradimo priežastis.
- Ant stiklokeraminės kaitlentės negalima gaminti valgių padėjus juos ant aliuminio plėvelės, ar sudėjus į aliumininius ar plastmasinius indus.
- Kaitlentės paviršių saugokite nuo įbrėžimų, pvz. nešvarių indu, kurio kraštai yra aštrūs.
- Ant įkaitusios kaitlentės nedėkite plastmasinių daiktų, pvz. šaukštelių ar šakučių.
- Paviršiui suskilus, išjunkite elektrą, kad išvengtumėte elektros smūgio.

## KAIP TAUPYTI ELEKTROS ENERGIJĄ



Atsakingai vartodami elektrą, taupote pinigus ir saugote natūralią aplinką. Todėl taupykite elektros energiją! Keli elektros taupymo būdai:

- **Virimui naudokite tinkamus indus.**  
Naudodami puodus su plokščiu ir storu dugnu galite sutaupyti iki 1/3 elektros energijos.  
Nepamirškite apie dangtį, priešingu atveju elektros energijos suvartojimas yra keturis kartus didesnis!
- **Indų pasirinkimas atsižvelgiant į kaitvietės dydį.**  
Indas virimui niekada neturėtų būti mažesnis kaip kaitvietė.
- **Rūpinimasis kaitviečių ir puodų dugnų švara**  
Nešvarumai trikdo šilumos perdavimo procesą – stipriai prisvilę nešvarumai pašalinami tiksliai natūraliai aplinkai nepalankiomis priemonėmis.
- **Venkite nereikalingo „puodų turinio kontroliavimo“.**
- **Neįmontuokite kaitlentės prie pat šaldytuvų/šaldiklių.**  
Elektros energijos suvartojimas be reikalo padidėja.

## IŠPAKAVIMAS



Transportavimo laikui prietaisai supakuojami. Išpakavę prietaisą, pasirūpinkite, kad pakuotės elementai nekenktų aplinkai.

Pakuotės medžiaga nekenkia aplinkai, ji 100 % rinka perdirbimui ir yra pažymėta atitinkamu simboliu.

Dėmesio! Išpakavę prietaisą, pakuotės medžiagą (polietileno maišelius, putų polistirolą ir pan.) laikykite atokiau nuo vaikų.

## BAIGUS NAUDOTIS PRIETAISU




Baigus naudotis prietaisu negalima jo pašalinti kartu su komunalinėmis atliekomis. Jį būtina pristatyti į elektrinių ir elektroninių prietaisų rinkimo ir perdirbimo įmonę. Apie tai informuoja simbolis pateikiamas ant gaminio, ant pakuotės ar naudojimo instrukcijoje.

Plastmasinę medžiagą, panaudotą šiam produktui pagaminti, galima dar kartą panaudoti, atsižvelgiant į ženklus, kuriais žymima. Pakartotinai naudodami medžiagą ar kitam tikslui pritaikydami sunaudotus prietaisus, prisidedate prie aplinkos apsaugos.

Informaciją apie tinkamą sunaudotų prietaisų šalinimo vietą Jums pateiks savivaldybės administracija.

# GAMINIO APRAŠYMAS

## BHMI6\* tipo dujinė viryklė



- 1, 2 – paviršiaus degikliai
- 3, 4 – kaitvietės
- 5 – paviršiaus degiklių reguliavimo rankenėlės
- 6 – kaitviečių reguliavimo rankenėlės
- 7 – signalizacinė lemputė
- 8 – likutinės šilumos indikatorius
- 9 – grotelės

## TECHNINIAI DUOMENYS

- aukštis 48 mm
- gylis 505 mm
- plotis 575 mm
- viryklės svoris 10 kg

### Viryklėje įrengti degikliai:

- 1 – pagalbinis degiklis
- 2 – vidutiniškas degiklis
- 3 – (dviguba) kaitvietė Ø 210/120 – 2200/750 W
- 4 – kaitvietė Ø 145 – 1200 W

Viryklėje įrengtas srieginis sujungimas – G 1/2”




## ĮRENGIMAS

Šie nurodymai skirti kvalifikuotam specialistui įrengiančiam prietaisą. Jų tikslas – užtikrinti tinkamą prietaiso instaliavimo ir priežiūros darbų atlikimą.

### ► Viryklės statymas



■ Virtuvė turėtų būti sausa ir gerai vėdinama, su tinkamai veikiančia, technines taisykles atitinkančia ventiliacija. Teisinis pagrindas, kuriuo remiamasi vertinant patalpos tinkamumą dujinės viryklės naudojimui – 2002 m. balandžio 12 d. Infrastruktūros ministro įsakymas dėl techninių sąlygų, kurias turėtų atitikti pastatai ir jų lokalizacija.

- Patalpoje turėtų būti įrengta ventiliavimo sistema, pro kurią nuvedamos degimo liekanos. Šią sistemą turėtų sudaryti ventiliacinės grotelės arba gartraukis. Gartraukiai montuojami pagal jų naudojimo instrukcijų nurodymus. Įrengiant viryklę turėtų būti užtikrintas laisvas priėjimas prie visų valdymo elementų
- Patalpoje turėtų būti taip pat užtikrintas dujų degimui reikalingo oro tiekimas. Oro tiekimas neturėtų būti mažesnis kaip 2m<sup>3</sup>/h vienam degiklių galios kW. Oras gali būti tiekiamas tiesiogiai iš išorės – per 100 cm<sup>2</sup> skersmens kanalą, arba netiesiogiai – per šalia esančias patalpas su į išorę išeinančiu ventiliaciniu kanalu.
- Tarp degiklių ir dūmtraukio kanalo turėtų būti min. 750 cm atstumas (Pieš.).



# ĮRENGIMAS

## Dujinės viryklės įrengimas




\*Kai kuriuose modeliuose

# KAITLENTĒS ĪRENGIMAS

## Baldo stalviršio paruošimas kaitlentei ģmontuoti

- Stalviršio storis turētų bŭti nuo 28 iki 40 mm, o gylis – ne maŭiau kaip 600 mm. Stalviršis turi bŭti plokščias ir labai lygiai pritvirtintas. Stalviršį nuo sienos bŭtina uŭsandarinti ir apsaugoti, kad nepatektų skysčiai ir drėgmė.
- Atstumas nuo angos briaunos iki stalviršio briaunos priekyje turētų bŭti ne maŭiau kaip 40 mm, o uŭpakalyje – ne maŭiau kaip 70 mm.
- Tarpas tarp angos krašto ir baldo šoninės sienelės turētų bŭti ne maŭsesnis nei 100 mm.
- Baldams, ģ kuriuos montuojama ģranga, padengti turi bŭti naudojama danga ir klijai jai priklijuoti atsparūs 100 °C temperatūrai. Jeigu nesilaikoma šio reikalavimo, paviršius gali deformuotis arba atsiklijuoti danga.
- Angos briaunos turi bŭti padengtos drėgmės nesugėriančia medŭiaga.
- Stalviršio angos matmenys nurodyti **1** pieš.



# KAITLENTĖS ĮRENGIMAS

---

## ▶ Putplasčio tarpiklio montavimas

**Draudžiama įrenginį montuoti be tarpiklio.**



**Tarpiklis įrenginyje montuojamas taip:**

Prieš montuojant įrenginį virtuvės stalviršyje virtuvės plokštės rėmo apačioje priklijuoti putplasčio tarpiklį, pridedamą su įrenginiu.

- nuo tarpiklio nuimti apsauginę plėvelę,

- tarpiklį priklijuoti rėmo apačioje


(pieš.)



# KAITLENTĖS ĮRENGIMAS


- Jei gu stalviršio storis 38 mm, kaitlentei tvirtinti naudoti 4 „A“ laikiklius. Tvirtinimo būdas parodytas **3** ir **4** pieš. Jei gu stalviršio storis 28 mm, be „A“ laikiklių, papildomai būtina naudoti 4 medinius kubelius, kurių matmenys 15x15x50 mm. Tvirtinimo būdas parodytas **5** ir **6** pieš.
- Patikrinti, ar tarpiklis tiksliai prigludęs prie kaitlentės.
- Laikiklius lengvai prisukti kaitlentės apačioje.
- Nuvalyti stalviršį, įdėti kaitlentę į angą ir prispausti prie stalviršio.
- Laikiklis nustatyti statmenai kaitlentės briaunai ir prisukti iki galo.

**3**




1. Stalviršis
2. Sraigtas
3. Tvirtinimo laikiklis
4. Kaitlentė
5. Kaitlentės tarpiklis

**5**




1. Stalviršis
2. Sraigtas
3. Tvirtinimo laikiklis
4. Kaitlentė
5. Kaitlentės tarpiklis
6. Medinis kubelis

**4**



**6**



- Kaitlentėje yra visam laikui pritvirtintas laidas su apsauginiu kontaktu, kuris gali būti jungiamas tik į 230 V ~ 50 Hz lizdą su apsauginiu kaiščiu. Kištukinio lizdo apsauginę grandinę būtina apsaugoti 16 A saugikliu.

## Viryklės prijungimas prie dujų tiekimo sistemos

### DĖMESIO !

Dirbate su dujomis. Viryklė prijungiama prie dujų instaliacijos ir šios rūšies dujų, kuriai ji pritaikyta gamykloje. Viryklė prijungiama tiktai įgalioto montuotojo.

Informaciją apie dujų rūšį, kuriai viryklė yra pritaikyta gamykloje, rasite vardinių duomenų lentelėje

## Nurodymai montuotojui

Montuotojas turėtų:

- turėti įgaliojimą atlikti dujų įrangos montavimo-priežiūros darbus,
- susipažinti su viryklės vardinių duomenų lentelėje pateikta informacija apie dujų rūšį, kuriai pritaikyta viryklė. Šią informaciją palyginti su įrengimo vietoje dujų tiekimo taisyklėmis,
- patikrinti:
  - vėdinimo t.y. oro keitimo patalpoje efektyvumą,
  - dujų įrangos jungčių sandarumą,
  - visų viryklės funkcionavimo elementų veikimą,

### DĖMESIO!

Prie suskystintų dujų baliono arba esamos dujų instaliacijos viryklė prijungiama tiktai įgalioto montuotojo atsižvelgiant į visas saugumo taisykles.

Viryklėje įrengtas R ½" skersmens sujungimo vamzdis su sraigtais, skirtas prijungti prie dujų instaliacijos. Suskystintų dujų (propano-butano) viryklėje ant sujungimo vamzdžio yra prisuktas antgalis žarnai Ø 8 x 1 mm.

Laidas, kuriuo tiekiamos dujos, negali liesti metalinių korpuso elementų.

### Dėmesio!

Baigus instaliuoti viryklę, būtina patikrinti visų sujungimų sandarumą, pvz. vandeniu su muilu. Sandarumui tikrinti draudžiama naudoti ugnį.

Tinkamai aptarnaujant, pasirenkant tinkamus naudojimo parametrus bei indus sutaupoma daug energijos.

Energijos taupymas, atitinkamai:

- iki 60 %, tinkamai parenkant indus,
- iki 60 %, tinkamai aptarnaujant: virimo metu tinkamai parenkant liepsnos dydį.

Nurodytas energijos taupymo lygis pasiekiamas nuolat išlaikant degiklius (ypač liepsnos angas ir purkštukus) švarius.

## APTARNAVIMAS

### Viryklės prijungimas prie elektros tinklo

- Dujinėse ir elektrinėse-dujinėse viryklėje fiksuotai prijungtas maitinimo laidas su žeminiu ir jį įjungiama tiktai į 230 ~50Hz lizdą su apsauginiu kontaktu. Lizdą maitinanti grandinė turi būti saugoma 16 A saugikliu.
- Elektros tinklo prijungimo lizdas turi būti su apsauginiu (žemimo) kontaktu. Jis negali būti įrengtas virš viryklės. Svarbu, kad pastačius viryklę, elektros lizdas būtų laisvai pasiekiamas naudotojo.
- Prieš prijungus viryklę prie elektros tinklo patikrinkite, ar:
  - saugiklis bei elektros tinklas išlaikys viryklės apkrovą,
  - elektros tinkle yra įrengta žemimo sistema atitinkanti galiojančius standartus ir taisykles
  - kištukas yra lengvai pasiekiamas.

### Viryklės pritaikymas kitos rūšies dujomis

Šį darbą gali atlikti tiktai įgaliotas montuotojas.

Jei dujos, kuriomis bus maitinama viryklė, skiriasi nuo dujų, kurios numatytos viryklės gamyklinei versijai t.y. G20 (GZ 50), 20 mbar, reikia pakeisti degiklių purkštukus ir sureguliuoti liepsną.

Norėdami pritaikyti viryklę kitų dujų degimui:

- pakeiskite purkštukus (žr. žemiau pateikiamos lentelės),
- sureguliuoti „taupiąją“ liepsną.

#### Dėmesio!

Gamintojo tiekiamose viryklėse įrengta degiklių gamintojo pritaikytus vardinių duomenų lentelėje bei garantiniame lape pateikiamos dujų rūšies degimui.

### Degiklis DEFENDI


Dujų rūšis	Degiklis					
	pagalbinis inžektoriaus skersmuo [mm]		vidutiniškas inžektoriaus skersmuo [mm]		didelis inžektoriaus skersmuo [mm]	
	šilumos apkrova 0,65 kW	šilumos apkrova 1,00 kW	šilumos apkrova 1,40 kW	šilumos apkrova 1,75 kW	šilumos apkrova 2,40 kW	šilumos apkrova 3,00 kW
G20 2E 20 mbar	0,56	0,77	0,86	0,97	1,12	1,29
G30 3B/P 30mbar	0,42	0,50	0,60	0,65	0,78	0,87

Degiklio liepsna	Pritaikymas iš suskystintų dujų gamtinėms dujomis	Pritaikymas iš gamtinių dujų suskystintoms dujomis
Didžiausia	1. Degiklio purkštuką pakeiskite tinkamu, pagal purkštukų lentelę.	1. Degiklio purkštuką pakeiskite tinkamu, pagal purkštukų lentelę.
Didžiausia	2. Švelniai išsukę reguliavimo sraigta sureguliuokite liepsną.	2. Švelniai, kiek galima įsukę reguliavimo sraigta, patikrinkite liepsnos dydį.

## APTARNAVIMAS

Vožtuvai reguliuojami degikliui degant "taupios liepsnos" padėtyje.

Norėdami patikrinti liepsną, 10 min. pilna liepsna kaitinkite degiklį, po to pasukite vožtuvo reguliavimo rankenėlę ties taupios ugnies padėtimi. Liepsna negali užgesti nei peršokti ant purkštuko. Jei taip atsitinka, pakartokite vožtuvų reguliavimą.





*Degiklio purkštuko keičimas. Su specialiuoju galiniu raktu 7 išsukite purkštuką ir pakeiskite jį nauju, atitinkančiu dujų rūšį (žr. lenteles).*

### **Dėmesio!**

Naudotojas savarankiškai susitaria su montuotoju norėdamas pritaikyti prietaisą kitai, negu viryklės vardinių duomenų lentelėje gamintojo nurodyta, dujų rūšiai arba nupirkęs viryklę pritaikytą kitos, negu bute įrengta, rūšies dujoms.

COPRECI vožtuvų atveju būtina nuimti kaitlentę ir atsuktuvu sureguliuoti taupios liepsnos dydį .



### **Dėmesio!**

Baigę reguliavimą, užklijuokite lipduką su dujų rūšies, kuriai pritaikyta viryklė, aprašymu.



# APTARNAVIMAS

## Paviršinių degiklių aptarnavimas

- pirmąkart naudojant gali skliti tam tikras kvapas, todėl įjunkite ventiliavimą arba atidarykite langą,
- prietaisu naudokitės laikydamiesi saugos nurodymų.

## Tinkami virimo indai

Informacija apie degiklių bei juos valdančių rankenėlių išdėstymą pateikiama „Gaminio savybių“ skyriuje.

### Indo parinkimas


Atkreipkite dėmesį, kad indo dugno skersmuo visada būtų didesnis, kaip degiklio liepsnos varūnėlės; puodus uždenkite dangčiais. Rekomenduojama, kad puodo skersmuo būtų maždaug 2,5 - 3-kart didesnis, kaip degiklio skersmuo:

- pagalbinis degiklis – nuo 90 iki 140 mm skersmens indas,
- vidutiniškas degiklis – nuo 140 iki 220 mm skersmens indas,
- didelis degiklis – nuo 200 iki 240 mm skersmens indas, puodo aukštis neturėtų būti didesnis, kaip jo skersmuo.





### Degiklių reguliavimo rankenėlė

Padėtis: degiklis išjungtas



### Degiklių uždegimas nenaudojant uždegiklio

- uždekite degtuką,
- kiek galima, įspauskite rankenėlę ir pasukite į kairę ties „didelė liepsna“ padėtimi, 
- dujas uždekite degtuku,
- nustatykite reikiamą liepsną (pvz. „taupią“ )
- baigę virimą, išjunkite degiklį pasukdami rankenėlę į dešinę (padėtis: išjungta I).

# APTARNAVIMAS

## Naudojimas virykle su apsauga nuo dujų nutekėjimo


Jei jūsų viryklėje įrengta paviršiaus degiklių apsauga nuo dujų nutekėjimo, uždegdami degiklius, kiek galima paspaudę rankenėlę ties „didelės liepsnos“ padėtimi, palaikykite ją maždaug 10 sekundžių, kad apsauga įsijungtų.

**DĖMESIO !** Jei bandymas nepasisiekė, pakartokite veiksmą.

**DĖMESIO !** Iki 60 sek. nuo liepsnos užgesimo apsauga nuo dujų nutekėjimo nutraukia dujų tiekimą.



**DĖMESIO !** Dujų tiekimas į paviršiaus degiklius atidaromas ir reguliuojamas čiaupais su apsauga nuo dujų nutekėjimo (Zt versija).

## Degiklių uždegimas naudojantis uždegikliu įmontuotu į rankenėlę


- kiek galima, įspauskite degiklio čiaupo rankenėlę ir pasukite į kairę ties „didelės liepsna“  padėtimi,
- palaikykite, kol užsidegs dujos,
- degiklio liepsnai užsidegus atlaisvinkite rankenėlę ir nustatykite reikiamą liepsnos didį.

## Degiklio liepsnos pasirinkimas

Tinkamai sureguliuotų degiklių liepsna yra šviesiai mėlyna su aiškiai pastebimu vidaus kūgiu. Liepsnos dydis priklauso nuo degiklio reguliavimo rankenėlės padėties:

-  didelė liepsna
-  maža liepsna („taupi“)
- degiklis išjungtas (nutrauktas dujų tiekimas)



Liepsna sklandžiai reguliuojama, pagal poreikius.



**BLOGAI**

**GERAI**


### Dėmesio!

Draudžiama reguliuoti liepsną diapazone tarp išjungto degiklio  padėties ir didelės liepsnos  padėties.

# APTARNAVIMAS

## Veiksmai gresiant nesudegusių dujų nutekėjimo pavojui

- 1 – dujų instaliacija
- 2 – dujų instaliacijos tiekimo nutraukimo vožtuvas
- A – vožtuvas “įjungtas”
- B – vožtuvas “išjungtas”



## Bet kokio pavojaus atveju:

- išjunkite degiklius
- išjunkite dujų tiekimą nutraukiantį vožtuvą
- pravėdinkite patalpą
- taisymą paveskite priežiūros centrui arba įgaliotam specialistui
- nesinaudokite virykle kol gedimas nebus pašalintas

## DĖMESIO !

Kai kuriuos smulkius gedimus gali pašalinti pats naudotojas, pagal instrukcijos nurodymus.


**PAVIRŠIAUS DEGIKLIS** neužsidega, užjaučiamas dujų kvapas

- uždarykite degiklių vožtuvus
- uždarykite nutraukimo vožtuvą įrengtą instaliacijoje prieš viryklę
- pravėdinkite patalpą
- išimkite degiklį
- nuvalykite ir prapūskite liepsnos angas
- uždekite degiklį
- dar kartą pabandykite uždegti degiklį


**NEUŽSIDEGA? PAVESKITE TAISYMĄ!**

# APTARNAVIMAS


## Kaitviečių valdymas



**A** -rankenėlės padėtis “0” – kaitvietė išjungta



**B** -rankenėlės padėtis “3” – greitas virimas



**C** -rankenėlės padėtis “1” – lėtas virimas

Kaitvietės valdomos pasukant rankenėles. Šalia rankenėlių pateikiami grafiniai simboliai rodo, kurią kaitvietę valdo tam tikra rankenėlė.

### Kaitvietė yra išjungta, kai:

- Rankenėlėje pažymėtas skaičius “0” yra priešais stiklokeraminėje kaitlentėje pažymėto taško
- Signalizacinė lemputė nešviečia

### Norint įjungti kaitvietę būtina:

- Pastatyti rankenėlę pasirinktoje padėtyje, t.y. nuo pirmo taško iki “3”
  - Patikrinti ar šviečia kontrolinė lemputė signalizuojanti, kad viryklė dirba.
- Praėjus kelioms minutėms, patikrinti ar šviečia “kaitvietės įkaitimo indikatorius”.


## APTARNAVIMAS


Visada būtina viryklės galimybes naudoti racionaliai. Kartais verdant ar kepant nereikia visos kaitvietės galios. Pakanka patiekalą užvirti (B pieš.), o paskiau virimą palaikyti atitinkamai keičiant rankenėlės (C pieš.) padėtį.

Gretai įkaitantys elementai valdomi energijos regulatoriais, kurie leidžia tolygiai reguliuoti. Kaitinimo stiprumą galima didinti pasukant valdymo rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę – tai rodo didėjantys skaitmenys valdymo rankenėlėje.

Kaitinimas vyksta cikliška, t. y. nustačius žemesnį lygį – kaitinama trumpiau, o pertrauka yra ilgesnė, nustačius aukštesnį lygį – kaitinama ilgiau, o pertrauka yra trumpesnė. Rankenėlę leidžiama sukti ir kairėn, ir dešinėn (negalioja dviguboms kaitvietėms).

Kaitinimo elementai su išplėstine kaitviete valdomi energijos regulatoriumi su išorinės kaitvietės jungikliu.




Pasukus rankenėlę nuo „0“ iki „3“ veikia vidinė kaitvietė. Trumpam pasukus rankenėlę į padėti -  įjungiama išorinė kaitvietė. Nuo šios akimirkos galima tolygiai reguliuoti abiejų kaitviečių (vidinės ir išorinės) indui duodamos šilumos kiekį. Išorinė ir vidinė kaitvietės išjungiamas pasukus rankenėlę į „0“.

### Kaitvietės įkaitimo indikatorius

Prekinėje dalyje yra įrengti (paprastai nematomi) kaitviečių įkaitimo indikatoriai, kiekvienas jų priskirtas kitai kaitviete. Indikatoriai šviečia tam tikrai kaitviete viršijant 50° temperatūrą. Tai leidžia pilnai išnaudoti šilumą pvz. valgiams pašildyti arba palaikyti juos šiltai, tuo pačiu apsaugo nuo nusidėgimų, nes išjungtos kaitvietės temperatūra vis dar yra labai aukšta.

# APTARNAVIMAS


Išjungimas



- MIN. kaitinimas
- 1** Daržovių troškinimas, lėtas virimas
- Sriubų, didesnių valgių kiekių virimas
- 2** Lėtas kepimas
- Mėsos, žuvies apkepimas
- 3** MAX. Greitas įkaitimas, greitas virimas, kepimas
- 0** Išjungimas

## Puodo dugnas:

Virimui / kepimui skirti indai turėtų būti stabilūs, su plokščiu dugnu, nes dugnas aštriais kraštais ir iškišomis bei su prisvilusiais valgių likučiais gali subraižyti stiklokeraminę kaitlentę ir turėti abrazyvinį poveikį!



## Puodo dydis:

Puodų dugno paviršiaus skersmuo turėtų kuo labai atitikti kaitvietės kaitinimo elemento skersmenį.

## Puodo dangtis:

Dangtis ant puodo saugo nuo šilumos skleidimosi; tuo būdu sutrumpinamas virimo laikas ir mažinamos elektros energijos sąnaudos.


## VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Išlaikant viryklę švarią ir tinkamai atliekant priežiūros darbus, prailginamas prietaiso tinkamo veikimo laikotarpis.

Prieš pradėdami valyti, išjunkite viryklę, atkreipdami dėmesį į tai, kad visos rankenėlės būtų pastatytos ties „●“ / „0“ padėtimis. Valymo darbai atliekami viryklei ataušus.

### ► Degikliai, kaitinimo plokštės grotelės, viryklės korpusas

- Užterštus degiklius ir groteles nuimkite nuo viryklės ir plaukite šiltu vandeniu su riebalus ir nešvarumus pašalinančiomis priemonėmis. Sausai nušluostykite. Nuėmę groteles, kruopščiai nuvalykite kaitinimo plokštę ir sausai nušluostykite švariu skudurėliu. Ypač svarbu, kad švarios būtų po degiklių kepurėlių esančios karūnėlės – žr. pieš. žemiau. Degiklių purkštukų angas pravalkite su tankia varine viela. Nenaudokite plieno vielos, negręžkite angų.



### Dėmesio !

Degiklio elementai visada turi būti sausi. Vandens dalelės gali sustabdyti dujų nutekėjimą ir būti degiklio netinkamo užsidegimo priežastis.

Būtina patikrinti, ar po valymo degiklio elementai tinkamai sudėti.

**Nelygiai uždėtas degiklio dangtelis gali negrįžtamai pažeisti patį degiklį.**



Emaliuotų paviršių valymui naudokite švelnius skysčius. Nenaudokite stipriai braižančių priemonių, kaip antai: abrazyvinių šveitimo priemonių, abrazyvinių pastų, pemzų, šveistuvų ir. pan. Prieš naudojantis nerūdijančio plieno virykle, reikia kruopščiai nuvalyti jos darbinį paviršių (pirminis valymas). Ypačingą dėmesį skirkite į tai, kad įrengdami viryklės padėklus nuimtumėte nuo jų plėvelės klijų likučius ir lipniosios juostos, kuria klijuojama viryklės pakuotė. Viryklę būtina reguliariai valyti, po kiekvieno naudojimo. Pasirūpinkite, kad paviršius nebūtų stipriai užterštas ir kad ištekėję skysčiai nepridegtų prie jo. Pirminiam ir reguliariam valymui rekomenduojama naudoti Stahl-Fix tipo priemonę.

# VALYMAS IR PRIEŽIŪRA


## Kaitlentė

• Emaliuotų paviršių valymui naudokite švelnius skysčius. Nenaudokite stipriai braižančių priemonių, kaip antai: abrazyvinių šveitimo priemonių, abrazyvinių pastų, pemzų, šveistuvų ir pan.

### • Stiklokeramine kaitlente

- **Nedidelius, neprisvilusius nešvarumus** nuvalykite drėgna kempine be valymo priemonės. Panaudojus indo ploviklį gali atsirasti melsvų dėmių. Šios dėmės ne visada pašalinamos iš karto, netgi panaudojus specialią valymo priemonę.

- **Stipriai prilipusius nešvarumus šalinkite su aštria mentele, kaitlentę nuvalykite drėgnu skudurėliu.**



- **Šviesias, perlinės spalvos (aliuminio likučiai) dėmės** galima šalinti nuo atvėsusios kaitlentės su specialia valymo priemone. Kalkiniai likučiai (pvz. išbėgus vandeniui) šalinami actu arba specialia valymo priemone.

- Šalindami cukrų, valgius su cukrumi, plastmasę ir aliuminio plėvelę neišjunkite kaitvietės! Su aštria mentele nedelsiant kruopščiai nugramdykite (dar karštus) likučius nuo kaitvietės. Pašalinę nešvarumus kaitlentę galite išjungti ir jai atvėsus, nuvalyti ja specialia valymo priemone.

Specialias valymo priemones galima įsigyti specializuotose elektrotechnikos, buitinės chemijos, maisto prekių parduotuvėse bei virtuvių salonuose. Aštrios mentelės parduodamos įrankių, statybinių medžiagų bei dažymo medžiagų parduotuvėse.

## Periodinė apžiūra

Išskyrus veiksmus skirtus išlaikyti kaitlentę švaria, reikia:


- užtikrinti kaitlentės valdymo elementų ir darbinių sistemų periodinę apžiūrą. Pasibaigus garantijai, bent kartą į du metus, priežiūros centrui pavesti atlikti kaitlentės techninę apžiūrą,
- šalinti nustatytus eksploataavimo sutrikimus,
- atlikti kaitlentės darbinių sistemų periodinius priežiūros darbus,



## VEIKSMAI AVARIJOS METU

Bet kokios avarijos atveju:

- išjunkite viryklės darbinės sistemas
- išjunkite elektros maitinimą
- paveskite taisymą
- kai kuriuos smulkius gedimus gali pašalinti pats naudotojas, laikydamasis žemiau pateikiamos lentelės nurodymų. Prieš kreipdamiesi į klientų aptarnavimo skyrių arba priežiūros centrą, patikrinkite visus lentelės taškus.

GEDIMAS	GALIMA PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
1. Prietaisas nedirba	- nutrauktas elektros tiekimas	- patikrinkite namų elektros instaliacijos saugiklį, pakeiskite perdegusį saugiklį
2. Degiklis neužsidega	- užterštos liepsnos angos	- uždarykite dujų tiekimo vožtuvą, uždarykite degiklių čiaupus, pravėdinkite patalpą, nuimkite degiklį, nuvalykite ir prapūskite liepsnos angas
3. Dujų uždegiklis neužsidega	- nutrauktas elektros tiekimas  - nutrauktas dujų tiekimas - (riebalais) užterštas dujų uždegiklis - per trumpai įspaudžiama čiaupo rankenėlė	- patikrinkite namų elektros instaliacijos saugiklį, pakeiskite perdegusį saugiklį  - atidarykite dujų tiekimo vožtuvą - nuvalykite dujų uždegiklį  - laikykite rankenėlę įspaustą, kol degiklio karūnėlėje matysis pilna liepsna
4. Uždegant, degiklio liepsna užgesta	- per greitai atlaisvinama čiaupo rankenėlė	- rankenėlę laikykite ilgiau įspaustą ties „didelės liepsnos“ padėtimi
5. Stiklokeraminės kaitlentės skilimas	 <b>Pavojus!</b> Stiklokeraminę kaitlentę nedelsiant išjunkite iš tinklo (saugiklis). Kreipkitės į artimiausią priežiūros centrą	
6. Jei nepavyko pašalinti gedimo	Stiklokeraminę kaitlentę nedelsiant išjunkite iš tinklo (saugiklis). Kreipkitės į artimiausią priežiūros centrą. <b>Svarbu!</b> Jūs esate atsakingi už gerą prietaiso būklę ir jo tinkamą naudojimą namų ūkyje. Atveju, kai netinkamai aptarnaudami prietaisą iškviessite priežiūros centro darbuotoją, jo vizitas, net garantijos galiojimo metu, bus mokamas. Deja, negalime atsakyti už žalą atsiradusią nesilaikant šios instrukcijos nurodymų.	

## TECHNINIAI DUOMENYS

---

Vardinė įtampa	230V ~ 50 Hz
Svoris	ca. 10 kg

Atitinka Europos Sąjungoje galiojančius standartus EN 50304; EN 60335-1; EN 60335-2-6.

## GARANTIJA, APTARNAVIMAS ĮGIJUS PRIETAISĄ

---

### Garantija

---

Garantinės prievolės pagal garantinį lapą

-Gamintojas neatsako už jokią žalą, atsiradusią netinkamai naudojantis gaminiu.

### Aptarnavimas įgijus prietaisą

---

Kilus bet kokiems neaiškumams susijusiems su prietaisų naudojimu, mūsų PRIEŽIŪROS CENTRAS teiks Jums greitą ir profesionalią pagalbą.

Visiems tiems, kurie pasitikėjo marke, norime užtikrinti visišką komfortą naudojantis mūsų gaminiu.

*Čia įrašykite kaitlentės tipo simbolį ir gamyklinį numerį, pagal vardinių duomenų lentelę*

*Tipas.....*

*Gamyklinis nr .....*

**LV**

## **CIENĪJAMĀS PIRCĒJ!**

---

Lasot šo lietošanas pamācību, Jūs kļūstat par attīstītas tehnoloģijas produkta, kāda neapšaubāmi ir keramiskā virsma Hansa, apzinīgu lietotāju.

Šī virsma ir firmas Hansa inženieru, konstrukcijas un pētījumu biroju tehniķu darba rezultāts, ir tapusi uz visjaunāko tehnoloģijas sasniegumu bāzes un ar mūsdienīgu elektronisku konstrukcijas ierīču palīdzību.

Virsma Hansa atbild mūsdienu tirgus vajadzībām, kurām ir pieskaitāms iekārtas bezatteices darbs, augsta funkcionalitāte, apkalpes vienkāršība un smalks dizains.

Pirms virsmas iepakojšanas un nokļūšanas tirgū tās drošība un funkcionalitāte tika sīki pārbaudītas kontroles punktos.

Lūdzam Jūs uzmanīgi izlasīt iekārtas lietošanas pamācību pirms tās iedarbināšanas. Tās norādījumu ievērošana palīdzēs Jums izvairīties no virsmas nepareizas lietošanas.

Neizmetiet lietošanas pamācību un uzglabāiet to pieejamā vietā, lai varētu tajā ieskatīties. Ievērojiet lietošanas pamācības noteikumus, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem.

### **Uzmanību!**

Neuzsāciet iekārtas apkalpi bez iepriekšēja lietošanas pamācības izlasīšanas un saprašanas.

Lekārta ir paredzēta tikai un vienīgi ēdienu pagatavošanai. Tās pielietošana citiem mērķiem (piem. telpu apsildei) nav paredzēta un var būt bīstama.

Ražotājs patur sev iespēju veikt nelielas izmaiņas, kuras neietekmē iekārtas darbību.

# SATURS

---

Pamatinformācijas.....	28
Norādījumi drošībai.....	30
Izpakošana.....	34
Uzstādīšana.....	35
Apkalpe.....	40
Tīrīšana un kopšana.....	49
Norādījumi avārijas gadījumiem.....	51
Tehniskie dati.....	52
Garantija un serviss.....	52

## NORĀDĪJUMI DROŠĪBAI

---

**Uzmanību.** Ierīce un tās komplektā pieejamās daļas lietošanas laikā sakarst. Pieskaroties sildelementiem, jāievēro īpaša piesardzība. Bērniem, kuri jaunāki par 8 gadu vecumu, nevajadzētu uzturēties ierīces tuvumā, ja vien tas nenotiek pieaugušo personu uzraudzībā.

Šo iekārtu atļauts izmantot bērniem vecumā no 8 gadiem un personām ar ierobežotiem fiziskiem, garīgiem vai taustes traucējumiem, vai arī personām bez iepriekšējas iekārtas lietošanas pieredzes, ja tas notiek par drošību atbildīgās personas uzraudzībā vai arī saskaņā ar iekārtas lietošanas pamācību. Neļaujiet bērniem uzturēties šīs iekārtas tuvumā un brīdiniet viņus par apdeguma draudiem. Tīrīšanas un apkalpes darbus nevajadzētu uzticēt bērniem bez pieaugušo uzraudzības.

**Uzmanību.** Ēdiena atstāšana uz plīts virsmas bez uzraudzības, tauku vai eļļas dēļ, var būt bīstami un novest pie ugunsgrēka.

NEKAD nemēģiniet nodzēst atklātas liesmas ar ūdens palīdzību. Izslēdziet ierīci un tad noslāpējiet liesmas, piemēram, ar vāku vai nedegošas segas palīdzību.

**Uzmanību.** Ugunsgrēka draudi: neuzglabājiet lietas uz indukcijas plīts virsmas.

**Uzmanību.** Gadījumā, ja pamanāt plīts virsmā plaisu, nekavējoties atvienojiet iekārtu no elektrības, pretēja gadījumā tas var draudēt ar strāvas triecienu.

Ierīci nav paredzēts vadīt ar ārējo taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.

## NORĀDĪJUMI DROŠĪBAI

---

Ierīce virsmas tīrīšanai nedrīkst izmantot tvaika tīrīšanas iekārtas.

**Uzmanību.** Ēdiena gatavošanas procesu nepieciešams uzraudzīt. Īslaicīgu gatavošanu nepieciešams uzraudzīt nepārtraukti.

**Uzmanību.** Izmantot tikai ierīces ražotāja projektētos vai lietošanas instrukcijā norādītos plīts aizsargus. Neatbilstošu plīts aizsargu izmantošana var izraisīt negadījumus.

Neļaujiet bērniem tuvoties iekārtai tās darbības laikā. Gan plīts virsmas sakarsušie elementi, gan uz tās novietoto trauku verdošais saturs var kļūt par bērnu applaucēšanās iemeslu.

- Pievērsiet uzmanību, lai blakus novietoto mehānisko iekārtu pieslēguma kabeli nepieska tos plīts virsmas sakarstošajiem elementiem.
- Nedrīkst nostādīt plīts virsmu saldējošu iekārtu tiešā tuvumā.
- Neatstājiet plīts virsmu bez uzraudzības cepšanas laikā. Pārkarsusi eļļa vai tauki var viegli uzliesmot.
- Ēdiena uzvārīšanās momentā esiet uzmanīgi, nepieļaujiet degļu ap-liešanu.
- Plīts virsmas bojājuma rašanās gadījumā tās lietošanu var uzsākt tikai pēc speciālista veiktas bojājuma novēršanas.
- Neatveriet gāzes vada pievades krānu vai gāzes balona krānu bez iepriekšējas pārliecināšanās, ka visi kloķi ir izslēgšanas pozīcijā.
- Izvairieties no degļu ap-liešanas vai piesārņošanas. Netīrus iztīriet un nosusiniet tūlīt pēc to atdzišanas.
- Nedrīkst novietot traukus tieši uz degļiem.
- Nelieciet uz plīts virsmas restēm virs viena degļa traukus, kuru masa pārsniedz 5 kg, bet virs visiem degļiem visā restu platumā – traukus, kuru masa pārsniedz 25 kg. Nedrīkst nostādīt trauku virs diviem degļiem vienlaicīgi.
- Nesiet pa kloķiem un degļiem.
- Aizliegts veikt plīts virsmas modifikācijas un remontus nekvalificētām personām.
- Aizliegts ieslēgt gāzes padevi ar kloķiem bez rokā esoša aizdedzināta sērkokociņa vai ierīces gāzes aizdedzināšanai.
- Aizliegts nopūst degļa liesmu.
- Aizliegts veikt patstāvīgu plīts adaptāciju cita veida gāzei, tās nostādīšanu citā vietā, kā arī gāzes vada un elektriskā tīkla modifikācijas. Šīs darbības drīkst veikt tikai kvalificēts pilnvarots speciālists.
- Neļaujiet lietot plīts virsmu maziem bērniem un personām, kas nav iepazinušās ar lietošanas pamācību.
- **GĀZES IZPLŪDES GADĪJUMĀ NEDRĪKST:**  
aizdedzināt sērkokociņu, smēķēt cigareti, ieslēgt un izslēgt elektriskas ierīces (durvju zvanu

## NORĀDĪJUMI DROŠĪBAI

vai apgaismojumu), kā arī mehāniskas ierīces, kuras var radīt elektrisko vai trieciena dzirksteli. Šādā gadījumā nekavējoties jāaizver gāzes balona vai gāzes vada krānu un jāizvēdina telpu, pēc kā jāizsauc pilnvarotu speciālistu izplūdes iemesla novēršanai.

- Katras tehniskas avārijas gadījumā nekavējoties jāatslēdz plīts virsmu no elektroenerģijas padeves avota (ievērojot iepriekšminētos noteikumus) un jāizsauc servisa darbiniekus.
- Gāzes vadam nedrīkst pieslēgt jebkādas (piem. radiouztvērēju) antenas.
- No nehermētiska gāzes vada izplūstošas gāzes aizdegšanās gadījumā nekavējoties jāaizver gāzes pievades krānu.
- Nehermētiska gāzes balona krāna dēļ izplūstošas gāzes aizdegšanās gadījumā nekavējoties jāuzmet balonam samērcētu segu balona atdzesēšanai un jāaizgriež balona krānu. Pēc atdzesēšanas jāiznes balonu brīvā gaisā. Aizliegts atkārtoti ekspluatēt bojātu gāzes balonu.
- Ilgākas plīts nelietošanas gadījumā jāaizver gāzes pievades galveno krānu, lietojot gāzes balonu, tā krāns jāaizgriež pēc katreizējas lietošanas.
- **Uzmanību!** Neatvienojama strāvās padeves kabeļa gojājuma gadījumā tā nomaiņu drošības dēļ drīkst veikt tikai ražotājs, specializēts serviss vai kvalificēts meistars.
- Vārīšanai un cepšanai paredzētās iekārtas izmantošana izraisa siltuma un mitruma izdalīšanos telpā, kurā tā tiek uzstādīta. Ieteicams pārliecināties, vai virtuves telpa tiek labi vēdināta; jāatstāj atvērtas dabiskās ventilācijas atveres vai jāizmanto mehāniskās ventilācijas ierīces (mehāniski izbīdāms tvaika nosūcējs).
- Ilgstoša un intensīva iekārtas izmantošana var radīt nepieciešamību pēc papildus ventilācijas, piemēram, atvērt logu vai izmantot daudz efektīvāku ventilācijas sistēmu, piemēram, mehāniskās ventilācijas sistēmas jaudas palielināšana, ja šāda ventilācijas sistēma tiek pielietota.

### (modelim BHMI6\*)

- Uz keramiskās virsmas nedrīkst novietot lielus un smagus katlus, apņē-mošus vairāk, kā vienas sildzonas virsmu.
- Keramiskā virsma nav izturīga pret triecieniem vienā punktā, piem.: sālstrauciņa, garšvielu pudeles vai kāda cita maza, cieta priekšmeta nokrišanu.
- Neieslēdziet sildzonu bez iepriekšējas trauka novietošanas uz tās.
- Novietojamo trauku dibeniem jābūt sausiem un tīriem.
- Neatstāj uz plīts virsmas nenokoptu cukuru un to saturošas izlējušās ēdienu paliekas. Cukurs reaģē ar keramisko virsmu un var atstāt uz tās neiztīrāmus plankumus.
- Uz keramiskās virsmas nedrīkst gatavot ēdienu alumīnija plēvē, traukos ar plānu alumīnija dibenu vai plastmasas traukos.
- Esiet uzmanīgi, lai nesaskrāpētu virsmu, piem. ar netīriem traukiem.
- Nelieciet uz sakarsušām sildzonām plastmasas izstrādājumus, piem. karotītes vai dakšiņas.
- Virsmas saplaisāšanas gadījumā, nekavējoties atslēdziet strāvās padevi, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.



## KĀ IETAUPĪT ENERĢIJU



Tas, kas atbildīgi lieto enerģiju, netikai sargā mājas budžetu, bet arī darbojas par labu apkārtējās vides aizsardzībai. Tādēļ aicinām Jūs taupīt elektrisko enerģiju!

To vai darīt sekojoši:

- **Lietojot ēdienu pagatavošanai piemērotus traukus.**

Katlu ar biezu dibenu lietošana ļauj ietaupīt līdz 1/3 elektriskās enerģijas. Neaizmirstiet uzlikt katlam vāciņu, pretējā gadījumā elektriskās enerģijas patēriņš palielinās četrkārtīgi!

- **Lietojot sildzonas diametram atbilstošus traukus.**

Trauka diametrs nevar būt mazāks par degļa liesmas diametru.

- **Sablabājot virsmas un trauku dibenu tīrību.**

Netīrumi aizkavē siltuma izplatīšanos – ļoti piedegušus netīrumus var izmazgāt tikai ar dabiskajai videi kaitīgām vielām.

- **Nepaceļot bez vajadzības trauku vāciņus.**

- **Savlaicīgi izslēdzot sildzону un izmantojot tās atlikušo siltumu.**

Ilgu gatavošanas laiku gadījumā izslēdziet sildzону 5 – 10 minūtes pirms gatavošanas pabeigšanas. Tas ļauj ietaupīt līdz 20% elektriskās enerģijas.

- **Neiebūvējot virsmu ledusskapju vai saldētavu tiešā tuvumā.**

Šo iekārtu elektroenerģijas patēriņš tādā gadījumā nevajadzīgi pieaug.

## NOLIETOJUŠOS IEKĀRTU IZMEŠANA



Pēc iekārtas lietošanas pabeigšanas nedrīkst izmest to parastajos saimniecības atkritumos, bet ir jānogādā attiecīgos elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktos otrreizējai pārstrādei. Norāda to uz

izstrādājuma, tā iepakojuma vai lietošanas pamācībā esošais simbols.

Izstrādājuma materiāli ir paredzēti otrreizējai pārstrādei saskaņā ar to apzīmējumu. Nododot izstrādājumu otrreizējai pārstrādei vai citā veidā izmantojot nolietojušos materiālus, Jūs lielā mērā palīdzēsiet saglabāt mūsu apkārtējo vidi.

Informāciju par attiecīgu nokalpojušos iekārtu savākšanas punktu var saņemt vietējā pašvaldībā.

## IZPAKOŠANA




Transporta laikam, lai sargātu iekārtu no bojājumiem, tā ir attiecīgi nodrošināta ar iepakojumu. Pēc iekārtas izpakošanas lūdzam izmest iepakojuma elementus tādā veidā, lai tie neapdraudētu apkārtējo vidi.

Visi iepakojumam izmantotie materiāli ir nekaitīgi dabas videi, 100% var tikt izmantoti otrreizējai pārstrādei un ir apzīmēti ar attiecīgu simbolu.

Uzmanību! Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiāliem (polietilēna maisiņiem, putupolistirola gabaliem un tml.)

# IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

## Tipu rindas BHMI6\* gāzes-keramiskā plīts virsma



- 1, 2 - virsmas degļi
- 3, 4 - sildzomas
- 5 - degļu vadības kloķi
- 6 - sildzomu vadības kloķi
- 7 - signālspuldzīte
- 8 - atlikušā siltuma indikators
- 9 - restes trauku novietošanai

### TEHNISKIE DATI

- augstums 48 mm
- dziļums 505 mm
- platums 575 mm
- iekārtas svars 10 kg

### virsma ir aprīkota ar degļiem:

- 1 - palīgdegļis deglis
- 2 - standarta deglis
- 3 - sildzona Ø 210/120 (dual) - 2200/750 W
- 4 - sildzona Ø 145 - 1200 W

Virsmas pieslēguma caurule - R 1/2"


# UZSTĀDĪŠANA

Sekojošie norādījumi tiek adresēti kvalificētam meistaram, kurš uzstādīs iekārtu. Instrukcijas tiek sniegtas iespējami profesionālākas uzstādīšanas un konservācijas darbu veikšanas nolūkā.

## Plīts novietošana



- Virtuves telpai jābūt sausai un vēdināmai, ar kārtībā esošu ventilāciju, atbilstošu spēkā esošajiem tehniskiem noteikumiem. Telpai jāatbilst attiecīgiem spēkā esošiem likuma noteikumiem par ēku un to novietojuma tehniskiem nosacījumiem.
- Telpai jābūt aprīkotai ar sadegšanas produktus (kuri var rasties plīts darbības laikā) ārpusē izvadošu ventilācijas sistēmu. Tās sastāvā jābūt ventilācijas restītēm vai tvaiku nosūcējam. Tvaiku nosūcējus jāmontē saskaņā ar to lietošanas pamācību noteikumiem.

- Telpā jābūt nodrošinātai arī gāzes pareizai sadegšanai nepieciešamā svaiga gaisa brīvai pieplūdei. Gaisa pieplūde nevar būt mazāka par 2 m<sup>3</sup>/h uz 1kW degļu jaudas. Gaisa pieplūde var būt nodrošināta ar tiešu pieplūdi no ārpuses pa vadu ar min. griezumam 100cm<sup>2</sup>, vai netieši no blakus telpām, kurām ir pieeja ventilācijas sistēmai ar gaisa pieplūdi no ārpuses.
- Attālums starp plīts virsmas degļiem un tvaiku nosūcēju nevar būt mazāks kā 750 mm.



# UZSTĀDĪŠANA

## Plīts virsmas uzstādīšana




\*daži modeļi

# NOSTĀDĪŠANA

## Mēbeļu virsas sagatavošana plāksnes montāžai

- Mēbeļu virsas dēlim jābūt no 28 mm līdz 40 mm biežam, min. 600 mm garam. Tam ir jābūt līdzenam. No sienas puses tam jābūt labi noblīvētam, lai pasargātu no ūdens un mitruma.
- Attālumam no cauruma malas līdz dēļa priekšējai malai jābūt min. 40 mm, bet līdz aizmugurējai malai min. 70 mm.
- Attālumam starp atvēruma malu un mēbeļu sānu sienu ir jābūt vismaz 100 mm.
- Mēbeļu klājumam un līmei, ar ko tas ir pielīmēts, jābūt izturīgiem pret 100°C augstu temperatūru.
- Cauruma malām ir jābūt nodrošinātām ar mitruma izturīgu materiālu.
- Caurumu plāksnē pagatavot saskaņā ar izmēriem, kas parādīti **1.** zīm.



# NOSTĀDĪŠANA

---



## ► Putu starplikas piestiprināšana

**Ierīces iebūvēšana bez putu starplikas ir aizliegta!**

**Putu starplika ir jāpiestiprina ierīcei sekojošā veidā:**

Pirms iekārtas iebūvēšanas virtuves darba galda virsmā, piestipriniet iebūvējamās plīts virsmas apakšpusei putu starpliku, kas atrodas ierīcei pievienotajā detaļu komplektā.


- noņemiet starplikas aizsargplēvi,
- piestipriniet starpliku plīts virsmas apakšpusei (zīm.)



# NOSTĀDĪŠANA


- Lai piestiprinātu 38 mm biezu plāksni, ir vajadzīgi 4 nostiprinātāji "A". Montāžas veids ir parādīts **3.** un **4.** zīm. Lai nostiprinātu 28 mm biezu plāksni ir nepieciešami nostiprinātāji "A" un 4 koka klucīši ar izmēriem 15x15x50 mm.
- Montāžas veids ir parādīts **5.** un **6.** zīm.
- Pārbaudīt, vai blīve pilnīgi piekļaujas plāksnei.
- Plāksnes apakšā viegli pieskrūvēt nostiprinātājus.
- Notīrīt mēbeļu virsas dēli, ielikt plāksni caurumā un piespiest dēlim.
- Nostiprinātājus pagriezt perpendikulāri plāksnes malai un stingri pieskrūvēt.

**3**




1. Mēbeļu virsas dēlis
2. Skrūve
3. Nostiprinātājs
4. Sildplāksne
5. Plāksnes blīve

**5**




1. Mēbeļu virsas dēlis
2. Skrūve
3. Nostiprinātājs
4. Sildplāksne
5. Plāksnes blīve
6. Koka klucītis

**4**



**6**



- Plīts virsmai ir pastāvīgi pievienots strāvas vads un kontaktdakša ar zemējumu. To drīkst pievienot tikai 230 V ~ 50 Hz strāvas tīklam ar zemēšanas kontaktu. Kontaktdakšas barošanas līgzdai ir jābūt aizsargātai ar drošinātāju 16 A.

### Plīts pieslēgšana gāzes vadam

#### **Uzmanību!**

Jums ir darīšana ar gāzi. Plīts virsma ir pieslēdzama tāda veida gāzei, kādai ir rūpnieciski paredzēta.

Plīts virsmas pieslēgšanu drīkst veikt tikai kvalificēts pilnvarots speciālists.

Informācija par gāzes veidu, kuram plīts virsma ir rūpnieciski paredzēta, atrodas uz iekārtas nominālās plāksnītes.

#### **Norādījumi meistaram**

##### **Meistaram jāizpilda sekojošas prasības:**

- tam jābūt gāzes pieslēgšanas pilnvarām,
- tam jāiepazīstas ar informācijām uz nominālās plāksnītes par gāzes veidu, kuram plīts virsma ir rūpnieciski paredzēta un jāsalīdzina šīs informācijas ar gāzes padeves apstākļiem plīts virsmas uzstādīšanas vietā,
- **tam jāpārbauda:**
  - telpas vēdināšanas iespējas,
  - gāzes vada savienojumu hermētiskumu,
  - visu plīts virsmas elementu darbības pareizību,

#### **Uzmanību!**

Plīts pieslēgšanu balonam ar šķidrīnātu gāzi vai esošam gāzes vadam drīkst veikt tikai kvalificēts pilnvarots speciālists ievērojot visus drošības noteikumus.

Pieslēgšanai gāzes vadam plīts virsma ir aprīkota ar R 1/2" diametra vītņu īscaurulēm. Pieslēgšanas šķidrīnātai gāzei (propāna-butāna) gadījumam uz īscaurules ir uzskrūvēts uzgalis caurulei Ø 8 x 1 mm.

Gāzes pievades caurule nevar pieskarties pārsega metāla elementiem.

#### **Uzmanību!**

Pēc plīts virsmas uzstādīšanas jāpārbauda visu savienojumu hermētiskumu, pielietojot šim nolūkam ziepes.

Savienojumu hermētiskuma pārbaudei nedrīkst pielietot uguni.

Prasmīga plīts virsmas apkalpe, pareiza lietošanas parametru un trauku izvēle ļauj ievērojami samazināt enerģijas patēriņu.

Ietaupītās enerģijas daudzums attiecīgi:

- līdz 60% ar pareizu trauku izvēli,
- līdz 60 % ar pareizu apkalpi – pareizu liesmas lieluma izvēli gatavošanas laikā.

Šāda enerģijas daudzuma ietaupīšana ir iespējama tikai pastāvīgas degļu tīrības (sevišķi liesmu spraugu un sprauslu) uzturēšanas gadījumā.



## APKALPE

### Plīts virsmas pieslēgšana elektriskajam tīklam

- Gāzes-elektriskā un gāzes-keramiskā virsmas ir aprīkotas ar neatvienojamu strāvas padeves kabeli ar iezemējumu un ir pieslēdzamas tikai iezemētām kontaktligzdām 230 V ~ 50 Hz. Dotās kontaktligzdas elektriskajam kontūrām jābūt nodrošinātām ar 16A drošinātāju.

#### Uzmanību!

Elektroenerģijas padeves neatvienojama kabeļa bojājuma gadījumā, jūsu un iekārtas drošībai, to jānomaina pie ražotāja vai specializētā servisā, vai jāuzdod kvalificētam meistaram.

### Plīts adaptācija cita veida gāzei

Plīts adaptācija cita veida gāzei drīkst veikt tikai pilnvarots speciālists.

Ja gāzes veids, kuram tiks pieslēgta plīts ir citāds, nekā fabrikas paredzēts G20 18- 20 mbar, ir jānomaina degļu sprauslas un jāveic gāzes padeves noregulēšanu.

Plīts adaptācijas cita veida gāzes sadedzināšanai nolūkā ir jāveic sekojošo:

- jānomaina sprauslas (skat. tabulu),
- jānoregulē minimālo gāzes padevi.

## Degļi, DEFENDI

Gāzes veids	degļis					
	palīgdegļis sprauslas diametrs [mm]		standarta sprauslas diametrs [mm]		lielais sprauslas diametrs [mm]	
	termiskā slodze 0,65 kW	termiskā slodze 1,00 kW	termiskā slodze 1,40 kW	termiskā slodze 1,75 kW	termiskā slodze 2,40 kW	termiskā slodze 3,00 kW
G20 2E 20 mbar	0,56	0,77	0,86	0,97	1,12	1,29
G30 3B/P 30mbar	0,42	0,50	0,60	0,65	0,78	0,87


Liesma	Plīts virsmas pārarmēšana no šķidrīnātās uz dabas gāzi	Plīts virsmas pārarmēšana no dabas gāzes uz šķidrīnāto
Liela	Nomainīt sprauslu uz atbilstošu tabulu	Nomainīt sprauslu uz atbilstošu tabulu
Maza	Izgrieziet viegli regulācijas skrūvi un noregulējiet liesmas lielumu	Izgrieziet maksimāli regulācijas skrūvi un pārbaudiet liesmas lielumu

## APKALPE

Krāna regulāciju jāveic ar aizdedzinātu degli, nostādītu mazas (ekonomiskās) liesmas pozīcijā.

Pareizi noregulēti degļi dod gaiši zilganu, skaidri redzamu konusveida liesmu. Liesmas lieluma izvēle notiek ar attiecīgas degļa vadības kloķa pozīcijas uzstādīšanu.

Liesmas pārbaudīšanai jāizkarsē degli apm. 10 min. ar nostādītu "lielu liesmu", pēc kā strauji jāpagriež degļa kloķi uz "ekonomisko" pozīciju. Liesmai nav jānodziest un nav jāpārlec uz sprauslu. Ja tā tomēr notiek, krāna regulāciju jāatkārto no jauna.




*Degļa sprauslas nomaiņa: izgrieziet sprauslu ar speciālu 7. numura uzmaucamo atslēgu un tās vietā ieskrūvējiet jaunu, atbilstošu gāzes veidam, sprauslu (skat. augšpusē esošo tabulu).*


### Uzmanību!

Iekārtas pārarmēšana cita veida gāzei, nekā norādītā uz plīts virsmas nominālās plāksnītes, vai cita veida gāzei, nekā ir piegādāta dzīvoklī, piemērotas plīts nopirkšana ir vienīgi lietotāja – meistarā pārziņā.

Krāniem COPRECI jānoņem iekārtas darba virsmu un ar skrūvgriezi jānoregulē „ekonomiskās” liesmas lielumu (att.)



**COPRECI bez gāzes  
noplūdes kontroles**



**COPRECI ar gāzes  
noplūdes kontroles**

### Uzmanību!

Pēc plīts modifikāciju veikšanas ir jānovieto uzlīmi ar norādītu gāzes veidu, kuram plīts ir pārarmēta.

## Pirms lietošanas uzsākšanas

- Pirmās iedarbināšanas laikā var īslaicīgi izdalīties smaka, tādēļ ieslēdziet telpā ventilāciju un atveriet logu.
- Veicot virsmas apkalpi, vienmēr ievērojiet drošības norādījumus.

## Virsmas degļu apkalpe

Informācija par degļu un to vadības kloķu izvietojumu ir ievietota nodaļā Izstrādājumu apraksts.

### Trauka izvēle

Atcerieties, ka trauka diametrs nevar būt mazāks par degļa liesmas diametru. Neaizmirstiet uzlikt traukam vāciņu. Ieteicams, lai trauka diametrs būtu apm. 2,5 – 3 reizes lielāks par degļa diametru, piemērota trauka diametram jābūt sekojoši:

- mazajam deglim – no 90 līdz 140 mm,
- standarta deglim – no 140 līdz 220 mm,
- lielajam deglim – no 200 līdz 240 mm.




SLIKTI

LABI

Pareizā gatavošanas procesā degļa vadības kloķi vispirms jānostāda pozīcijā „liela liesma” – ēdiena uzvārīšanai, bet pēc tam jāpagriež uz pozīciju „maza liesma” (ekonomiskā) vārīšanas procesa uzturēšanai. Atkarībā no vajadzības var plūdeni mainīt liesmas lielumu.

*degļis nodzēsts (gāzes padeve izslēgta)*




### Degļu bez aizdedzes aizdedzināšana

- aizdedziniet sērkociņu,
- dziļi iespiediet vadības kloķi un pagrieziet pa kreisi līdz pozīcijai „liela liesma” 🔥
- aizdedziniet gāzi ar sērkociņu,
- nostādiet nepieciešamo liesmas lielumu ( piem. „ekonomisko” 🔥 ).
- pēc ēdiena gatavošanas pabeigšanas izslēdziet degļi, pagriežot vadības kloķi pa labi (līdz pozīcijai „degļis nodzēsts” I).

# APKALPE

## Plīts virsmas ar gāzes noplūdes kontroles sistēmu lietošana

Plīts virsmu modeļos, aprīkotos ar gāzes noplūdes kontroles sistēmu plīts virsmas degļiem, aizdedzināšanas laikā, gāzes noplūdes kontroles sistēmas iedarbināšanas nolūkā, vadības kloķi jāpietur apm. 10 sek. iespiestu un novietotu pozīcijā  „liela liesma”.

### Uzmanību!

Gāzes neaizdegšanās gadījumā atkārtojiet iepriekšminēto darbību.



### Uzmanību!

Liesmas nodzišanas gadījumā gāzes noplūdes kontroles sistēma izslēdz gāzes padevi uz apmēram 60 sek.

### Uzmanību!



Gāzes padeve degļiem tiek atvērta un regulēta ar krāniem aprīkoti ar gāzes noplūdes kontroles sistēmu

## Degļu ar kloķi iebūvētu aizdedzi aizdedzināšana


- dziļi iespiediet vadības kloķi un pagrieziet pa kreisi līdz pozīcijai „liela liesma”  
- pieturiet kloķi līdz gāzes aizdedzināšanai,
- atbrīvojiet kloķi un nostādiet nepieciešamo liesmas lielumu.

## Degļa liesmas lieluma izvēle



Pareizi noregulēti degļi dod gaiši zilganu, skaidri redzamu konusveida liesmu. Liesmas lieluma izvēle notiek ar attiecīgas degļa kloķa pozīcijas uzstādīšanu:

-  liela liesma
-  maza liesma (t.s. „ekonomiskā”)
- deglis nodzēsts (gāzes noplūde noslēgta)

Atkarībā no vajadzības var plūdeni mainīt liesmas lielumu.




### Uzmanību!

Aizliegts regulēt liesmas lielumu kloķa pozīciju robežās starp  deglis nodzēsts un  liela liesma.

# APKALPE

## Norādījumi nesadedzinātas gāzes noplūdes gadījumam

- 1 – gāzes vads
- 2 – gāzes pievades krāns
- A – krāns „atvērts”
- B – krāns „aizvērts”



### Katrā avārijas gadījumā jārīkojas sekojoši:

- jāizslēdz degļus
- jānoslēdz gāzes vada pievades krānu
- jāizvēdina telpu
- jāizsauc servisa darbiniekus vai pilnvarotu meistar
- jāizslēdz plīts virsmu no ekspluatācijas līdz bojājuma novēršanai

### UZMANĪBU!


Dažus sīkus defektus, radušos lietošanas laikā, lietotājs var novērst patstāvīgi, sekojot lietošanas pamācībā sniegtajiem norādījumiem.

**VIRSMAS DEGLIS** neaizdegas, ir jūtama noplūstošas gāzes smaka


- nostādiet degļu vadības kloķus izslēgšanas pozīcijā
- aizveriet gāzes pievades krānu virs plīts virsmas
- izvēdiniet telpu
- noņemiet degli
- iztīriet un pārpūtiet liesmu spraugas
- uzlieciet degli
- vēlreiz veiciet aizdedzināšanu

**NEDEG? PIETEICIET REMONTU!**


## KERAMISKO SILDZONU LIETOŠANA



**A** - kloķa pozīcija „0” - sildzona izslēgta



**B** - kloķa pozīcija „3” – ātra vārīšana



**C** - kloķa pozīcija „1” – lēna vārīšana

Sildzonu vadība notiek ar vadības kloķiem. Simboli blakus kloķiem norāda, kuras sildzonas vadība notiek ar doto kloķi.

Sildzona ir izslēgta, ja:

- cipars „0” uz tās vadības kloķa atrodas zem punkta uz vadības paneļa
- signālspuldzīte nedeg

### Sildzonas ieslēgšanai jāveic sekojošo:


- nostādiet vadības kloķi vēlamajā darbības pozīcijā (no „1” līdz „3”)
- pārliecinieties, vai deg virsmas darbības kontrolspuldzīte, kura atrodas starp keramikajām sildzonām. Pēc pāris minūtēm pārbaudiet, vai ir izgaismots sildzonas karstuma indikators.


## APKALPE

Virtuves plīts iespējas vienmēr izmantojiet racionālā veidā. Ēdiena cepšanas vai vārīšanas funkcijas reizēm pieprasa izmantot maksimālu vārīšanas zonas jaudu. Pietiek ēdiena uzvārt (B zīm.), bet pēc tam saglabāt vārīšanas režīmu, atbilstoši iestatot regulēšanas pogu (C zīm.). Ātrās uzsildīšanas elementi tiek regulēti ar enerģijas regulatoru palīdzību, kas nodrošina to tekošu iestatīšanu. Sildīšanas intensitāte tiek palielināta, pagriežot vadības pogu pulksteņa rādītāja virzienā, par to liecina pieaugošais ciparu lielums uz vadības pogas.

Uzsildīšana notiek cikliski, pie zemāka iestatījuma lieluma silšanas laiks ir īsāks, bet pie lielāka iestatījuma lieluma silšanas laiks ir garāks, savukārt pārtraukumu laiks īsāks. Regulēšanas pogu ir atļauts pagriezt gan pa labi, gan pa kreisi (tas neattiecas uz dubulto vārīšanas zonu).

Sildelementi ar paplašinātu zonu tiek regulēti ar enerģijas regulatoru, kurā ir iebūvēts ārējās sildīšanas zonas ieslēgšanas slēdzis.



Pagriežot regulēšanas pogu diapozonā starp „0” un ciparu „3”, ieslēdzas iekšējā sildīšanas zona. Uz īsu brīdi pagriežot pogu pozīcijā, kas apzīmēta ar – , sāksies ārējās sildīšanas zonas ieslēgšanās. No šī brīža ir iespējams tekoši regulēt siltuma daudzumu, kas tiek aizvadīts uz vārīšanas trauku no abām sildīšanas zonām (iekšējās un ārējās). Ārējo un iekšējo sildīšanas zonu ir iespējams izslēgt, pogu pagriežot pozīcijā „0”.

### Sildzonas karstuma indikators


Starp keramiskajiem sildelementiem atrodas (parasti neredzami) sildzonu karstuma indikatori. Katrs indikators atbilst citai sildzonai. Karstuma indikators tiek izgaismots, ja dotās sildzonas temperatūra ir augstāka par 50°C. Tas ļauj optimāli izmantot sakrājušos siltumu, piemēram ēdiena uzsildīšanai vai svaigi pagatavota ēdiena siltuma uzturēšanai, bet vienlaicīgi arī sargā pret applaucēšanos, kad izslēgta sildzona vēl paliek karsta.

# APKALPE

---


- MIN. Uzsildīšana
- 1 Dārzeņu sautēšana, lēna vārīšana
- Zupu, lielāku ēdienu daudzumu vārīšana
- 2 Lēna cepšana
- Gaļas, zivju apcepšana
- 3 MAX. Ātra uzsildīšana,
- 0 Izslēgšana

Izslēgšana



## Trauku pamatne:

Traukiem domātiem gatavošanai jābūt ar plakano, stabilo pamatni, jo pamatne ar asām malām, aplūpinājumiem un apogļotam ēdienu palikām var ieskrāpēt plīts virsmu un negatīvi ietekmēt uz to!



## Trauku lielums:

Kastroļu un katlu diametram ir jāatbilst plīts sildīšanas elementa diametram.

## Trauku vāks:

Vāks uz traukiem novērš siltuma noplūdi un tādā veidā samazina elektriskās enerģijas patēriņu.




## TĪRĪŠANA UN KOPŠANA

Išlaikant viryklę švarią ir tinkamai atliekant priežiūros darbus, prailginamas prietaiso tinkamo veikimo laikotarpis.

Prieš pradėdami valyti, išjunkite viryklę, atkreipdami dėmesį į tai, kad visos rankenėlės būtų pastatytos ties „●“ / „0“ padėtimis. Valymo darbai atliekami viryklei ataušus.

### ► Degikliai, kaitinimo plokštės grotelės, viryklės korpusas

- Užterštus degiklius ir groteles nuimkite nuo viryklės ir plaukite šiltu vandeniu su riebalus ir nešvarumus pašalinančiomis priemonėmis. Sausai nušluostykite. Nuėmę groteles, kruopščiai nuvalykite kaitinimo plokštę ir sausai nušluostykite švariu skudurėliu. Ypač svarbu, kad švarios būtų po degiklių kepurėlių esančios karūnėlės – žr. pieš. žemiau. Degiklių purkštukų angas pravalkite su tankia varine viela. Nenaudokite plieno vielos, negręžkite angų.



### Dėmesio !

Degiklio elementai visada turi būti sausi. Vandens dalelės gali sustabdyti dujų nutekėjimą ir būti degiklio netinkamo užsidegimo priežastis.

Būtina patikrinti, ar po valymo degiklio elementai tinkamai sudėti.

**Nelygiai uždėtas degiklio dangtelis gali negrįžtamai pažeisti patį degiklį.**



Emaliuotų paviršių valymui naudokite švelnius skysčius. Nenaudokite stipriai braižančių priemonių, kaip antai: abrazyvinių šveitimo priemonių, abrazyvinių pastų, pemzų, šveistuvų ir. pan. Prieš naudojantis nerūdijančio plieno virykle, reikia kruopščiai nuvalyti jos darbinį paviršių (pirminis valymas). Ypačingą dėmesį skirkite į tai, kad įrengdami viryklės padėklus nuimtumėte nuo jų plėvelės klijų likučius ir lipniosios juostos, kuria klijuojama viryklės pakuotė. Viryklę būtina reguliariai valyti, po kiekvieno naudojimo. Pasirūpinkite, kad paviršius nebūtų stipriai užterštas ir kad ištekėję skysčiai nepridegtų prie jo. Pirminiam ir reguliariam valymui rekomenduojama naudoti Stahl-Fix tipo priemonę.

# TĪRĪŠANA UN KOPŠANA


## Darba virsma

■ **Emaljēto virsmu** var tīrīt tikai ar vāju trauku mazgāšanas līdzekļa ūdens šķīdumu. Lielākus netīrumus var tīrīt tikai ar delikātiem abrazīviem trauku mazgāšanas līdzekļiem.

## ■ Keramisko virsmu jātīra pēc katras lietošanas.

- Nelielus, nepiedegušus netīrumus noslaukiet ar mitru drāniņu bez tīrīšanas līdzekļa. Trauku mazgāšanas līdzekļa pielietojums var radīt zilganus plankumus, kurus ne vienmēr izdodas notīrīt uzreiz, pat tad, ja tiek pielietots speciāls tīrīšanas līdzeklis.

- Stipri piedegušus netīrumus jātīra ar asu skrāpi. Pēc tam jānoslauka sildvirsmu ar mitru drāniņu.



- Gaišus, pērļu krāsas plankumus (alumīnija pēdas) uz atdzisušas virsmas jātīra ar speciālu tīrīšanas līdzekli. Kaļķ-akmens plankumus (palikušus pēc ūdens izliešanās) var notīrīt ar etiķi vai speciālu tīrīšanas līdzekli.

- Cukura, cukuru saturošu ēdienu, plastmasas vai alumīnija plēves notīrīšanai no sakarsušas sildzonas nekādā gadījumā neizslēdziet sildzону! Tos nekavējoties karstus jānoskrāpē no sildzonas. Pēc to novākšanas var sildzону izslēgt un atdzisušu virsmu pabeig tīrīt ar speciālu tīrīšanas līdzekli.

Speciālos tīrīšanas līdzekļus var iegādāties universālveikalos, specializētos elektro-tehnikas veikalos, sadzīves ķīmijas preču veikalos un pārtikas veikalos. Asus skrāpjus var nopirkt veikalos meistariem amatieriem, būvmateriālu veikalos un krāsošanas piederumu veikalos.

## Periodiskās apskates

Izņemot ikdienas virsmas tīrības uzturēšanu un kopšanu jāveic arī:

- periodiskas vadības elementu un darbības sistēmu apskates. Pēc garantijas laika pabeigšanās, vismaz reizi uz diviem gadiem, jāataicina servisa darbiniekus plīts tehniskās apskates veikšanai,
- lietošanas laikā radušos bojājumu novēršanu,
- plīts darbības sistēmu periodisku konservāciju.


## Uzmanību!

Jebkādus remonta un regulēšanas darbus drīkst veikt tikai attiecīga servisa darbinieki vai kvalificēts sertificēts speciālists.

## NORĀDĪJUMI AVĀRIJAS GADĪJUMIEM

Jebkurā avārijas gadījumā:

- jāizslēdz plīts darbības sistēmas,
- jāatslēdz plīti no elektroenerģijas padeves avota,
- jāizsauc servisa darbinieku,
- dažus sīkus defektus lietotājs var novērst patstāvīgi, sekojot lejupesošajā tabulā sniegtajiem norādījumiem. Pirms servisa darbinieku izsaukšanas pārbaudiet tabulā aprakstītos problēmu atrisinājumus.

PROBLĒMA	IEMESLS	NOVĒRŠANA
1. Iekārta nedarbojas	- tīklam nav strāvas padeves	- pārbaudiet mājas tīkla drošinātāju, izdegušu nomainiet
2. Deglis neaizdegas	- piesārņotas liesmu spraugas	- aizveriet gāzes pievades krānu, izslēdziet degļus, izvēdiniet telpu, noņemiet degļi, iztīriet un pārpūtiet liesmu spraugas
3. Gāzes aizdedze nedarbojas	- nav strāvas padeves  - nav gāzes padeves - gāzes aizdedze ir piesārņota  - vadības kloķis pārāk īsi pieturēts	- pārbaudiet mājas tīkla drošinātāju, izdegušu nomainiet  - atveriet gāzes pievades krānu - iztīriet gāzes aizdedzi  - pieturiet iespiestu vadības kloķi līdz pilnīga liesmas gredzena izveidošanai apkārt deglim
4. Aizdedzināta liesma nodziest	- vadības kloķis pārāk ātri palaists	- ilgāk pieturiet iespiestu vadības kloķi pozīcijā „liela liesma”
5. Keramiskā virsma ir saplaisājusi	 Bīstami! Nekavējoties atslēdziet iekārtu no elektriskā tīkla (drošinātājs). Sazinieties ar tuvāko servisu.	
6. Nenovērsts bojājums	Atslēdziet iekārtu no elektriskā tīkla (drošinātājs). Sazinieties ar tuvāko servisu. <b>Svarīgi!</b> Lietotājs ir atbildīgs par iekārtas pareizu lietošanu mājas saimniecībā. Ja apkalpes kļūdas dēļ lietotājs izsauc servisa darbiniekus, par izsaukumu, pat garantijas laika periodā, būs jāsamaksā lietotājam. Ražotājs diemžēl nevar atbildēt par bojājumiem, kādi ir radušies lietošanas pamācības noteikumu neievērošanas dēļ.	

## TEHNISKIE DATI

---

Nominālais spriegums 230V~50 Hz

Svars ca. 10 kg

Atbilst EU normu prasībām: EN 50304, EN 60335-1, EN 60335-2-6

## GARANTIJA, SERVISS

---

### Garantija

---

Garantijas pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar garantijas kartes noteikumiem.

- Ražotājs neatbild par jebkādiem bojājumiem, kuri radušies izstrādājuma nepareizas lietošanas dēļ.

### Serviss

---

Jebkādu problēmu, radušos iekārtu lietošanas laikā, gadījumā mūsu SERVISA CENTRS sniegs Jums ātru un profesionālu palīdzību. Vēlamies visiem, kas ir uzticējušies markai, nodrošināt mūsu izstrādājuma lietošanas pilnīgu komfortu.

*Lūdzam ierakstīt šeit no nominālās plāksnītes plīts tipu un fabrikas numuru*

Tipš .....

Fabrikas Nr .....







