




BHI6*



UPUTSTVO ZA UPORABU / INDUKCIONA PLOČA ZA UGRADNJU

SR

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA / MONTUOJAMOJI INDUKCINĖ KAITLENTĖ

LT

KASUTUSJUHEND / INTEGREERITAV INDUKTSIOONPLAAT

ET

POŠTOVANI KLIJENTI,

Ploča Hansa je spoj izuzetno jednostavne upotrebe i savršene produktivnosti. Posle čitanja instrukcije, upotreba ploče neće da bude problem.

Ploča koja je napustila fabriku pre pakovanja je sa obzirom na sigurnost i funkcionalnost bila temeljno proverena na posebnim kontrolnim mestima.

Molimo Vas da pre pokretanja uređaja pažljivo pročitate instrukciju za upotrebu. Pridržavanje pravila iz instrukcije će da Vas zaštiti od nepravilne eksploracije.

Instrukciju sačuvati i čuvati na mestu koje je uvek pri ruci.

Ciljem izbegavanja nesretnih slučajeva pažljivo pročitati instrukciju za upotrebu.

Pažnja!

Uređaj opsluživati isključivo posle čitanja ove instrukcije.

Uređaj je planiran isključivo kao uređaj za kuvanje. Bilo kakva druga svrha (np. grejanje prostorija) nije u skladu sa njegovom namenom i može da bude opasna.

Proizvođač pridržava pravo na promene koje ne utiču na rad uređaja.

SADRŽAJ

Osnovne informacije.....	2
Napomene o bezbednoj upotrebi.....	3
Opis proizvoda.....	8
Instalacija.....	9
Upotreba.....	13
Čišćenje i održavanje.....	25
Postupanje u hitnim slučajevima.....	27
Tehnički podaci.....	29

NAPOMENE O BEZBEDNOJ UPOTREBI

Pažnja. Uređaj i njegovi dostupni delovi se greju tokom upotrebe. Posebnu pažnju obratiti na mogućnost dodira grejačih elemenata. Deca ispod 8 godine života trebala bi da se drže što dalje od uređaja, ako nisu pod stalnim nadzorom.

Ovaj uređaj mogu da koriste deca od 8 godine života i starija; osobe sa fizičkim, senzorskim i mentalnim ograničenjima; osobe bez iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili postupaju prema instrukciji za upotrebu uređaja koju im objašnjava osoba odgovorna za njihovu bezbednost. Paziti da se deca ne igraju sa opremom. Deca bez nadzora ne bi trebala da čiste i opslužuju uređaj.

Pažnja. Kuvanje bez kontrole prisutnosti masnoće i ulja na kuhinjskoj ploči može da bude opasno i da dovede do požara.

NIKAD ne pokušavaj da gasiš požar vodom. Isključi uređaj i prekrij plamen, na primer poklopcem ili nezapaljivom tkaninom.

Pažnja. Opasnost od požara: ne sakupljaj predmete na površini za kuvanje

Pažnja. Ako je površina napuknuta, isključiti struju ciljem izbegavanja mogućnosti električnog udara.

Ne preporučujemo postavljanje metalnih predmeta (kao što su noževi, viljuške, kašike i poklopci ili aluminijumske folije) na površinu ploče, jer mogu da budu vrući.

NAPOMENE O BEZBEDNOJ UPOTREBI

Posle upotrebe isključi grejaču ploču regulatorom i ne računaj isključivo na parametre detektora posude.

Uređajem ne upravljati pomoću vanjskog sata ili nezavisnog sistema daljinskog upravljanja.

Za čišćenje uređaja zabranjena je upotreba opreme za čišćenje parom.

NAPOMENE O BEZBEDNOJ UPOTREBI

- Pre prve upotrebe indukcione ploče pročitati instrukcije za upotrebu. Na taj način se brinemo za svoju bezbednost i izbegavamo oštećenja ploče.
- Ako je indukciona ploča korištena u blizini radija, televizora ili drugog uređaja koje emituje zračenje, proveriti da li upravljački panel ploče radi pravilno.
- Ploču bi trebao da priključi kvalifikovani instalater – električar.
- Zabranjena je montaža ploče u blizini uređaja za hlađenje.
- Nameštaj u koji je ugrađena ploča mora da bude otporan na temperaturu oko 100°C. Tiče se to iverice, rubova, površina izrađenih od sintetičkih materijala, lepaka i lakova.
- Ploču koristiti tek posle njene ugradnje. Na taj način izbegavamo dodirivanje delova koji su pod naponom.
- Popravke električnih uređaja obavljaju isključivo stručnjaci. Nestručne popravke uzrokuju ozbiljnu opasnost za korisnika.
- Uređaj je isključen iz električne mreže samo ako je izvađen osigurač ili je utikač izvučen iz utičnice.
- Utikač priključnog kabla trebao bi da bude pristupačan posle instalacije ploče.
- Paziti da se deca ne igraju sa opremom.
- **Osobe sa ugrađenim uređajima koji podržavaju životne funkcije (elektrostimulator, insulinska pumpa, slušni aparat) moraju da provere da li rad tih uređaja neće da bude poremećen zbog indukcione ploče (raspon frekventnosti delovanja indukcione ploče iznosi 20-50 kHz).**
- U slučaju nestanka napona u mreži poništavaju se svi podešeni parametri. Posle ponovog uključenja napona u mreži preporučen je oprez. Dok su grejača polja vruća prikazivan je indikator preostale topline „H“ i, kao i kod prvog uključenja, ključ blokade.
- Indikator preostale topline je ugrađen u elektronski sistem i pokazuje da li je ploča uključena i da li je još uvek vruća.
- Ako se utičnica nalazi u blizini grejaćeg polja, obratiti pažnju da kuhinjski kablovi ne dodiruju vruće zone.
- Kod upotrebe ulja i masnoća ne ostavljati ploču bez nadzora, jer postoji opasnost od požara.
- Ne koristiti posude od sintetičkih materijala ili od aluminijumske folije. Ti materijali se tope na visokim temperaturama i mogu da oštete keramičku plohu.
- Šećer, limunska kiselina, so itd. u tečnom ili krutom stanju i sintetički materijali ne bi trebali da se nađu na grejaćim poljima.
- Ako se šećer ili sintetički materijal zbog nepažnje nađu na vrućem grejaćem polju ni u kojem slučaju ne isključivati ploču, šećer i plastiku ukloniti oštom strugalicom. Štititi ruke od opeketina i ranjavanja.

NAPOMENE O BEZBEDNOJ UPOTREBI

- Prilikom upotrebe indukcione ploče koristiti isključivo posude i lonce sa ravnim dnom, bez ivica i izbočina, jer u protivnom mogu da uzrokuju trajne ogrebotine ploče.
- Grejaća površina indukcione ploče je otporna na termički šok. Nije osetljiva na hladnoću ni na toplinu.
- Izbegavati ispuštanje predmeta na ploču. Koncentrisani udarci, np pad bočice sa začinima, mogu da dovedu do pucanja i lomljenja keramičke plohe.
- Ako dođe do oštećenja, kipuća jela mogu da se prospu na delove indukcione ploče koji su pod naponom.
- Ako je površina napuknuta, isključiti struju ciljem izbegavanja mogućnosti električnog udara.
- Zabranjena je upotreba površine ploče kao daske za rezanje ili radnog stola.
- Ne preporučujemo postavljanje metalnih predmeta (kao što su noževi, viljuške, kašike i poklopci ili aluminijumske folije) na površinu ploče, jer mogu da budu vrući.
- Ne ugrađivati ploču iznad peći bez ventilatora iznad perilice za posuđe, frižidera, zamrzivača, ili mašine za pranje veša.
- Ako je ploča ugrađena u kuhinjsku ploču, metalni predmeti koji se nalaze u ormarićima mogu da se zagreju do visokih temperatura zbog vazduha koji ispušta sistem ventilacije ploče. Zbog toga preporučujemo upotrebu direktnog zaslona (vidi crt. 2).
- Pridržavati se instrukcija o održavanju i čišćenju keramičke plohe. U slučaju nepravilnog ophođenja sa pločom ne odgovaramo u okviru garancije.

KAKO ŠTEDETI ENERGIJU



Osoba koja troši energiju na odgovoran način štiti ne samo kućni budžet, ali i svesno brine za prirodnu sredinu. Zato pomozimo, štedimo električnu energiju! Ačinimo to na sledeći način:

- **Korištenje pravilnih posuda za kuvanje.** Posude sa ravnim i debelim dnem omogućavaju štednju do 1/3 električne energije. Pamtiti o poklopcu, u suprotnom potrošnja električne energije raste četverostruko!
- **Briga za čistoću grejačih polja i dna posuda.** Prljavština ograničava predavanje topline – ako zagorela prljavština može da bude uklonjena isključivo sredstvima koja ozbiljno narušavaju prirodnu sredinu.
- **Izbegavanje nepotrebnog „zavirivanja u posude“.**
- **Neugrađivanje ploče u neposrednoj blizini frižidera/zamrzivača.** Zbog tih uređaja potrošnja električne energije nepotrebno raste.

UKLANJANJE AMBALAŽE



Uređaj je za vreme transporta zaštićen od oštećenja. Posle vađenja uređaja iz pakovanja molimo Vas da elemente ambalaže uklonite na način koji ne ugrožava prirodnu sredinu. Svi materijali korišteni za ambalažu nisu štetni za prirodnu okolinu, 100% je moguća reciklacija i označeni su odgovarajućim simbolom.

Pažnja! Ambalažne materijale (polietilen-ske kesice, komadiće stiropora itd.) prilikom uklanjanja ambalaže držati daleko od dece.

ODLAGANJE STAROG UREĐAJA

Ovaj uređaj je označen u skladu sa evropskom direktivom 2012/19/UE i poljskim zakonom o potrošenom električnom i elektronskom otpadu. Ujedno je označen simbolom precrtanog kontejnera za otpatke.



Oznaka na proizvodu pokazuje da ovaj proizvod posle nje-govog životnog veka ne može da bude biti tretiran kao ostali kućni otpad. Korisnik ima obavezu da ovaj proizvod predala na odgovarajuće sabirno mesto za reciklažu potrošene električne i elektronske opreme. Institucije za prikupljanje ovakvog otpada, uključujući lokalne sabirne tačke, kupovna mesta, opštinske jedinice, sačinjavaju odgovarajući sistem koji omogućava zbrinjavanje ove opreme. Pravilno odlaganje potrošene električne i elektronske opreme sprečava potencijalne negativne posledice za okolinu i ljudsko zdravlje koje inače mogu da budu uzrokovane neodgovarajućim odlaganjem ovog proizvoda.

OPIS PROIZVODA


Opis ploče BHI6*

Indukciono grejaće polje **booster**
Ø 180 mm (zadnja desna)

Indukciono grejaće polje **booster**
Ø 160-180 mm (zadnja leva)


Indukciono grejaće polje **booster**
Ø 210-220 mm (prednja leva)

Indukciono grejaće polje **booster**
Ø 180 mm (prednja desna)



Komandna tabla

Senzori upravljanja poljem




1. Senzor uključeno/isključeno ploče
2. Senzor promene snage grejanja
3. Displesj grejaćeg polja
4. Senzor časovnik
5. Signalizaciona dioda sata
6. Senzor Booster
7. Senzor funkcije Stop'n go
8. Senzor funkcije podgrejavanja
9. Sensor ključa
10. Signalizaciona dioda senzora ključ
11. Signalizaciona dioda funkcije podgrejavanja

INSTALACIJA



► Pripremanje kuhinjske ploče za ugradnju uređaja

- Debljina kuhinjske ploče trebala bi da iznosi od 28 do 40 mm, dubina min 600 mm. Kuhinjska ploča trebala bi da bude pljosnata i dobro izravnana. Treba je zabrtviti i zaštiti sa strane zida od zalevanja i vlage.
- Udaljenost od ivice otvora do ivice kuhinjske ploče sa prednje strane trebala bi da iznosi min 60 mm, a pozadi min 50 mm.
- Udaljenost od ivice otvora do bočne stenke nameštaja trebala bi da iznosi najmanje 55 mm.
- Materijali od kojih je izrađen namještaj (ploče od iverice i lepak) moraju da budu otporni na temperaturu 100°C. Neispunjavanje ovog uslova može da prouzrokuje deformacije površine ili odvajanje ploča od iverice.
- Ivice otvora trebale bi da budu zaštićene materijalom otpornim na upijanje vlage.
- Otvor u kuhinjskoj ploči izraditi u saglasnosti sa dimenzijama navedenim na crt. 1.
- Ispod ploče ostaviti najmanje 25 mm slobodnog prostora ciljem omogućavanja odgovarajuće cirkulacije vazduha i zaštite od pregrevanja površina oko ploče, crt. 2.





INSTALACIJA

Crt. 2.



Ugrađivanje u ploču nosećeg ormarića.



Ugrađivanje u radnu ploču iznad šporeta sa ventilacijom.




Zabranjeno je pričvršćivanje ploče iznad šporeta koji nema ventilaciju.

► Instalacija ploče BHI6*

- priključiti ploču na električni kabel prema ispor. shemi spojeva
- očistiti kuhinjsku ploču od prašine, staviti šporet u otvor i jako utisnuti u kuhinjsku ploču (Crt. 3).

Crt. 3



1 – radna ploča
2 – brtva ploče
3 – keramička ploča

INSTALACIJA


Ugradnja zaptivke

Zaprivku je ugradio proizvođač u zavisnosti od modela (sl. 1)

Ako zaptivku nije ugradio proizvođač, postupite na sledeći način:


Pre ugradnje uređaja u otvor u radnoj ploči, zaptivku isporučenu uz proizvod treba postaviti na dno ploče (sl. 2).

Kako biste to učinili, najpre uklonite zaštitnu foliju sa zaptivke, a zatim je zalepite što bliže ivici ploče (sl. 3,4).



Ugradnja uređaja bez zaptivke je zabranjena.

Staviti ploču u montažni otvor, podesite simetrično u otvoru tako da razmaci između ploče i ivice kuhinjske ploče budu isti sa svake strane (sl. 5).



Spajanje ploče na električnu mrežu

Pažnja!

Priključivanje može da obavi isključivo kvalifikovani instalater koji posedeju odgovarajuća ovlaštenja. Zabranjeno je samovoljno prerađivanje ili promene u električnoj instalaciji.

Instrukcije za instalatera

Ploča je opremljena priključnom stezaljkom koja omogućava izbor odgovarajućih spojeva za konkretnu vrstu električnog napajanja.

Priključna stezaljka omogućava navedene spojeve:

- jednofazni 230 V ~
- dvofazni 400 V 2N~
- trifazni 400 V 3N~

Spajanje ploče na odgovarajuće napajanje je moguće pomoću odgovarajućeg priključivanja kontakata na priključnoj stezaljci u skladu sa isporučenom shemom spojeva. Shema spojeva nalazi se i sa donje strane donjeg zaslona. Pristup priključnoj spojnici je moguć posle otvaranja poklopca razvodne kutije. Pamtiti o odgovarajućem izboru kabla za priključivanje, uzimajući u obzir vrstu spoja i nazivnu snagu ploče.

INSTALACIJA

Pažnja!

Pamtiti o neophodnosti priključivanja zaštitnog električnog kruga na kontakt priključne spojnice, označenog znakom . Električna instalacija za napajanje ploče trebala bi da bude odgovarajuće zaštićena, a dodatnu zaštitu linije za napajanje čini odgovarajući prekidač koji omogućava prekid napona u slučaju kvara.

Pre spajanjem ploče na električnu instalaciju upoznati se sa informacijama koje se nalaze na natpisnoj pločici i shemi priključaka.

Drugi način spajanja ploče od pokazanog u shemi može da prouzrokuje njen kvar.

PAŽNJA! Instalater ima obavezu da korisniku izda „potvrdu priključenja proizvoda u električnu instalaciju“ (nalazi se u garantnom listu). Posle završene instalacije instalater treba da upiše informaciju o vrsti priključka:

- jednofaznog, dvofaznog ili trofaznog,
- preseku vodiča za priključivanje,
- vrsti primenjene zaštite (vrsti osigurača).

SHEMA MOGUĆIH SPOJEVA

Pažnja! Napon grejačih elemenata 230V

Pažnja! U slučaju svakog spoja zaštitni vodič mora da bude spojen na kontakt .				Tip / presek vodiča Preporučena vrsta kabla za priključivanje	Zaštitni osigurač
1	Za mrežu 230 V jednofazni spoj sa neutralnim vodičem, električno kolo spaja kontakte L1, L2, neutralni vodič u N, zaštitni vodič u	1N~		HO5VV-FG 3X 4 mm²	min.30 A
2*	Za mrežu 230/400V dvofazni spoj sa neutralnim vodičem, neutralni vodič u N, zaštitni vodič u	2N~		HO5VV-FG 4X2,5mm²	min.16 A
3*	Za mrežu 230/400V trifazni spoj sa neutralnim vodičem, neutralni vodič u N, zaštitni vodič u	3N~		HO5VV-FG 5X1,5mm²	min.16 A
L1=R, L2=S, L3=T, N= kontakt neutralnog vodiča, = kontakt zaštitnog vodiča					

* U slučaju kućne instalacije 3-fazne 230/400V, ostali vodič priključiti na stezaljku: L3 koji nije spojen sa vanjskom instalacijom ploče.


* Stezaljke N-N su vanjski povezane, nije potrebno premoštavanje

UPOTREBA

► Pre prvog uključenja ploče

- prvo temeljno očistiti indukcionu ploču. Indukcione ploče tretirati kao staklene površine,
- Prilikom prve upotrebe može da dođe do prolazne pojave mirisa, zato u prostoriji uključiti ventilaciju ili otvoriti prozor,
- sve radnje vezane sa upotrebom izvršiti pridržavajući se bezbednosnih napomena.

► Princip rada indukcionog polja



Električni generator napaja induktor koji se nalazi unutar uređaja.

Induktor stvara magnetno polje koje je prenošeno na posudu. Magnetno polje uzrokuje zagrejavanje posude.

Ovaj sistem predviđa upotrebu posuda čije je dno osetljivo na delovanje magnetskog polja.

Tehnologija indukcije ima dve vrline:

- toplina je emitovana isključivo pomoću posude, iskorištavanje topline je maksimalno,
- nema pojave toplinske inercije, jer kuvanje počinje automatski u momentu postavljanja posude na ploču i završava kad je skinemo sa ploče.

Tokom normalne upotrebe indukcione ploče mogu da se pojave raznovrsni zvukovi koji nemaju nikakav uticaj na pravilni rad ploče.

- Zvižduk niske frekvencije. Zvuk se oglašava kad je posuda prazna, nestaje posle sipanja vode ili stavljanja hrane.
- Zvižduk visoke frekvencije. Zvuk se oglašava u posudama koje su izrađene od mnogo slojeva raznih materijala i uključivanju maksimalne snage grejanja. Zvuk se oglašava i kad istovremeno koristimo dva ili više grejačih polja na maksimalnoj snazi. Zvuk nestaje ili je manje intenzivan posle smanjivanja snage.
- Zvuk škripanja. Zvuk nastaje u posudama koje su izrađene od mnogo slojeva raznih materijala. Intenzivnost zvuka zavisi od načina kuvanja.
- Zvuk bruhanja. Zvuk nastaje tokom rada ventilatora za hlađenje elektronskih sklopova.

Zvukovi koji mogu da se pojave tokom pravilne eksploatacije proizlaze iz rada ventilatora za hlađenje, dimenzija posuda ili materijala od kojeg su izrađene, načina kuvanja i uključene snage grejanja.

Takvi zvukovi su normalna pojava i nisu oznaka mane indukcione ploče.

UPOTREBA

Zaštitni uređaj:

Ako je ploča pravilno instalirana i pravilno korištena, retko su potrebni zaštitni uređaji.

Ventilator: služi za zaštitu i hlađenje upravljačkih i napajajućih elemenata. Može da radi sa 2 različite brzine, deluje na automatski način. Ventilator radi kad su grejača polja uključena, deluje i kad je ploča isključena dok se elektronski sistem dovoljno ne ohladi.

Tranzistor: Temperatura elektronskih elemenata je neprestano merena pomoću sonde. Ako toplina raste na opasni način, ovaj sistem automatski smanjuje snagu grejačeg polja ili isključuje grejaće polje koje se nalazi najbliže zagrejanih elektronskih elemenata.

Dekcija: detektor prisutnosti posude omogućava rad ploče i istovremeno zagrevanje. Mali predmeti koji su postavljeni u zoni grejanja (kašice, nož, prsten...) neće da budu tretirani kao posude i ploča se ne uključuje.

► Detektor prisutnosti posude u indukcionom polju

Detektor prisutnosti posude je instaliran u pločama koje rade na bazi indukcionog polja. Tokom rada detektor prisutnosti posude automatski počinje ili zaustavlja predavanje topline u zoni kuvanja u momentu kad je posuda postavljena ili skinuta sa ploče. To nam omogućava štednju energije.

- Ako je polje za kuhanje korišteno zajedno sa odgovarajućom posudom, na displeju je prikazan nivo topline.
- Indukcija zahteva upotrebu posuda koje su prilagođene i opremljene sa dnom od magnetskog materijala. (Tabela)

Ako u polje za kuhanje nije postavljena posuda ili je postavljena neodgovarajuća posuda, na displeju se pojavljuje simbol . Polje se ne uključuje. Ako u roku od 90 sekunda posuda nije otkrivena, operacija uključivanja ploče je poništena.

U cilju isključenja polja kuhanja isključiti ga pomoću senzorskog prekidača, a ne samo skidanjem posude.



Detektor posude ne radi kao senzor uključena/isključena ploča.

Indukcionala grejača ploča je opremljena senzorima koje aktiviramo dodirujući prstom označene površine.

Svako podešavanje senzora potvrđeno je zvučnim signalom.

Obratiti pažnju da se prilikom uključivanja i isključivanja i prilikom podešavanja snage grejanja uvek pritisne samo jedan senzor. U slučaju istovremenog pritiskanja većeg broja senzora (osim časovnika i ključa), sistem ignoriše unesene komandne signale, a u slučaju dugotrajnog pritiskanja oslobađa signal kvara.

Posle korištenja isključiti grejaće polje regulatorom i ne računati samo na indikacije detektora posuda.

UPOTREBA


Odgovarajući kvalitet posuda je osnovni uslov za dobru produktivnost ploče.

► Izbor posuda za kuvanje u indukcionom polju



Specifikacija posuda.

- Uvek koristiti posude visokog kvaliteta, sa idealno ravnim dnem: upotreba posuda tog tipa štiti od pojave tačaka sa previsokom temperaturom na koje tokom kuivanja može da prilegne hrana. Posude i tiganji sa debelim metalnim stenkama omogućavaju savršeni raspored topline.
- Obratiti pažnju na to da dno posuda bude suvo: tokom punjenja posude ili upotrebe posude izvađene iz frižidera pre stavljanja na ploču proveriti da li je površina dna potpuno suva. To nam omogućava da izbegnemo prljanje površine ploče.
- Poklopac posude blokira ispuštanje topline i na taj način skraćuje vreme zagrevanja i smanjuje potrošnju električne energije.
- U cilju potvrde kompatibilnosti posuda proveriti da li dno posude privlači magnet.
- **Ciljem ostvarivanja optimalne kontrole temperature preko indukcionog modula dno posude mora da bude ravno.**
- **Udubljeno dno posude ili duboko utisnuti logotip proizvođača imaju negativni uticaj na kontrolu temperature preko indukcionog modula i mogu da uzrokuju pregrevavanje posuda.**
- **Ne koristiti oštećeno suđe, np. sa dnom deformisanim previsokom temperaturom.**
- Kod upotrebe velikih posuda sa feromagnetnim dnom čiji je prečnik manji od ukupnog prečnika posude, zagrejava se isključivo feromagnetni deo posude. To uzrokuje situaciju da nije moguća ravnometerna raspodela topline u posudi. Feromagnetna zona je smanjena na dnu posude zbog aluminijumskih elemenata, zato je količina topline manja. Mogu da se pojave problemi sa detekcijom posude ili posuda uopšte nije otkrivena. Prečnik feromagnetnog dela bi trebao da bude prilagođen veličini grejaće zone, u cilju dobijanja optimalnih rezultata kuivanja. U slučaju kad posuda nije otkrivena u zoni grejanja preporučena je proba posude u zoni grejanja sa manjim prečnikom.



UPOTREBA

Za indukciono kuvanje koristiti isključivo feromagnetne posude od materijala takvih kao:

- emajlirani čelik
- levano železo
- specijalne posude od nerđajućeg čelika za indukciono kuvanje.

Oznake na kuhinjskim posudama	 Proveri da li se na etiketi nalazi znak koji informiše da je posuda namenjena za indukacione ploče
Nerđajući čelik	Ne otkriva prisutnost posude Osim posuda od feromagnetskog čelika
Aluminijum	Ne otkriva prisutnost posude
Levano železo	Visoka produktivnost Pažnja: posude mogu da ogrebu ploču
Emajlirani čelik	Visoka produktivnost Preporučujemo posude sa pljosnatim, debelim i glatkim dnom
Staklo	Ne otkriva prisutnost posude
Porculan	Ne otkriva prisutnost posude
Posude sa bakrenim dnom	Ne otkriva prisutnost posude

Dimenzije posuda.

- Za najbolje rezultate kuvanja koristiti posude sa prečnikom dna (feromagnetskog dela) koja odgovara veličini grejaćeg polja.
- Primena posude sa prečnikom dna koji je manji od grejaćeg polja smanjuje produktivnost grejaćeg polja i produžava vreme kuvaranja.
- Grejača polja imaju donju granicu mogućnosti detekcije posude, koja zavisi od prečnika feromagnetskog dela dna posude i materijala od kojeg je posuda izrađena. Postoji mogućnost da grejaće polje ne otkrije posudu koja nije odgovarajuća.


UPOTREBA

Komandna tabla

- Posle spajanja ploče na električnu mrežu nakratko se pale svi indikatori. Grejaća ploča je spremna za eksplotaciju.
- Grejaća ploča je opremljena elektronskim senzorima, za njihovu upotrebu pritisnite ih minimalno 1 sekundu.
- Svako uključivanje senzora je signalizovano zvukom.

 Ne postavljati nikakve predmete na površine senzora (može da se pojavi poruka kvara). Ove površine moraju da budu čiste.

Uključivanje grejaće ploče



Senzor uključeno/isključeno ① moramo da pridržimo prstom najmanje 1 sekundu. Grejaća ploča je uključena kad se na svim displejima pojavljuju simboli polja **L J R N** ili „h.” / „H.”, kad su polja topla.

 Ako u vremenu 10 sekundi od pokretanja ploče ne podešite odgovarajuću snagu grejaćeg polja, ploča se automatski isključuje.

Uključivanje grejaćeg polja i podešavanje njegove snage

- Ploču uključiti senzorom ①.
- Pomaknuti prstom po senzoru • • • za pokretanje grejaćeg polja na izabranoj snazi.

UPOTREBA

Isključivanje grejačih polja

Isključiti grejaće polje obavljajući jednu od nižih radnji:

- Ploču isključiti senzorom ①.
- Grejaće polje aktivirati dodirivanjem prstom senzora . • • i pomicanjem na levu stranu, za smanjivanje nivoa snage „0”.

Isključivanje cele grejaće ploče




Grejaća ploča radi kad je uključeno najmanje jedno grejaće polje.

- Ploču isključiti senzorom ①.



Ako je grejaće polje vruće, na displeju grejaćeg polja svetli slovo „H.” ili „h.” - simbol preostale toplice. Opis simbola se nalazi u daljem delu uputstva.

Funkcija Booster „P”



Funkcija Booster povećava snagu polja Ø 180 mm - sa 1500 W na 2500 W, Ø 210-220 mm - sa 2000 W na 3000 W, Ø 160-180 mm - sa 1200 W na 1400W i polja Bridge (220 x 390 mm) sa 3000 W na 5000 W.

- Uključivanje funkcije Booster sledi kad pritisnemo senzor ⑧ (na displeju se pojavljuje slovo „P”)

Za isključivanje funkcije Booster:

- Smanjiti snagu polja sa pokrenutom funkcijom Booster do „0” povlačenjem prsta po senzoru . • •.
- Opet dodirnuti senzor ⑧. Sledi povratak na prethodne parametre snage, a funkcija Booster prestaje da bude aktivna.

Funkciju Booster možemo da istovremeno aktiviramo na dva vertikalna i horizontalna grejaća polja.

Funkcija blokade

Zahvaljujući funkciji blokade možemo da blokiramo mogućnost upravljanja pločom, na primer od strane dece ili tokom čišćenja. Funkciju blokade možemo da aktiviramo i kad je ploča uključena i kad je isključena. Za uključivanje ili isključivanje blokade pridržati senzor, 0- 3 sekunde. Kad je blokada aktivna svetli dioda pored senzora 0-.

UPOTREBA



Kad je uključena ploča i dok je aktivna blokada, ploču možemo da isključimo senzorom ①. Pokušaj uključivanja ploče pri aktivnoj blokadi uzrokuje prikazivanje poruke „Lo“. Isključivanje ploče iz električne mreže isključuje blokadu ploče.

Indikator preostale topline „H“

Posle kraja kuvanja staklo indukciione ploče u zoni danog grejaćeg polja je još uvek vruće, tu pojavu zovemo preostala toplota.

Ako je temperatura stakla viša od 60°C^* , na displeju tog polja svetli simbol „H“.

Ako temperatura stakla iznosi $45^{\circ}\text{C}^* - 60^{\circ}\text{C}^*$, indikator polja prikazuje simbol „h“ (mala preostala toplota).

* Vrednosti temperaturne su orientacione



Dok je aktivan indikator preostale toplote zabranjeno je dodirivanje grejaćeg polja sa obzirom na mogućnost opekotina, zabranjeno je postavljanje na njemu drugih predmeta osetljivih na toplotu!



Kod prekida napona indikator preostale toplote „H“ ili „h“ više nije prikazivan. Bez obzira na to grejaća polja mogu da još uvek budu vruća!

UPOTREBA

Ograničavanje vremena rada

Za povećavanje pouzdanosti rada indukciona ploča je opremljena ograničavanjem vremena za svako grejaće polje.

Maksimalno vreme rada je podešavano individualno zavisno od primenjenih nivoa snage tokom kuvanja. Ako koristite samo jedan nivo snage duže vreme kuvanja, maksimalno vreme će da bude ograničeno prema tabeli:

Kad je ostvareno maksimalno vreme kuvanja indukciono polje se automatski isključuje, a na displeju polja pojavljuje se simbol preostale toplote. Maksimalno vreme rada tiče se pojedinačnog polja

Stepen snage grejanja	Maksimalno vreme rada
— = ≡	8 h
1	8 h
2	8 h
3	5 h
4	5 h
5	5 h
6	5 h
7	1,5 h
8	1,5 h
9	1,5 h
10	1,5 h
11	1,5 h
12	1,5 h
P	10min

Funkcija automatskog zakuvavanja

Za aktiviranje funkcije:

- Povlačenjem prsta po senzoru ••• u rasponu 1-11, pridržati prst dok se ne pojavi simbol „A”, koji treperi naizmenično sa simbolom podešene snage.


Posle isteka vremena zakuvavanja jela (vidi tabelu pored) polje se automatski prebacuje na prethodno izabrani stepen snage koji će da bude prikazan na indikatoru.

Ako sa grejaćeg polja, dok je aktivna funkcija zakuvavanja, skinemo lonac, pa ga opet postavimo, zakuvavanje se nastavlja do kraja vremena zakuvavanja.

Stepen snage grejanja	Vreme trajanja automatskog zakuvavanja sa dodatnom snagom (u minutama)
1	48 s
2	2 min, 24 s
3	3 min, 48 s
4	5 min, 12 s
5	6 min, 48 s
6	2 min
7	2 min, 24 s
8	2 min, 48 s
9	3 min, 24 s
10	3 min, 12 s
11	1 min, 48 s

UPOTREBA

Funkcija časovnika



Časovnik olakšava proces kuvanja zahvaljujući mogućnosti programiranja vremena delovanja grejačih polja. Časovnik može da služi i kao tajmer. Funkciju časovnika možemo da uključimo samo tokom kuvanja (kad je snaga grejanja veća od „0“). Funkciju časovnika možemo da istovremeno koristimo na svim grejačim poljima. Maksimalno vreme rada iznosi 99 minuta (1 minuta).

U cilju podešavanja časovnika:

- Uključiti željeno polje pomicanjem prstom u rasponu 1-11 na senzoru . . .
- Izabrati senzor za aktiviranje časovnika (Clock). Na displeju se pojavljuju brojevi „00“.



Prvo sledi podešavanje drugog broja (jedinice), a posle toga podešavanje prvog broja (desetinke).

- Posle aktiviranja časovnika pomaknuti prstom po senzoru . . . i tako podesiti broj jedinica.
- Opet pritisnuti senzor časovnika za prelazak na podešavanje prvog broja desetinki.
- Pomaknuti prstom po senzoru . . . i tako podesiti broj desetinki.
- Ako ne podesite nikakvu vrednost za prvi broj, posle 10 sekundi časovnik prima vrednost „0“ (na primer „06“, što znači da je časovnik podešen na 6 minuta).

Časovnik počinje da deluje kad (Clock) dioda za signalizaciju počne da treperi.

Za podešavanje funkcije časovnika za sledeće polje, postupati prema više navedenim koracima, birajući na početku neko drugo polje od toga koje smo izabrali prvi put. Zapamtite da funkciju časovnika možemo da podesimo za svako polje.

U svakom momentu kuvanja možemo da promenimo vreme njegovog trajanja. U tom cilju izvršiti isti postupak kao i kod podešavanja časovnika sa tom razlikom da ne podešavamo snagu grejanja pomoću senzora . . ., nego direktno prelazimo na proceduru aktiviranja časovnika pomoću senzora (Clock).

Vreme preostalo do kraja kuvanja možemo da proverimo bilo kad dodirivanjem senzora časovnika (Clock).

UPOTREBA

Posle isteka programiranog vremena kuvanja uključuje se zvučni signal koji možemo da isključimo dodirivanjem senzora .

Zvučni alarm se automatski isključuje posle 2 minute, a optički alarm posle 5 minuta. Ako želite da ranije isključite časovnik, pridržite senzor  3 sekunde ili promenite vreme tajmera pomoću senzora • • •, pomicanjem prsta do položaja „00”.

Časovnik kao tajmer

Časovnik za programiranje vreme kuvanja može da bude korišten kao dodatni alarm, ako rad grejačih polja nije vremenski upravljan.

Ako je ploča isključena:

- Dodirnuti senzor  i uključiti ploču.
- Kasnije u vremenu od 10 sek izabrati senzor aktivacije tajmera . Na displeju se pojavljuju brojke „00”.
- Posle aktiviranja tajmera, povlačenjem prsta po senzoru • • •, podešiti vreme tajmera na isti način kao i kod podešavanja časovnika.
- Tajmer je aktivan kad svetli dioda kod senzora .

Posle isteka programiranog vremena uključuje se isprekidani zvučni alarm koji možemo da isključimo dodirivanjem senzora  ili pričekamo dok se automatski ne isključi (Zvučni alarm se isključuje posle 2 minute, a optički alarm posle 5 minuta). Ako želimo da ranije isključimo tajmer, pritisnuti senzor  i pridržati ga 3 sekunde. Možemo i da promenimo vreme tajmera do vrednosti „00” povlačenjem prsta po senzoru • • •.




Podešavanje snage grejanja pri uključenoj funkciji tajmera uzrokuje automatsku promenu funkcije tajmera u funkciju časovnika.

Dioda za signalizaciju  počinje da treperi. Grejaće polje se isključuje posle programiranog vremena.

UPOTREBA

Funkcija podgrejavanja



Funkcija podgrejavanja hrane održava toplinu pripremljenog jela na grejaćem polju. Izabrano grejaće polje je uključeno na niskoj snazi grejanja. Zahvaljujući ovoj funkciji imamo toplo jelo, gotovo za serviranje, koje ne menja svoj ukus i ne lepi se za dno šerpe. Ovu funkciju dodatno koristimo za otapanje maslaca, čokolade itd.



Da bi senzor koji se nalazi u grejaćem polju mogao precizno izmeriti temperaturu šerpe, posuda koju koristimo uvek mora biti prilagođena za rad sa indukcionom pločom i imati idealno ravno dno (prema preporukama proizvođača).

Funkciju podgrejavanja hrane možemo da uključimo na svakom polju. Svako grejaće polje ima 3 nivoa temperature grejanja:


- 42°C —
- 70°C =
- 94°C ≡

Uključivanje funkcije podgrejavanja:

- Pritisnuti senzor funkcije podgrejavanja . Aktiviranje funkcije prikazuje paljenje diode kod senzora i grejanje polja do temperature 42°C .
- Pomoću senzora . . . podešiti željeni nivo snage grejanja na izabranom grejaćem polju.
- Funkciju podgrejavanja možemo da isključimo u svakom momentu, povlačenjem prsta po senzoru . . . do položaja „0”.

UPOTREBA

Funkcija Stop'n go „II”




Funkcija Stop'n go deluje kao standardna pauza. Zahvaljujući njoj možemo da u bilo kojem momentu prekinemo delovanje ploče i da se vratimo na prethodno podešene parametre.

U cilju uključenja funkcije stop'n go mora da bude uključeno najmanje jedno grejaće polje.

Dodirnuti senzor (II). Na svim displejima grejačih polja pali se simbol II. Kad je grejaće polje vruće simbol II naizmenično treperi sa slovima „H.” ili „h.”, zavisno od vrednosti temperature polja (indikator preostale toplosti).

Za isključivanje funkcije Stop'n go opet pritisnuti senzor (II). Na displejima grejačih polja pale se parametri koji su bili podešeni pre uključivanja ove funkcije.

Funkcija Bridge



Zahvaljujući funkciji Bridge možemo da kontrolišemo 2 grejaća polja ploče kao da su jedna povećana zona grejanja. Funkcija Bridge je posebno korisna kad se koriste posude za pečenje.

Ploča poseduje funkciju Bridge za desno i levo polje.

Za uključivanje funkcije Bridge istovremeno dodirnuti senzore . . • sa desne strane ploče. Na displejima grejačih polja pali se simbol L. Posle toga prelazeći prstom po senzoru za promenu snage grejanja . . • podešavamo željenu snagu grejanja.

Od tog momenta upravljamo sa dva grejaća polja pomoću jednog senzora.

Za isključivanje funkcije Bridge istovremeno dodirnuti senzore . . • sa upaljenim simbolom L.


Od tog momenta polja rade zasebno.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Briga korisnika za svakodnevnu čistoću i odgovarajuće održavanje imaju značajan uticaj na produžavanje perioda pouzdanog rada bez kvara.




Prilikom čišćenja keramičke ploče obavezuju ista pravila kao i kod staklenih površina. Ni u kojem slučaju ne koristiti sredstva za ribanje ili agresivna sredstva za čišćenje kao ni pesak za ribanje ili sunđer sa hraptovom površinom. Ne koristi uređaje za čišćenje parom.



▶ Čišćenje posle svake upotrebe

- **Laganu prljavštinu koja nije zapečena obrisati vlažnom krpicom bez sredstva za čišćenje.** Upotreba sredstva za čišćenje suđa može da uzrokuje nastanjanje plavkastih mrlja. Te uporne mrlje ne možemo uvek da uklonimo prilikom prvog čišćenja, čak i ako koristimo specijalna sredstva za čišćenje.
- **Prljavštinu koja je snažno zlepiljena uklanjamo oštrom strugalicom.** Posle toga grejaču površinu prebrisati vlažnom krpicom.



Strugalica za čišćenje ploče

▶ Uklanjanje mrlja

- Svetlijе mrlje sa bisernim dezenom (ostaci aluminijuma) uklanjati sa hladne grejače ploče pomoću specijalnog sredstva za čišćenje. Ostatke kamenca (koje stvara kipuća voda) možemo da uklonimo octom ili specijalnim sredstvom za čišćenje.
- Prilikom uklanjanja šećera, jela koja sadržavaju šećer, sintetičkih materijala i aluminijumske folije zabranjeno je isključivanje danog grejačeg polja! Odmah strugati ostatke (u vrućem stanju) oštom strugalicom sa vrućeg grejačeg polja. Posle uklanjanja prljavštine možemo da isključimo ploču, a kad se ohladi dodatno je čistimo specijalnim sredstvom za čišćenje.

Specijalna sredstva za čišćenje možemo da kupimo u trgovackim centrima, specijalnim elektrotehničkim prodavaonicama, drogerijama, prehrabbenim trgovinama i salonima sa kuhinjskim nameštajem. Oštре strugalice možemo da nabavimo u trgovinama sa alatom ili sa građevinskom opremom, ali i u prodavaonicama sa farbarskom opremom.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Nikad ne nanositi sredstvo za čišćenje na vruću ploču. Najbolje je ostaviti sredstva za čišćenje da se lagano osuše i tek posle toga ih obrisati mokrom krpom. Potencijalne ostatke sredstva za čišćenje obrisati vlažnom krpicom pre ponovog zagrejavanja. U suprotnom mogu da deluju nagrizajuće.

U slučaju nepravilnog postupanja sa keramičkom plohom ploče ne preuzimamo odgovornost u okviru garancije!

Pažnja!

Ako zbog bilo kojeg razloga nije moguće upravljanje upaljenom pločom, isključiti glavni prekidač ili izvaditi odgovarajući osigurač i obratiti se servisu.

Pažnja !

U slučaju pojave pukotina ili lomova keramičke plohe odmah isključiti ploču i isključiti iz električne mreže. U tom cilju isključiti osigurač ili izvući utikač iz utičnice. Posle toga se obratiti servisu.

▶ Periodični pregledi

Osim aktivnosti čiji je cilj svakodnevno održavanje čistoće ploče treba da:

- Provodimo periodične kontrole funkcionalnosti upravljačkih elemenata i radnih sklopova ploče. Posle isteka garancije, najmanje jednom svake dve godine naručiti u servisnoj tački izvršavanje tehničkog pregleda ploče,
- Ukloniti potvrđene eksploatacione mane, vršiti periodičnu konzervaciju radnih sklopova ploče.

Pažnja!

Sve popravke i regulacije trebale bi da budu vršene od strane odgovarajuće servisne tačke ili instalatera koji poseduje potrebna ovlaštenja.

POSTUPAK U HITNIM SLUČAJEVIMA

U svakoj hitnoj situaciji:

- isključiti radne elemente ploče
- isključiti iz električne mreže
- prijaviti za popravku
- neke sitne kvarove korisnik može da ukloni sam pomoću napomena koje su navedene u tabeli niže. Pre nego što se obratite centru za korisnike ili servisu proverite sledeće tačke u tabeli.

PROBLEM	UZROK	POSTUPAK
1.Uređaj ne radi	- prekid napajanja strujom	-proveriti osigurač u kućnoj instalaciji, pregoreni promeniti
2.Uređaj ne odgovara na unesene parametre	- komandna ploča nije uključena	- uključiti
	- prekratko pritiskanje dugmeta (manje od sekunda)	- dugmad pritiskati nešto duže
	- istovremeno pritiskanje više dugmadi	- uvek pritiskati samo jedno dugme (osim kod isključivanja grejaćeg polja)
3.Uređaj ne reaguje i ispušta dugi zvučni signal	- nepravilno korištenje (pritisnuti neodgovarajući senzori ili prebrzo)	- ponovo uključiti ploču
	- senzor(i) zaslonjen(i) ili prljav(i)	- otkriti ili očistiti senzore
4.Isključuje se celi uređaj	- posle uključenja nisu uneseni nikakvi parametri kroz vreme duže od 10 s	- ponovo uključiti komandnu ploču i odmah unositi podatke
	- senzor(i) zaslonjen(i) ili prljav(i)	- otkriti ili očistiti senzore
5.Jedno grejaće polje se isključuje, na displeju se pojavljuje slovo „H”	- ograničenje radnog vremena	- ponovo uključiti grejaće polje
	- senzor(i) zaslonjen(i) ili prljav(i)	- otkriti ili očistiti senzore
	- pregrejani elektronski elementi	

POSTUPAK U HITNIM SLUČAJEVIMA

PROBLEM	UZROK	POSTUPAK
6. Ne pali se indikator preostale topline, a grejača polja su još uvek vruća.	- prekid napajanja strujom, uređaj je isključen iz mreže.	- indikator preostale topoline će da se ponovo aktivira tek posle najbližeg uključenja i isključenja komandne ploče.
7. Pukotina u keramičkoj ploči.	 Opasnost! Odmah isključiti ploču iz mreže (osigurač). Obratiti se najbližem servisu.	
8. Ako kvar još nije uklonjen.	Odmah isključiti ploču iz mreže (osigurač!). Obratiti se najbližem servisu. Važno! Vi ste odgovorni za ispravno stanje uređaja i pravilnu upotrebu u kućnom domaćinstvu. Ako zbog pogrešne upotrebe nazovete servis, takva poseta, čak i garantnom roku, će da se veže sa Vašim troškovima. Za štete uzrokovane nepridržavanjem ove instrukcije nažalost ne možemo da odgovaramo.	
9. Indukciona ploča ispušta hrapave zvukove.	Indukciona ploča ispušta hrapave zvukove.	
10. Indukciona ploča ispušta zvukove koji asociraju na zvižduk.	To je normalna pojava. Sa obzirom na frekvenciju rada navoja prilikom korištenja nekoliko grejačih zona i pri maksimalnoj snazi ploča ispušta lagani zvižduk.	
11. Ploča ne radi, grejače ploče se ne uključuju i ne funkcionišu.	- kvar elektronike	- restart ploče, nekoliko minuta isključiti ploču iz mreže. (izvaditi osigurač instalacije).

TEHNIČKI PODACI

Nazivni napon	230/400V 3N~50 Hz
Nazivna snaga ploča:	7,35 kW
Model:	BHI6*
- indukciono grejaće polje :	
- indukciono grejaće polje: Ø 180 mm	1500 W
- indukciono grejaće polje: Ø 210-220 mm	2000 W
- indukciono grejaće polje: Ø 160-180 mm	1200 W
- indukciono grejaće polje Booster: Ø 180 mm	1500/2500 W
- indukciono grejaće polje Booster: Ø 210-220 mm	2000/3000 W
- indukciono grejaće polje Booster: Ø 160-180 mm	1200/1400 W
Dimenzije	592 x 522 x 59;
Težina	ca.10,5 kg;

Ispunjava norme EN 60335-1; EN 60335-2-6 koje obavezuju u Evropskoj Uniji.

Gerbiamas vartotojau,

Kaitlentė Hansa – tai išskirtinio naudojimo paprastumo ir puikaus veiksmingumo derinys. Perskaicius šią instrukciją, kaitlentės naudojimas nekels jokių problemų.

Prieš supakuojant pagamintą kaitlentę bandymų stenduose buvo patikrintas jos saugumas ir veikimas.

Prieš jungdami prietaisą prašome atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją. Laikantis instrukcijoje pateikiamų nurodymų, išvengsite netinkamo naudojimo atvejų.

Instrukciją būtina išsaugoti ir laikyti taip, kad visada būtų po ranka.

Būtina kruopščiai laikytis naudojimo instrukcijos nurodymų, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų.

Dėmesio!

Prietaisą naudoti tik perskaicius šią instrukciją.

Prietaisas suprojektuotas naudoti tik virimui. Bet koks kitas jo naudojimas (pvz., patalpoms šildyti) neatitinka jo paskirties ir gali kelti pavojų.

Gamintojas pasilieka teisę daryti prietaiso veikimo neįtakojančius pakeitimus.

TURINYS

Pagrindinė informacija.....	30
Saugaus nurodymai.....	31
Gaminio aprašymas.....	36
Įrengimas.....	37
Naudojimas.....	41
Valymas ir priežiūra.....	53
Kaip elgtis avariniais atvejais.....	55
Techniniai duomenys.....	57

SAUGOS NURODYMAI

Dėmesio. Įrenginys ir jo pasiekiamos dalys naudojant įkaista. Būtina būti ypač atsargiems liečiantis prie kaitinimo elementų. Vaikai iki 8 metų amžiaus turėtų laikytis atokiau, nebent nuolatos yra prižiūrimi.

Šis įrenginys gali būti naudojamas vyresnių nei 8 metų amžiaus vaikų ir asmenų, turinčių fizinių, jutimo ar protinių apribojimų arba neturinčių patirties ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi už jų saugumą atsakingų asmenų ar laikantis įrenginio naudojimo instrukcijos. Būtina atkreipti dėmesį, kad prietaisu nežaistų vaikai. Tvarkymo ir priežiūros darbų neturėtų atlikti vaikai be priežiūros.

Dėmesio. Gaminimas ant kaitlentės be priežiūros, kai naudojami riebalai ar aliejus, gali būti pavojingas ir sukelti gaisrą.

NIEKADA ugnies negalima gesinti vandeniu. Būtina išjungti įrenginį ir liepsną pridengti, pvz., dangčiu arba nedegiu apklotu.

Dėmesio. Gaisro grėsmė: nelaikyti daiktų ant virimo paviršiaus.

Dėmesio. Jeigu paviršius yra įskilęs, išjungti srovę elektros srovės smūgiui išvengti.

Nerekomenduojama ant kaitlentės paviršiaus dėti metalinius daiktus, pvz., peilius, šakutes, šaukštus, dangčius ir aliuminio foliją, nes gali įkaisti.

SAUGOS NURODYMAI

Baigus naudoti, išjungti kaitlentę reguliatoriumi ir nesivadovauti indų detektoriaus rodmenimis.

Prietaiso nevaldyti išoriniu laikmačiu ar nepriklausoma nuotolinio valdymo sistema.

Viryklei valyti negalima naudoti garinės valymo įrangos.

SAUGOS NURODYMAI

- Prieš pirmą kartą naudojant indukcinę kaitlentę būtina perskaityti naudojimo instrukciją. Tai padės užtikrinti saugumą ir išvengti kaitlentės gedimų.
- Jeigu indukcinę kaitlentę naudojama greta radio, televizoriaus ar kito siųstuvų, būtina patikrinti, ar tinkamai veikia kaitlentės valdymo skydas.
- Kaitlentę turėtų prijungti įgaliotasis elektrikas.
- Kaitlentės negalima įrengti greta šaldymo įrenginių.
- Baldai, kuriuose montuojama kaitlentė, turėtų būti atsparūs apie 100 °C temperatūrai. Šis reikalavimams taikomos fanerai, briaunoms, plastikiniams paviršiams, klijams ir lakams.
- Kaitlentę naudoti tik ją sumontavus balde. Tai padės išvengti prisilietimo prie dalių su įtampa.
- Elektros prietaisų taisymo darbus gali atlikti tik specialistas. Ne specialisto atlikti taisymo darbai kelia rimbą grėsmę vartotojui.
- Prietaisais išjungiamas iš elektros tinklo tik tada, kai išjungiamas saugiklis ar kištukas ištraukiamas iš lizdo.
- Įrengus kaitlentę, jungiamojo laido kištukas turi būti pasiekiamas.
- Būtina atkreipti dėmesį, kad prietaisu nežaistų vaikai.
- **Asmenys su implantuotais gyvybės funkcijas palaikančiais prietaisais (pvz., širdies stimulatoriumi, insulino pompa ar klausos aparatu) privalo įsitikinti, kad šiu prietaisų veikimas nebus trukdomas indukcinės kaitlentės (indukcinės kaitlentės veikimo zona yra 20–50 kHz).**
- Dingus įtampai tinkle, ištrinami visi nustatymai. Vėl atsiradus įtampai tinkle, būtina elgtis atsargiai. Kol kaitvietės yra karštos, rodomas likutinio įkaitimo rodiklis „H“ ir blokuotės raktas, kaip pirmą kartą įjungus.
- Elektroninėje sistemoje sumontuotas likutinio įkaitimo indikatorius rodo, kad kaitlentė yra įjungta arba vis dar yra karšta.
- Jeigu kištuko lizdas yra greta kaitvietės, būtinės atsargumas, kad viryklės laidas nesiliestų su įkaitusiomis vietomis.
- Jeigu naudojamas aliejus ir riebalai, nepalikti kaitlentės be priežiūros, nes gali kilti gaisras.
- Nenaudoti indų, pagamintų iš plastiko ir aluminio folijos. Tokie indai lydosi aukštoje temperatūroje ir gali pažeisti keraminį stiklą.
- Kietosios ir skystosios būsenos cukrus, citrinų rūgštis, druska ir pan. bei plastikas neturėtų patekti ant įkaitusių kaitviečių.
- Jeigu dėl neatidumo cukraus ar plastiko patenka ant karštos kaitvietės, jokiu būdu negalima išjungti kaitlentės, o cukrų ir plastiką būtina nugramdyti aštriu gremžtuku. Saugoti rankas nuo nuplikymo ir sužeidimo.

SAUGOS NURODYMAI

- Ant indukinės kaitlentės naudoti tik puodus ir kaistuvus plokščiu dugnu, be briaunu ir šerpetų, kurie galėtų subraižyti stiklą.
- Indukcinės kaitlentės kaitinamasis paviršius yra atsparus terminiam šokui. Paviršius nėra jautrus nei šalčiui, nei karščiui.
- Stengtis ant stiklo nenumesti daiktų. Dél taškinių smūgių, pvz., nukritus buteliukui su prieskoniais, gali atsirasti keraminio stiklo įtrūkimų ir atplaišų.
- Jeigu atsiranda pažeidimų, verdančio patiekalo gali patekti į indukinės kaitlentės dalis su įtampa.
- Jeigu paviršius yra įskilęs, išjungti srovę elektros srovės smūgiui išvengti.
- Draudžiama kaitlentę naudoti kaip pjaustymo lentą ar darbastali.
- Nerekomenduojama ant kaitlentės paviršiaus dėti metalinius daiktus, pvz., peilius, šakutes, šaukštus, dangčius ir aliuminio foliją, nes gali įkaisti.
- Kaitlentės negalima montuoti virš krosnelės be védinimo, indaplovės, šaldytuvo, šaldiklio ar skalbyklės.
- Jeigu kaitlentė sumontuota stalviršyje, spintelėje esantys metaliniai daiktai gali smarkiai įkaisti dėl oro, patenkančio iš kaitlentės védinimo sistemos. Todél būtina naudoti apvalkalą (žr. 2 pieš.).
- Būtina laikytis keraminio stiklo priežiūros ir valymo nurodymų. Netinkamai naudojamam stiklui garantija negalioja.

KAIP TAUPYTI ENERGIJĄ



Atsakingi energijos vartotojai taupo ne tik namų ūkio lėšas, bet sąmoningai veikia aplinkos naudai. Todėl padékime, taupykime elektros energiją! Tai galima padaryti šiais būdais:

- **Naudoti tinkamus puodus virti.**

Puodai plokščiu ir storu dugnu leidžia sutauptyti iki 1/3 elektros energijos. Būtina nepamiršti dangčio, nes be jo elektros energijos sąnaudos padidėja keturis kartus!

- **Būtina rūpintis kaitlenčių ir puodų dugnų švara.**

Nešvarumai trikdo šilumos perdavimą – stipriai prisvilusius nešvarumus dažniausia galima pašalinti tik priemonėmis, kurios smarkiai teršia gamtą.

- **Vengti be reikalo „žvilgčioti į puodus“.**

- **Nemontuoti kaitlentės šalia šaldytuvų/ šaldiklių.**

Dėl jų padidėja elektros energijos sąnaudos.

IŠPAKAVIMAS



Prietaisas yra apsaugotas nuo pažeidimų pervežant. Išpakavus prietaisą, pakuotės elementus prašome pašalinti taip, kad nekenktų aplinkai. Visos pakavimo medžiagos yra nekenksmingos aplinkai, 100 % tinkamos pakartotinai perdirbtai ir yra paženklintos reikiamu simboliu.

Dėmesio! Pašalintas pakavimo medžiagas (polietileno maišelius, putplasčio gabaliukus ir pan.) laikyti atokiau nuo vaikų.

PANAUDOTŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS

Šis prietaisas ženklinamas perbraukto atliekų konteinerio ženklu pagal Europos direktyvą Nr. 2012/19/UE ir Lenkijos panaudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų įstatymą.



Toks ženklas rodo, kad pasibaigus prietaiso naudojimo laikotarpiui, prietaiso negalima išmesti su kitomis buities atliekomis. Vartotojas privalo tokį prietaisą atiduoti panaudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkėjams. Surinkėjai, taip pat vietos surinkimo taškai, parduotuvės ir įmonės sudaro tinklą, kur galima atiduoti tokią įrangą. Tinkamai elgiantis su panaudota elektrine ir elektronine įranga padedama išvengti kenksmingų padarinių žmonių sveikatai ir aplinkai dėl įrangoje esančių pavojingų medžiagų, netinkamo įrangos laikymo ir perdirbimo.

GAMINIO APRAŠYMAS

Kaitlentės BHI6* aprašymas

Indukcinė kaitvietė „booster“

$\varnothing 180 \text{ mm}$ (galinė dešinioji)

Indukcinė kaitvietė „booster“


$\varnothing 160\text{-}180 \text{ mm}$ (galinė kairioji)

Indukcinė kaitvietė „booster“

$\varnothing 210\text{-}220 \text{ mm}$ (priekinė kairioji)


Indukcinė kaitvietė „booster“

$\varnothing 180 \text{ mm}$ (priekinė dešinioji)





Valdymo skydas

Kaitvietės valdymo jutikliai



1. Indukcinė kaitvietė „booster“ Ø 210-220 (priekinė kairioji)
2. Indukcinė kaitvietė „booster“ Ø 160-180 (galinė kairioji)


3. Indukcinė kaitvietė „booster“ Ø 180 (galinė dešinioji)
4. Indukcinė kaitvietė „booster“ Ø 180 (priekinė dešinioji)



1. Kaitlentės ijjungimo/išjungimo jutiklis
2. Kaitinimo galios keitimo jutiklis
3. Kaitvietės indikatorius
4. Laikrodžio jutiklis
5. Laikrodžio signalinis diodas
6. „Booster“ jutiklis
7. „Stop'n go“ funkcijos jutiklis
8. Pašildymo funkcijos jutiklis
9. Rako jutiklis
10. Jutiklio signalinis diodas raktas
11. Pašildymo funkcijos signalinis diodas



► Baldo stalviršio paruošimas kaitlentei įmontuoti

- Stalviršio storis turėtų būti nuo 28 iki 40 mm, o gylis – ne mažesnis kaip 600 mm. Stalviršis turi būti plokščias ir lygiai pritvirtintas. Stalvirši nuo sienos būtina užsandarinti ir apsaugoti, kad nepatektų skysčiai ir drėgmė.
- Atstumas nuo angos briaunos iki stalviršio briaunos priekyje turėtų būti ne mažesnis kaip 60 mm, o užpakalyje – ne mažesnis kaip 50 mm.
- Atstumas tarp angos krašto ir baldų šoninės sienelės turėtų būti ne mažesnis nei 55 mm.
- Baldų, į kuriuos montuojama įranga, danga ir klijai turi būti atsparūs 100 °C temperatūrai. Jeigu nesilaikoma šio reikalavimo, paviršius gali deformuotis arba atsiklijuoti danga.
- Angos briaunos turi būti padengtos drėgmės nesugeriančia medžiaga.
- Stalviršio angos matmenys nurodyti 1 pieš.
- Kaitlentės apačioje būtina palikti bent 25 mm laisvos erdvės, kad tinkamai cirkuliuotų oras ir neįkaistų paviršius apie kaitlentę, 2 pieš.





IRENGIMAS

2 pieš.



Montavimas laikančiosios spintelės stalviršyje.



Montavimas stalviršyje virš orkaitės su vėdinimu.




Draudžiama kaitlentę montuoti virš orkaitės be vėdinimo.



Kaitlentės BH16*

- prijungti kaitlentę elektros laidu pagal pridedamą sujungimų schemą
- nuo stalviršio nuvalyti dulkes, kaitlentę įdėti į angą ir stipriai prispausti prie stalviršio, (3 pieš.).

3 pieš.



1 – stalviršis
2 – kaitlentės tarpiklis
3 – keraminė kaitlentė

ĮRENGIMAS


Tarpiklio montavimas

Priklasomai nuo modelio, tarpiklį sumontavo gamintojas (1 pav.)

Jei tarpiklio nesumontavo gamintojas, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

Prieš montuodami įrenginį į stalviršio angą, prie gaminio pritvirtintą tarpiklį reikia sumonoti iš plokštės apačios (2 pav.).


Norédami tai padaryti, pirmiausia nuimkite apsauginę plėvelę nuo tarpiklio, o tada priklijuokite ją kuo arčiau lentos krašto (3,4 pav.)



Draudžiama statyti įrenginį be tarpiklio.



Pastatykite plokštę baldų angoje, įstatykite simetriškai į angą taip, kad atstumai tarp plokštės ir virtuvės stalviršio krašto būtų vienodi iš abiejų pusiu (5 pav.)



► Kaitlentės prijungimas prie elektros tinklo

Dėmesio!

Prie elektros tinklo kaitlentę gali prijungti tik reikiamas kvalifikacijas turinti montuotojas.
Draudžiama savavalškai perdaryti ar keisti elektros instaliaciją.

► Įrengimo nurodymai

Kaitlentėje įrengta kontaktinė plokštė, kuri leidžia parinkti tinkamą sujungimą, atitinkantį konkrečią maitinimo elektros energija rūšį.

Kontaktinė plokštė leidžia šiuos sujungimus:

- vienos fazės 230 V ~
- dviejų fazių 400 V 2 N~
- trys faziai 400 V 3 N~

Kaitlentę su atitinkamu maitinimu galima sujungti atitinkamai sujungus kontaktinės plokštės gnybtus pagal pridedamą sujungimo schemą. Sujungimo schema taip pat pateikiama apatinio gaubto apačioje. Kontaktinę plokštę galima pasiekti atidarius gnybtų dėžutės dangtelį. Būtina nepamiršti tinkamai parinkti jungiamajį laidą, atsižvelgiant į sujungimo rūšį ir kaitlentėsvardinę galia.

ĮRENGIMAS

Dėmesio!

Būtina nepamiršti apsauginę grandinę sujungti su kontaktinės plokštės gnybtu, pažymėtu ženklu. Kaitlentės elektros maitinimo instaliacija privalo būti apsaugota tinkamai parinkta apsauga ir maitinimo linijos papildomai apsaugai gali būti įrengiamas atitinkamas jungiklis, kuris leistų išjungti srovės tiekimą gedimo atveju.




Prieš prijungiant kaitlentę prie elektros tinklo instalacijos būtina susipažinti su vardinėje lentelėje ir jungimo schemaje pateikiama informacija.

Prijungus kaitlentę kitu būdu nei parodyta schemaje, galima ją sugadinti.

DĖMESIO! Įrengimo darbus atliekantis asmuo privalo išduoti vartotojui „viryklės prijungimo prie elektros tinklo instalacijos liudijimą“ (pateikiamas su garantijos lapu). Įrengimo darbus atliekantis asmuo, baigęs įrengimo darbus, taip pat privalo nurodyti informaciją apie atlikto prijungimo būdą:

- vienfazis, dvifazis ar trifazis,
- jungamojo laido pjūvį,
- taikomos apsaugos rūšį (saugiklio rūšis).

GALIMŲ SUJUNGIMŲ SCHEMA Dėmesio! Kaitinimo elementų įtampa 230 V

Dėmesio! Kiekvieno sujungimo atveju apsauginis laidas turi būti sujungtas su gnybtu				Laido tipas / pjūvis	Apsauginis saugiklis
1	230 V tinklo atveju vienfazis sujungimas su neutraliuoju laidu, tiltelis sujungia L1, L2 gnybtus, neutralusis laidas su N, apsauginis laidas su	1N~		HO5VV-FG 3X 4 mm²	min. 30 A
2*	230/400 V tinklo atveju dvifazis sujungimas su neutraliuoju laidu, neutralusis laidas su N, apsauginis laidas su	2N~		HO5VV-FG 4X2,5mm²	min. 16 A
3*	230/400 V tinklo atveju trifazis sujungimas su neutraliuoju laidu, neutralusis laidas su N, apsauginis laidas su	3N~		HO5VV-FG 5X1,5mm²	min. 16 A

L1=R, L2=S, L3=T, N= neutraliojo laido gnybtas, = apsauginio laido gnybtas

* Namų 3 fazų 230/400 V tinklo atveju likusį laidą prijungti prie gnybtu L3, kuris nėra sujungtas su vidine kaitlentės instaliacija.


* Gnybtai N-N yra viduje sujungti, nereikia įrengti tiltelio

NAUDOJIMAS

► Prieš pirmą kartą įjungiant kaitlentę

- pirmiausia būtina gerai nuvalyti indukcinę kaitlentę. Su inducinėmis kaitlentėmis elgtis kaip su stikliniu paviršiumi,
- pirmą kartą naudojant gali išsiskirti kvapą, todėl būtina įjungti patalpos vėdinimą arba praversti langą,
- atlikti priežiūros veiksmus, laikantis saugos nurodymų.

► Indukcinio lauko veikimo principai



Elektros generatorius maitina prietaiso viduje įmontuotą ritę. Ši ritė sukuria magnetinį lauką, kuris perduodamas indui. Magnetinis laukas kaitina indą

Šioje sistemoje numatyta naudoti indus, kurių dugnai yra paveikūs magnetiniams laukui.

Indukcinė technologija pasižymi dviem privalumais:

- šilumą skleidžia tik indas, šiluma naudojama kiek įmanoma maksimaliai,
- néra šilumos inercijos reiškinio, kadangi virti pradedama, kai tik inas pastatomas ant kaitlentės, ir baigama, kai jis nukeliamas nuo kaitlentės.

Iprastai naudojant inducinę kaitlentę gali girdėti įvairių garsų, kurie nedaro jokio poveikio kaitlentės veikimui.

- Žemo dažnio švilpesys. Garsas susidaro, kai indas yra tuščias, nutrūksta į pylus vandens ar įdėjus patiekalą.
- Aukšto dažnio švilpesys. Garsas susidaro, jeigu indai pagaminti iš daugelio įvairių medžiagų sluoksnių ir įjungus didžiausią kaitinimo galią. Taip pat šis garsas stipréja, kai vienu metu naudojamos dvi ar daugiau kaitlenčių didžiausia galia. Garsas nutrūksta ar susilpnėja sumažinus galią.
- Girgždėjimas. Garsas susidaro, jeigu indai pagaminti iš daugelio įvairių medžiagų sluoksnių. Garso stiprumą lemia virimo būdas.
- Skambėjimas. Garsas susidaro veikiant elektroninių sistemų aušinimo ventiliatoriu.

Teisingai naudojant girdimus garsus lemia aušinimo ventiliatoriaus, indų dydis ir medžiagos, iš kurių jie pagaminti, patiekalų ruošimo būdas ir kaitinimo galia.

Šie garsai yra iprastas reiškinys ir nereiškia inducinės kaitlentės gedimo.

NAUDOJIMAS

Apsauginė įranga:

Jeigu kaitlentė įrengta ir naudojama tinkamai, retai prireikia apsauginės įrangos.

Ventiliatorius: valdymo ir maitinimo elementams apsaugoti ir aušinti. Ventiliatorius veikia dviem skirtingais greičiais, automatiškai. Ventiliatorius veikia tada, kai kaitvietės yra įjungtos, ir veikia, kol pakankamai ataušinama elektroninė sistema.

Tranzistorius: Elektroninių elementų temperatūrą nuolatos matuoja zondas. Jeigu šiluma pakyla iki pavojingo lygio, ši sistema automatiškai sumažina kaitvietės galią arba išjungia arčiausiai įkaitusių elektroninių elementų esančias kaitvietes.

Aptikimas: puodo detektorius įjungia kaitlentę ir valdo kaitinimą. Kaitvietės zonoje atsiradę smulkūs daiktai (pvz., šaukšteliš, peilis, žiedas...) nelaikomis puodui ir kaitlentė neįjungiamas.

► Puodo indukciniame lauke detektorius

Puodo detektorius įrengtas kaitlentėse su indukciniu lauku. Veikiant kaitlentei puodo detektorius automatiškai pradeda ar sustabdo šilumos išskyrimą kaitvietėje, kai tik puodas pastatomas ant kaitlentės arba nuo jos nuimamas. Tokiu būdu taupoma energija.

- Jeigu kaitvietė naudojama su tinkamu puodu, displėjuje rodomas šilumos kiekis.
- Indukciniam laukui būtina naudoti pritaikytus puodus dugnais iš magnetinės medžiagos (žr. lentelę)

Jeigu kaitvietėje nėra puodo ar pastatomas netinkamas puodas, displėjuje atsiranda ženklas . Kaitvietė neįjungiamas. Jeigu per 90 sekundžių neaptinkamas puodas, kaitlentės įjungimo operacija nutraukiama.

Kaitvietė būtina išjungti jutikliniu valdikliu, o ne tik nuėmus puodą.



Puodo detektorius neveikia kaip kaitlentės įjungimo/išjungimo jutiklis.

Indukcinėje kaitlentėje įrengti jutikliai, kurie valdomi pirštu palietus paženklintą paviršių. Pakeitus jutiklio nustatymus, pakeitimai patvirtinami garso signalu.

Būtina atkreipti dėmesį, kad įjungiant ir išjungiant bei nustatant kaitinimo galios lygi galima spausti tik vieną jutiklį. Jeigu vienu metu spaudžiama daugiau jutiklių (išskyrus laikmatį ir raktą), sistema nepaiso įvedamų valdymo signalų, o spaudžiant ilgiau – pasigirsta gedimo signalas.

Baigus naudoti, išjungti kaitvietę reguliatoriumi ir nesivadovauti indų detektoriaus rodmenimis.

NAUDOJIMAS

Tinkama puodų kokybė yra pagrindinė salyga geram kaitlentės našumui pasiekti.

► Indų virti indukciniame lauke parinkimas



Indų charakteristika.

- Visada būtina naudoti aukštos kokybės puodus, turinčius idealiai plokščią dugną: naudojant tokius puodus nesusidaro pernelyg aukštos temperatūros taškai, kuriuose verdamas maistas galėtų prisvilti. Puodai ir keptuvės storomis metalinėmis sienelėmis užtikrina puikų šilumos paskirstymą.
- Būtina atkreipti dėmesį, kad puodų dugnai būtų sausi: pilant į puodą ar naudojant iš šaldytuvo išimtą puodą, prieš jį pastatant ant kaitlentės, būtina patikrinti, ar dugno paviršius yra visiškai sausas. Tai padeda išvengti kaitlentės paviršiaus užteršimo.
- Puodo dangtis padeda išvengti šilumos nuostolių ir sutrumpėja kaitinimo trukmę bei sumažėja elektros energijos sąnaudos.
- Norint patikrinti, ar indai yra tinkami, patikrinti, ar indo pagrindas pritraukia magnetą.
- **Indo dugnas turi būti plokščias, kad inducinis modulis optimaliai kontroliuotų temperatūrą.**
- **Igaubtas puodo dugnas ar su giliai įspaustu gamintojo logotipu neigiamai veikia inducinio modulio gebėjimą kontroliuoti temperatūrą, todėl indai gali perkaisti.**
- **Nereikėtų naudoti pažeistų indų, pvz., deformuotu dėl pernelyg aukštos temperatūros dugnu.**
- Naudojant didelius indus su feromagnetiniu dugnu, kurio skersmuo yra mažesnis negu viso indo skersmuo, įkaista tik indo feromagnetinė dalis. Taip susidaro atvejis, kai neįmanoma tolygiai paskirstyti šilumą inde. Indo pagrindo feromagnetinė dalis sumažinama dėl jo esančių aliuminio elementų, todėl perduodamos šilumos kiekis gali būti mažesnis. Gali pasitaikyti atvejų, kad kyla problemų indu aptiktii ar indas visai neaptinkamas. Indo feromagnetinės dalies sekrsmuo turi atitinkti kaitinamosios zonos dydį, kad būtų galima pasiekti optimalius virimo rezultatus. Jeigu indas neaptinkamas kaitinamojoje zonoje, rekomenduojama išbandyti jį atitinkamai mažesnio skersmens kaitinamojoje zonoje.



NAUDOJIMAS

Indukcinėms viryklėms naudoti tik feromagnetinius indus, pagamintus iš šių medžiagų:

- emaliuotas plienas
- ketus
- specialūs indai iš nerūdijančio plieno indukcinėms viryklėms.

Virtuvės indų ženklinimas	 Patikrinti, ar etiketėje yra ženklas, rodantis, kad puodas tinka indukcinėms kaitlentėms.
	Naudoti magnetinius puodus (iš emaliuotos skardos, feritinio nerūdijančio plieno, ketaus), patikrinti galima pridėjus prie puodo dugno magnetą (turėtų priplisti)
Nerūdijantis plienas	Neaptinka puodo Išskyrus puodus ir feromagnetinio plieno
Alumininis	Neaptinka puodo
Ketus	Aukštas naudingumas Dėmesio: puodai gali braižyti kaitlentę
Emaliuotas plienas	Aukštas naudingumas Rekomenduojami indai plokščiu, storu ir lygiu dugnu
Stiklas	Neaptinka puodo
Porcelianas	Neaptinka puodo
Indai variniu dugnu	Neaptinka puodo

Indų dydžiai.

- Geriausiam virimo rezultatui gauti naudoti indus, kurių dugno (feromagnetinės dalies) dydis atitinka kaitvietės dydį.
- Naudojant indus, kurių dugno skersmuo mažesnis už kaitvietės, mažina kaitvietės nau dingumą ir praligina užvirimo trukmę.
- Kaitvietės turi apatinę galimybę aptikti indus ribą, kuri priklauso nuo indo dugno feromagnetinės dalies skersmens ir medžiagos, iš kurios pagamintas indas. Naudojant nepritaikytus indus kaitvietė gali neaptikti indo.

NAUDOJIMAS


Valdymo skydas

- Prijungus kaitlentę prie elektros tinklo, akimirką užsidega visi indikatoriai. Kaitlentė paruošta naudoti.
- Kaitlentėje įtaisyti elektroniniai jutikliai, kurie naudojami palietus pirštu bent 1 sekundę.
- Apie kiekvieną jutiklių įjungimą pranešama garsu.



Ant jutiklių paviršių negalima palikti jokių daiktų (gali pasirodyti pranešimas apie gedimą), šie paviršiai visada turi būti švarūs.

Kaitlentės įjungimas



Įjungimo/išjungimo jutiklių ① pirštu prilaikyti bent 1 sekundę. Kaitlentė įjungta, jeigu visuose indikatoriuose matytų kaitvietės simboliai **L J F T** arba „h.“ / „H.“, kai kaitvietės šiltos.

Jeigu per 10 sekundžių nuo kaitlentės paleidimo nenustatoma kaitvietės galia, kaitlentė automatiškai išjungama.



Kaitvietės įjungimas ir jo galios nustatymas

- Įjungti kaitlentę jutikliu ①.
- Pirštu perbraukti per jutiklių • • •, kad kaitvietę paleistų pasirinkta galia.

Kaitviečių išjungimas

Kaitvietę galima išjungti vienu iš šių būdų:

- Išjungti kaitlentę jutikliu ①.
- Aktyvinti kaitvietę palietus pirštu jutiklių • • • ir braukti kairėn galios lygiui sumažinti iki „0“.

Visos kaitlentės išjungimas



Kaitlentė veikia, kai įjungta bent viena kaitvietė.


- Išjungti kaitlentę jutikliu ①.



Jeigu kaitvietė karšta, kaitvietės indikatorius dega raidė „H“ arba „h.“ - likutinio karščio simbolis. Simbolio aprašymas pateikiamas tolimesnėje instrukcijos dalyje.

NAUDOJIMAS

„Booster“ funkcija „P“



„Booster“ funkcija padidina Ø 180 mm kaitvietės galią nuo 1500 W iki 2500 W, Ø 210-220 mm kaitvietės galią nuo 2000 W iki 3000 W, Ø 160-180 mm kaitvietės galią nuo 1200 W iki 1400 ir „Bridge“ kaitvietės (220 x 390 mm) nuo 3000 W iki 5000 W.

- „Booster“ funkcija paleidžiama paspaudus jutiklį (B) (indikatoriuje atsiranda raidė „P“)

„Booster“ funkcijai išjungti:

- Sumažinti kaitvietės su įjungta „Booster“ funkcija galią iki „0“, braukiant pirštų per jutiklį
- Dar kartą palieisti jutiklį (B). Grįztama prie ankstesnės galios parinkties ir „Booster“ funkcija neveikia.

„Booster“ funkciją galima paleisti vienu matu dviejose vertikaliose arba horizontaliose kaitvietėse.

Blokavimo funkcija

Blokavimo funkcija galima užblokuoti kaitlentės valdymą, pavyzdžiuui, nuo vaikų ar ją valant. Blokavimo funkciją galima paleisti, kai kaitlentė įjungta arba išjungta. Blokavimo funkcijai įjungti arba išjungti palaikyti jutiklį 0↔ 3 sekundes. Suaktyvinus blokavimo funkciją, šalia jutiklio 0↔ dega diodas.

- !** Kai kaitlentė įjungta ir suaktyvintas blokavimas, kaitlentę galima išjungti jutikliu (I). Bandant įjungti kaitlentę, kai įjungtas blokavimas, rodomas pranešimas „Lo“. Išjungus kaitlentę iš tinklo išjungiamas ir kaitlentės blokavimas.

Likutinės šilumos indikatorius „H“

Baigus virti, indukinės kaitlentės stiklas kaitvietės vietoje lieka karštas – tai vadinama likutine šiluma.

Jeigu stiklo temperatūra viršija 60 °C*, kaitvietės indikatoriuje rodomas simbolis „H“.



Jeigu stiklo temperatūra yra 45 °C* – 60 °C*), kaitvietės indikatoriuje rodomas simbolis „h“ (silpna likutinė šiluma).



* Temperatūros dydžiai yra apytikriai

NAUDOJIMAS



Degant likutinės šilumos indikatoriui negalima liesti kaitvietės, kadangi galima nudegti, ar statyti ant jos kokių nors šilumai jautrių daiktų!



Sutrikus elektros tiekimui, likutinio karščio indikatorius „H“ arba „h“ nerodomas. Vis dėlto kaitvietė vis dar gali būti karšta!

Veikimo trukmės apribojimas

Siekiant pagerinti veikimo veiksmingumą, indukcinėje kaitlentėje įtaisytas kiekvienos kaitvietės veikimo trukmės ribojimas.

Ilgiausia veikimo trukmė nustatomas atskirai, atsižvelgiant į verdant naudojamus galios lygius. Jeigu ilgesnį laiką naudojanamas vienas galios lygis, ilgiausia trukmė ribojama pagal lentelę:

Pasiekus ilgiausią virimo trukmę, indukcinė kaitvietė išjungiamo automatiškai ir kaitvietės indikatoriuje rodomas likutinės šilumos simbolis. Ilgiausia veikimo trukmė galioja vienai kaitvietei.

Kaitinimo galios lygis	Ilgiausia veikimo trukmė
—	8 val.
1	8 val.
2	8 val.
3	5 val.
4	5 val.
5	5 val.
6	5 val.
7	1,5 val.
8	1,5 val.
9	1,5 val.
10	1,5 val.
11	1,5 val.
12	1,5 val.
P	10 min.

Automatinio kaitinimo funkcija

Funkcijai aktyvinti:

- Braukti pirštu per jutiklę • • nuo 1 iki 11 ir palaikytį, kol pasirodo simbolis „A“, kuris pakaitomis mirga su nustatyta galia.


Praėjus patiekalo kaitinimo laikui (žiūrėti lentelę greta), kaitvietė perjungiamą į prieš tai pasirinktą galios lygi, kuris rodomas indikatoriuje.

Jeigu nuo kaitvietės, kai suaktyvinta kaitinimo funkcija, puodas nukeliamas, o paskiau vėl pastatomas, kaitinimas tēsiamas, kol pasiekiamas visas kaitinimo laikas.

Kaitinimo galios lygis	Automatinio kaitinimo papildoma galia trukmė (minutėmis)
1	48 s
2	2 min. 24 s
3	3 min. 48 s
4	5 min. 12 s
5	6 min. 48 s
6	2 min.
7	2 min. 24 s
8	2 min. 48 s
9	3 min. 24 s
10	3 min. 12 s
11	1 min. 48 s

NAUDOJIMAS

Laikrodžio funkcija



Laikrodis palengvina virimą, nes galima nustatyti kaitviečių veikimo trukmę. Laikrodis taip pat gali būti naudojamas kaip minučių skaičiuoklis. Laikrodžio funkciją galima paleisti tik verdant (kai kaitinimo galia didesnė nei „0“). Laikrodžio funkciją galima naudoti vienu metu visoms kaitvietėms. Ilgiausia veikimo trukmė – 99 minutės (kas 1 minutę).

Laikmačiui nustatyti reikia:

- Ijungti pasirinktą kaitvietę, braukiant pirštą nuo 1 iki 11 per jutiklį . • •
- Pasirinkti laikrodžio aktyvinimo jutiklį (⌚). Indikatorius pasirodo skaitmenys „00“



Pirmiausia nustatomas antrasis skaitmuo (vienetai), paskiau – pirmasis (dešimtys).

- Aktyvinus laikrodį pirštu braukti per jutiklį . • • – nustatomas vienetų skaitmuo.
- Dar kartą spausti laikrodžio jutiklį, kad pereiti į pirmojo dešimčių skaitmens nustatymo.
- Pirštu braukti per jutiklį . • • – nustatomas dešimčių skaitmuo.
- Jeigu nenustatoma pirmojo skaitmens vertė, po 10 sekundžių laikrodis nustato „0“ (pavyzdžiui, „06“ reiškia, kad laikrodis nustatytas 6 minutes).

Laikrodis pradeda veikti, kai laikrodžio signalinis diodas (⌚) ima mirgėti.

Laikrodžio funkcijai kitai kaitvietei nustatyti, pasirinkus kitą kaitvietę nei anksčiau, kartoti kaip anksčiau. Atsiminti, kad laikrodžio funkciją galima nustatyti kiekvienai kaitvietei.

Kiekvieną virimo akimirką galima pakeisti nustatyta jo trukmę. Atliliki tokią pačią procedūrą, kaip ir nustatant laikrodį, tik nereikia nustatyti kaitinimo galios jutikliu . • •, iš karto pereiti prie laikrodžio aktyvinimo jutikliu (⌚) procedūros.

Iki virimo pabaigos likusį laiką galima bet kada patikrinti, palietus laikrodžio jutiklį (⌚).

Praėjus nustytam virimo laikui, pasigirsta garso signalas, kurį galima išjungti, palietus jutiklį (⌚).

Garsas automatiškai išjungiamas po 2 minučių, o vajzdinis pranešimas po 5 minučių.

Norint anksčiau išjungti laikrodį, paliesti jutiklį (⌚) 3 sekundes arba pakeisti minučių skaičiuoklio laiką jutikliu . • •, braukiant pirštą iki „00“.

NAUDOJIMAS

Laikrodis – minučių skaičiuoklis

Nustatomas virimo trukmės laikrodis gali būti naudojamas kaip minučių skaičiuoklis, jeigu nėra valdoma kaitviečių veikimo trukmė.

Jeigu kaitlentė išjungta:

- Paliesti jutiklį ir įjungti kaitlentę.
- Paskiau per 10 s pasirinkti minučių skaičiuoklio aktyvinimo jutiklį . Indikatorius pasirodo skaitmenys „00“
- Suaktyvinus minučių skaičiuoklį, braukiant pirštu per jutiklį • • •, nustatyti minučių skaičiuoklio laiką taip, kaip nustatomas laikrodis.
- Minučių skaičiuoklis aktyvus, kai dega diodas prie jutiklio .


Praėjus nustatytam laikui, pasigirsta pertraukiamas garsas, kurį galima išjungti palietus jutiklį arba palaukti, kol garsas automatiškai išjungiamas (Garsas išjungiamas po 2 minučių, o vaizdinis pranešimas po 5 minučių).

Norint minučių skaičiuoklį išjungti anksčiau, spausti jutiklį ir palaikyti 3 sekundes. Taip pat galima pakeisti minučių skaičiuoklio laiką į „00“, braukiant pirštu per jutiklį .

Nustačius kaitinimo galią, kai veikia minučių skaičiuoklio funkcija, automatiškai minučių skaičiuoklio funkcija pakeičiama laikrodžio funkcija.

Laikrodžio signalinis diodas ima mirgęti. Kaitvietė išjungiamama pasibaigus nustatytam laikui.

Pašildymo funkcija



Patiekalo pašildymo funkcija palaiko paruošto patiekalo šilumą kaitvietėje. Pasirinkta kaitvietė įjungta žema kaitinimo galia. Ši funkcija patiekalą laiko šiltą, paruoštą vartoti, kuris nekeičia skonio ir neprisvyla prie puodo dugno. Papildomai šią funkciją galima naudoti siestui, šokoladui ir pan. tirpdyti.

Kad kaitvietės jutiklis tiksliai matuotų puodo temperatūrą, naudojamas puodas turi tiktis indukcinėms kaitlentėms ir turėti idealiai plokščią dugną (kaip rekomenduoja gamintojas).

Patiekalų pašildymo funkciją galima paleisti kiekvienoje kaitvietėje. Kiekvienoje kaitvietėje yra 3 kaitinimo temperatūros lygiai, t. y.:


- 42 °C
- 70 °C
- 94 °C

NAUDOJIMAS

Pašildymo funkcijos įjungimas:

- Spausti pašildymo funkcijos jutiklį (S). Aktyvią funkciją rodo degantis diodas prie jutiklio ir iki 42 °C temperatūros kaistanti kaitvietė.
- Jutikliu . • • galima nustatyti pasirinktos kaitvietės norimą pašildymo galios lygi.
- Pašildymo funkciją galima bet kada iš jungti perbraukus pirštu per jutiklį . • • iki „0“.

„Stop'n go“ funkcija „II“




„Stop'n go“ funkcija veikia kaip standartinė pauzė. Šia funkcija galima bet kuriuo metu sustabdyti kaitlentės veikimą, paskiau grįžti prie ankstesnių parinkčių.

„Stop'n go“ funkcijai įjungti būtina, kad būtų įjungta bent viena kaitvietė.

Paliesti jutiklį (II). Visų kaitviečių indikatoriuose užsidega simbolis II. Kai kaitvietė karšta, simbolis II mirga pakaitomis su raide „H“ arba „h“, atsižvelgiant į kaitvietės temperatūros dydį (likutinės šilumos indikatorius).

„Stop'n go“ funkcijai išjungti dar kartą paspausti jutiklį (II). Kaitviečių indikatoriuose užsidega parinktys, kurios nustatytos prieš įjungiant šią funkciją.

„Bridge“ funkcija



„Bridge“ funkcija padeda kontroliuoti 2 kaitlentės kaitvietes lgy Jos būtų didesnė kaitinimo zona. „Bridge“ funkcija yra labai patogi, ypač jeigu verdama troškintuvo tipo induose.

Kaitlentėje yra dešiniuosios ir kairiosios kaitlenčių „Bridge“ funkcija.

„Bridge“ funkcijai įjungti vienu metu paliesti jutiklius . • • dešinėje kaitlentės pusėje. Indikatoriuose užsidega simbolis L. Paskiau braukiant pirštu per kaitinimo galios keitimo jutiklį . • • nustatyti bet kurią kaitinimo galios.

Nuo šiol vienu jutikliu reguliuojamos dvi kaitvietės.

„Bridge“ funkcijai išjungti paliesti vienu metu jutiklius . • • su degančiu simboliu L.


Nuo šiol kaitvietės veikia atskirai.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Jeigu naudotojas rūpinasi kaitlentės švara ir tinkama priežiūra, kaitlentė daug ilgiau veikia be gedimų.




Valant keraminį stiklą galioja tie patys reikalavimai kaip ir valant stiklinius paviršius. Jokiu būdu nenaudoti šveiciamujų ar agresyvių valiklių, smėlio ar kempinės braižančiu paviršiumi. Taip pat nenaudoti garinių valymo prietaisų.



Dėmių valymas

- **Perlų spalvos šviesias dėmes (aliuminio likučius)** galima nuvalyti nuo ataušusios kaitlentės specialiu valikliu. Kalkiuų likučius (pvz., išbėgus vandeniu) galima valyti actu arba specialiu valikliu.
- Valant cukrų, patiekalų su cukrumi likučius, plastikus ir aliuminio foliją, negalima išjungti valomos kaitvietės! Likučius (dar karštus) būtina nedelsiant gerai nugrandinti nuo karštos kaitvietės aštriui gremžtuku. Nuvalius nešvarumus, kaitlentę galima išjungti ir ataušusių nuvalyti specialiu valikliu.



Gremžtukas kaitlentei valyti

Specialių valiklių galima įsigyti prekybos centruose, specializuotose elektrotechnikos, švaros prekių, maisto prekių parduotuvėse ir virtuvės įrangos salonuose. Aštrių gremžtukų galima įsigyti auksarankiams skirtose, statybos įrangos ir dažymo priemonių parduotuvėse.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Draudžiama valiklį pilti ant karštos kaitlentės. Geriausia leisti, kad valiklis padžiūtų ir tik po to nuvalyti drégnai. Galimus valiklio likučius nuvalyti drégnu skudurėliu prieš vėl įkaitinant. Antraip valiklis gali veikti ēsdinamai.

Jeigu keraminė kaitlentė naudojama ne-tinkamai, garantija negalioja!

Dėmesio!

Jeigu dėl kokių nors priežasčių neveikia valdymas, kai kaitlentė išjungta, išjungti pagrindinį jungiklį arba išsukti atitinkamą saugiklį ir kreiptis į servisą.

Dėmesio!

Jeigu keraminis stiklas įtrūksta ar ištrupa, kaitlentę nedelsiant išjungti ir atjungti iš tinklo. Tam tikslui išjungti saugiklį arba ištraukti kištuką iš lizdo. Paskiau kreiptis į servisą.

► Periodinės patikros

Be kasdienės priežiūros kaitlentės švarai palaikyti, būtina:

- atliliki periodines kaitlentės valdymo elementų ir agregatų patikras. Pasibaigus garantijos laikotarpiu, bent kartą per dvejus metus būtina priežiūros servise atliliki kaitlentės techninę patikrą,
- pašalinti aptiktus gedimus, atliliki periodinę kaitlentės agregatų priežiūrą.

Dėmesio!

Visus taisymo ir derinimo darbus turėtų atliliki įgaliotasis priežiūros servisas arba atitinkamą kvalifikaciją turintis montuotojas.

KAIP ELGTIS AVARINIAIS ATVEJAIS

Bet kokiui avariniu atveju būtina:

- išjungti kaitlentės agregatus
- išjungti elektros maitinimą
- pranešti apie gedimą
- kai kuriuos smulkius gedimus naudotojas gali pats pašalinti, vadovaudamas toliau lentelėje pateikiamais nurodymais; prieš kreipiantis į klientų aptarnavimo skyrių ar servisu, paeiliui patikrinti visus punktus lentelėje.

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	PROCEDŪRA
1.Irenginys neveikia	- nėra srovės	- patikrinti namų instalacijos saugiklį, perdegusį pakeisti
2.Irenginys nereaguoja į įvedamus parametrus	- neįjungtas valdymo skydas	- ijjungti
	- pernelyg trumpai spaudžiamas mygtukas (trumpiau nei sekundę)	- mygtukus spausti šiek tiek ilgiu
	- vienu metu paspausti keli mygtukai	- visada spausti tik vieną mygtuką (išskyrus, kai įjungiamą kaitvietę)
3.Irenginys nereaguoja ir pasigirsta ilgas garso signalas	- netinkamai naudojama (spaudžiami netinkami jutikliai arba per greitai)	- dar kartą įjungti kaitlentę
	- jutiklis (-iai) uždengtas (-i) arba užterštas (-i)	- atidengti arba nuvalyti jutiklius
4.Visas irenginys išsijungia	- įjungus, ilgiu nei 10 s nebuvo įvesti jokie parametrai	- dar kartą įjungti valdymo skydą ir nedelsiant įvesti parametrus
	- jutiklis (-iai) uždengtas (-i) arba užterštas (-i)	- atidengti arba nuvalyti jutiklius
5.Viena kaitvietė išsijungia, displejuje rodoma raidė „H“	- veikimo trukmės apribojimas	- dar kartą įjungti kaitvietę
	- jutiklis (-iai) uždengtas (-i) arba užterštas (-i)	- atidengti arba nuvalyti jutiklius
	- perkaito elektroniniai elementai	

KAIP ELGTIS AVARINIAIS ATVEJAIS

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	PROCEDŪRA
6. Nedega likutinės šilumos indikatorius, nors kaitvietės dar karštos.	- néra srovės, įrenginys išjungtas iš tinklo.	- likutinės šilumos indikatorius suveikia tik jį jungus ir išjungus valdymo skydą.
7. Keraminės kaitlientės įtrūkimas.	 Pavojus! Nedelsiant išjungti kaitlentę iš tinklo (saugiklis). Kreiptis į artimiausią servisą.	
8. Jeigu gedimas vis dar nepašalinamas.	Nedelsiant išjungti kaitlentę iš tinklo (saugiklis!). Kreiptis į artimiausią servisą. Svarbu! Jūs atsakote už tinkamą įrenginio būklę ir naudojimą namų ūkyje. Jeigu dėl naudojimo klaidų kviesite serviso darbuotoją, toks kvietimas net garantiniu laikotarpiu susijęs su papildomomis išlaidomis. Neatsakome už žalą dėl šios instrukcijos nesilaikymo.	
9. Iš indukcinės kaitlientės sklinda duslūs garsais.	Tai įprastas reiškinys. Veikia elektroninių sistemų aušinimo ventiliatorius.	
10. Iš indukcinės kaitlientės sklinda švilpimą primenantys garsai.	Tai įprastas reiškinys. Pagal ričių veikimo dažnį, kai naudojamos kelios kaitvietės, esant didžiausiai galiai, kaitlentė skleidžia silpną švilpesj.	
11. Kaitlentė neveikia, kaitviečių neįmanoma išjungti ir jos neveikia.	- elektronikos gedimas	- iš naujo paleisti kaitlentę, kelioms minutėms išjungti kaitlentę iš tinklo (išimti instaliacijos saugikli).

TECHNINIAI DUOMENYS

Vardinė įtampa	230/400V 3N~50 Hz
Kaitlenčių vardinė galia:	7,35 kW
Modelis:	BHI6*
- indukcinė kaitvietė:	
- indukcinė kaitvietė: Ø 180 mm	1500 W
- indukcinė kaitvietė: Ø 210-220 mm	2000 W
- indukcinė kaitvietė: Ø 160-180 mm	1200 W
- indukcinė kaitvietė Booster: Ø 180 mm	1500/2500 W
- indukcinė kaitvietė Booster: Ø 210-220 mm	2000/3000 W
- indukcinė kaitvietė Booster: Ø 160-180 mm	1200/1400 W
Matmenys	592 x 522 x 59;
Svoris	ca.10,5 kg;

Atitinka Europos Sajungoje galiojančių standartų EN 60335-1, EN 60335-2-6 reikalavimus.

AUSTATUD Klient,

Hansa plaat ühendab endas kasutusmugavuse ja erakordse efektiivsuse. Pärast juhendiga tutvumist ei ole plaadi kasutamine enam probleemiks.

Tehasest tulnud plaadi ohutus ja funktsionaalsus on enne pakkimist täpselt kontrollitud.

Palume kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi lugeda. Juhendis toodud näpunäidete järgimine aitab Teil vältida seadme ebaõiget kasutamist.

Kasutusjuhend tuleb alles hoida ja säilitada kättesaadavas kohas, et seda vajadusel kasutada.

Järgige täpselt kasutusjuhendi instruktsioone, et vältida önnetusjuhtumeid.

Tähelepanu!

Kasutage seadet alles pärast käesoleva juhendiga tutvumist.

Seade on ette nähtud ainult keetmiseks kasutatava seadmena.

Seadme teistsugune kasutamine (näiteks ruumide kütmiseks) ei ole eesmärgipärase ja võib olla ohtlik.

Tootja jätab endale võimaluse seadme toimimist mõjutavate muutuste tegemiseks.

SISUKORD

Põhiline teave.....	58
Kasutamisohutust puudutavad nõuanded.....	59
Toote kirjeldus.....	64
Paigaldus.....	65
Kasutamine.....	69
Puhastamine ja hooldus.....	81
Avariiolukordade lahendamine.....	83
Tehnilised andmed.....	85

KASUTUSOHUTUST PUUDUTAVAD NÕUANDED

Tähelepanu. Seade ja selle osad lähevad kasutamise käigus kuumaks. Kütteelementide puudutamisel olge eriti ettevaatlikud. Lapsed alla 8 eluaastat tuleb hoida seadmest eemal, kui nad ei viibi pideva järelvalve all.

Käesolevat seadet tohivad kasutada üle 8 aastased lapsed ja füüsiliste, tunde- ja teadmishäiretega või kogemusteta ja teadmisteta isikud, kui see toimub järelvalve all ja on kooskõlas seadme kasutamisjuhendiga, mille on edastanud ohutuse eest vastutavad isikud. Pöörake tähelepanu sellele, et lapsed ei mängiks seadmega. Koristamist ja hooldustöid ei tohiks teha ilma järelvalveta lapsed.

Tähelepanu. Keetmine ilma rasva või õlita keeduplaadil võib olla ohtlik ja tekitada tulekahju.

KUNAGI ära kustuta tuld veega, vaid lülita seade välja ja kustuta seejärel tuli, kattes selle kaane või mittesüttiva tekiga.

Tähelepanu. Tuleoht: ära paiguta asju keedupinnale.

Tähelepanu. Kui plaadi pind on mõranenud, tuleb toide välja lülitada, et vältida elektrilöögi ohtu.

Ei ole soovitatav metallist esemete - nugade, lusikate, kaante ja alumiiniumkile panemine plaadile, kuna nad võivad kuumeneda.

KASUTUSOHUTUST PUUDUTAVAD NÕUANDED

Pärast kasutamist lülita plaat regulaatoriga välja ja ära pööra tähelepanu nõudedetektori näidikule.

Seadet ei tohiks juhtida välise taimeri ega sõltumatu kau-gjuhtimissüsteemiga.

Köögi koristamiseks ei tohiks kasutada auruga puastavaid seadmeid.

KASUTUSOHUTUST PUUDUTAVAD NÖUANDED

- Enne esimest induktsioonplaadi kasutamist tuleb läbi lugeda kasutamisjuhend. Nii kindlustame endale ohutuse ja väldime plaadi kahjustamist.
- Kui kasutate induktsioonplati vahetult raadio, televiisori või teisi raadiolaineid edastavaid seadmeid, tuleb kontrollida, kas on plaadi juhtimispaneeli töö on õige.
- Plaadi peaks ühendama professionaalne paigaldaja – elektrik.
- Ärge paigaldage seadet jahutavate seadmete lähedusse.
- Plaadiga integreeritavad mööblid peavad olema vastupidavad umbes 100°C temperatuuri suhtes. See puudutab kleebitud plaate, tehismaterjalidest toodetud ääri, liime ja lakke.
- Plaati võib kasutada alles pärast seadme vastavat sisseehitamist. Nii oleme kaitstud pinge all olevate seadme osade puudutamise eest.
- Elektriseadmete parandustöid võivad teostada ainult spetsialistid. Ebaprofessionaalsed parandustööd kujutavad endast tõsist hädaohtu seadme kasutajale.
- Seade on toitevõrgust väljas ainult juhul, kui kaitse on välja lülitatud või toitepistik on kontaktist välja võetud.
- Toitekaabi pistik peaks olema käepärast ka pärast plaadi paigaldamist.
- Pöörake tähelepanu sellele, et lapsed ei mängiks seadmega.
- Käesolev seade ei ole ette nähtud kasutamiseks piiratud füüsилiste, tajuhäirete või psühühiliste võimeteega isikute (sh ka laste) poolt või seadme kasutamise kogemusteta või tundmiseta isikute poolt, juhul kui see ei toimu järelvalve all või kooskõlas seadme kasutamisjuhendiga, mille on edastanud nende isikute ohutuse eest vastutavad isikud.
- Elulisi funktsioone toetavate seadmetega (näiteks südame stimulaator, insuliinipump või kuuldeaparaat) isikud peaksid kindlaks tegema, et induktsioonplaat ei häiri nende seadete tööd (induktsioonplaadi töösagedus on 20-50 kHz).
- Toitepinge kadumise korral kõik seadistused kustuvad. Pärast pinge taastumist olge ettevaatlikud. Nii kaua kui keedutsoonid on tulised, pöleb jäälsoojuse indikaator „H“ ja samuti kui esimese sisselülitamise korral, blokaadi võti.
- Elektroonikasüsteemiga integreeritud jäälsoojuse indikaator näitab, kas plaati on sisse lülitatud või kas ta on veel kuum.
- Kui pistikupesa paiknev keedutsooni läheduses, tuleb tähelepanu pöörata sellele, et toitekaabel ei puutuks kokku kuumade pindadega.
- Ölide ja rasvade kasutamisel ärge jätké plaati järelvalveta tulekahjuhu töttu.
- Ärge kasutage tehismaterjalidest ja aluminiiumfooliumist nõusid. Kõrge temperatuuride juures nad sulavad ja võivad kasutada keraamilist klaasi.
- Suhkur, sidrunhape, sool jms. tahkes või vedelas olekus ja tehismaterjalid ei tohiks kokku puutuda kuumade keedutsoonidega.
- Juhul kui suhkur või tehismaterjal satuvad juhuslikult kuumale keedutsoonile, et tohi plaati välja lülitada, vaid kraapida sellest suhkur ja tehismaterjal terava kaabitsa abil. Kaitske käsi pöletuste ja kriimustuste eest.

KASUTUSOHUTUST PUUDUTAVAD NÕUANDED

- Induktsioonplaadil tuleb kasutada ainult siledapinnalisi potte, millel pole teravaid ääri ega elemente, et mitte tekitada kriimustusi keraamilisel klaasil.
- Induktsioonplaadi pealispind on vastupidav termilise šoki suhtes. Ta ei ole tundlik külma ja kuuma suhtes.
- Vältige esemete kukkumist plaadile. Löögid, näiteks maitseaineepurgi kukkumine, võivad tekitada keraamilise piinna pragunemist ja kildude teket.
- Kui keraamililine pind on kahjustatud, võivad kuumad toiduained sattuda induksioonplaadi pingie alla jäävasse osasse.
- Kui plaat pind on mõranenud, tuleb toide välja lülitada, et vältida elektrilöögi ohtu.
- Ärge kasutage plaadi pinda lõikelaua ega tööpinnana.
- Ei ole soovitatav metallist esemete - nugade, lusikate, kaante ja alumiiniumkile panemine plaadile, kuna nad võivad kuumenteda.
- Plaati ei tohi paigaldada pliidi kohale ilma ventilaatorita, nõudepesumasina, külmutuskapi või pesumasina peale.
- Kui plaat on ehitatud tööpinna sisse, võivad kapsid olevad metallist esemed kuumenteda kõrge temperatuurini plaadi ventilatsioonisüsteemist väljuva õhu töttu. Seetõttu on soovitav kasutada vahetut kaitset (vaata joonist 2).
- Tuleb järgida keraamilise plaadi hooldust ja puhastust puudutavaid nõuandeid. Ebaõige kasutamise ja hoolduse korral ei vastuta me toote eest garantii raames.

KUIDAS ENERGIAT KOKKU HOIDA



Kes kasutab elektrienergiat vastutustundlikult, aitab kokku hoida mitte ainult oma koduse eelarve ramales, vaid tegutseb ka teadlikult looduskeskkonna huvides. Seepärast aidame kaasa ja hoidkem kokku elektrienergiat! Teeme seda järgnevalt:

- Kasutame keetmiseks õigeid nõusid.** Sileda ja paksu põhjaga keedupotid aitavad kokku hoida kuni 1/3 elektrienergiat. Kasutame kaant, vastasel korral kasvab energia kasutamine neljakordseks!
- Hoiame keedutsoonid ja keedupottide põjhjad puhtana.** Määrdunud pinnad takistavad soojuse edastamist – tugevalt körbenud määrdunud pindu saab puhastada tihti vaid juba looduslikku keskkonda tugevalt koormavate vahenditega.
- Vältigem asjatut „pottidesse vaatamist”.**
- Ärge paigaldage plaati külmutuskappide või sügavkülmutuse vahetusse lähedusse.**

See suurendab tarbetult elektrienergia kulu.

LAHTIPAKKIMINE



Seade on transpordi ajaks kaitstud vigastuste eest. Pärast seadme lahtipakkimist palume pakendi elemendid utiliseerida keskkonda mitte ohustaval viisil. Kõik pakkimisel kasutatud materjalid on keskkonnasöbralikud, sobivad 100% taaskasutamiseks ja on märgistatud vastava sümboliga.

Tähelepanu! Pakkimismaterjalid (polüüleeteenkotid, vahtpolüstürooli tükid jms.) tuleb lahtipakkimise ajal hoida lastele kättesaamatus kohas.

KASUTATUD SEADMETE UTILISEERIMINE

Seade on märgistatud vastavalt EL Direktiivi **2012/19/UE** normile ja Poola Vabariigi Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmeid puudutava määrasega läbikriipsutatud prügikonteineri sümboliga.



Selline tähistus informeerib, et seda seadet ei tohi pärast kasutamist panna olmejäätmete juurde. Kasutaja on kohustatud andma seade elektri- ja elektrooniliste seadmete kogumispunkti. Kohalikud elektri – ja elektroonikaseadmete kogumispunktid, kauplused jms. moodustavad toote vastavat utiliseerimist võimaldava süsteemi. Elektri – ja elektroonikaseadmete õige utiliseerimine aitab vältida inimese tervisele ja looduslikele keskkonnale ohtlikke tagajärgi, mida põhjustavad ohtlike koostiselementide olemasolu ja seadmete ebaõige ladustamine ja töötlemine.

TOOTE KIRJELDUS

Plaadi BHI6* kirjeldus

Induktsiooni keeduväli **booster**

Ø 180 mm (tagumine parem)

Induktsiooni keeduväli **booster**


Ø 160-180 mm (tagumine vasak)

Induktsiooni keeduväli **booster**

Ø 210-220 mm (eesmine vasak)



Induktsiooni keeduväli **booster**

Ø 180 mm (eesmine parem)



Juhtimispaneel

Väljaga kontrollitavad andurid




- 1. Plaati sisse/väljalülitav sensor
- 2. Kütmisvõimsuse muutmise sensor
- 3. Keeduvälja displei
- 4. Kellandur
- 5. Kella indikaatortuli
- 6. Sensor Booster
- 7. Stop'n go funktsiooni andur
- 8. Küttefunktsiooni andur
- 9. Võtme sensor
- 10. Anduri signaali diood võti
- 11. Kuumutusfunktsiooni indikaator

PAIGALDUS



► Mööbliplaadi ettevalmistamine plaadi paigaldamiseks

- Mööbliplaadi paksus peaks olema 28 kuni 40 mm, plaadi sügavus min 600 mm. Plaat peaks olema sile ja hästi tasandatud. Mööbliplaat tuleb tihendada ja kaitsta seina poolt niiskuse ja märgumise eest.
- Kaugus paigaldusava ääre ja plaadi ääre vahel peaks olema ees min 60 mm, taga 50 mm.
- Kaugus paigaldusava ja mööbli külgmise seina vahel peaks olema vähemalt 55 mm.
- Mööblite pind ja liim peaksid vastu pidama 100°C temperatuurile. Selle tingimuse rikkumine võib põhjustada pealispinna deformeerumist ja pealispinna liimist lahti tulemist.
- Paigaldusava ääred peaksid olema kindlustatud niiskuse imbumise suhtes vastupidava materjaliga.
- Paigaldusava suurus tööpinnas tuleb teha vastavalt joonisel 1 toodud mõõtudele.
- Plaadi alla tuleb jäätta vähemalt 25 mm vaba ruumi, et võimaldada õiget õhuliikumist ja vältida plaadi ümber paikneva pinna ülekuumenemist, joonis 2





PAIGALDUS

Joonis 2



Kapi pealisplati paigaldamine.



Ventilatsiooniga ahju kohale tööpinna sisse paigaldamine.




Keelatud on pliidiplaadi paigaldamine ahju kohale, millel puudub ventilaator.

Plaadi BHI6* paigaldamine

- plaat tuleb ühendada elektrijuhtmega vastavalt lisatud skeemile
- puhastage plaat tolmust, paigutage plaat avasse ja suruge tugevalt mööbliplaadi vastu (Joonis 3).

Joonis 3



1 – mööbliplat
2 – plaadi tihend
3 – keraamiline plaat

PAIGALDUS


Tarpiklio montavimas

Priklusomai nuo modelio, tarpikli sumontavo gamintojas (1 pav.)

Jei tarpiklio nesumontavo gamintojas, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

Prieš montuodami įrenginį į stalviršio angą, prie gaminio pritvirtintą tarpiklį reikia sumontuoti iš plokštės apačios (2 pav.).


Norėdami tai padaryti, pirmiausia nuimkite apsauginę plėvelę nuo tarpiklio, o tada priklijuokite ją kuo arčiau lentos krašto (3,4 pav.)



Draudžiama statyti įrenginį be tarpiklio.



Pastatykite plokštę baldųangoje, įstatykite simetriškai į angą taip, kad atstumai tarp plokštės ir virtuvės stalviršio krašto būtu vienodi iš abiejų pusiu (5 pav.)



► Elektriühenduste teostamine

Tähelepanu!

Elektriühendusi võib teostada ainult kvalifitseeritud spetsialist, kellel on selleks vاستavat õigused. Keelatud on omavoliline elektriühenduste muutmine.

► Juhised paigaldajale

Plaadile on lisatud ühendusplokk, mis võimaldab õigete ühenduste valiku konkreetse toitetüübi jaoks.

Ühendusplokk võimaldab järgmisi ühendusi:

- ühefaasiline 230 V ~
- kahefaasiline 400 V 2N~
- kolmefaasilist 400 V 3N~

Plaadi ühendamine vastava toitega on võimalik ainult tänu vastavale klemmide ühendamisele ühendusplokil vastavalt antud ühendusskeemile. Ühenduste skeem on paigutatud ka alumise katte allküljele. Ühendusploki saab käte pärast klemmikarbi kaane avamist. Pidage meeles, et valida õiged ühendusjuhtmed, arvestades ühenduste tüüpi ja plaadi nimivõimsust.

PAIGALDUS

Tähelepanu!

Pidage meeles, et ühendusploki klemmiga tuleb ühendada kaitse vooluring, mis on märgistatud sümboliga . Plaati toitev elektripaigaldis peaks olema kaitstud vastavalt valitud kaitsega ja võiks peale selle olla varustatud toitekaablit kaitsva lülitiga, mis võimaldab toite väljalülitamist avariolukorras.




Enne plaadi elektriühenduste tegemist tutvuge andeplaadil ja elektriühenduste skeemil töodud teabega.

Teistsugune kui skeemil antud plaadi ühendamise viis võib põhjustada toote vigastusi.

TÄHELEPANU! Paigaldaja on kohustatud väljastama kasutajale „Toote elektripaigaldisega ühendamise tunnistuse“ (see on garantiikaardil). Pärast lõpetatud paigaldamist peab paigaldaja märkima ära ka tehtud ühendusviisi puudutava teabe:

- ühe-, kahe-, kolmefaasilise paigalduse,
- ühendusuhtme läbilöike,
- kasutatud kaitsme (kaitsme liik) kohta.

VÕIMALIKUD ELEKTRIÜHENDUSED Tähelepanu! Kütteelementide pinge 230V

Tähelepanu! Iga ühenduse korral peab kaitsejuhe olema ühendatud klemmiga  .					Tüüp / juhtme läbilöige	Kaitse
1	Võrgu 230 V puhul ühefaasiline ühendus nulljuhtmega, sild ühendab klemme L1, L2, nulljuhe N, kaitsejuhe 	1N~			HO5VV-FG 3X 4 mm²	min.30 A
2*	Võrgu 230/400V puhul kahefaasiline ühendus nulljuhtmega, nulljuhe N, kaitsejuhe 	2N~			HO5VV-FG 4X2,5mm²	min.16 A
3*	Võrgu 230/400V puhul kolmefaa-silist ühendus nulljuhtmega, nulljuhe N, kaitsejuhe 	3N~			HO5VV-FG 5X1,5mm²	min.16 A
L1=R, L2=S, L3=T, N=nulljuhtme klemm,  = kaitsejuhtme klemm						

* Koduse 3-faasilise 230/400V paigalduse korral tuleb ülejää nud juhe ühendada klemmiga:L3, mis ei ole ühendatud plaadi sisepaigaldusega.


* Klemmid N-N on seesmiselt ühendatud, neid ei ole vaja sillata

KASUTAMISE JUHEND

► Enne esimest pliidiplaadi sisselülitamist

- Tuleb induktsioonplaat hoolikalt puhastada. Induktsioonplaate tuleks puhastada nii nagu klaaspindu,
- Esimese kasutamise käigus võivad ajutiselt erituda lõhnad, seepärast tuleks ruumis sisse lülida ventilatsioon või avada aken,
- Seadet tuleb kasutada kooskõlas ohutusjuhistega.

► Induktsioontsooni toimimine



Elektrigeneraator toidab seadmes paiknevat mähist. Mähis tekitab magnetvälja, mis kantakse edasi potile. Magnetvälvi põhjustab poti kuumenemist.

See süsteem eeldab nõude kasutamist, mille põhjad sobivad koostööks magnetväljaga.

Induktsioontehnoloogiat iseloomustavad põhiliselt kaks positiivset külge:

- soojust edastab ainult plaadil olev nõu, soojuse saab maksimaalselt ära kasutada,
- Ei esine soojusinertsii nähtust, kuna keetmine algab automaatselt nõu asetamisel plaadile ja lõpeb selle võtmisel plaadilt.

Induktsioonplaadi tavalise kasutamise käigus võib esineda erinevat liiki helisi, mis ei avalda mistahes mõju plaadi õigele tööle.

- Madala sagedusega vile. Heli tekib, kui nõu on tühi, kaob pärast vee valamist või toidu panemist potti.
- Kõrge sagedusega vile. Heli tekib nõudes, mis on valmistatud mitmest erinevate materjalide liikidest koosnevast kihist ja maksimaalse küttevõimsuse sisselülitamisel. Heli tugevneb ka siis, kui kasutatakse üheaegselt kahte või rohkem keeduvälja maksimaalse võimsuse juures. Heli kaob või ei ole nii intensiivne pärast võimsuse vähendamist.
- Krigisev heli. Heli tekib nõudes, mis on valmistatud mitmest erinevast materjalist koosnevast kihist. Heli intensiivsus sõltub keetmise viisist.
- Surisev heli. Heli põhjuseks on elektroonilisi süsteeme jahutava ventilaatori töö.

Helised, mida on võimalik kuulda õige kasutamise käigus, põhjustab jahutava ventilaatori töö, nõu suurus ja materjal, milles nõud on valmistatud, toidukeetmise viis ja kuumutamise võimsus.

Need helid kujutavad endast loomulikku nähtust ega anna märku induktsioonplaadi tööhäiretest.

KASUTAMISE JUHEND

Kaitseade:

Kui plaat on paigaldatud õieti ja seda kasutatakse vastavalt juhistele, on kaitseade harva vajalik.

Ventilaator: kaitseb ja jahutav juht- ja toiteelemente. Ventilaator võib töötada kahel kiiruse sel, lülitudes sisse automaatselt. Ventilaator töötab, kui keeduväljad on aktiivsed ja töötab kuni elektroonilise süsteemi piisava jahtumiseni ka siis, kui plaat on välja lülitatud.

Transistor: Elektrooniliste elementide temperatuuri mõõdetakse pidevalt sondi abil. Kui soojus hädaohlikult kasvab, vähendab süsteem automaatselt keedutsooni võimsust või lülitab välja kuumenenud elektrooniliste elementide läheduses paiknevad keedutsoonid.

Potiandur: nõu olemasolu tuvastav andur võimaldab plaadi töö ja selle kuumenemise. Keedutsoonil olevad väikesed esemed (näiteks teelusikad, nuga, sõrmus...) ei põhjusta plaadi sisselülitamist.

► Poti olemasolu keedutsoonis tuvastav andur

Poti olemasolu keedutsoonis tuvastav andur on paigaldatud induktsioonväljadega plaatidesse. Plaadi töötamisel alustab või lõpetab potiandur automaatselt soojuse edastamise keedutsoonis nõu paigutamisel või eemaldamisel plaadilt. Sellega tagab ta energia kokkuhoi.

- Kui keedutsooni kasutatakse koos sobiva nõuga, ilmub displeile soojusastme näidik.
- Induktsioonvälji nõuab sobivate nõude kasutamist, millel on magnetilisest materjalist põhi (Tabel)

Kui keedutsoonis ei ole nõud või keedunõu ei ole sobiv, kuvatakse displeil sümbol . Keedutsoon ei lülitu sisse. Juhul kui 90 sekundite jooksul andur ei avasta nõu olemasolu pliidil, pliidi sisselülitamine tühistatakse.

Keedutsooni väljalülitamiseks tuleb see välja lülitada sensorjuhtimise abil, mitte ainult nõu võtmisega plaadilt.



Potiandur et toimi plati sisse/väljalülitava sensorina.

Induktsioonplaat on varustatud sensoritega, mida saab juhtida sõrmega vastavat pinda puudutades.

Iga sensori funktsiooni muutust kinnitab helisignaal.

Tuleb tähelepanu pöörata sellele, et sisse- ja väljalülitamisel ja kuumusastme valikul vajutada ainult ühele sensorile. Samaaegsel vajutamisel mitmele sensorile (väljaarvatud Taimer ja lukustus) süsteem eirab signaale, pikaajalisel vajutamisel aga edastab vea signaali.

Lülitage pärast kasutamise lõpetamist keedutsoonid välja regulaatoriga, ära jäädvoodama nõuanduri näitusid.

KÄSITSEMINÉ


Nõude vastav kvaliteet on plaadi efektiivse töö põhitingimuseks.

► Nõude valik induktsioonplaadil keetmiseks



Nõude iseloomustus.

- Kasutage alati kõrgekvaliteetseid nõusid, ideaalselt sileda pinnaga: see hoiab ära liiga kuumade punktide tekke, kuhu toiduained võiksid keetmise ajal kinni jäädä. Pakude metallseintega nõud ja pannid kindlustavad suurepärase soojusjaotuse.
- Pöörake tähelepanu sellele, et nõude põhjad oleksid kuivad: nõu täitmisel või külmkapist vötetud nõu kasutamise juures tuleb enne plaadile panemist kontrollida, kas põhi on täielikult kuiv. See aitab vältida plaadipinna määrdumist.
- Nõule pandud kaas hoiab ära soojuskadu ja ühtlasi ka liigset energiakulu.
- Nõude sobivuse kinnitamiseks tuleb kontrollida, kas nõu põhi tömbab külge magneti.
- **Optimaalse temperatuuri kontrolli kindlustamiseks induktsioonplaadi poolt peaks nõu põhi olema sile.**
- Nõu nõgus või sissepressitud tootja firmamärgiga põhi omab negatiivset mõju temperatuuri kontrollimisele induktsioonplaadi poolt ja võib põhjustada nõude ülekuumenemist.
- **Ärge kasutage vigastatud nõusid, näiteks liigse kuumuse mõjul deformeerunud põhjaga.**
- Kui kasutate suuri nõusid ferromagneetilise põhjaga, mille läbimõõt on väiksem nõu koguläbimõõdust, kuumeneb üksnes nõu ferromagneetiline osa. See põhjustab olukorra, kus ei ole võimalik soojuse ühtlane jaotus nõus. Ferromagneetilist ala nõu põhjal vähendavad seal paiknevad aluminiiumist elemendid, mille töttu võib edastatud soojuse hulk olla väiksem. Või juhtuda, et tekivad probleemid nõu ära tunnetamisega pliidiplaadi poolt või plaat ei tunneta seda üldse. Nõu ferromagneetilise osa läbimõõt peab olema kohandatud keeduvälja suurusega, et tagada optimaalsed keedutulemused. Juhul, kui keeduväljal olevad nõud jäavad tunnetamata, soovitatakse proovida nõu kasutamist uuesti väiksema läbimõõduga keeduväljal.



KASUTAMISE JUHEND

Induktsioonpliidiga keetmisel tuleb kasutada ainult ferromagneetilise põhjaga nõusid, mis on valmistatud järgmistes materjalidest:

- emailitud teras
- malm
- spetsiaalsed roostevabast terasest nõud induktsioonplaadil keetmiseks.

Märgistused kööginõudel		Kontrolli, kas toote etiketil on märge selle koht, et potti saab kasutada induktsioonplaatidel keetmiseks.
		Kasuta magnetilisi nõusid (emailitud terasest, roostevabast ferriitterasest, malmist), kontrolli, pannes magneti nõu põhja külge (peab külge liibuma)
Roostevaba teras	Ei tuvasta nõu kohalolekut	Välja arvatud ferromagneetilisest terasest nõud
Alumiinium	Ei tuvasta nõu kohalolekut	
Malm	Väga efektiivne	Tähelepanu: nõud võivad kriipida plaadipinda
Emailitud teras	Väga efektiivne	Soovitavad on sileda ja paksu põhjaga nõud
Klaas	Ei tuvasta nõu kohalolekut	
Portselan	Ei tuvasta nõu kohalolekut	
Vasest põhjaga nõud	Ei tuvasta nõu kohalolekut	

Nõude mõõtmed.

- Parima keetmistulemuse saavutamiseks tuleb kasutada nõusid, mille põhja (ferromagneetilise osa) mõõtmed vastavad keeduvälja suurusele.
- Keeduväljast väiksema põhja läbimõõduga nõude kasutamine vähendab keeduvälja tõhusust ja pikendab keeduaega.
- Keeduväljadel on nõu avastamise alumine lävi, mis sõltub nõu põhja ferromagnetilise osa läbimõõdust ja materjalist, milles nõud on toodetud. Ebasobiva nõu kasutamine võib põhjustada nõu mitteavastamist keeduvälja poolt.


KÄSITSEMINA

Juhtimispaneel

- Pärast plaadi ühendamist toitevõrku kuvatakse hetkeks kõiki näitureid. Kütteplaat on kasutusvalmis.
- Plaat on varustatud elektrooniliste anduritega ja nende kasutamiseks tuleb seda puudutada sõrmega vähemalt 1 sekundi jooksul.
- Iga sensori sisselülitamisega kaasneb helisignaal.

 Ärge asetage anduri pinnale ühtegi eset (võib ilmuda törketeade), hoia neid pindu puhtana.

Kütteplaadi sisselülitamine



Sisse/välja lülitavat sensoril  tuleb hoida sõrme vähemalt 1 sekundi. Plaat on sisse lülitatud, kui kõikide näidikute väljadel ilmuvalt sümbolid **L J R N** või "h." / „H.”, kui väljad on soojad.

 Kui 10 sekundi jooksul pärast plaadi käivitamist ei seadistata küpsetusvälja võimsust, lülitub plaat automaatselt välja.

Keeduala sisse lülitamine ja toite reguleerimine

- Lülitage plaat sisse  anduriga.
- Liikuge sõrmega anduril , et käivitatud valitud võimsusega küpsetuspunkt.

KÄSITSEMINÉ

Küpsetuspiirkondade välja lülitamine

Lülitage küpsetuspiirkond välja, tehes üht järgmistest:

- Lülitage plaat välja **I** sensoriga.
- Aktiveerige küpsetuspiirkond sõrmega . . . andurit puudutades ja liigutage seda vasakule, et vähendada võimsustase asendisse "0".


Lülitage kogu küpsetusplaat välja

 Kütteplaat töötab, kui sisse on lülitatud vähemalt üks keedutsoon.

- Lülitage plaat välja anduriga **I**.

 Kui küpsetuspiirkond on kuum, süttib toiduvalmistamise tsooni ekraanil täht "H." või "h.". - jäälksoojuse sümbol. Sümboli kirjelduse leiate käsiraamatu täiendavast osast.

Booster funktsioon „P”



Booster-funktsioon suurendab välja võimsust Ø180 mm - alates 1500W kuni 2500W, Ø210-220 mm - alates 2000W kuni 3000W, Ø160-180 mm - alates 1200W kuni 1400W ja Bridge väli (220 x 390mm) 3000W kuni 5000W võimsuseeni.

- Booster funktsioon aktiveerub pärast sensori vajutamist **B** (ekraanile ilmub täht "P")

Boosteri funktsiooni väljalülitamine:

- Vähendage toiduvalmistamise tsooni võimsust "0" -ni käivitatud Booster funktsioonis, libistades sõrme anduril . . .
- Puudutage sensorit uuesti **B**. Tagasi eelmise võimsuse režiimile ja Booster funktsioon lõppeb olemast aktiivne.

Booster funktsioone saab üheaegselt aktiveerida üheaegselt nii vertikaalsel või horisontaalsel kütteväljal.

KÄSITSEMINÉ

Lukustamise funktsioon

Tänu lukustusfunktsioonile saab blokeerida plaadi kontrollimise võimaluse, näiteks lapste puhul või puhastamise korral. Lukustusfunktsiooni saate aktiveerida nii plaadi sees olemise kui ka välja lülitatud asendis olemise puhul. Lukustuse sisse-või väljalülitamiseks hoidke andurit 0- all 3 sekundit. Kui lukk on aktiivne, on anduri 0- kõrval olev LED sisse lülitatud.




Kui plaat on sisse lülitatud ja blokeering on aktiivne, saab plati (1) sensoriga välja lülitada. Kui blokeeringu sisselülitamisel on plaat sisse lülitatud, kuvatakse teadet "Lo". Plaadi eemaldamine toiteallikast lülitab plaadi lukustuse välja.

Jääkkuuma indikaator "H"

Pärast toiduvalmistamise lõppemist, jäab induktsioonplaadi klaas küpsetuspiirkonna piires kuumaks, seda nimetatakse jääksoojuseks.

Kui klaasi temperatuur on kõrgem kui 60°C^* , kuvatakse näidikul sümbolit "H".



Kui klaasi temperatuur on $45^{\circ}\text{C}^* - 60^{\circ}\text{C}^*$, kuvatakse näidikul sümbolit "H" (madal jääksoojus).



* Temperatuuri väärused on ligikaudsed



Kui jääksoojuse näidik on aktiivne, ärge puudutage küpsetustsooni pöletusohu tõttu ega asetage sellele soojustundlikke esemeid!



Voolu katkemise ajal ei kuvata järelejäänud soojuse indikaatorit "H" või "h". Sellest hoolimata võivad küpsetustsooni olla veel kuumad !

KÄSITSEMINÉ

Tööaja piiramine

Töökindluse suurendamiseks on induktsioonplaadi igal küpsetuspiirkonnal tööaja piirang.

Maksimaalne tööaeg määratakse individuaalselt sõltuvalt küpsetamise ajal kasutatavast võimsusastmest. Kui kasutate pikema kõpsetussaja jaoks ainult ühte võimsustaset, piiratakse maksimaalset aega vastavalt tabelile:	Küttevõimsuse tase	Maksimaalne tööaeg
	- = =	8h
	1	8h
	2	8h
	3	5h
	4	5h
	5	5h
	6	5h
Kui maksimaalne küpsetusaeg on saavutatud, lülitub induktsiooniväljund automaatelt välja ja põlemisnäidikule ilmub järelejäänud soojuse sümbol. Maksimaalne tööaeg kehtib ühe väljal.	7	1,5h
	8	1,5h
	9	1,5h
	10	1,5h
	11	1,5h
	12	1,5h
	P	10min

Lisavõimsusega automaatse kuumutamise funktsioon

Funktsiooni aktiveerimiseks:

- Lohistage sörmega üle anduri 1-11 ja hoidke, kuni sümbol "A" vilgub vaheldumisi seadistatud võimsusega.
- • vahemikus


Kui küpsetusaeg on möödas (vt. paremal olevat tabelit), lülituvad väljad automaatelt välja varem valitud energiatasemele, mis ona ka indikaatoril nähtav.

Kuipotteemaldatise aktiivse küpsetusfunktsiooni ajal küpsetuspiirkonnast ja asetatakse seejärel tagasi, jätkub taaskuumutamine kuni kogu soojenemisaja saavutamiseni.

Küttevõimsuse tase	Automaatse taaskuumutuse pikkus täienda-va võimsusega (minutites)
1	48s
2	2min, 24s
3	3min, 48s
4	5min, 12s
5	6min, 48s
6	2min
7	2min, 24s
8	2min, 48s
9	3min, 24s
10	3min, 12s
11	1min, 48s

KÄSITSEMINÉ

Taimeri funktsioon



Taimer lihtsustab küpsetamisprotsessi tänu toiduvalmistamistsooni tööaega programmeerimise võimalusele. Kella saab kasutada ka taimerina. Taimeri funktsiooni saab aktiveerida ainult küpsetamise ajal (kui kütte väljund on suurem kui "0"). Kella funktsiooni saab kasutada korraga kõikidel kütteväljadel. Maksimaalne tööaeg on 99 minutit (1 minuti järel).

Taimeri aja seadistamiseks tuleb:

- Lülitage soovitud piirkond sisse, liigutades oma sõrme anduril vahemikus 1 kuni 11 . . .
- Valige kella aktiveerimisandur (🕒). Ekraanil kuvatakse numbreid „00“



Esiteks määräatakse teine number (ühtsus), millele järgneb esimene number (kümned).

- Pärast kella aktiveerimist libistage oma sõrme anduril . . ., et seadistada üksuse numbrit.
- Vajutage uuesti kellaandurit, et määräda esimene kümnendkoha number.
- Libistage sõrme anduril . . ., et määräda kümnendkoha arv.
- Kui te ei määra esimese numbri väärust, võtab kell 10 sekundi järel väärustuse "0" (näiteks "06", mis tähendab, et kella on seatud 6 minutiks).

Kell hakkab tööle, kui (🕒) indikaatorlili vilgub.

Järgmise väljal kella funktsiooni seadistamiseks järgige ülaltoodud juhiseid, valides esmajärjekorras muu välja kui esimesel korral. Pidage meeles, et iga välja jaoks saab määräda erineva kella funktsiooni.

Igal keetmisse hetkel võib seadistatud tööaega muuta Selleks järgige samu protseduure nagu kella seadistamisel ainult selle erinevusega, et me ei seadista küttevõimsust anduriga . . ., vaid lähme otse kella aktiveerimisprotseduurile anduriga (🕒).

Puudutades kellaandurit (🕒) võite igal ajal vaadata küpsetamise lõpuni jäändud aega.

KÄSITSEMINÉ

Kui programmeeritud küpsetusaeg saab läbi, kostab helisignaal, mille saab välja lülitada sensorit  puudutades.

Helisignaal lülitub automaatselt välja 2 minuti pärast ja optiline alarm 5 minuti pärast.

Kui soovite kell varem välja lülitada, puudutage sensorit  3 sekundi jooksul või muutke taimerit anduriga . . ., libistades sõrme asendisse "00".

Taimer alarmkellana

Taimerit võib kasutada alarmkellana juhul, kui küpsetustsoonide tööaeg ei ole eelnevalt seadistatud.

Kui plaat on välja lülitatud:

- Puudutage andurit  ja lülitage plaat sisse.
- Seejärel tuleb 10 sek jooksul valida alarmkella aktiveerimise sensor . Displeil kuvatakse numbreid „00”
- Pärast taimeri aktiveerimist lükates sõrme sensoril . . ., saab seadistada taimeri aja samamoodi nagu kella seadistamisel.
- Taimer on aktiivne, kui anduri  kõrval asuv LED on sisse lülitatud.

Pärast programmeeritud aja möödumist kostub katkendlik helisignaal, mille välja lülitamiseks puudutage andurit  või oodake, kuni see automaatselt välja lülitub (helisignaal lülitub välja 2 minuti pärast ja optiline alarm 5 minuti pärast).

Kui soovite taimerit enne välja lülitada, vajutage anduril  ja hoidke seda all 3 sekundit. Taimeri väärtsuse saate muuta ka numbris "00", liigutades sõrme anduril . . .




Kütteseadme võimsuse seadistamisel, kui taimeri funktsioon on aktiivne,

läheb taimeri funktsioon automaatselt kella funktsioonile.

Kell LED  hakkab vilkuma. Küttesoon lülitatakse välja pärast programmeeritud kellaaja lõppu.

KÄSITSEMINA

Soojendamise funktsioon



Soojendamise funktsioon aitab säilitada valmistatud toidu soojust keedutsoonil. Valitud keedutsoon on lülitatud madalale kuumutamisvõimsusele. Tänu sellele funktsioonile on teil soojad ja valmis toidud, mis ei muuda oma maitset ega körbe poti pöhja. Lisaks võite kasutada seda funktsiooni, et sulatada võid, šokolaadi jne.

 Selleks, et poti temperatuur oleks täpseks mõõdetud kasutatava küpsetupiirkonna anduri poolt, peab pott olema rangelt kohandatud induktiionplaadiga töötamiseks ja ideaalselt tasase pöhjaga (vastavalt tootja juhistele).

Toidu soojendamise funktsiooni saate aktiveerida kõikides väljadel. Igal keetmistsoonil on 3 küttetemperatuuri, st:


- 42°C —
- 70°C =
- 94°C ≡

Küttefunktsiooni aktiveerimine:

- Vajutage küttefunktsiooni andurit . Aktiivne tähistatud funktsioon annab endast märku anduril oleva dioodvalgustus ja välja kuumutamise kaudu temperatuurini 42°C .
- Anduri . . . abil seadke soovitud küttevõimsuse tase soovitud küpsetusalal.
- Saate küttefunktsiooni igal ajal välja lülitada, libistades sörme anduril . . . asendisse "0".

KÄSITSEMINA

Funktsioon Stop'n go „II”




Funktsioon Stop'n go toimib kui pausi funktsioon. Tänu sellele saate peatada plaadi töö igal ajal ja naasta eelmiste seadete juurde.

Funktsiooni stop'n go aktiveerimiseks peab olema sisse lülitatud vähemalt üks kütteväli.

Puudutage andurit **(II)**. Sümbol **II** süttib kõikides küpsetustsoonides. Kui küpsetuspiirkond on kuum, vilgub sümbol **II** vaheldumisi tähega "H." või "h." sõltuvalt välja temperatuuri astmest (jääksoojuse indikaator).

Stop'n'i funktsiooni väljalülitamiseks vajutage uuesti anduril **(II)**. Ekraanile kuvatakse kütteväljad, mis olid seadistatud enne selle funktsiooni aktiveerimist.

Bridge funktsioon



Tänu Bridge funktsioonile saate juhtida plaadi 2 kuumutusala ühe suurendatud küpsetustsooniga. Bridge funktsioon on väga mugav eriti siis, kui kasutate keetmiseks haudepoti tüüpi nõusid.

Plaat on varustatud Bridge funktsiooni parema- ja vasakpoolse väljaga.

Bridge funktsiooni aktiveerimiseks puudutage üheaegselt plaadi paremal küljel olevat andurit **• • •**. Ekraanil süttib sümbol **L ↗**. Seejärel tuleb seadistada küpsetusvälja suvaline küttevõimsus **• • •**, libistades sõrmega küttevõimsuse muutmise sensoril.

Sellest hetkest kontrollite kaht keeduvälja ühe sensori abil.

Bridge funktsiooni välja lülitamiseks puudutage üheaegselt andurit **• • •** ja süttinud sümbolit **L ↗**.


Nüüd toimivad mõlemad keeduväljad eraldi.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Kui kasutaja hoolitseb pidevalt selle eest, et plaat oleks puhas ja vastavalt hooldatud, omab see olulist mõju plaadi häireteta tööperioodi pikenemisele.




Keraamilise plaadi puhastamisel tuleb järgida samu reegleid kui klaasist pindade hooldamisel. Mitte mingil juhul ei tohi kasutada teravaid või agressiivseid puhastusvahendeid, puhastusliiva või kriipiva pinnaga käsna. Ei tohiks kasutada ka auruga puhastavaid seadmeid.



Plekki eemaldamine

- Kergesti eemaldatavad toidujäägid ja plekid puhastada niiske lapiga, ilma puhastusvahendita.** Nõudepesuvahendi kasutamine võib põhjustada sinakate värviplekkiide tekke. Neid plekke ei ole tihti võimalik eemaldada esimese puhastuse käigus, isegi siis, kui kasutame spetsiaalset puhastusvahendit.
- Raskesti eemaldatavad toidujäägid ja mustus tuleb eemaldada kaabitsaga.** Seejärel puhastage plaadipinda niiske lapiga.



Kaabits plaadi puhastamiseks

- Heledad metalsood (alumiiniumi jäägid) plekid saab eemaldada jahtunud plaadilt spetsiaalse puhastusvahendi abil. Katlakivi jäägid (näiteks pärast vee ülekeemist) saab eemaldada äädika või spetsiaalse puhastusvahendiga.
- Pliidipinna puhastamisel suhkrust, suhkrut sisaldatavatest toitudest, tehismaterjalidest ja alumiiniumkilest ei tohi antud keedutsooni välja lülitada! Jäägid (kuumana) tuleb otsekohes kuumalt keedutsoonilt hoolikalt eemaldada kaabitsa abil. Pärast toidujääkide eemaldamist võib keedutsooni välja lülitada ja jahtunud plati puhastada spetsiaalse puhastusvahendiga.

Spetsiaalseid puhastusvahendeid on võimalik osta kaubamajadest, spetsiaalsetest elektrotehnika kauplustest, toiduainete kauplustest ja köögisalongidest. Kaabitsaid on võimalik osta tööriistade, ehitustoodete ja maalritarvikute kauplustest.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Ärge kandke puhastusvahendit kuumale pliidile. Laske puhastusvahenditel kuivada ja alles siis puhastage pind märja lapiga. Puhastusvahendi jäägid tuleb puhastada niiske lapiga enne plaadi järgmist kuumutamist. Vastasel korral võivad nad toimida sööbivalt.

Keraamilise plaadi ebaõige hooldamise korral ei kanna me garantiist tulenevat vastutust.

Tähelepanu!

Juhul kui mingil pöhjusel juhtimispaañeeeli ei tööta, ehkki plaat on aktiveeritud, tuleb plaat välja lülitada või vastav kaitse välja keerata ja pöörduda teenindusse.

Tähelepanu!

Mõrade tekkel või murdumisel tuleb plaat otsekohe välja lülitada ja toitevõrgust eemaldada. Selleks tuleb kaitse välja lülitada ja toitejuhtme pistik kontaktist välja võtta. Seejärel tuleb pöörduda teenindusse.

► Perioodilised ülevaatused

Peale pideva plaadi puhtuse eest hoolitsemise tuleb:

- läbi viia plaadi juhtimispaañeeeli elementide ja töösüsteemide perioodiline ülevaatus. Pärast garantiiaja möödumist tuleks vähemalt iga kahe aasta tagant tellida teeninduskeskuses plaadi tehniline ülevaatus,
- eemaldada tuvastatud rikked, teostada plaadi töösüsteemide perioodilisi ülevaatuseid.

Tähelepanu!

Parandus- ja reguleerimistöid peaks teostama vastav müügijärgse teeninduse punkt või kvalifitseeritud spetsialist.

AVARIIOLUKORDADE LAHENDAMINE

Iga rikke korral tuleb:

- plaadi töösüsteemid välja lülitada
- plaat toitevõrgust välja võtta
- teatada rikkest
- Mõned kerged rikked võib kasutaja ise eemaldada, järgides allpool antud tabelis toodud juhiseid; enne klienditeenindusse või hooldusteenindusse pöördumist kontrollige üle tabelis antud punktid.

PROBLEEM	PÖHJUS	LAHENDUS
1.Seade ei tööta	- elektrivoolu katkestus	-kontrollige elektrikaitset, läbipõlenud kaitse välja vahetada
2.Seade ei reageeri muudatustele	- juhtimispanteel ei ole sisse lülitatud	- sisse lülitada
	- liiga lühidalt alla vajutatud sensor (vähem kui sekundi jooksul)	- vajutada sensorile pikemat aega
	- samaaegselt vajutati rohkem kui ühele sensorile	- vajutage alati ainult ühele sensorile (väljaarvatud keedutsooni väljalülitamisel)
3.Seade ei reageeri ja lülitub sisse lühike helisignaal	- vale kasutamine (vajutati valedele sensoritele või liiga kiiresti)	- käivitage plaat uuesti
	- sensor(id) on kinni kaetud või määrdunud	- sensorid vabastada või puhastada
4.Seade lülitub välja	- pärast sisselülitamist ei vajutatud ühelegi sensorile enne 10 sek. möödumist	- ponownie włączyć panel obsługowy i natychmiast wprowadzić dane
	- sensor(id) on kinni kaetud või määrdunud	- lülitage juhtimispanteel uuesti sisse ja valige ruttu soovitud seadistused
5.Üks keedutsoon lülitub välja, ekraanile ilmub täht „H”	- Töötaja piiramine	- sensorid vabastada või puhastada
	-sensor(id) on kinni kaetud või määrdunud	- sensorid vabastada või puhastada
	- elektroonika elemendid on ülekuumenenud	

AVARIIOLUKORDADE LAHENDAMINE

PROBLEEM	PÖHJUS	LAHENDUS
6. Jääksoojuse näidik ei põle, ehkki keedutsoonid on veel kuumad.	-voolutoite katkestus, seade on võrgust väljalülitatud.	- jääksoojuse näidik toimib uuesti alles pärast juhtimispangeeli lähimat sisse- ja väljalülitamist.
7.Keraamilise plaadi möranemine	 Hädaohlik! Eemaldage plaat otsekohe toitevõrgust (kaitse). Pöörduge lähimasse teenindusse.	
8.Kui riket ei saa eemaldada	Võtke plaat toitevõrgust (kaitse!). Pöörduge lähimasse teenindusse. Tähtis! Te olete vastutav seadme häireteta seisundi ja õige kasutamise eest koduses majapidamises. Juhul kui kutsute teenindustöötaja vee töttu seadme kasutamisel, kannate vastavad kulud isegi siis, kui see toimub garantiperioodil. Me ei vastuta vigade eest, mille põhjuseks on käesoleva kasutamisjuhendi eiramine.	
9. Induktsioonplaat toob kuuldavale korisevaid helisiid.	See on tavaline nähtus. Nii töötab elektroonilisi elemente jahutav ventilaator.	
10. Induktsioonplaat toob kuuldavale vile meenutavaid helisiid	See on tavaline nähtus. Poolide töösageduse töttu mitme keeduala kasutamisel maksimaalse võimsuse juures toob plaat kuuldavale kergelt viliseva heli.	
11. Pliit ei tööta, keeduväljad ei lülitu sisse ega funktsioneerि.	- elektroonilise süsteemi häire	- lähtestage plaat, võtke plaat mönes minutiks toitevõrgust välja (võtke välja paigaldise kaitse).

TEHNILISED ANDMED

Nimipinge	230/400V 3N~50 Hz
Plaatide nimivõimsus:	7,35 kW
Mudel:	BHI6*
- Induktsiooni keedutsoon:	
- Induktsiooni keedutsoon: Ø 180 mm	1500 W
- Induktsiooni keedutsoon: Ø 210-220 mm	2000 W
- Induktsiooni keedutsoon: Ø 160-180 mm	1200 W
- Induktsiooni keedutsoon Booster: Ø 180 mm	1500/2500 W
- Induktsiooni keedutsoon Booster: Ø 210-220 mm	2000/3000 W
- Induktsiooni keedutsoon Booster: Ø 160-180 mm	1200/1400 W
Mõõtmed	592 x 522 x 59;
Kaal	ca.10,5 kg;

Toode on vastavuses EL normide EN 60335-1; EN 60335-2-6 standarditega.



Компания изготавитель

Амика С.А., Польша, 64-510 Вронки, ул. Мицкевича, 52
Тел. +48 67 25 46100, факс +48 67 25 40 320

Amica S.A., ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100, fax 67 25 40 320

Сделано в Польше

Претензии по качеству

направлять в / Импортер на территорию РФ

ООО «Ханса», 121609, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Крылатское, улица Осенняя, д.11, этаж 4, ком. 1-3, 7-19, 21
Тел. 8 (800) 700-36-61