


BHI6*



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ / ВСТРАИВАЕМАЯ
ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

RU

BEDIENUNGSANLEITUNG / EINBAUINDUKTIONKOCHFELDE

DE

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE / PLITĂ CU INDUCȚIE INCORPORABILĂ

RO

УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ!

Кухонная плита Hansa - это соединение исключительной простоты обслуживания и высокой эффективности. После прочтения инструкции, Вы сможете обслуживать плиту без каких-либо трудностей.

Кухонная плита, перед упаковкой и вывозом с фабрики, была тщательно проверена на контрольных местах на предмет безопасности и функциональности.

Просим Вас внимательно изучить инструкцию обслуживания перед включением оборудования.

Соблюдение содержащихся в ней указаний предостережёт. Вас от неправильной эксплуатации кухонной плиты.

Инструкцию следует хранить так, чтобы она всегда была под рукой.

Следует точно следовать инструкции обслуживания в целях избежания несчастных случаев.

Внимание!

Оборудование обслуживать только после прочтения данной инструкции.

Оборудование было запроектировано исключительно для приготовления пищи.

Всякое другое его применение (например, обогревание помещения) является несоответствующим его назначению и может быть опасным.

Производитель оставляет за собой право возможности внедрения изменений, не влияющих на функционирование оборудования.

СОДЕРЖАНИЕ

Основная информация.....	2
Указания по безопасности эксплуатации	3
Описание изделия.....	8
Установка и монтаж	10
Эксплуатация.....	18
Чистка и консервация.....	25
Действия в аварийных ситуациях.....	27
Технические данные.....	29

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание! Оборудование и его доступные части нагреваются во время эксплуатации. Всегда следует помнить, что существует опасность травмы, при прикосновении к нагревательным элементам. Поэтому, во время работы оборудования - быть особо бдительными! Дети младше 8 лет не должны находиться вблизи оборудования, а если находятся, то под постоянным контролем взрослого ответственного лица.

Данное оборудование может обслуживаться детьми в возрасте от 8 лет и старше, лицами с физическими, мануальными или умственными ограничениями, либо лицами с недостаточным опытом и знаниями по эксплуатации оборудования, при условии, что происходит это под надзором ответственного лица или согласно с изученной с ответственным лицом инструкцией эксплуатации. Особое внимание обратить на детей! Дети не могут играть оборудованием! Уборка и обслуживание оборудования не могут производиться детьми без надзора взрослых.

Внимание! Приготовление на кухонной плите блюд на жиру или на растительных маслах без надзора, может быть опасно и привести к пожару.

НИКОГДА не пробуйте гасить огонь водой! Сначала отключите оборудование, а затем накройте огонь, например, крышкой или невоспламеняющимся одеялом.

Внимание! Опасность пожара! Не складировать предметы и вещи на поверхности плиты.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание! Если на поверхности имеется трещина, то следует отключить электропитание во избежание поражения электрическим током.

Не рекомендуется размещать на поверхности плиты металлические предметы (например, такие как: ножи, вилки, ложки, крышки, алюминиевую фольгу и т.п.), так как они могут нагреваться.

После эксплуатации отключите нагревательную плиту регулятором, а не руководствуйтесь указаниями детектора посуды.

Устройство не предназначено для управления внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.

Для чистки кухонной плиты нельзя применять оборудование для чистки паром.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед первым использованием керамической плиты, следует прочесть инструкцию по эксплуатации изделия. Данным образом обеспечим безопасное пользование плитой и избежим её повреждения и поломки.
- Если в непосредственной близости с включенной керамической плитой находятся радио, телевизор либо другое волноизлучающее оборудование, следует проверить: обеспечено ли правильное функционирование панели управления керамической плитой.
- Плиту должен подключить квалифицированный специалист – электрик.
- Нельзя устанавливать плиту в непосредственной близости с холодильным оборудованием.
- Мебель, в которую будет встроена плита, должна выдерживать температуру 100 градусов по С. Это касается: шпона (фанерной облицовки), краёв, поверхностей, выполненных из искусственных материалов, клеев, а также лаков.
- Пользоваться плитой можно только после её установки и монтажа в мебели. Таким образом Вы предохраните себя от прикосновения к деталям, находящимся под напряжением.
- Ремонт электрического оборудования могут осуществлять только квалифицированные специалисты. непрофессиональный ремонт может повлечь за собой серьёзную опасность для пользователя.
- Оборудование только тогда отключено от электрической сети, когда выключен предохранитель или вилка вынута из электрогнезда.
- Вилка переключательного провода должна быть доступна после подключения плиты.
- Внимание! Дети не могут играть с оборудованием.
- **Люди, с имплантированными органами, поддерживающими жизненные функции (например, аппарат сердца, инсулиновый насос либо слуховой аппарат), должны убедиться, что действие данных аппаратов не будет нарушено из-за работы индукционной плиты (поле частоты действия индукционной плиты составляет 20-50 kHz).**
- В случае исчезновения напряжения в сети, пропадают все установленные ранее настройки. После появления напряжения в сети, рекомендуется соблюдать всевозможную осторожность. Пока нагревательные поля горячие, будет светиться указатель частичного нагревания «Н», а также, как при первом включении, ключ блокады.
- Встроенный в электронную систему указатель остаточного нагревания показывает, что плита включена умеренно, то есть – ещё горячая.
- Если гнездо электросети находится вблизи нагревательного поля, следует обратить внимание, чтобы кабель плиты не прикасался к нагретым местам плиты.
- При использовании масел и жиров, запрещается оставлять плиту без наблюдения, по причине угрозы пожара.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не применять посуды из искусственных материалов и из алюминиевой фольги: они расплавляются при высоких температурах и могут испортить керамическую плиту.
- Сахар, лимонная кислота, соль и т.п. продукты в жидком и твёрдом состоянии, а также искусственные материалы не должны попадать на нагревательное поле.
Если, вследствие невнимания, сахар либо искусственные материалы попадут на горячую плиту, ни в коем случае не отключайте плиту, а только соскребите сахар или пластик острым скребком. Берегите руки от ожёгов и травм!
- При пользовании керамической плитой, следует применять только кастрюли с плоским ровным дном, в противном случае могут образоваться устойчивые царапины на плите.
- Нагревательная поверхность керамической плиты обладает сопротивлением на термический шок - не реагирует ни на холод, ни на тепло.
- Следует избегать падения предметов на плиту. От точечного удара, например, падения баночки с приправами, может образоваться трещина и разводы на керамической плите.
- Если дойдёт до повреждения, то кипящие приготавливаемые блюда могут попасть на детали керамической плиты под электрическим напряжением.
- Если поверхность треснула, следует плиту отключить от электрического напряжения, во избежание возможного поражения электрическим током.
- Нельзя использовать поверхность плиты, как доску для нарезки либо рабочий стол.
- Не рекомендуется класть на поверхность кухонной плиты металлических предметов, таких, как: ножи, вилки, ложки и крышки, а также алюминиевая фольга, так как они могут нагреться.
- Нельзя монтировать кухонную плиту над духовым шкафом без вентилятора, над посудомоечной машиной, холодильником, морозильником или стиральной машиной.
- Если в оборудовании есть галогеновые нагревательные поля, то смотреть на них вредно для глаз!
- Если плита встроена в столешницу шкафчика, металлические предметы, находящиеся в шкафчике, могут нагреться до высокой температуры от потока воздуха, который проникает из вентиляционной системы плиты. (см. рис. 2)
- Следует выполнять указания по уходу и чистке керамической плиты. В случае нарушения её эксплуатации производитель ответственности не несёт.
- **При первом включении варочной поверхности необходимо избегать попадания прямого света на сенсорное управление. Несоблюдение этого правила может привести к некорректной работе сенсорного управления.**

КАК ЭКОНОМИТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ



Тот, кто экономно использует электроэнергию, сохраняет не только семейный бюджет, но и сознательно бережёт окружающую среду. Поможем окружающей среде, экономя электроэнергию!

Экономить электроэнергию можно следующим образом:

•Применяя правильную посуду для приготовления пищи.

Кастрюли с плоским и толстым дном позволят экономить до 1/3 электроэнергии. Следует помнить о том, что кастрюлю при приготовлении пищи, надо накрывать крышкой, так как в противном случае расход электроэнергии возрастёт в четыре раза!

•Соблюдая чистоту нагревательных полей и дна посуды.

Загрязнения задерживают передачу тепла. Следует помнить, что сильно подгоревшие загрязнения можно чистить уже только теми средствами, которые в высокой степени загрязняют окружающую среду.

•Без необходимости не снимать крышку с кастрюли во время приготовления.

•Не устанавливать кухонную плиту в непосредственной близости холодильников / морозильников.

Потребление электроэнергии при монтаже плиты в непосредственной близости холодильника / морозильника возрастёт.

РАСПАКОВКА



Оборудование на время транспортировки предохранено упаковочными материалами от повреждения. После распаковки оборудования следует снять

все элементы упаковки (утилизировать способом, не загрязняющим окружающую среду). Все материалы, применявшиеся для упаковки, являются безвредными для окружающей среды, обозначены соответствующими символами и в 100% могут быть переработаны.

Внимание! Упаковочные материалы (полиэтиленовые пакеты, пенопласт и т.п.) во время распаковки держать вдали от детей.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Данное оборудование обозначено символом с перечёркнутым контейнером для отходов, согласно европейской директиве **2012/19/UE**, а также в соответствии с польским Уставом «Об использованном электрическом оборудовании и электрон-ной технике».



Такой знак означает, что данное оборудование после его использования не может утилизироваться с другими отходами домашнего хозяйства.

Пользователь обязан отдать использованное оборудование на утилизацию в пункт, который занимается сбором использованного электро-оборудования и электронной техники. Пункты, которые занимаются сбором - в их числе: местные пункты, магазины, районные пункты - это система, которая предоставляет возможность утилизации использованного электрического оборудования. Правильная утилизация использованного электрического оборудования и электронной техники поможет избежать опасности для здоровья людей и окружающей среды, от последствий несоответствующего хранения и утилизации оборудования, а также от разложения вредных химических элементов.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Описание варочной поверхности

Индукционная конфорка **booster**

Ø 160 mm (задняя правая)

Индукционная конфорка **booster**


Ø 160 mm (задняя левая)

Индукционная конфорка **booster**


Ø 200 mm (передняя левая)

Индукционная конфорка **booster**

Ø 160 mm (передняя правая)






Панель управления



1. Сенсорная кнопка вкл./выкл. варочной поверхности
2. Сенсорная кнопка изменения мощности нагрева
3. Индикатор конфорки
4. Сенсор активации таймера
5. Индикатор таймера
6. Сенсор „+” таймера
7. Сенсор „-” таймера
8. Сенсор функции пауза
9. Сенсор функции подогрева
10. Сенсор ключа

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Описание варочной поверхности




УСТАНОВКА И МОНТАЖ

Подготовка столешницы мебели для монтажа и установки плиты


- Расстояние между краем отверстия и боковой стенкой мебели должно быть не менее 55 мм.
- Мебель, в которую будет встраиваться плита, должна иметь облицовку и клей для неё, устойчивые к температуре 100 градусов по С. Несоблюдение данного условия может привести к деформации поверхности либо отклеиванию облицовки.
- Края отверстия должны быть предохранены материалом, устойчивым к поглощению влаги.
- Отверстие в столешнице следует выполнить согласно размерам, поданным на рис. 1.
- Под низом столешницы надо оставить не менее 25 мм свободной поверхности – это необходимо для обеспечения циркуляции воздуха и во избежание перегрева поверхности вокруг кухонной плиты, рис.2.

1



УСТАНОВКА И МОНТАЖ

2




Запрещается монтаж плиты над духовым шкафом без вентиляции!

УСТНОВКА И МОНТАЖ

Установка варочной поверхности

- варочная поверхность подключается кабелем к электросети согласно схеме электрических соединений
- очистить столешницу от пыли, вставить варочную поверхность в проем и крепко прижать к столешнице (Рис.3).

Рис. 3




- 1 - столешница
- 2 - прокладка варочной поверхности
- 3 - керамическая варочная поверхность

Установка уплотнителя

В зависимости от модели уплотнитель устанавливается производителем (рис. 1) Если уплотнитель не установлен производителем, необходимо выполнить следующие действия:


Перед установкой устройства в отверстие в столешнице необходимо установить уплотнитель, прилагаемый к изделию, снизу варочной поверхности (рис. 2).

Для этого сначала необходимо снять защитную пленку с уплотнителя, а затем приклеить его как можно ближе к краю варочной поверхности (рис. 3,4).



Установка устройства без уплотнителя запрещается.

Поместите варочную поверхность в мебельное отверстие, установите ее симметрично в отверстие таким образом, чтобы расстояния между варочной поверхностью и краем кухонной столешницы были одинаковыми с каждой стороны (рис. 5).



УСТАНОВКА И МОНТАЖ

Подключение варочной поверхности к электросети

Внимание!

Подключение к электросети может выполнить только квалифицированный специалист с соответствующим разрешением. Запрещается самостоятельно перedefеливать и изменять электрические соединения.

Указания для монтажника

Варочная поверхность оснащена клеммным блоком, позволяющим правильно выполнить подключение к конкретному виду питания в электросети. Клеммный блок обеспечивает следующие соединения:

- однофазное 220-240В ~ / - двухфазное 380-415В 2кВ~

Подключение варочной поверхности к соответствующему источнику питания возможно через соответствующие зажимы на клеммном блоке согласно схеме электрических соединений. Схема электрических соединений находится в нижней части варочной поверхности на заслонке. Доступ к клеммному блоку возможен после открытия крышки клеммного отсека. Нужно помнить о правильном подборе кабеля питания, учитывая вид подключения и номинальную мощность варочной поверхности.

Внимание!

Обязательно нужно подсоединить кабель заземления к клеммному блоку, клемма обозначена знаком \oplus . Электросеть, питающая варочную поверхность, должна быть заземлена и соответствовать правилам техники безопасности, а также дополнительно иметь соответствующий выключатель, позволяющий отключить напряжение в случае чрезвычайной ситуации.

Перед подключением варочной поверхности к электросети необходимо ознакомиться с заводской табличкой и схемой электрических соединений. **Подключение, несоответствующее схеме электрических соединений, может привести к повреждению.**

ВНИМАНИЕ! Специалист по установке обязан выдать пользователю „свидетельство подключения прибора к электрической системе” (находится в гарантийном талоне). После завершения подключения специалист должен указать информацию о способе выполненного подключения: - однофазный, двухфазный или трехфазный, - сечение соединительного провода, - вид защиты (вид предохранителя).

Схема возможных электрических соединений		Внимание! Напряжение конфорок 220-240В	
Внимание! Независимо от вида соединения защитный провод должен быть подключен к клемме \oplus			Рекомендуемый тип соединительного кабеля
1	Для сети 220-240 В однофазное подключение с нейтральным проводом, переключки соединяют клеммы L1-L2, и N1-N2, нейтральный провод к N1, защитный провод к \oplus .	1кВ~	HO5VV-FG 3X 4 мм ²
2	Для сети 220-240/380-415 В двухфазное подключение с нейтральным проводом, переключка соединяет клеммы N1-N2, нейтральный провод к N1, защитный провод к \oplus .	2кВ~	HO5VV-FG 4X2,5мм ²


L1=R, L2=S, L3=T, N=клемма нейтрального провода, \oplus =клемма защитного провода

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед первым включением плиты

- Сначала следует тщательно очистить керамическую плиту. Керамическую плиту следует трактовать, как стеклянную поверхность.
- При первом использовании плиты может быть временное выделение запахов, поэтому следует включить вентиляцию в помещении либо открыть окно.
- Выполнить действия по обслуживанию, следуя правилам безопасности.

Принцип работы конфорки



Электрический генератор питает катушку индуктивности, расположенную внутри устройства.

Данная катушка создает магнитное поле, которое передается на посуду.

Под действием магнитного поля посуда нагревается.

Данная система предусматривает использование посуды, дно которой поддается воздействию магнитного поля.

В общем, индукционная технология характеризуется двумя преимуществами:

- тепло выделяется исключительно при наличии посуды, используется максимальное тепло,
- не проявляется тепловая инерция, потому что приготовление начинается автоматически с момента размещения посуды на поверхности и заканчивается в момент снятия ее с плиты.

Во время обычного использования индукционной поверхности могут раздаваться разного рода звуки, которые абсолютно не влияют на правильную работу поверхности.

- Низкочастотный свист. Звук раздается, когда посуда пустая, и исчезает, если налить в нее воду или положить еду.
- Высокочастотный свист. Звук раздается в зоне установленной на поверхность посуды, которая изготовлена из множества слоев разных материалов, и при включении максимальной мощности нагревания. Данный звук также увеличивается, если одновременно используются две или больше конфорок с максимальной мощностью. Звук исчезает или становится менее интенсивный после снижения мощности.
- Звук скрипа. Звук раздается в посуде, которая изготовлена из множества слоев разных материалов. Интенсивность звука зависит от способа приготовления пищи.
- Звук жужжания. Звук раздается во время работы вентилятора, охлаждающего электронику.

Звуки, которые могут быть слышны во время правильной эксплуатации, раздаются от работы охлаждающего вентилятора, размеров посуды и материала, из которого она изготовлена, способа приготовления блюд и используемой мощности.

Данные звуки являются нормальным явлением и не свидетельствуют о неисправности индукционной плиты.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Защитное оборудование:

если кухонная плита была установлена и эксплуатируется правильно, то потребность в защитном оборудовании возникает крайне редко.

Вентилятор: он служит для охраны и охлаждения управляющих и питательных элементов. Вентилятор может работать при двух разных скоростях, действует автоматически. Вентилятор работает тогда, когда варочные зоны включены и работает при выключенной плите до достижения достаточного охлаждения электронной системы.


Транзистор: температура электронных элементов непрерывно измеряется с помощью антенны-щупа. Если тепло возрастает в опасных пределах, данная система автоматически уменьшит мощность нагревательного поля либо отключит нагревательные поля, находящиеся вблизи нагретых электронных элементов.

Детектирование: детектор присутствия кастрюли включает плиту, а тем самым нагревание. Маленькие предметы, расположенные в нагревательной зоне (например, ложка, нож, кольцо...) не будут восприняты, как кастрюля и плита не включится.

▶ Детектор присутствия кастрюли в индукционном поле

Детектор присутствия кастрюли вмонтирован в плиты, которые имеют индукционные поля. Во время работы плиты, детектор присутствия кастрюли автоматически либо начинает либо задерживает выделение тепла в поле приготовления в момент размещения кастрюли на плите, или в момент снятия его с плиты. Это обеспечивает экономию электроэнергии.

- Если на рабочее поле (поле приготовления) поставлена соответствующая кастрюля, то на табло появится показатель уровня тепла.
- Индукция требует применения специальных кастрюль с магнетическим дном (См. таблицу).

Если на рабочем поле (поле приготовления) нет кастрюли либо находится на нём не соответствующая кастрюля – на табло появится символ . Рабочее поле не включится.

Если в течение 90 секунд рабочее поле не распознает кастрюли, операция «включение плиты» будет аннулирована.

Рабочее поле отключается не только, когда снимается с него кастрюля, но и с помощью сенсорного управления.



Детектор кастрюли не действует в качестве сенсора плиты «включить/выключить».

Керамическая нагревательная плита оборудована в сенсоры, обслуживаемые прикосновением пальца к обозначенным поверхностям.

Каждое перенаправление сенсора подтверждается акустическим сигналом.

Необходимо обращать внимание на то, чтобы при включении и отключении, а также при выборе уровня мощности нагревания всегда нажимать только один сенсор. В случае одновременного нажатия большего количества сенсоров (за исключением часов и ключа), система игнорирует введенные сигналы управления, а при более продолжительном нажатии активизирует сигнал неисправности (ошибки).

После пользования плитой необходимо отключить нагревательное поле регулятором, а не руководствоваться только показателем детектора посуды.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ


Соответствующее качество посуды является главным условием для получения хорошей производительности работы варочной поверхности.

Выбор посуды для приготовления пищи на индукционных конфорках



Характеристика посуды.


- Всегда необходимо пользоваться посудой высокого качества, с абсолютно плоским дном: использование этого типа посуды предотвращает возникновению точек с очень высокой температурой, где пища может пригореть во время приготовления пищи. Сковородки и кастрюли с толстыми металлическими стенками обеспечивают отличное распределение тепла.
- Обязательно обратить внимание на то, чтобы днища кастрюль были сухими: при наполнении кастрюли или при использовании кастрюли, вынутой из холодильника, нужно перед установкой ее на конфорке проверить низ кастрюли на сухость. Это позволит предотвратить загрязнение варочной поверхности.
- Крышка на кастрюле предотвращает излишний расход тепла и таким образом уменьшает время нагрева и снижает энергопотребление.
- Для того чтобы определить, подходит ли посуда для данной варочной поверхности, необходимо проверить ее низ на притягивание магнита.
- **Для оптимального контроля температуры индукционным модулем, днище посуды должно быть плоским.**
- **Вогнутое днище кастрюли или глубокая печать с логотипом производителя негативно влияют на регулирование температуры индукционным модулем и могут привести к перегреву посуды.**
- **Не использовать поврежденную посуду, например, с деформированным от высокой температуры дном.**
- При использовании большой посуды с ферромагнитным дном, диаметр которого меньше полного диаметра посуды, нагревается исключительно ферромагнитная часть посуды. При этом создается ситуация, в которой тепло не распределяется равномерно в посуде. Ферромагнитная зона меньше в днище посуды из-за наличия в ней алюминиевых частиц, поэтому подаваемое тепло может быть меньше. Может возникнуть проблема с определением наличия посуды или вообще она не будет обнаружена. Диаметр ферромагнитного днища посуды должен быть подобран по размеру конфорки для получения оптимального результата приготовления. В случае если посуда не обнаруживается на конфорке, рекомендуется ее поставить на конфорку с меньшим диаметром.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для индукционного приготовления необходимо использовать исключительно ферромагнитную посуду из таких материалов, как:

- эмалированная сталь
- чугун
- специальная посуда из нержавеющей стали для индукционного приготовления пищи.

Обозначение на кухонной посуде		Проверьте, находится ли на этикетке знак информирующий о том, что кастрюля подходит для индукционных плит
	Применяйте магнетические кастрюли (с эмалированного металла, ферритовой нержавеющей стали, чугуна), проверьте, прикладывая магнит ко дну кастрюли (он должен притянуться)	
Нержавеющая сталь	Не определяет присутствия кастрюли	
	За исключением кастрюль из ферромагнитической стали	
Алюминий	Не определяет присутствия кастрюли	
Чугун	Высокая эффективность	
	Внимание: кастрюли могут поцарапать плиту	
Эмалированная сталь	Высокая эффективность	
	Рекомендуется посуда с плоским, толстым и гладким дном	
Стекло	Не определяет присутствия кастрюли	
Фарфор	Не определяет присутствия кастрюли	
Посуда с медным дном	Не определяет присутствия кастрюли	

Размеры посуды.

- Для достижения наилучшего результата приготовления, необходимо использовать посуду, размер дна которой (ферромагнитная часть) соответствует размеру конфорки.
- Использование посуды, диаметр дна которой меньше размера конфорки, снижает эффективность работы конфорки и увеличивает время приготовления.
- Конфорки имеют нижний предел обнаружения посуды, который зависит от диаметра ферромагнитной части дна посуды и материала, из которого данная посуда изготовлена. Использование неподходящей посуды может привести к невозможности обнаружения посуды конфоркой.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- После подключения варочной панели к электросети начнет мигать символ паузы **||** в течение 120 секунд - это время, необходимое для инициализации устройства, когда он перестанет мигать, варочная панель готова к дальнейшему использованию.
- Варочная поверхность оснащена электронными сенсорами, которые **включаются при нажатии пальцем в течение минимум 1 секунды**.
- Каждое включение сенсоров сигнализируется звуковым сигналом.
- Возможен прямой выбор соответствующего значения мощности нагрева на сенсоре путем нажатия в любое место сенсора изменения мощности нагрева **0..5..9**.



Нельзя ставить предметы на поверхность сенсорных панелей (это может выдавать ошибку), эти поверхности должны постоянно содержаться в чистоте.


Включение варочной панели

Сенсор включения/выключения  нужно удерживать пальцем в течение как минимум 1 секунды. Варочная панель активна, когда на индикаторе конфорки, на которой установлена кастрюля, светится затемненная цифра „0”.



Если в течение 20 секунд на конфорку не будет поставлена посуда, варочная панель выключится.

Включение конфорки

1. Включите варочную поверхность сенсором .
2. Поместите посуду на нужную вам конфорку.
3. Посуда определяется автоматически, а индикатор, отвечающий за выбранную конфорку, начинает указывать „0”. Переместить палец по сенсору **0..5..9**, начиная слева, чтобы выбрать соответствующую мощность конфорки (на индикаторе высвечивается выбранная мощность).
4. Работа конфорки запущена.



В случае, когда варочная панель автоматически обнаружит два или более предмета посуды, коснитесь индикатора **В** отвечающего за выбранную конфорку.



Конфорка активируется, когда на индикаторе горит цифра или буква, и это означает, что конфорка готова для установки мощности нагрева.

Выключение конфорок

- Конфорка должна быть активна. Должна светиться десятичная точка.
- При перемещении пальцем влево по сенсору **0..5..9** уровень мощности снижается до „0”.



Примерно через 10 секунды конфорка перестает быть активной. Конфорка остается все еще горячей, на индикаторе конфорки **В примерно 10 секунд светится буква „Н”, чередуясь с цифрой „0”, а затем только буква „Н”.**

Выключение всей варочной панели

- Варочная панель работает, если включена как минимум одна конфорка.
- Сенсором включения/выключения  производится выключение всей варочной панели.



Если конфорка горячая, на индикаторе конфорки **В горит буква “Н” - символ остаточного нагрева.**



Если в течение 20 секунд на конфорку не будет поставлена посуда, варочная панель выключится.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Power Booster „В”

Функция Booster заключается в увеличении мощности конфорки. Ø 200 - с 2300W на 3000W, Ø 160- с 1400W на 2100W, Bridge - с 2700 на 3700 Вт.

- Активируем конфорку
- Нажмите сенсор „В” на слайдере

Активный бустер обозначается буквой „В” на дисплее конфорки.



Время работы функции Power Booster ограничено 5 минутами. После автоматического выключения функции Power Booster, конфорка продолжает нагревать на номинальной мощности.

Вы сможете снова использовать функцию Power Booster, когда температура нагревательных элементов упадет до безопасного уровня. Эта функция не будет активирована автоматически. Если кастрюля будет снята с конфорки во время действия функции Booster, эта функция будет и далее активна и будет продолжаться отсчет времени.

В случае превышения температуры (электронной системы или катушки) конфорки во время действия функции Power Booster, она автоматически выключается. Конфорка возвращается к номинальной мощности.

Управление функцией Power Booster

Конфорки соединены попарно по вертикали. Суммарная мощность распределяется на эти пары. Попытка включения функции Power Booster для обеих зон готовки в пределах одной пары вызвала бы превышение максимально допустимой мощности. В таком случае мощность нагрева первой активированной зоны нагрева снизится до допустимого максимального уровня.




Если при включении функции Power Booster общая мощность будет слишком высока, мощность нагрева второй конфорки в паре будет автоматически снижена. Значение пониженной мощности нагрева зависит от величины используемых кастрюль.

Функция блокировки

Функция блокировки используется для того, чтобы защитить варочную поверхность от включения детьми, а ее включение возможно после разблокировки.

Блокировка варочной панели

Включение блокировки возможно только когда варочная панель включена. После включения панели сенсором ① нажмите на датчик  пока не услышите звуковой сигнал. Символ блокировки светится ярче, когда она активна. Если конфорки горячие, будет гореть буква „Н”.






Блокировку варочной панели выполнить в течение 10 с после ее включения, запрещается нажимать любые другие сенсоры. Иначе варочная панель не разблокируется.



Варочная панель остается заблокированной вплоть до ее разблокировки, даже вовремя включения и выключения сенсорной панели. При выключении панели из сети блокировка отключается.


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Постоянная разблокировка варочной панели

После включения варочной панели сенсором  символ блокировки на датчике  светит ярче. Чтобы разблокировать варочную панель, нажмите на датчик блокировки.  пока не услышите звуковой сигнал. Когда варочная панель разблокирована, символ блокировки горит тускло.



Разблокировку варочной поверхности нужно выполнить в течение 10 с, запрещается нажимать любые другие сенсоры. Иначе варочная поверхность не разблокируется.

Если сенсорная панель варочной поверхности разблокирована правильно, то при нажатии сенсора  на всех дисплеях появится мигающая точка. Если конфорки горячие, будет гореть буква „Н”.

Индикатор остаточного нагрева

В момент отключения горячей зоны нагрева высвечивается „Н”, как сигнал „зона нагрева горячая!”.

Индикатор остаточного тепла „Н”

Когда приготовление закончено, стекло индукционной плиты в зоне данной конфорки остается горячим, это называется остаточным теплом.

Если температура стекла выше 60°C*, на индикаторе этой зоны отображается символ „Н”.

* Значения температуры являются ориентировочными



В момент работы индикатора остаточного тепла запрещается касаться конфорок, чтобы не получить ожоги, а также ставить чувствительные на тепло предметы!

При отсутствии напряжения индикатор остаточного нагрева „Н” не светится. Несмотря на это, зоны нагрева все еще могут быть горячими!

Ограничение времени работы

Для улучшения надежности работы индукционная варочная панель оснащена ограничителем времени работы каждой из конфорок. Максимальное рабочее время определяется в соответствии с последним выбранным уровнем мощности нагрева. Если уровень мощности нагрева в течение длительного времени не меняется (см. таблицу), то соответствующая конфорка автоматически выключается и активируется индикатор остаточного нагрева. Однако, в любое время можно включать и использовать отдельные конфорки согласно инструкции по эксплуатации.

Уровень мощности нагрева	Максимальное время работы в минутах
	480
1	516
2	402
3	318
4	258
5	210
6	138
7	138
8	108
9	90
B	5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Функция автоматического ускорения приготовления

- Выбранная конфорка **8** должна быть активной и установленной на уровень „0” (горит десятичная точка).
- Сенсором **0..5..9** перемещая палец вправо, вы устанавливаете любой уровень мощности нагрева, а затем удерживаете сенсор на том же месте в течение 3 секунд, пока не появится буква „А”.

На индикаторе уровня мощности данной конфорки поочередно будет загораться буква „А” и запрограммированный пользователем уровень мощности. По истечению времени подачи дополнительной мощности конфорка автоматически переключится на выбранный уровень мощности, который высвечивается на индикаторе.



Если после включения функции автоматического ускорения нагрева сенсор выбора уровня мощности будет установлен в позиции „0” более 3 секунд, т.е. не будет выбран уровень мощности, функция автоматического ускорения нагрева выключится.



Если кастрюлю снять и поставить обратно до истечения времени действия функции автоматического ускорения приготовления, приготовление с дополнительной мощностью продлится до конца.

Уровень мощности нагрева — = ≡	Время работы функции автоматического ускорения нагрева с помощью дополнительной мощности (в секундах)
	-
1	48
2	144
3	230
4	312
5	408
6	120
7	168
8	216
9	-

Функция таймера


Программирующий таймер облегчает процесс приготовления пищи благодаря возможности запрограммировать время действия зон нагрева. Он также может быть использован в качестве минутного таймера



Включение таймера

Программирующий таймер устанавливает процесс приготовления пищи благодаря возможности запрограммировать время действия зон нагрева. Эта функция может быть запущена только для приготовления пищи (при мощности нагрева больше, чем „0”). Функцию таймера можно включить одновременно для всех четырех конфорок. Таймер можно установить в пределах от 0:01 до 1:59 минут, раз в минуту. Функция автоматически выключится по истечении установленного времени. Чтобы установить время таймера, следует:


- таймером **8** выберите конфорку и установите сенсором **0..5..9** мощность нагрева в пределах 1-9. На дисплее загорится избранная нагревательная мощность в пределах от 1 до 9 с десятичной запятой (напр. „4”).
- затем в течение 10 сек. нажать сенсор активации таймера **⏸**. На дисплее таймера появляются цифры **8.8.8**.
- после включения таймера установите время с помощью сенсоров **+** и **-**. Первые два дисплея справа показывают количество минут, оставшихся до выключения конфорки, а когда время меньше минуты, будут отображаться секунды. На дисплее слева отображается количество оставшихся часов.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



В любой момент приготовления пищи запрограммированное время можно изменить. Для этого во время готовки выберите конфорку, время которой хотите изменить, т.е. активируйте ее индикатором активации таймера , затем коснитесь указателя сенсора **+** или **-** измените время.

Вы можете проверить оставшееся время до конца приготовления в любое время. Коснитесь индикатора таймера ; активное время работы таймера для данной конфорки сигнализируется мигающим сенсором .

По истечении запрограммированного времени приготовления конфорка выключится и раздастся звуковой сигнал. Его можно отключить, коснувшись любого сенсора. Звуковой сигнал автоматически отключится через 2 минуты.

Если вы хотите выключить таймер раньше, коснитесь индикатора  затем сбросьте индикатор таймера, прикоснувшись к сенсору **-** пока он не будет указывать „000”.

Функция независимого таймера

Таймер можно использовать в качестве действующего независимо, который не управляет никакой из конфорок. Чтобы установить независимый таймер, выполните все шаги из описания настройки функции обычного таймера, с той лишь разницей, что не нужно выбирать ни одну из конфорок, т.е. сразу после включения плиты коснитесь сенсора активации таймера  и установите время. Таймер будет обозначен пульсирующим сенсором. . Выключение таймера выполняется так же, как выключение функции таймера в запрограммированной зоне нагрева.









Функция подогрева

Функция подогрева блюда поддерживает температуру приготовленной пищи, находящейся в посуде на плите в зоне нагрева. Выбранные зоны нагрева включены на низкую мощность нагревания. Благодаря этой функции имеется возможность получения теплого, готового к употреблению блюда, которое не меняет своего вкуса и не пригорает ко дну кастрюли. Этой функцией можно также пользоваться для растапливания масла, шоколада и т.д.

Условием правильного использования функции является применение соответствующей кастрюли с плоским дном, чтобы ее температура могла точно измеряться посредством сенсора, расположенного в зоне нагрева. Функцию подогрева блюда можно включить в любой зоне. Учитывая микробиологические показатели, не рекомендуется слишком долго держать блюдо в тепле, поэтому также при этой функции сенсорная панель выключается через 2 часа.

В зоне нагрева можно установить 3 уровня температуры нагрева 42°C, 70°C и 94°C.

Функция подогрева включается следующим образом:

- после выбора соответствующей конфорки сенсором  нажать сенсор функции подогрева , после чего на дисплее загорится горизонтальный символ () - обозначает выбор уровня нагрева 42°C,
- нажать сенсор функции подогрева  второй раз, на дисплее загорится двойной горизонтальный символ () - обозначает выбор уровня нагрева 70°C,
- нажать сенсор функции подогрева  третий раз, на дисплее загорится тройной горизонтальный символ () - обозначает выбор уровня нагрева 94°C,
- функцию нагрева можно в любой момент отключить, нажав на сенсор  пока сенсор не погаснет.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Функция Stop'n go „II”

Функция Stop'n go действует как стандартная пауза. С ее помощью можно в любой момент приостановить функционирование варочной поверхности и вернуться к предыдущим настройкам.

Чтобы **включить функцию stop'n go** должна быть включена хотя бы одна конфорка. Затем нажать сенсор **II**. На всех индикаторах конфорок **B** загорается символ **II** а сенсор, активирующий паузу, загорается ярче.

Чтобы **выключить функцию stop'n go** нужно повторно нажать сенсор **II** светодиод начнет мигать и затем нажать любой сенсор **B**. На индикаторах конфорок **B** загорятся настройки, которые были установлены перед включением функции stop'n go.

Autobridge


С помощью функции Autobridge можно контролировать 2 конфорки в качестве одной. Функция Autobridge очень удобна, особенно, если для приготовления пищи используются кастрюли типа противень.

Эта функция запускается автоматически, когда вы помещаете противень на правую и левую конфорки. На верхнем дисплее загорится символ „II”, а на нижнем - появится цифра „0”. Затем, перемещая пальцем по сенсору изменения мощности нагрева **0..5..9**, установить нужную мощность нагрева.


Эту функцию можно включить также вручную, достаточно одновременно нажать 2 сенсора выбора конфорки **B** с правой и левой стороны. На верхнем дисплее загорится символ „II”, а на нижнем - появится цифра „0”. Затем, перемещая пальцем по сенсору изменения мощности нагрева **0..5..9**, установить нужную мощность нагрева.



 **С этого момента можно осуществлять управление двумя конфорками с помощью одного сенсора.**


Чтобы **выключить функцию Autobridge** нужно повторно нажать одновременно те же 2 сенсора выбора конфорок **B**, с помощью которых функция Autobridge была включена. На дисплеях загорится цифра „0”.

 **С этого момента конфорки работают отдельно.**

Меню пользователя

 Активация меню пользователя доступна только в течение 2 минут после подключения варочной панели к электрической сети.

- Запуск варочной панели сенсором  вкл выкл
- Повторное нажатие и удерживание сенсора в течение 3 секунд.  пока варочная панель не выключится и не загорится светодиодный индикатор сенсора. **II** Пауза
- Нажмите и удерживайте сенсор Пауза и последовательно нажимайте сенсор левой передней, левой задней, правой задней, правой передней конфорок. На этом этапе мы все время удерживаем сенсор **II** Пауза
- После успешного завершения активации меню индикатор задней левой конфорки покажет «U0».



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

U0 - Power Choice

U2 - Громкость сигнала после нажатия на сенсор


U3 - Громкость сигнала уведомления (например, тревога)

U4 - Яркость дисплеев

U5 - Анимация при обратном отсчете таймера

U6 - Hob & Go

U7 - Время, в течение которого варочная панель сообщает об окончании обратного отсчета (таймер)

- Нажмите букву U, отображаемую на индикаторе задней левой конфорки.
- Чтобы выбрать функцию, например „U4”, проведите пальцем по ползунку. 0..5..9
- Затем нажмите индикатор таймера. **5 5 5** чтобы изменить значение функции.
- Чтобы изменить настройки функции, проведите пальцем по ползунку. 0..5..9.
- Подтверждение настроек осуществляется удерживанием сенсора. 

ФУНКЦИЯ	НАСТРОЙКИ
U0	Опция: 2,8 кВт; 3,7 кВт, 6,0 кВт; 7,4 кВт (максимальная мощность)
U2	0 - звуков нет, 1 - минимальная громкость, 2 - средняя громкость, 3 - максимальная громкость
U3	0 от минимальная громкость до 3 - максимальная громкость
U4	0 от максимальная яркость до 9 минимальная яркость
U5	0 - анимации нет, 1 - анимация активируется во время обратного отсчета между 59 с и 0 с
U6	0 - функция Hob & Go отключена 1 - функция Hob & Go включена
U7	0 - звуковой сигнал работает 120 с, 1 - звуковой сигнал работает 10 с, 2- нет звука.



Невозможно отключить звук включения/выключения варочной панели.



Когда настройки Power Choice изменены, нажатие сенсоров между 0 и 4 приведет к уменьшению заданного значения, а нажатие сенсоров между 5 и 9 приведет к увеличению заданного значения.

ЧИСТКА И КОНСЕРВАЦИЯ


Постоянное содержание пользователем плиты в чистоте, а также правильный уход за ней, значительно влияют на продолжительность срока её безаварийного действия.




При чистке керамики необходимо соблюдать те же принципы, что и при чистке стеклянных поверхностей. Ни в коем случае не применять острых (агрессивных в реакции) чистящих средств, песка для чистки или губки с царапающей поверхностью. Нельзя также применять аппаратов для чистки паром.

Чистка после каждого пользования

- **Лёгкие, неподгоревшие загрязнения вытереть влажной тряпочкой без чистящего средства.** Применение средства для мытья посуды может привести к появлению голубоватых разводов. Эти устойчивые пятна не всегда возможно устранить при первой чистке, даже при применении специального чистящего средства.
- **Сильно подгоревшие загрязнения чистить острым скребком. Затем вытереть поверхность влажной тряпочкой.**



Скребок для чистки плиты



Чистка пятен

- **Светлые пятна перламутрового цвета (остаются после алюминииум)** можно ликвидировать с холодной нагревательной плиты с помощью специального чистящего средства. Известковые остатки (например, после выкипания воды), можно убрать уксусом или специальным чистящим средством.
- Убирая такие загрязнения, как сахар, пища с содержанием сахара, синтетические материалы (например, полиэтилен..) и алюминиевая фольга, - нельзя отключить данное нагревательное поле! Следует сейчас же соскрести остатки (в горячем состоянии) острым скребком с горячего нагревательного поля. После ликвидации загрязнения можно плиту отключить и остывшую уже плиту очистить специальным чистящим средством.

Специальные чистящие средства можно приобрести в универмагах, специальных электротехнических магазинах, магазинах бытовой химии, в магазинах пищевых продуктов и в салонах кухонь. Острый скребок можно купить в магазинах «Умелые руки», в магазинах стройматериалов, а также в магазинах с малярскими принадлежностями.

ЧИСТКА И КОНСЕРВАЦИЯ

Никогда не наносить чистящее средство на горячую нагревательную плиту!

Нанеся чистящее средство, лучше позволить ему подсохнуть, а потом вытереть его влажным способом. Остатки чистящего средства следует вытереть влажной тряпочкой перед следующим нагреванием. В противном случае чистящие средства могут действовать разъедающе.

В случае неправильных действий с нагревательной керамической поверхностью плиты, производитель не несёт гарантийной ответственности!

Периодический контроль

Кроме действий по содержанию плиты в чистоте, следует выполнять следующее:

- Проводить периодический контроль работы управляющих элементов и систем рабочей плиты. По окончании гарантийного срока, не менее одного раза в 2 года, следует обратиться в сервисный пункт на технический контроль плиты.
- Устранить эксплуатационные повреждения, если таковые были обнаружены
- Осуществить консервацию на следующий период рабочих систем плиты.

Внимание!

Если при включенном состоянии плиты обслуживание управления по какой-то причине невозможно, то следует отключить главный выключатель плиты либо выкрутить соответствующий предохранитель и обратиться в сервис.

Внимание!

В случае образования трещин или поломки керамической плиты, следует сейчас же отключить нагревательную плиту и отключить оборудование от электросети. Для этого надо отключить предохранитель или вынуть вилку из розетки.

Затем необходимо обратиться в сервис.

Внимание!

Все действия по ремонту и регулиационные работы должны выполняться соответствующими пунктами по ремонтному обслуживанию или специалистами с соответствующей квалификацией.


ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

В каждой аварийной ситуации следует:

- Отключить рабочие соединения плиты
- Отключить электропитание
- Обратиться в ремонт
- Некоторые мелкие поломки пользователь может направить сам, руководствуясь указаниями, приведенными в таблице ниже. Перед тем, как обратиться в отдел обслуживания клиента либо сервис, следует проверить следующие пункты таблицы:

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЯ
1.Оборудование не работает	- перерыв в подаче электричества	-проверить предохранитель домашней проводки, перегоревший заменить
2. Оборудование не реагирует на введенные данные	- панель обслуживания не включена	- включить
	- очень непродолжительным было нажатие (менее, чем секунда)	- нажимать кнопку дольше
	- нажато одновременно большее, чем положено, количество кнопок	- всегда нажимать только одну кнопку (исключение только при отключении нагревательного поля)
3. Оборудование не реагирует и воспроизводит короткий акустический сигнал	- включена блокада охраны плиты от детей	- выключить охрану плиты от детей (блокаду)
4. Оборудование не реагирует и воспроизводит долгий акустический сигнал	- неправильное обслуживание (нажато несоответствующие сенсоры либо нажали их очень быстро)	- включить плиту ещё раз
	- сенсор (сенсоры) закрыты либо загрязнены	- открыть либо очистить сенсоры
5. Всё оборудование выключается	- после включения не введены данные в течении более, чем 10 секунд	- Повторно включить панель обслуживания и без промедления ввести данные
	- сенсор (ы) закрыт (ы) или загрязнен (ы)	- открыть либо очистить сенсоры
6. Одно нагревательное поле выключается, на табло светится буква «Н»	- ограничение времени работы	- Повторно включить нагревательное поле
	- сенсор(ы) закрыт(ы) либо загрязнен(ы)	- открыть или очистить сенсоры
	- перегрев электронных элементов	

ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

ПРОБЛЕМЫ	ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЯ
7. Не светится указатель остаточного тепла, но нагревательные поля ещё горячие	- перерыв в подаче электричества, оборудование отключилось от сети.	- указатель остаточного тепла начнёт опять действовать, как только включиться и отключиться панель управления.
8. Трещина в кухонной керамической плите.	 Опасности! Срочно отключить керамическую плиту от сети (предохранитель). Обратиться в ближайший сервис.	
9. Если повреждение всё ещё остаётся не отремонтированным.	Отключить кухонную керамическую плиту от сети (предохранитель!). Обратиться в ближайший пункт по ремонту. Важно! Вы несёте ответственность за правильное состояние оборудования и правильную его эксплуатацию в домашнем хозяйстве. Если Вы вызываете сервис по причине ошибки обслуживания плиты, то такой визит сервисного обслуживания, даже в период действия гарантии, будет связан для Вас с дополнительной оплатой услуги. За повреждения, которые возникли по причине несоблюдения данной инструкции, производитель ответственности не несёт.	
10. Индукционная плита издаёт «хрипящие» звуки.	Это нормальное явление. Работает охлаждающий вентилятор электроннй системы.	
11. Индукционная плита издаёт свистящие звуки.	Это нормальное явление. Согласно с частотой работы катушек во время пользования несколькими нагревательными зонами одновременно, при работе на максимальную мощность, плита издаёт лёгкий свист.	
12. Символ E2	Перегрев индукционных катушек	- недостаточное охлаждение, - проверить, соответствуют ли инструкции обслуживания установка и монтаж плиты в мебель. - проверить, соответствует ли кастрюля параметрам со стр. 17 данной инструкции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение	220-240/380-415В 2N~50/60 Гц
Номинальная мощность плит:	7,4 кВт
Модель	ВН16*
- индукционное нагревательное поле:	
- индукционное нагревательное поле «Booster»: Ø 160 мм	1400/2100Вт
- индукционное нагревательное поле «Booster»: Ø 200 мм	2300/3000Вт
Размеры	592 x 522 x 50;
Вес	ca.9,3 кг;

Соответствует требованиям норм ЕН 60335-1; ЕН 60335- 2-6, обязующих в Европейском Союзе.

Производитель свидетельствует

Настоящим производитель свидетельствует, что данный бытовой прибор отвечает основным требованиям нижеприведенных директив и требований

- директива по низковольтному оборудованию 2014/35/ЕС,
- директива по электромагнитной совместимости 2014/30/ЕС,
- директива по экологическому проектированию 2009/125/ЕС,
- требование „о безопасности низковольтного оборудования” ТР ТС 004/2011,
- требование „электромагнитная совместимость технических средств” ТР ТС 020/2011

Прибор маркируется единым знаком обращения , и на него выдан сертификат соответствия для предъявления в органы контроля за рынком.

SEHR GEEHRTER KUNDE,

Das Kochfeld Hansa ist eine Verbindung einer außergewöhnlich leichten Bedienung und einer perfekten Waschwirkung. Nachdem Sie diese Gebrauchsanweisung gelesen haben, ist die Bedienung des Gerätes kein Problem mehr.

Bevor das Kochfeld das Herstellerwerk verlassen konnte, wurde er vor dem Verpacken gründlich auf deren Sicherheit und Funktionalitäten an Prüfständen überprüft.

Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Befolgen Sie die darin stehenden Hinweise, vermeiden Sie verschiedene Bedienfehler.

Diese Gebrauchsanleitung ist zu erhalten und so aufzubewahren, dass sie jederzeit bei der Hand ist.

Zur Vermeidung möglicher Unfälle befolgen Sie die in der Gebrauchsanweisung stehenden Hinweise genau.

Achtung!

Das Gerät ist erst nach dem Durchlesen dieser Gebrauchsanweisung zu benutzen.

Das Gerät ist ausschließlich zum Kochen im haushaltsüblichen Rahmen ausgelegt. Ein anderweitiger Gebrauch jeder Art (z.B. zur Raumbeheizung) ist nicht bestimmungsgemäß und kann gefährlich sein.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die die Gerätefunktion nicht beeinträchtigen.

INHALTSVERZEICHNIS

Grundinformationen.....	30
Wichtige Sicherheitshinweise.....	31
Beschreibung des Gerätes.....	36
Installation.....	38
Bedienung.....	42
Reinigung und Wartung.....	54
Vorgehen in Notsituationen.....	56
Technische Daten.....	58

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Achtung. Das Gerät und seine zugänglichen Teile werden während der Benutzung heiß. Seien Sie beim Berühren sehr vorsichtig. Kinder unter 8 Jahren sollten sich nicht in der Nähe des Geräts aufhalten. Das Gerät darf von Kindern nur unter Aufsicht benutzt werden.

Das Gerät darf von Kindern (ab einem Alter von 8 Jahren) sowie von Personen, die nicht im vollen Besitz ihrer körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sind nur unter Aufsicht und gebrauchsanweisungsgemäß benutzt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen Reinigungsarbeiten nur unter Aufsicht durchführen. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht bedienen.

Achtung. Erhitzen Sie Fett oder Öl niemals unbeaufsichtigt (Brandgefahr!).

Versuchen Sie Flammen niemals mit Wasser zulöschen. Schalten Sie das Gerät aus und ersticken Sie die Flammen z.B. mit einem Topfdeckel oder einer nichtentflammbaren Decke.

Achtung. Verwenden Sie die Kochfläche nicht als Ablagefläche (Brandgefahr!).

Achtung. Sollten Sie auf der Kochfläche Beschädigungen bemerken (Sprünge oder Brüche), schalten Sie das Gerät ab und trennen Sie es von der Stromversorgung (Stromschlaggefahr!).

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Legen Sie keine Metallgegenstände (Messer, Gabeln, Löffel, Topfdeckel, Alufolie) auf die Kochfläche, da sie sich erhitzen können (Verbrennungsgefahr!).

Schalten Sie nach Gebrauch die Kochzonen mit den Reglern aus und verlassen Sie sich nicht allein auf die automatische Topferkennung, um ein unbeabsichtigtes Wiedereinschalten zu vermeiden.

Das Gerät sollte mit einer externen Uhr oder mit einem unabhängigen Fernbedienungssystem nicht gesteuert werden.

Zur Reinigung des Geräts keine Dampfreiniger verwenden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Vor dem ersten Benutzen des Induktionskochfeldes lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Auf diese Art und Weise können Sie einen sicheren Gerätebetrieb sicherstellen und Beschädigungen des Kochfeldes vermeiden.
- Sollte das Induktionskochfeld in unmittelbarer Nähe von einem Rundfunk- und Fernsehempfänger oder einem anderen emittierenden Gerät betrieben werden, ist die Steuerungseinheit des Kochfeldes auf richtige Funktion zu überprüfen.
- Der Anschluss des Gerätes sollte durch einen zugelassenen Elektro-Installateur erfolgen.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Kühlgeräten installiert werden.
- Die Möbel, in denen das Gerät eingebaut wird, müssen gegen Temperaturen bis zu 100°C beständig sein. Das gilt auch für Furniere, Kantenbeläge, Kunststoffoberflächen, Klebstoffe und Lackschichten.
- Das Gerät darf erst nach dessen Einbau in Möbel benutzt werden. Nur auf diese Art und Weise werden Sie vor versehentlichem Berührungskontakt mit stromführenden Komponenten geschützt.
- Die Reparaturen elektrischer Geräte dürfen ausschließlich durch Fachleute erfolgen. Unsachgemäße Reparaturen könnten eine Gefahr für die Sicherheit der Benutzer dieser Geräte darstellen.
- Das Gerät wird vom elektrischen Versorgungsnetz nur dann getrennt, wenn die Sicherung ausgeschaltet oder der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wird.
- Der Stecker der Anschlussleitung sollte nach der Installation des Kochfeldes zugänglich sein.
- Es ist dafür zu sorgen, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- **Personen mit eingesetzten Geräten zur Unterstützung der Lebensfunktionen (z.B. Herzschrittmacher, Insulinpumpe oder Gehörapparat) müssen sicherstellen, dass die Arbeit dieser Geräte nicht durch das Induktionskochfeld gestört wird (Der Frequenzbereich für das Kochfeld beträgt 20 bis 60 kHz).**
- Sollte es einen Stromausfall geben, werden alle Einstellungen und Anzeigen gelöscht. Bei erneutem Anliegen der Spannung ist Vorsicht geboten. Solange die Kochzonen heiß sind, leuchten das Symbol der Restwärmanzeige „H“ und - wie nach erstem Einschalten - Verriegelungsschlüssel.
- Mit der ins elektronische System eingebauten Restwärmanzeige wird angezeigt, ob das Kochfeld immer noch eingeschaltet bzw. ob die jeweilige Kochzone noch heiß ist.
- Wenn sich die Netzsteckdose nahe der Kochzone befindet, ist darauf zu achten, dass das Netzkabel des Gerätes die heißen Stellen nicht berührt.
- Werden Speiseöle oder Fette verwendet, darf das Gerät nicht ohne Aufsicht gelassen werden, sonst besteht Brandgefahr.
- Kein Geschirr aus Kunststoff und Aluminiumfolie verwenden. Es schmilzt bei hohen Temperaturen und könnte das Glaskeramik-Kochfeld beschädigen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Zucker, Zitronensäure, Salz usw. - in festem und flüssigen Zustand - sowie Kunststoffe dürfen nicht auf eine erhitzte Kochzone gelangen.
- Wenn Zucker oder Kunststoff aus Versehen auf eine heiße Kochzone gelangen, dürfen diese auf keinen Fall ausgeschaltet werden, sondern der Zucker muss mit einem scharfen Schaber entfernt werden. Die Hände vor Verbrennungen und Verletzungen schützen.
- Bei Benutzung des Induktionskochfeldes sind nur Kochtöpfe und Schmorpfannen mit flachem Boden ohne scharfe Kanten und Grate zu verwenden, da sonst auf dem Induktionskochfeld irreversible Kratzer entstehen können.
- Die Kochzonen des Induktionskochfeldes sind gegen Temperaturschock beständig. Das Kochfeld ist weder hitze- noch kälteempfindlich.
- Es ist darauf zu achten, dass keine Gegenstände auf das Kochfeld fallen. Punktuelle Schläge - zum Beispiel durch Herunterfallen von kleinen Gewürz-Flaschen - können im ungünstigsten Falle Risse und Sprünge auf der Oberfläche des Glaskeramik-Kochfeldes verursachen.
- An den beschädigten Stellen können kochende Gerichte zu den unter Strom stehenden Teilen des Glaskeramik-Kochfeldes gelangen.
- Wenn die Oberfläche des Kochfeldes gesprungen ist, muss das Glaskeramik-Kochfeld sofort vom elektrischen Versorgungsnetz getrennt werden, um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden.
- Die Oberfläche der Kochfeldes darf weder als Schneidebrett noch als Arbeitstisch dienen.
- Gegenstände aus Metall, wie z.B. Messer, Gabeln, Löffel und Kochdeckel, sollten nicht auf dem Kochfeld abgelegt werden, weil sie sonst heiß werden können.
- Das Gerät darf nicht über einem Backofen ohne Ventilator, einer Geschirrspüler, einem Kühl- und Gefriergerät sowie einer Waschmaschine eingebaut werden.
- Sollte dieses Induktionskochfeld in einer Arbeitsplatte eingebaut worden sein, können die im Schrank befindlichen Gegenstände aus Metall durch die Abluft aus dem Lüftungssystem des Kochfeldes sehr heiß werden. Aus diesem Grund empfiehlt man den Einsatz einer direkten Abschirmung (siehe Abb. 2).
- Die Hinweise zur Reinigung und Pflege des Glaskeramik-Kochfeldes müssen beachtet werden. Falls sie nicht beachtet werden, verliert der Benutzer seine Garantierechte.

TIPPS ZUM ENERGIESPAREN



Wer mit Energie verantwortungsvoll umgeht, der entlastet nicht nur die Haushaltskasse, sondern handelt auch der Umwelt bewusst zugute. Darum helfen Sie elektrische Energie sparen!

Und das kann auf folgende Art und Weise getan werden:

• Geeignetes Kochgeschirr verwenden.

Verwenden Sie Töpfe mit einem flachen und dicken Topfboden. Dabei lässt sich bis zu einem Drittel elektrischer Energie einsparen. Achten Sie auf den Topfdeckel und garen Sie in geschlossenen Töpfen oder Pfannen, sonst wird der Energieverbrauch vervierfacht!

• Kochzonen und Böden von Kochgeschirr sauber halten.

Der Schmutz verhindert die Wärmeübertragung - fest eingebrannte Speisereste können oft nur mit chemischen Mitteln entfernt werden, die die Umwelt stark belasten.

• Unnötiges "in den Topf Gucken" vermeiden.

• Kochfeld nicht in direkter Nähe von Kühl-/Gefriergeräten einbauen.

Dadurch steigt der Energieverbrauch unnötig.

AUSPACKEN



Das Gerät wird gegen Transportschäden geschützt. Nach dem Auspacken sind die Verpackungsmaterialien so zu entsorgen, dass dadurch kein Risiko für die Umwelt

entsteht. Alle Materialien, die zur Verpackung verwendet werden, sind umweltverträglich, können hundertprozentig wiederverwertet werden und sind mit entsprechendem Symbol gekennzeichnet.

Achtung! Die Verpackungsmaterialien (Polyethylenbeutel, Styroporstücke usw.) sind beim Auspacken außer Kinderreichweite zu halten.

ENTSORGUNG DES ALTGERÄTS

Dieses Gerät wurde gemäß der Europäischen Richtlinie **2012/19/UE** sowie dem polnischen Gesetz über verbrauchte elektrische und elektronische Geräte mit dem Symbol eines durchgestrichenen Abfallcontainers gekennzeichnet.



Eine solche Kennzeichnung informiert darüber, dass dieses Gerät nach dem Ablauf des Nutzungszeitraumes nicht zusammen mit anderen Hausabfällen gelagert werden darf. Der Nutzer ist verpflichtet, das Gerät an einem Sammelpunkt für verschlissene elektrische und elektronische Geräte abzugeben.

Die die Sammlung durchführenden Einheiten, darunter lokale Sammelpunkte, Geschäfte und gemeindeeigene Einheiten, bilden ein entsprechendes System, welches die Abgabe dieses Gerätes ermöglicht. Die richtige Vorgehensweise mit Elektro- und Elektronikschrott trägt zur Verhinderung schädlicher Folgen für die menschliche Gesundheit und die natürliche Umwelt bei, die aus der Anwesenheit von Schadstoffen sowie einer falschen Lagerung und Weiterverarbeitung solcher Materialien folgen.

BESCHREIBUNG DES GERÄTES

Beschreibung des Kochfeldes

Induktionskochzone **Booster**

Ø 160 mm (hinten rechts)

Induktionskochzone **Booster**


Ø 160 mm (hinten links)

Induktionskochzone **Booster**


Ø 200 mm (vorne links)

Induktionskochzone **Booster**

Ø 160 mm (vorne rechts)



Bedienfeld






1. Sensor Ein/ Aus
2. Sensor der Änderung der Heizleistung
3. Kochzonenanzeige
4. Sensor der Uhranzeige
5. Uhranzeige

6. „+“-Sensor der Uhranzeige
7. „-“-Sensor der Uhranzeige
8. Sensor der Pausenfunktion
9. Sensor der Aufwärmfunktion
10. Sensor "Schlüssel"

BESCHREIBUNG DES GERÄTES

Beschreibung des Kochfeldes




INSTALLATION

Vorbereitung der Küchenarbeitsplatte für den Einbau des Kochfeldes


- Der Abstand zwischen der Kante der Öffnung und der Kante der Seitenwand sollte mind. 55 mm betragen.
- Die Möbel, in denen das Gerät eingebaut wird, müssen mit Verkleidung ausgestattet sein und die eingesetzten Klebstoffe müssen gegen Temperaturen bis zu 100°C beständig sein. Wird diese Bedingung nicht erfüllt, kann sich die Oberfläche verformen oder die Verkleidung abgehen.
- Die Kanten der Öffnung müssen mit einem gegen Feuchtigkeit beständigen Mittel geschützt werden.
- Die Öffnung in der Küchenplatte entsprechend den Abmessungen auf der Abb. 1 vorbereiten.
- Der minimale Freiraum, der unter dem Kochfeld zu belassen ist, muss 25 mm betragen, damit die erforderliche Luftzirkulation sichergestellt wird und übermäßige Aufwärmung der Bereiche um das Kochfeld herum sich (Abb. 2) vermeiden lässt.

1



INSTALLATION

②




Der Einbau des Kochfeldes über einem Backofen ohne Ventilation ist verboten.

INSTALLATION

Installation des Kochfeldes

- Das Kochfeld mit der elektrischen Anschlussleitung gemäß dem Schaltplan anschließen.
- Die Arbeitsplatte entstauben, das Kochfeld in die Öffnung einsetzen und stark andrücken (Abb. 3).



- 1 - Arbeitsplatte
- 2 - Dichtung des Kochfeldes
- 3 - Keramik-Kochfeld


Montage der Dichtung

*Je nach Modell ist die Dichtung schon werkseitig angebracht (Abb.1).

Wurde die Dichtung nicht werkseitig montiert, ist wie folgt vorzugehen:


Vor der Installation des Kochfelds im Ausschnitt der Arbeitsplatte ist die Dichtung auf der Rückseite des Gerätes anzubringen (Abb.2).

Dazu zunächst die Schutzfolie von der selbstklebenden Dichtung abziehen und die Dichtung so nah wie möglich am äußeren Rand des Kochfeldes aufkleben (Abb.3 und 4).



 **Das Gerät darf keinesfalls ohne Dichtung eingebaut werden.**

Danach das Kochfeld umdrehen und in den Ausschnitt des Möbels einlegen. Die Positionierung symmetrisch ausrichten, so dass die Abstände zwischen dem Kochfeld und dem Rand der Arbeitsplatte auf allen Seiten gleich ist (Abb.5).



INSTALLATION

Gerät elektrisch anschließen

Hinweis!

Der elektrische Anschluss darf nur von einem qualifizierten, entsprechend zugelassenen Fachmann vorgenommen werden. Eigenwillige Eingriffe und Änderungen der elektrischen Anlage sind strengstens verboten.

Hinweise für den Installateur

Das Kochfeld ist mit einer Klemmleiste ausgerüstet, welche die Anwahl von richtigen Verbindungen für die jeweilige Art der Stromversorgung ermöglicht. Die Klemmleiste ermöglicht folgende Verbindungen: - einphasig 220-240 V ~ / - zweiphasig 380-415 V 2N~

Das Kochfeld kann auch an eine entsprechende Stromversorgung durch eine entsprechende Überbrückung an der Klemmleiste gemäß dem beigelegten Schaltplan angepasst werden. Der Schaltplan ist auch am unteren Teil der unteren Geräteabdeckung angebracht. Der Zugang zur Anschlussleiste ist nach der Entfernung des Deckels des Klemmkastens möglich. Es ist an eine entsprechende Auswahl des Netzanschlusskabels unter Berücksichtigung der Anschlussart und der Nennleistung des Kochfeldes zu denken.

Hinweis! Beachten Sie bitte, dass der Schutzkreis an die mit dem Zeichen \oplus markierten Klemme der Anschlussleiste angeschlossen werden muss. Die elektrische Installation, von der das Kochfeld versorgt wird, muss mit einer entsprechend ausgewählten Sicherung und neben der Absicherung des Stromnetzes mit einem entsprechenden Schalter ausgestattet werden, der die Abschaltung der Stromzufuhr zum ganzen Gerät im Falle von eventuellen Störungen ermöglicht.

Vor dem Anschluss des Kochfeldes an die elektrische Installation müssen die Informationen, die dem Typenschild und dem Schaltplan zu entnehmen sind, beachtet werden. **Sollte das Kochfeld auf eine andere vom Schema abweichende Art und Weise angeschlossen werden, kann das Kochfeld beschädigt werden.**

Hinweis. Der Installateur ist verpflichtet, dem Benutzer die "Bescheinigung über den Anschluss des Gerätes ans Stromnetz" auszuhändigen (Das Formular gibt es im Garantieschein). Nach dem erfolgten Anschluss hat der Installateur auch die Information über die Art des ausgeführten Anschlusses anzubringen: - einphasiger, zweiphasiger oder dreiphasiger Anschluss,- Querschnitt des Anschlusskabels, - Art der eingesetzten Sicherung (Art der Sicherung).

Schema von möglichen Verbindungen

Hinweis! Die Heizelemente sind für eine Spannung von 220-240 V ausgelegt.

Hinweis! Bei jeder Verbindungsart muss der Schutzleiter an die mit \oplus gekennzeichnete Klemme angeschlossen sein.		Empfohlene Art des Anschlusskabels
1	Bei einer Spannung von 220-240 V einphasiger Anschluss mit Nullleiter, die Brücken verbinden die Klemmen L1-L2 und N1-N2 sowie Nullleiter bis 4, Schutzleiter bis \oplus	HO5VV-FG 3X 4 mm ²
2	Bei einer Spannung von 380-415/220-240 V zweiphasiger Anschluss mit Nullleiter, die Brücke verbindet die Klemmen N1-N2, Nullleiter bis N1, Schutzleiter bis \oplus	HO5VV-FG 4X2,5mm ²


L1=R, L2=S, L3=T, N= Klemme des Nullleiter, \oplus = Klemme des Schutzleiters

BEDIENUNG

Vor dem ersten Einschalten des Gerätes

- Vorerst das Induktionskochfeld gründlich reinigen. Das Induktionskochfeld wie Glasoberflächen behandeln,
- Beim ersten Einschalten des Gerätes können vorübergehend Gerüche auftreten. Darum ist das Raumlüftungssystem einzuschalten oder das Fenster zu öffnen.
- Das Gerät ist unter Beachtung der Sicherheitshinweise zu bedienen.

Wirkungsweise des induktiven Feldes



Der Stromgenerator versorgt die im Inneren des Gerätes befindliche Spule.

Diese Spule erzeugt ein magnetisches Feld, das ans Kochgeschirr übertragen wird.

Das magnetische Feld bewirkt, dass das Kochgeschirr erhitzt wird.

Zum Kochen mit Induktion ist die Verwendung von Kochgeschirr, dessen Boden für die Wirkung des magnetischen Feldes geeignet sind, erforderlich.

Im Allgemeinen weist die Induktionstechnik zwei Vorteile auf:

- Da die Wärme ausschließlich mit Hilfe des Kochgeschirrs abgegeben wird, ist eine maximale Wärmenutzung möglich.
- Der Effekt der Wärmeträgheit kommt nicht vor, denn der Kochvorgang beginnt automatisch in dem Zeitpunkt, in dem das Kochgeschirr auf die Kochzone gestellt, und endet in dem Zeitpunkt, in dem der Topf davon weggenommen wird.

Bei gewöhnlichem Gebrauch des Induktionskochfelds können Geräusche verschiedener Art auftreten, die für den Betrieb des Induktionskochfeldes keine Bedeutung haben.

- Pfeifen von niedriger Frequenz Dieses Geräusch entsteht, wenn das Kochgeschirr leer ist, und verschwindet wieder, sobald man Wasser oder Lebensmittel ins Kochgeschirr gibt.
- Pfeifen von hoher Frequenz Das Geräusch entsteht im Kochgeschirr, das aus mehreren Schichten verschiedener Werkstoffe gefertigt sind und die maximale Leistung eingeschaltet wurde. Das Geräusch wird stärker auch dann, wenn zugleich zwei oder mehrere Kochzonen bei maximaler Leistung genutzt werden. Das Geräusch verschwindet oder ist weniger intensiv, nachdem die Leistungsstufe gemindert worden ist.
- Knarren Das Geräusch entsteht im Kochgeschirr, das aus mehreren Schichten verschiedener Werkstoffe gefertigt wurden. Die Geräuschintensität hängt von der Art des Kochens ab.
- Summen Das Geräusch entsteht, wenn der Ventilator läuft, mit dem elektronische Systeme gekühlt werden.

Die Geräusche, die bei ordnungsgemäßem Betrieb hörbar sind, sind auf den Betrieb des Ventilators, die Größe des Kochgeschirrs und auf Werkstoffe, aus denen dieses gefertigt ist, die Art des Kochens und die eingeschaltete Leistung zurückzuführen.

Die Geräusche sind eine normale Erscheinung und weisen nicht auf eine Störung des Induktionskochfelds hin.

BEDIENUNG

Schutzeinrichtungen:

Wenn das Kochfeld richtig installiert und ordnungsgemäß benutzt wird, sind die Schutzeinrichtungen selten nötig.

Ventilator: Dient zum Schutz und zur Abkühlung von Steuer- und Versorgungselementen. Er kann mit zwei verschiedenen Drehgeschwindigkeiten arbeiten und funktioniert automatisch. Der Ventilator arbeitet nur dann, wenn die Kochzonen eingeschaltet sind, und bleibt bei einem ausgeschalteten Kochfeld in Betrieb, bis die Elektronik ausreichend abgekühlt ist.


Transistor: Die Temperatur der elektronischen Ausrüstungselemente wird mit einer Sonde ununterbrochen gemessen. Steigt die Wärme gefährlich an, verringert das System die Leistung der Kochzone automatisch oder schaltet die Kochzonen, die sich direkt an den erwärmten elektronischen Elementen befinden, ab.

Topferkennung: Die Topferkennung gibt die Kochfeldfunktion und somit auch die Heizung frei. Kleine Gegenstände, die auf die Kochzonen gelegt werden (wie z.B. Teelöffel, Messer, Ringe ...), werden als Töpfe nicht erkannt und das Kochfeld wird nicht eingeschaltet.

Topferkennung im Induktionskochfeld

Die Topferkennung ist in den Kochfeldern installiert, die mit den Induktionskochzonen ausgestattet sind. Wird das Kochfeld genutzt, beginnt die Topferkennung automatisch die Wärmeerzeugung, wenn der Topf in der jeweiligen Kochzone aufgestellt wird, oder beendet sie, wenn der Topf weggenommen wird. Dadurch kann also die Energie gespart werden.

- Wird die Kochzone zusammen mit einem geeigneten Topf benutzt, wird die Wärmeleistung angezeigt.
- Zum Kochen auf dem Induktionskochfeld sind entsprechende Töpfe erforderlich, deren Böden aus einem magnetischen Material hergestellt sind (siehe: Tabelle).

Steht auf der Kochzone kein Topf oder ist der Topf ungeeignet, erscheint das Symbol  in der Anzeige. Die Kochzone wird nicht eingeschaltet. Wird ein Topf innerhalb von 90 Sekunden nicht erkannt, wird der Vorgang der Einschaltung des Kochfeldes gelöscht.

Um die Kochzone einzuschalten, muss sie mittels Sensorsteuerung und nicht nur durch Wegnehmen des Topfes ausgeschaltet werden.



Die Topferkennung funktioniert nicht als eine Ein-/Ausschalttaste des Gerätes.

Das Induktionskochfeld ist mit Sensoren ausgerüstet, die durch die Berührung von markierten Flächen mit dem Finger bedient werden.

Jede Umsteuerung des Sensors wird mit einem akustischen Signal bestätigt.


Es muss beachtet werden, dass sowohl beim Ein- und Ausschalten, als auch bei der Einstellung der Heizleistungsstufe immer nur ein Sensor gleichzeitig gedrückt wird. Falls mehrere Sensoren gleichzeitig gedrückt werden (mit Ausnahme von Timer und Schlüssel, ignoriert das System die eingegebenen Steuersignale und beim dauerhaften Drücken wird eine Fehlermeldung ausgelöst.

Die Kochzone ist nach dem Gebrauch mittels Regel- und Steuereinrichtung, und aufgrund der Anzeige der Topferkennung alleine auszuschalten.

BEDIENUNG


Eine richtige Topfqualität gilt als Grundlage für Sicherstellung einer guten Heizleistung des Gerätes.

Auswahl der Kochtöpfe zum induktiven Kochen



Charakteristik des Kochgeschirrs.


- Es sollten immer Töpfe hoher Qualität, mit ideal flachem Boden verwendet werden: Bei der Verwendung solcher Töpfe wird die Entstehung von Stellen von zu hoher Temperatur verhindert, an denen die Speisen beim Kochen anhaften könnten. Die Töpfe und Pfannen mit dicken Metallwänden garantieren für eine perfekte Wärmeverteilung.
- Es ist darauf zu achten, dass die Topfböden stets sauber bleiben: Beim Auffüllen eines Topfes oder bei der Verwendung eines aus dem Kühlschrank genommenen Topfes ist es vor dem Aufstellen des Topfes auf dem Kochfeld zu überprüfen, ob die Oberfläche des Topfbodens ganz trocken ist. Dadurch lässt sich die Verschmutzung der Oberfläche des Kochfeldes vermeiden.
- Der Topfdeckel verhindert, dass die Wärme aus dem Topf unnötig entweicht, wodurch die Kochzeit verkürzt und der Energieverbrauch reduziert wird.
- Um festzustellen, ob das Kochgeschirr geeignet ist, ist es zu prüfen, ob der Boden des Kochgeschirrs ein Magnet anzieht.
- **Zur Sicherstellung einer optimalen Kontrolle der Temperatur durch das Induktionsmodul muss der Topfboden flach sein.**
- **Ein konvexer Topfboden oder ein Topfboden mit einem tief geprägten Logo des Herstellers beeinträchtigen die Kontrolle der Temperatur durch das Induktionsmodul und können zur Überhitzung des Kochgeschirrs führen.**
- **Kein beschädigtes Kochgeschirr verwenden - z.B. mit einem Kochboden, der durch übermäßige Temperatur verformt wurde.**
- Wird das Kochgeschirr mit ferromagnetischem Boden verwendet, dessen Durchmesser geringer als der gesamte Durchmesser des Kochgeschirrs ist, wird nur der ferromagnetische Teil des Kochgeschirrs erhitzt. Dies bewirkt, dass eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Kochgeschirr nicht möglich ist. Der ferromagnetische Bereich wird im Boden des Kochgeschirrs wegen der darin befindlichen Aluminiemelemente gemindert und daher kann die gelieferte Wärmemenge geringer sein. Es kann zu Problemen mit der Dektection des Kochgeschirrs kommen oder dieses wird überhaupt nicht erkannt. Der Durchmesser des ferromagnetischen Teils im Kochgeschirr sollte der Größe der Kochzone entsprechen, damit optimale Kochergebnisse erzielt werden können. Sollte das Kochgeschirr auf der Kochzone nicht erkannt werden, wird empfohlen, dass dieses auf der Kochzone mit einem entsprechend geringeren Durchmesser ausprobiert wird.



BEDIENUNG

Zum Kochen mit Induktion sollte ausschließlich ferromagnetisches Kochgeschirr verwendet werden, das aus folgenden Werkstoffen hergestellt ist:

- emaillierter Stahl
- Gusseisen
- spezielles Kochgeschirr aus nichtrostendem Stahl zum Kochen mit Induktion.

Kennzeichnung am Kochgeschirr		Überprüfen, ob auf dem Etikett ein Zeichen enthalten ist, das darüber informiert, dass der Topf induktionsgeeignet ist.
	Töpfe aus magnetischem Material verwenden (aus emailliertem Blech, ferritischem Nirostahl, Gusseisen). Überprüfen, ob ein Magnet am Topfboden haften bleibt	
Nichtrostender Stahl	Der Topf wird nicht erkannt.	
	Mit Ausnahme von Töpfen aus ferromagnetischem Stahl	
Aluminium	Der Topf wird nicht erkannt.	
Gusseisen	Hohe Leistungsfähigkeit	
	Achtung! Durch die Töpfe können auf der Kochfeldoberfläche Kratzer entstehen.	
Emaillierter Stahl	Hohe Leistungsfähigkeit	
	Gefäße mit flachem, dickem und glattem Boden werden empfohlen.	
Glas	Der Topf wird nicht erkannt.	
Porzellan	Der Topf wird nicht erkannt.	
Gefäße mit Kupferboden	Der Topf wird nicht erkannt.	

Abmessungen des Kochgeschirrs

- Um das beste Kochergebnis zu erzielen, ist Kochgeschirr mit einer Größe des Bodens (ferromagnetischer Teil) zu verwenden, der der Größe der Kochzone entspricht.
- Verwendet man Kochgeschirr mit einem kleineren Durchmesser des Bodens als die Größe der jeweiligen Kochzone, wird dadurch die Leistung der Kochzone gesenkt und die Dauer des Ankochens verlängert.
- Die Kochzonen verfügen über eine untere Grenze der Erkennung des Kochgeschirrs, die vom Durchmesser des ferromagnetischen Teils im Boden des Kochgeschirrs und vom Stoff des Kochgeschirrs abhängig ist. Wird ungeeignetes Kochgeschirr eingesetzt, kann es unter Umständen von der Kochzone nicht erkannt werden.

BEDIENUNG

- Nach dem Anschließen des Kochfelds an den Netzstrom, blinkt das Pausensymbol **||** für 120 Sekunden, so lange dauert die Erstaktivierung des Geräts. Wenn das Symbol aufhört zu blinken, ist das Kochfeld einsatzbereit.
- Das Kochfeld ist mit elektronischen Sensoren ausgerüstet, die eingeschaltet werden, **indem sie mindestens 1 Sekunde lang mit dem Finger gedrückt werden.**
- Jedes Einschalten der Sensoren wird akustisch signalisiert.
- Sie können die gewünschte Heizleistung direkt am Sensor wählen, indem Sie den Sensor für die Änderung der Heizleistung an einer beliebigen Stelle drücken **0..5..9**.



Keine Gegenstände auf die Oberflächen der Sensoren legen (dadurch kann eine Fehlermeldung ausgelöst werden). Diese Oberflächen sind stets sauber zu halten.

Das Kochfeld einschalten

Halten Sie den Ein-/Ausschaltssensor **I** mindestens 1 Sekunde lang gedrückt. Das Kochfeld ist eingeschaltet, wenn in der Anzeige der Kochzone, auf die der Topf gestellt werden soll, die Ziffer „0“ gedimmt aufleuchtet.



Wenn Sie innerhalb von 20 Sekunden keinen Topf auf die Kochzone stellen, schaltet sich das Kochfeld wieder aus.

Eine Kochzone einschalten

1. Schalten Sie das Kochfeld mit dem Sensor ein. **I**
2. Stellen Sie einen Topf auf die gewünschte Kochzone.
3. Der Topf wird automatisch erkannt und die Anzeige der betreffenden Kochzone zeigt „0“ an. Fahren Sie mit dem Finger von links nach rechts über den Sensor **0..5..9**, um die gewünschte Leistung einzustellen (die eingestellte Leistung erscheint in der Anzeige).
4. Die Kochzone ist jetzt eingeschaltet.



Wenn das Kochfeld automatisch zwei oder mehr Töpfe erkennt, drücken Sie die Anzeige **B** für die gewünschte Kochzone.



Die Kochzone ist aktiviert, wenn in der Anzeige eine Ziffer oder ein Buchstabe erscheint. Das bedeutet, dass die Kochzone zum Einstellen der Heizleistung bereit ist.

Die Kochzonen ausschalten


- Die Kochzone muss aktiviert sein. Der Dezimalpunkt leuchtet.
- Wenn Sie mit dem Finger nach links über den Sensor **0..5..9** fahren, wird die Leistungsstufe auf „0“ zurückgesetzt.



Nach ca. 10 Sekunden schaltet sich die Kochzone aus. Die Kochzone bleibt heiß, in der Anzeige für die Kochzone **B leuchten ca. 10 Sekunden lang abwechselnd der Buchstabe „H“ und die Ziffer „0“, und dann nur noch der Buchstabe „H“.**

BEDIENUNG

Das ganze Kochfeld ausschalten.

- Das Kochfeld ist in Betrieb, wenn zuvor mindestens eine Kochzone eingeschaltet wurde.
- Durch Drücken des Sensors Ein/Aus  wird das ganze Kochfeld abgeschaltet.



Wenn die Kochzone heiß ist, leuchtet in der Anzeige für die Kochzone  der Buchstabe „H“ – das Symbol für die Restwärme.



Wenn Sie innerhalb von 20 Sekunden keinen Topf auf die Kochzone stellen, schaltet sich das Kochfeld wieder aus.

Power Booster „B“

Der Power Booster erhöht die Leistung der Kochzone Ø 200 - von 2100 W auf 3000 W; Ø 160 - von 1400 W auf 2100 W; Bridge – von 2700 auf 3700 W.

- Schalten Sie die Kochzone ein
- Drücken Sie den Sensor „B“ auf dem Schieberegler

Der Buchstabe „B“ in der Anzeige der Kochzone bedeutet, dass der Booster eingeschaltet ist.



Die Betriebsdauer der Power Booster-Funktion ist auf 5 Minuten beschränkt. Nach dem automatischen Abschalten der Power Booster-Funktion heizt die Kochzone mit der eingestellten Leistung weiter.

Sie können den Power Booster erst wieder einschalten, wenn die Temperatur der Heizelement auf einen sicheren Wert gesunken ist. Die Funktion schaltet sich nicht automatisch ein. Wenn Sie den Topf von der Kochzone nehmen, während die Booster-Funktion eingeschaltet ist, bleibt die Funktion weiterhin aktiv und der Countdown läuft weiter.

Wird die Temperatur (Elektronik oder Spule) der Kochzone überschritten, während der Power Booster aktiv ist, wird diese Funktion automatisch abgeschaltet. Die Kochzone kehrt wieder zur eingestellten Leistung zurück.

Steuerung der Power Booster-Funktion

Die Kochzonen sind vertikal gepaart. Die Gesamtleistung wird innerhalb dieser Paare geteilt. Der Versuch, die Power Booster-Funktion für beide Kochzonen eines Paares zu aktivieren, würde dazu führen, dass die maximal verfügbare Leistung überschritten wird. In diesem Fall wird die Heizleistung der ersten aktivierten Kochzone auf das höchstmögliche Niveau gesenkt.





Ist die Gesamtleistung beim Einschalten der Power Booster-Funktion zu hoch, wird die Heizleistung der anderen Kochzone im Paar automatisch verringert. Der Wert der reduzierten Heizleistung hängt von der Größe der eingesetzten Kochtöpfe ab.

Kindersicherung

Die Kindersicherung dient dazu, das Kochfeld vor unbeabsichtigter Betätigung durch Kinder zu schützen, und das Einschalten dieser Funktion ist erst nach Entsicherung möglich.

BEDIENUNG

Einschalten der Kindersicherung des Kochfelds

Die Kindersicherung kann nur eingeschaltet werden, wenn das Kochfeld eingeschaltet ist. Nach dem Einschalten des Kochfelds mit dem Sensor  müssen Sie den  drücken, bis ein Signalton ertönt. Wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist, leuchtet das entsprechende Symbol heller. Wenn die Kochzonen heiß sind, wird der Buchstabe „H“ angezeigt.






Die Kindersicherung muss innerhalb von 10 s nach dem Einschalten des Kochfelds erfolgen und es dürfen keine anderen Sensoren als die genannten Sensoren gedrückt werden. Andernfalls wird die Kindersicherung nicht aktiviert.



Die Kindersicherung bleibt eingeschaltet, bis sie wieder deaktiviert wird, selbst wenn das Bedienfeld ein- und ausgeschaltet wird. Durch das Trennen des Kochfelds vom Stromnetz wird die Kindersicherung des Kochfelds ausgeschaltet.

Das Kindersicherung dauerhaft ausschalten

Nach dem Einschalten des Bedienfelds des Kochfelds mit dem Sensor  leuchtet das Symbol für die Kindersicherung am Sensor  heller. Um die Kindersicherung auszuschalten, müssen Sie den Sensor der Kindersicherung  drücken, bis ein Signalton ertönt. Nach dem Ausschalten der Kindersicherung leuchtet das entsprechende Symbol schwächer.



Die Kindersicherung muss innerhalb von 10 Sekunden ausgeschaltet werden und dabei dürfen keine anderen als die oben genannten Sensoren gedrückt werden. Andernfalls wird die Kindersicherung nicht ausgeschaltet.

Wenn die Kindersicherung des Kochfelds korrekt ausgeschaltet wurde, erscheint nach Drücken des Sensors  in allen Anzeigen ein blinkender Punkt. Wenn die Kochzonen heiß sind, wird der Buchstabe „H“ angezeigt.

Restwärmanzeige

Beim Ausschalten einer heißen Kochzone wird der Buchstabe „H“ in als Warnung „Die Kochzone ist heiß!“ angezeigt.

Restwärmanzeige „H“

Nach Ende des Kochvorgangs bleibt die Scheibe der Induktionsplatte im Bereich der benutzten Kochzone weiterhin heiß, das nennt man Restwärme.

Wenn die Temperatur der Scheibe höher als 60°C* ist, erscheint in der Anzeige für das betreffende Kochfeld das Symbol „H“.

* Die Temperaturangaben sind ungefähre Werte.



Ist die Restwärmanzeige aktiviert, darf die Kochzone wegen Verbrennungsgefahr nicht berührt und auch keine wärmeempfindlichen Gegenstände darauf gestellt werden!

Bei einem Stromausfall wird das Symbol für Restwärme „H“ nicht angezeigt. Trotzdem können die jeweiligen Kochfelder noch heiß sein!

BEDIENUNG

Betriebsdauerbegrenzung

Das Induktionskochfeld wurde zur Steigerung dessen Betriebssicherheit mit einer Betriebsdauerbegrenzung für jede Kochzone ausgestattet. Die maximale Betriebsdauer wird nach der letztens angewählten Heizleistungsstufe eingestellt.

Falls die Heizleistungsstufe über einen längeren Zeitraum (siehe Tabelle) nicht geändert worden ist, wird die dazu zugeordnete Kochzone automatisch abgeschaltet und die Restwärmanzeige aktiviert. Es ist jedoch möglich, die einzelnen Kochzonen jederzeit einzuschalten und gemäß der Gebrauchsanweisung zu bedienen.

Heizleistungsstufe	Maximale Betriebsdauer in Minuten
— = ≡	480
1	516
2	402
3	318
4	258
5	210
6	138
7	138
8	108
9	90
B	5

Funktion der automatischen Zusatzheizung

- Die ausgewählte Kochzone **B** muss aktiv und auf „0.“ eingestellt sein. (Der Dezimalpunkt leuchtet).
- Fahren den Sensor **0..5..9** mit dem Finger nach rechts, bis Sie die gewünschte Heizleistung haben und halten Sie den Sensor dann 3 Sekunden lang an der betreffenden Stelle, bis der Buchstabe „A“ erscheint.

In der Anzeige der Heizleistungsstufe für die betreffende Kochzone, erscheinen abwechseln der Buchstabe „A“ und die vom Benutzer eingestellte Heizleistungsstufe. Nach Ablauf der Zeit, in der die Versorgung mit der Zusatzheizung erfolgte, schaltet die Kochzone automatisch auf die gewählte Heizleistungsstufe, die in der Anzeige sichtbar bleibt, um.



Wenn nach dem Einschalten der Schnellaufheizautomatik der Sensor der Leistungsstufenwahl länger als 3 Sekunden auf Position „0“ bleibt, d.h. wenn keine Leistungsstufe gewählt wird, schaltet sich die Schnellaufheizautomatik ab.



Wird ein Topf von der Kochzone abgestellt und vor Ablauf der Dauer der automatischen Zusatzheizung wieder hingestellt, wird der Prozess der Zusatzheizung mit Zusatzleistung zu Ende fortgesetzt.

Heizleistungsstufe	Dauer der automatischen Zusatzheizung mit Zusatzleistung (in Sekunden)
— = ≡	-
1	48
2	144
3	230
4	312
5	408
6	120
7	168
8	216
9	-

BEDIENUNG

Funktion der Uhranzeige

Die Uhranzeige erleichtert das Kochen, denn sie ermöglicht das Programmieren der Betriebsdauer der Kochzonen. Sie kann auch als Timer genutzt werden.

Einschalten der Uhranzeige

Die Uhranzeige erleichtert das Kochen, denn sie ermöglicht das Programmieren der Betriebsdauer der Kochzonen. Diese Funktion kann nur beim Kochen betätigt werden (wenn die Heizleistung höher als „0“ ist). Die Uhranzeige kann für alle vier Kochzonen eingeschaltet werden. Die Uhranzeige kann im Bereich von 0:01 bis 1:59 Minuten auf eine Minute genau eingestellt werden. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich die Kochzone automatisch ab.

Einstellen der Zeit:

- Wählen Sie mit dem Sensor **B** die Kochzone und mit dem Sensor **0..5..9** die Heizleistung im Bereich von 1 bis 9 einstellen. Die gewählte Heizleistung wird im Bereich von 1 bis 9 mit dem Dezimalpunkt (z.B. „4.“) angezeigt.
- Betätigen Sie dann innerhalb von 10 s den Sensor der Uhranzeige **C**. In der Uhranzeige erscheinen die Ziffern **B B B**.
- Wenn Sie die Uhranzeige aktiviert haben, können Sie mit den Sensoren **+** und **-** die Zeit einstellen. Die ersten beiden Anzeigen auf der rechten Seite zeigen die Anzahl der verbleibenden Minuten bis zur Abschaltung der Kochzone an, und wenn die Zeit weniger als eine Minute beträgt, werden die Sekunden angezeigt. Die Anzeige auf der linken Seite zeigt die verbleibenden Stunden an.

Die programmierte Kochdauer kann beim Kochen jederzeit geändert werden. Wählen Sie zu diesem Zweck die Kochzone, für die Sie die Zeit ändern möchten und aktivieren Sie die Uhranzeige mit dem Sensor **C**. Drücken Sie dann die Sensoranzeige **+** oder **-** ändern Sie die Zeit.

Die bis zum Ende der Kochdauer verbleibende Zeit können Sie jederzeit nachprüfen. Berühren Sie die Uhranzeige **C**; die für die betreffende Kochzone eingestellte Zeit wird durch den blinkenden Sensor **C** angezeigt.

Nach Ablauf der programmierten Kochzeit schaltet sich die Kochzone aus und es ertönt ein Signalton. Sie können das Signal ausschalten, indem Sie einen beliebigen Sensor berühren. Der Alarm schaltet sich automatisch nach 2 Minuten aus.

Wenn Sie die Zeit früher ausschalten möchten, berühren Sie die Anzeige **C** und stellen Sie dann den Sensor **-** gedrückt, bis die Uhranzeige auf „000“ steht.

Uhr als Timer

Die Uhranzeige kann auch als unabhängiger Timer benutzt werden, der keine der Kochzonen steuert. Um den Timer einzustellen, befolgen Sie alle Schritte zum Einstellen der Uhranzeige, aber ohne eine Kochzone zu wählen, d. h. gleich nach dem Einschalten des Kochfelds drücken Sie den Sensor für die Uhranzeige **C** und stellen Sie die Zeit ein. Das Aktivieren des Timers wird durch den blinkenden Sensor **C** signalisiert. Das Ausschalten des Timers funktioniert genauso wie das Ausschalten der Uhranzeige an einer programmierten Kochzone.

BEDIENUNG

Aufwärmfunktion

Die Aufwärmfunktion sorgt für die Aufrechterhaltung der Wärme der zubereiteten Speise auf der Kochzone. Die ausgewählte Kochzone ist auf eine niedrige Heizleistung gestellt. Dank dieser Funktion bekommt man ein warmes und zum Verzehr bereites Gericht, das seinen Geschmack nicht ändert und nicht am Topfboden haftet. Diese Funktion kann zum Zerlassen von Butter oder Schokolade usw. genutzt werden.

Eine ordnungsmäßige Nutzung dieser Funktion ist allerdings durch den Einsatz von Kochgeschirr mit flachem Boden bedingt, damit die Temperatur des Kochtopfs durch den in der Kochzone befindlichen Sensor genau gemessen werden kann. Die Aufwärmfunktion kann für jede Kochzone eingeschaltet werden. Aus mikrobiologischen Gründen wird allerdings nicht empfohlen, eine Speise allzu lange warm aufzubewahren, daher wird der Sensorbereich nach Ablauf von zwei Stunden ausgeschaltet.

Für eine Kochzone können 3 Temperaturstufen – 42°C, 70°C und 94°C – eingestellt werden.

Das Einschalten der Aufwärmfunktion erfolgt wie folgt:

- wählen Sie die gewünschte Kochzone mit dem Sensor **B** und drücken Sie dann den Sensor der Aufwärmfunktion **SSS**; daraufhin leuchtet in der Anzeige ein horizontales Zeichen (—) auf – das bedeutet, dass die Heizstufe 42 °C gewählt wurde,
- wenn Sie den Sensor der Aufwärmfunktion **SSS** ein zweites Mal drücken, leuchtet ein doppeltes horizontales Zeichen (==) auf – das bedeutet, dass die Heizstufe 70 °C gewählt wurde,
- wenn Sie den Sensor der Aufwärmfunktion **SSS** zum dritten Mal drücken, leuchtet ein dreifaches horizontales Zeichen (===) auf – das bedeutet, dass die Heizstufe 94 °C gewählt wurde,
- Sie können die Aufwärmfunktion jederzeit ausschalten, indem Sie den Sensor **SSS** drücken, bis der Sensor erlischt.

Funktion Stop'n go „II“

Die Stop'n go-Funktion funktioniert wie eine normale Pause. Dank dieser Funktion kann der Betrieb des Kochfeldes jederzeit unterbrochen werden und die früheren Einstellungen werden wieder aufgerufen.

Um die Stop'n go-Funktion einzuschalten, muss bereits mindestens eine Kochzone eingeschaltet sein.

Drücken Sie dann den Sensor **II**. In den Anzeigen aller Kochzonen **B** erscheint das Symbol **II** und der Pausensensor leuchtet stärker.

Um die Funktion stop'n go auszuschalten, müssen Sie erneut den Sensor **II** drücken. Daraufhin beginnt die LED zu blinken und Sie müssen einen beliebigen Sensor **B** betätigen. In den Anzeigen der Kochzonen **B** leuchten die Einstellungen auf, die vor der Einschaltung der Stop'n go-Funktion genutzt wurden.

BEDIENUNG

Autobridge

Mit der Autobridge-Funktion können 2 Kochzonen des Kochfeldes als eine Kochzone gesteuert werden. Die Autobridge-Funktion ist besonders dann sehr praktisch, wenn großes Kochgeschirr wie Bratpfannen benutzt wird.

Die Funktion schaltet sich automatisch ein, wenn eine Bratpfanne auf die rechte und linke Kochzone gestellt wird. In der oberen Anzeige erscheint das Symbol „fl“ und in der unteren Anzeige die Ziffer „0“. Anschließend können Sie die gewünschte Heizleistung einstellen, indem Sie mit dem Finger über den Sensor für die Änderung der Heizleistung 0..5..9 fahren.

Sie können die Funktion auch manuell einstellen, indem Sie die beiden Sensoren für die Wahl der Kochzone **B**, rechts und links gleichzeitig drücken. In der oberen Anzeige erscheint das Symbol „fl“ und in der unteren Anzeige die Ziffer „0“. Fahren Sie dann mit dem Finger über den Sensor für die Änderung der Heizleistung 0..5..9, um die gewünschte Heizleistung einzustellen.



Nun können zwei Kochzonen mit einem Sensor gesteuert werden.

Um die **Autobridge-Funktion auszuschalten**, drücken Sie erneut gleichzeitig die beiden Sensoren für die Wahl der Kochzone **B**, mit denen die Autobridge-Funktion eingeschaltet wurde. In den Anzeigen leuchtet die Ziffer „0“ auf.






Ab jetzt arbeiten die jeweiligen Kochzonen getrennt.

BENUTZERMENÜ



Das Benutzermenü kann nur für 2 Minuten nach dem Anschluss des Kochfeldes an den Netzstrom aktiviert werden.

- Schalten Sie das Kochfeld mit dem Sensor  Ein/Aus ein.
- Drücken Sie dann erneut den Sensor  zum Ausschalten des Kochfeldes und halten Sie ihn für 3 Sekunden gedrückt, bis die LED des Sensors **||** Pause blinkt.
- Halten Sie den Pause-Sensor gedrückt und drücken Sie nacheinander die Sensoren für die Kochzone vorne links, hinten links, hinten rechts und vorne rechts. Halten Sie dabei die ganze Zeit den Sensor **||** Pause gedrückt.
- Wenn Sie das Menü richtig aktiviert haben, erscheint in der Anzeige der Kochzone hinten links der Wert „U0“.



BEDIENUNG

U0 - Power Choice

U2 - Lautstärke des Signals nach dem Drücken eines Sensors


U3 - Lautstärke des Meldungssignals (z. B. Alarm)

U4 - Helligkeit des Displays

U5 - Animation während des Timer-Countdowns

U6 - Hob&Go

U7 - Zeit, für die das Kochfeld über das Ende des Countdowns informiert (Uhranzeige, Timer)

- Drücken Sie die Anzeige „U“ an der Kochzone hinten links.
- Fahren Sie mit dem Finger über den Schieberegler **0..5..9**, um eine Funktion, z. B. „U4“, zu wählen.
- Benutzen Sie dann die Uhranzeige **8.8.8**, um den Wert der Funktion zu ändern.
- Fahren Sie mit dem Finger über den Schieberegler **0..5..9**, um die Funktionseinstellungen zu ändern.
- Bestätigen Sie die Einstellungen, indem Sie den Sensor  drücken.

FUNKTION	EINSTELLUNGEN
U0	Option: 2,8 kW; 3,7 kW, 6,0 kW; 7,4 kW (Höchstleistung)
U2	0 - kein Signalton, 1 - minimale Lautstärke, 2 - mittlere Lautstärke, 3 - maximale Lautstärke
U3	0 von der minimalen Lautstärke bis zur maximalen Lautstärke 3
U4	0 von der maximalen Helligkeit bis zu minimalen Helligkeit 9
U5	0 - keine Animation, 1 - Animation während des Countdowns von 59 s bis 0 s
U6	0 - Hob&Go-Funktion ausgeschaltet 1 - Hob&Go-Funktion eingeschaltet
U7	0 - Signal ertönt für 120 s, 1 - Signal ertönt für 10 s, 2 - kein Signalton.



Der Signalton beim Ein- und Ausschalten des Kochfelds kann nicht deaktiviert werden.



Die Power Choice-Einstellungen können Sie durch Drücken der Sensoren von 0 bis 4 verringern und durch Drücken der Sensoren von 5 bis 9 erhöhen.

REINIGUNG UND WARTUNG


Wird eine Reinigung und Pflege des Glaskeramik-Kochfeldes sowie dessen entsprechende Wartung sichergestellt, trägt dies zur Verlängerung eines störungsfreien Betriebs des Gerätes entscheidend bei.



Bei der Reinigung des Glaskeramik-Kochfeldes sind dieselben Grundsätze wie bei Glasoberflächen zu beachten. Dazu dürfen auf keinen Fall Scheuermittel, aggressive Reinigungsmittel, Sand und Scheuerschwamm verwendet werden. Dampfreiniger dürfen zur Reinigung ebenfalls nicht genutzt werden.

Reinigung Kochfeldes nach jeder Benutzung

- **Leichte, nicht eingebrannte Verschmutzungen mit** feuchtem Tuch ohne Reinigungsmittel abwischen. Durch die Verwendung eines Geschirrspülmittels können bläuliche Verfärbungen entstehen. Selbst wenn spezielle Reinigungsmittel verwendet werden, lassen sich diese hartnäckigen Flecke erst nach mehreren Reinigungsversuchen entfernen.
- **Fest eingebrannte Verschmutzungen müssen mit einem scharfen Schaber entfernt werden. Anschließend die Kochzone mit feuchtem Tuch abwischen.**



Schaber für die Reinigung des Kochfeldes



Fleckenentfernung

- **Helle, perlenweiße Flecken (Aluminiumrückstände)** können vom abgekühlten Kochfeld mit Hilfe von speziellen Reinigungsmitteln entfernt werden. Kalksteinrückstände (nach dem Überlaufen von Wasser) können mit Essig oder speziellem Reinigungsmittel entfernt werden.
- Bei der Entfernung der Verschmutzungen von Zucker, zuckerhaltigen Speisen, Kunststoffen oder Aluminiumfolie darf die Kochzone nicht ausgeschaltet werden! Die Rückstände von der Kochzone sofort (wenn heiß) mit einem scharfen Schaber gründlich abkratzen. Nach der Entfernung von Schmutz darf die Kochzone ausgeschaltet und nach dem Abkühlen mit Hilfe von speziellen Reinigungsmitteln endgültig gereinigt werden.

Spezielle Reinigungsmittel sind in Supermärkten, elektrotechnischen Fachgeschäften, Drogerien, Lebensmittelgeschäften und Läden mit Haushaltsgeräten zu kaufen. Scharfe Schaber können in den Fachgeschäften für Heimwerker, Baumärkten und Geschäften mit Malerzubehör gekauft werden.

REINIGUNG UND WARTUNG

Das Reinigungsmittel nie auftragen, wenn das Kochfeld heiß ist. Das aufgetragene Reinigungsmittel am besten trocknen lassen und erst dann mit nassem Tuch abwischen. Bevor das Kochfeld wieder erhitzt wird, sollten die Überreste des Reinigungsmittels mit feuchtem Tuch abgewischt werden. Sonst könnten sie eine ätzende Wirkung haben.

Bei Nichtbeachtung der Anweisungen bezüglich der Behandlung der Glaskeramik-Kochfelder verliert der Benutzer seine Garantierechte!

▶ Periodische Inspektionen

Neben den Maßnahmen zur Sicherstellung laufender Sauberhaltung des Kochfeldes sollte man:

- periodische Kontrollen der Funktionalität der Steuerkomponenten und Baugruppen des Kochfeldes durchführen lassen. Nach Ablauf der Garantie sollte man die technische Inspektion des Kochfeldes mindestens einmal pro zwei Jahre in einem Servicepunkt durchführen lassen,
- festgestellte Mängel beseitigen lassen,
- periodische Wartung der Baugruppen des Kochfeldes durchführen lassen.

Achtung!

Wenn die Steuerung bei einem eingeschalteten Kochfeld aus irgendeinem Grunde nicht bedient werden kann, ist der Hauptschalter auszuschalten oder die Sicherung auszudrehen und den Kontakt mit dem zuständigen Kundendienst aufzunehmen.

Achtung!

Sollten Risse oder Absplitterungen auf der Oberfläche des Glaskeramik-Kochfeldes vorkommen, so ist es sofort auszuschalten und von der Stromversorgung sofort zu trennen. Zu diesem Zweck die Sicherung abschalten oder den Stecker herausziehen. Anschließend sich mit dem nächstgelegenen Servicepunkt in Verbindung setzen.

Achtung!

Sämtliche Reparaturen und Einstellarbeiten sollten an einem zuständigen Servicepunkt oder durch einen entsprechend zugelassenen Fachmann vorgenommen werden.


VORGEHEN IN NOTSITUATIONEN

Bei jeder Notfallsituation ist wie folgt vorzugehen:

- Funktionsbaugruppen des Gerätes ausschalten
- von der Stromversorgung trennen
- Reparatur melden
- da einige geringfügige Fehler entsprechend den unten angegebenen Anweisungen durch den Benutzer selbst entfernt werden können, ist das Gerät gemäß den Punkten der nachstehenden Tabelle zu überprüfen, bevor der Kundendienst angerufen wird.

PROBLEM	URSACHE	BEHEBUNG
1.Keine Gerätefunktion	- Stromausfall	-die Sicherung der Hausanlage überprüfen und - falls diese durchgebrannt ist - austauschen
2.Keine Gerätereaktion auf die Eingabewerte	- die Bedienblende nicht eingeschaltet	- Einschalten
	- eine Taste wurde zu kurz gedrückt (kürzer als eine Sekunde)	- Tasten ein wenig länger drücken
	- mehrere Tasten gleichzeitig gedrückt	- immer nur eine Taste drücken (Ausnahme: Ausschalten einer Kochzone)
3.Das Gerät reagiert nicht und gibt ein langes Schallsignal aus.	- unsachgemäße Bedienung (falsche Sensoren oder zu schnell gedrückt)	-Gerät erneut einschalten
	- Sensor(en) verdeckt oder verschmutzt	- Sensoren aufdecken oder reinigen
4.Das ganze Gerät wird ausgeschaltet.	- nach Einschalten wurden über einen längeren Zeitraum als 10 Sekunden keine Werte eingegeben.	- Bedienblende erneut einschalten und sofort Werte eingeben
	- Sensor(en) verdeckt oder verschmutzt	- Sensoren aufdecken oder reinigen
5.Eine Kochzone schaltet automatisch ab und auf dem Display erscheint die Anzeige „H“.	- Betriebsdauerbegrenzung	- die Kochzone erneut einschalten
	- Sensor(en) verdeckt oder verschmutzt	- Sensoren aufdecken oder reinigen
	- Überhitzung der elektronischen Elemente	

VORGEHEN IN NOTSITUATIONEN

PROBLEM	URSACHE	BEHEBUNG
6. Die Restwärmeanzeige leuchtet nicht, obwohl die Kochfelder noch heiß sind.	- Stromausfall, Gerät vom Energieversorgungsnetz getrennt.	- Die Restwärmeanzeige wird erst nach dem nächsten Ein- und Ausschalten der Bedienblende wieder ansprechen.
7. Ein Riss im Glaskeramik-Kochfeld.	 Gefahr! Das Kochfeld sofort vom Netz trennen (Sicherung). Sich mit dem nächstgelegenen Servicepunkt in Verbindung setzen.	
8. Wenn die Störung immer noch nicht behoben ist.	Das Kochfeld sofort vom Netz trennen (Sicherung). Sich an die zuständige Kundendienststelle wenden. Wichtig! Sie sind für den ordnungsmäßigen Zustand des Gerätes und dessen richtigen Einsatz im Haushalt verantwortlich. Wenn Sie durch einen Fehler bei der Bedienung den Servicedienst zu sich bestellen, dann ist solch ein Besuch auch im Garantiezeitraum für Sie kostenpflichtig. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung entstehen, übernehmen wir leider keine Haftung.	
9. Das Induktionskochfeld gibt Schnarchtöne aus.	Diese Erscheinung ist normal. Es funktioniert der Ventilator, der die elektronischen Systeme kühlt.	
10. Das Induktionskochfeld gibt Pfeiftöne aus.	Diese Erscheinung ist normal. Bei der Betriebsfrequenz der Induktionsspulen wird bei der Benutzung von mehreren Kochzonen mit maximaler Leistung ein leiser Pfeifton ausgegeben.	
11. Das Kochfeld funktioniert nicht, die Kochzonen können nicht eingeschaltet oder bedient werden.	- Fehler der Elektronik	- Das Kochfeld neu starten, für ein paar Minuten vom Stromnetz trennen (Sicherung herausnehmen).

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	220-240/380-415V 2N~50/60 Hz
Nennleistung der Kochfelder:	7,4 kW
Modell:	BHI6*
- Induktionskochzone :	
- Induktionskochzone Booster: Ø 160 mm	1400/2100 W
- Induktionskochzone Booster: Ø 200 mm	2300/3000 W
Abmessungen	592 x 522 x 50;
Gewicht	ca.9,3 kg;

Erfüllt die Anforderungen der Normen EN 60335-1; EN 60335-2-6, die in der Europäischen Union gelten.

STIMATE CLIENT,

Plita Hansa reprezintă combinația dintre ușurința de manipulare și eficiența perfectă. După ce veți citi aceste instrucțiuni nu veți avea niciun fel de probleme cu utilizarea plitei.

Plita care a părăsit terenul fabricii a fost verificată minuțios la posturile de control din punct de vedere al parametrilor de siguranță și funcționalitate înainte de a fi împachetată.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a porni aparatul. Respectarea indicațiilor din aceasta vă protejează de utilizarea necorespunzătoare a aparatului.

Instrucțiunile trebuie păstrate și depozitate în așa fel încât să le aveți mereu la îndemână.

Trebuie să respectați cu atenție instrucțiunile de utilizare pentru a evita accidentele.

Atenție!

Folosiți aparatul doar după ce ați citit aceste instrucțiuni.

Aparatul a fost proiectat doar ca aparat de gătit. Orice utilizare a acestuia (de ex. la încălzirea încăperilor) nu este conformă cu destinația acestuia și poate fi periculoasă. Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări care nu influențează modul de funcționare al aparatului.

CUPRINS

Informații de bază.....	59
Indicații referitoare la siguranța de utilizare.....	60
Descrierea produsului.....	65
Instalarea.....	67
Deservire.....	71
Curățarea și întreținerea.....	82
Acțiuni în caz de avarie.....	84
Informații tehnice.....	86

INDICAȚII PRIVITOARE LA SIGURANȚA DE UTILIZARE

Observație. Dispozitivul și toate piesele componente ale acestuia care sunt la îndemâna utilizatorului devin fierbinți în momentul în care acesta este folosit. Posibilitatea de atingere a elementelor de încălzire trebuie să fie realizată cu o deosebită grijă. Copii care nu au atins vârsta de 8 ani nu trebuie să se apropie de dispozitiv cu excepția cazului în care se află sub supraveghere permanentă.

Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii care au vârsta de peste 8 ani și mai mari, de către persoane cu capacități fizice, senzoriale și mentale limitate și de către persoane fără experiență și care nu cunosc dispozitivul, atunci când acestea sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea dispozitivului în siguranță care le sunt transmise de către persoanele care sunt răspunzătoare de siguranța lor. Aveți grijă la copii, nu-i lăsați să se joace cu aparatul. Curățarea și activitățile de deservire nu trebuie realizate de către copii care nu sunt supravegheați.

Observație. Încălzirea fără supraveghere a unturii sau a uleiului pe plita cu inducție poate fi periculoasă și poate cauza incendii.

NICIODATĂ nu încercați să stingeți focul cu ajutorul apei, ci opriți dispozitivul și acoperiți flacăra cu un capac sau cu un pled care nu este inflamabil.

Observație. Pericol de incendiu: nu amplasați nici un fel de lucruri pe suprafața de fierbere.

INDICAȚII PRIVITOARE LA SIGURANȚA DE UTILIZARE

Observație. Dacă suprafața este fisurată opriți curentul pentru a evita pericolul de electrocutare.

Nu așezați pe suprafața plitei obiecte de metal cum ar fi cuțite, furculițe, linguri și capace sau folii de aluminiu deoarece pot deveni fierbinți.

După ce ați terminat utilizarea dispozitivului, opriți plita cu inducție cu ajutorul regulatorului și nu vă bazați pe indicațiile detectorului de vase.

Nu se recomandă comandarea dispozitivului cu ajutorul ceasului extern sau cu ajutorul sistemului de comandă de la distanță.

Pentru curățarea aparatului nu se recomandă folosirea dispozitivelor de curățare cu ajutorul aburilor.

INDICAȚII PRIVITOARE LA SIGURANȚA DE UTILIZARE

- Înainte de a utiliza pentru prima dată plita cu inducție trebuie să citiți instrucțiunile de utilizare. În acest mod veți fi în siguranță și evitați deteriorarea plitei.
- Dacă utilizați plita cu inducție în imediata apropiere a radioului, televizorului sau a altui aparat care emite unde, trebuie să verificați dacă panoul de control al plitei funcționează corect.
- Plita trebuie să fie conectată de către un instalator – electrician autorizat.
- Nu instalați plita în apropierea aparatelor frigorifice.
- Mobila în care încorporați plita trebuie să fie rezistentă la temperaturi de cca. 100°C. Acest lucru se referă la placaje, canturi, suprafețe fabricate din materiale sintetice, adezivi și lacuri.
- Plita poate fi folosită doar după ce a fost montată. În acest mod nu vă expuneți la atingerea pieselor care sunt sub tensiune.
- Aparatele electrice pot fi reparate doar de către specialiști. Reparațiile neprofesionale pot pune în pericol siguranța utilizatorului.
- Aparatul este decuplat de la rețeaua electrică doar atunci când opriți siguranța sau scoateți ștecherul din priză.
- Ștecherul cablului de alimentare trebuie să fie disponibil după ce instalați plita.
- Aveți grijă la copii, nu-i lăsați să se joace cu aparatul.
- **Persoanele cu aparate de menținere a funcțiilor vitale implantate (de ex. stimulator cardiac, pompă de insulină sau aparat auditiv) trebuie să se asigure că funcționarea acestor aparate nu va fi bruiată de către plita cu inducție (intervalul de frecvență la care funcționează plita cu inducție este de 20-50 kHz).**
- În cazul în care se întrerupe alimentarea cu curent se pierd toate setările. Vă recomandăm să fiți prudenți atunci când alimentarea cu curent este reluată. Atâta timp cât ochiurile sunt fierbinți se va aprinde indicatorul de încălzire reziduală „H” precum și la prima pornire a cheii de blocadă.
- Sistemul electric incorporat al indicatorului de încălzire reziduală indică dacă plita este pornită, respectiv dacă este încă fierbinte.
- Dacă priza este în apropierea ochiului trebuie să aveți grijă la cablu să nu atingă locurile încălzite.
- Atunci când folosiți uleiuri sau grăsimi nu lăsați plita nesupravegheată deoarece există pericolul de incendiu.
- Nu folosiți vase din materiale plastice și folii de aluminiu. Acestea se topesc la temperaturi ridicate și pot deteriora suprafața vitroceramică.
- Aveți grijă ca pe ochiuri să nu cadă zahăr, acid citric, plastic, sare etc. atât în stare solidă cât și lichidă.
- În cazul în care din neatenție pe ochiuri cade zahăr sau plastic nu opriți plita ci îndepărtați zahărul și plasticul cu un răzuitor ascuțit. Protejați mâinile de arsuri și răni.

INDICAȚII PRIVITOARE LA SIGURANȚA DE UTILIZARE

- Pe plita cu inducție trebuie să folosiți doar vase și oale cu fundul plat, care nu au canturi și zgârieturi deoarece în caz contrar acestea pot zgâria iremediabil suprafața vitroceramică.
- Suprafața de încălzit a plitei cu inducție este rezistentă la șoc termic. Aceasta nu este sensibilă la rece sau la cald.
- Nu scăpați obiecte pe suprafața vitroceramică . Loviturile punct, de ex. căzătura unei sticlucțe cu condimente poate provoca fisuri și desprinderea unor cioburi de pe suprafața vitroceramică .
- Dacă astfel de deteriorări apar picăturile de mâncare care se scurg pot ajunge la piesele aflate sub tensiune din plita cu inducție.
- Dacă suprafața este fisurată opriți curentul pentru a evita pericolul de electrocutare.
- Nu folosiți suprafața plitei drept fund de tăiat sau masă de lucru.
- Nu așezați pe suprafața plitei obiecte de metal cum ar fi cuțite, furculițe, linguri și capace sau folii de aluminiu deoarece pot deveni fierbinți.
- Nu incorporați plita peste cuptorul fără ventilator, peste mașina de spălat vase, frigider, congelator sau mașina de spălat.
- Dacă plita a fost montată în blat atunci obiectele metalice care se află în dulap se pot încălzi până la temperaturi ridicate datorită temperaturii din sistemul de ventilație al plitei. Din acest motiv vă recomandăm să folosiți un strat protector direct (vezi des. 2).
- Trebuie să respectați indicațiile referitoare la întreținerea și curățirea peliculei ceramice. În cazul în care apar nereguli la modul de utilizare al acesteia nu vom onora garanția.

CUM SĂ ECONOMISIȚI ENERGIE



Persoanele care folosesc energia în mod responsabil nu influențează pozitiv doar bugetul familiei ci acționează conștient în favoarea mediului înconjurător.

Ajutați și dumneavoastră, economisiți energia electrică! Pentru a face acest lucru procedați în felul următor:

•**Folosiți vase de gătit corespunzătoare.** Vasele cu fundul plat și gros vă permit să economisiți până la 1/3 din energia electrică. Țineți minte de capac, în caz contrar consumul de energie electrică crește de patru ori!

•**Păstrați ochiurile și fundurile vaselor curate.**

Mizeria împiedică transmiterea de căldură – mizeria arsă și persistentă poate fi îndepărtată doar cu substanțe care dăunează foarte mult mediului înconjurător.

•**Evitați „privitul în oale” inutil.**

•**Nu incorporați plita în imediata apropiere a frigiderului/congelatorului.**

Consumul de energie electrică crește foarte inutil datorită acestora.

DESPACHETARE



Aparatul a fost asigurat împotriva deteriorării pe durata transportului. Vă rugăm ca după ce despachetați aparatul să aruncați elementele ambalajului astfel încât acest

lucru să nu dăuneze mediului înconjurător. Toate materialele folosite pentru ambalaj nu dăunează mediului sunt 100% reciclabile și au fost marcate cu simbolul corespunzător.

Atenție! Materialele din ambalaj (sacii din polietilen, bucățile de stiropian etc.) nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor pe durata despachetării.

ÎNDEPĂRTAREA APARATELOR FOLOSITE

Acest aparat este marcat conform Directivei Europene **2012/19/UE** și Legii poloneze cu privire la echipamentele electrice și electronice folosite cu simbolul containerului pentru deșeuri tăiat.



Acest marcaj informează că echipamentul acesta după perioada în care a fost utilizat nu poate fi aruncat împreună cu gunoiul menajer. Utilizatorul este obligat să-l predea la

punctele de primire a echipamentelor electrice și electronice folosite. Instituțiile care le primesc, inclusiv punctele de ridicare, magazinele și autoritățile locale vor organiza un sistem corespunzător de predare a acestor echipamente. Procedarea corespunzătoare cu echipamentele electrice și electronice asigură eliminarea consecințelor dăunătoare pentru sănătatea oamenilor și a mediului înconjurător, care reies din prezența unor substanțe periculoase și din depozitarea și prelucrarea necorespunzătoare a acestui tip de echipament.

DESCRIERE PRODUS


Descriere plită

Zonă de gătit cu inducție **booster**
Ø 160 mm (spate dreapta)


Zonă de gătit cu inducție **booster**
Ø 160 mm (spate stânga)

Zonă de gătit cu inducție **booster**
Ø 200 mm (față stânga)

Zonă de gătit cu inducție **booster**
Ø 160 mm (față dreapta)






Panoul de comandă



1. Senzor pornire/oprire plită
2. Senzor schimbare putere încălzire
3. Afișajul zonei de gătit
4. Senzor de activare a ceasului
5. Indicatorul ceasului
6. Senzorul „+” ceasului
7. Senzorul „-” ceasului
8. Senzorul funcției pauză
9. Senzorul funcției de încălzire
10. Senzor cheie

DESCRIERE PRODUS

Descriere plită






INSTALAREA

Pregătirea blatului de mobilă pentru incorporarea plitei


- Distanța dintre marginea orificiului și peretele lateral al mobilei trebuie să fie de minim 55 mm.
- Mobila pentru incorporat trebuie să conțină placaj și adezivi pentru lipirea acestuia rezistente la temperatura de 100°C. În cazul în care nu îndeplinesc aceste condiții se poate ajunge la deformarea suprafeței sau dezlipirea placajului.
- Marginile orificiului trebuie să fie asigurate cu un material care nu absoarbe umiditatea.
- Efectuați orificiul din blat conform dimensiunilor indicate în des 1.
- Sub plită lăsați cel puțin un spațiu liber de 25 mm, pentru a asigura circulația corespunzătoare a aerului și pentru a evita încălzirea suprafeței din jurul plitei, des 2

①



INSTALAREA

2




Se interzice montarea plitei deasupra cuptorului fără ventilație.

INSTALAREA

Instalarea plitei

- realizați conectarea plitei cu cablul electric în conformitate cu schema racordurilor.
- curățați blatul de praf, introduceți plita în orificiu și apăsați-o cu putere în jos spre blat, (fig.3).

③



- 1 - blat
- 2 - garnitura plitei
- 3 - plită vitroceramică


Montarea garniturii de etanșare

În funcție de model, garnitura a fost montată de către producător (fig. 1)

În cazul în care garnitura nu a fost montată de către producător, procedați după cum se indică mai jos:


Înainte de a instala dispozitivul în orificiul blatului, instalați garnitura furnizată împreună cu produsul pe partea inferioară a plăcii (fig. 2).

Pentru a face acest lucru, îndepărtați mai întâi folia protectoare de pe garnitură și apoi lipiți-o cât mai aproape de marginea plăcii (fig. 3,4).



Instalarea fără garnitură este interzisă.

Plasați placa în orificiul mobilierului, poziționați-o simetric în orificiu, astfel încât distanța dintre placă și marginea blatului să fie egală pe fiecare parte (fig. 5).



INSTALAREA

Conectarea plitei la instalația electrică

Atenție!

Conectarea la instalație poate fi făcută doar de către un instalator calificat care posedă competențele necesare. Se interzice efectuarea de transformări sau modificări la instalația electrică.

Indicații pentru instalator

Plita este dotată cu un conector de alimentare care permite selectarea conexiunilor corespunzătoare pentru tipul respectiv de alimentare cu energie electrică. Conectorul de alimentare permite următoarele tipuri de conexiuni: - cu o singură fază 220-240 V ~ / - cu două faze 380-415 V 2N~. Conectarea plitei la tipul corespunzător de alimentare este posibilă datorită legării bornelor pe conectorul de alimentare conform schemei de conexiuni anexate. Schema de conexiuni este amplasată și pe partea inferioară a capacului. Accesul la conectorul de alimentare este posibil după ce deschideți capacul cutiei de cleme. Trebuie să selectați un cablu de alimentare corespunzător având în vedere tipul de conexiune și puterea nominală a plitei.

Atenție!

Trebuie să țineți minte că este necesar să conectați circuitul de protecție la clemă conectorului de alimentare marcat cu semnul \oplus . Instalația electrică de alimentare a plitei trebuie să fie protejată cu o siguranță iar pentru a asigura linia de alimentare poate să fie dotată cu un comutator cu care se poate opri alimentarea cu curent în caz de avarie.

Înainte de a conecta plita la instalația electrică trebuie să citiți informațiile inscripționate pe tabelul nominal și pe schema de conectare. **Alt mod de conectare a plitei decât cel indicat în schemă poate provoca deteriorarea acesteia. ATENȚIE!** Instalatorul este obligat să dea utilizatorului "certificatul de conectare a produsului la instalația electrică" (de găsit în foaia de garanție). După instalare, instalatorul ar trebui să amplaseze, de asemenea, informații cu privire la metoda de realizare a conexiunii: - cu o fază, cu două faze, cu trei faze, - secțiunea transversală a cablului de conectare, - tipul de protecție folosit (tipul siguranței).

Schema conexiunilor posibile

Atenție! Tensiune elemente încălzire 220-240V

Atenție! În cazul fiecărei dintre conexiuni cablul de protecție trebuie să fie conectat cu clemă \oplus

Tipul de cablu conectare recomandat

1	Pentru rețeaua 220-240 V conexiunea monofazică cu cablu neutru, clemele strâng conexiunile L1-L2, și N1-N2, cablu neutru pentru N1, cablu de protecție pentru \oplus	1N~		Cablul cu manta de cauciuc. 3X 4 mm ²
2	Pentru rețeaua 380-415/220-240 V conexiunea duofazică cu cablu neutru, clemele care strâng conexiunile N1-N2, cablu neutru pentru N1, cablu de protecție pentru \oplus	2N~		Cablul cu manta de cauciuc. 4X2,5mm ²


L1=R, L2=S, L3=T, N= clemă cablu neutru, \oplus = clemă cablu de protecție

DESERVIRE

Înainte de a porni plita pentru prima dată

- Trebuie să curățați cu atenție plita cu inducție. Plita cu inducție trebuie tratată ca și suprafețele de sticlă,
- la prima utilizare se pot emana temporar mirosuri și de aceea vă recomandăm să porniți ventilația în încăpere sau să deschideți fereastra,
- efectuați activitățile de manipulare respectând indicațiile de siguranță.

Regulile de funcționare ale câmpului cu inducție



Generatorul electric alimentează bobina care este amplasată în interiorul dispozitivului.

Această bobină produce un câmp magnetic, care este transmis către vas.

Câmpul magnetic cauzează că, vasul se încălzește.

Acest sistem prevede folosirea de vase a căror funduri sunt sensibile la acțiunea câmpului magnetic.

În general, tehnologia de inducție se caracterizează prin două calități:

- căldura este emisă numai cu ajutorul vasului, energia termică este utilizată până la maximum,
- nu apare nici un fenomen de inerție termică, deoarece procesul de gătire începe imediat în momentul în care vasul de gătit este pus pe plită și acest proces ia sfârșit în momentul în care vasul este dat la o parte de pe plită.

În timpul utilizării normale a plitei cu inducție pot apărea diferite tipuri de sunete care nu au nici un efect asupra funcționării corecte a plitei.

- Fluierat cu frecvență scăzută. Sunetul este activat atunci când vasul este gol și este dezactivat după ce în vas este turnată apă sau este pusă mâncarea.
- Fluierat cu frecvență înaltă. Sunetul poate fi auzit în vasele care sunt fabricate din mai multe straturi din diferite materiale și atunci când este pornită puterea maximală de încălzire. Acest sunet devine mai puternic atunci când folosim concomitent două sau mai multe zone de gătit la puterea maximală. Sunetul este dezactivat sau pierde din intensitate după micșorarea puterii.
- Sunet de tip scârțâit Sunetul poate fi auzit în vasele care sunt fabricate din mai multe straturi din diferite materiale. Intensitatea sunetului depinde de modul de gătire.
- Sunet de tip bâzâit Acest sunet poate fi auzit atunci când funcționează ventilatorul pentru răcirea sistemelor electronice.

Sunetele care pot fi auzite în timpul funcționării corecte rezultă din funcționarea ventilatorului de răcire, dimensiunile vasului și materialul din care este fabricat, modul de gătire a mâncărilor și puterea de încălzire setată.

Aceste sunete sunt normale și nu înseamnă că, plita de inducție este defectă.

DESERVIRE

Aparate de asigurare:

Dacă plita a fost instalată corect și este folosită corespunzător, aparatele de asigurare sunt rareori necesare.

Ventilatorul: este folosit pentru protecția și răcirea elementelor de control și de alimentare. Poate funcționa cu două viteze diferite, funcționează în mod automat. Ventilatorul funcționează atunci când zonele de gătit sunt pornite și atunci când plita este oprită, până în momentul în care sistemul electronic al dispozitivului este răcit suficient.


Tranzistorul: Temperatura elementelor electronice este măsurată încontinuu cu o sondă. În cazul în care căldura crește în mod periculos, acest sistem micșorează în mod automat puterea ochiului sau deconectează ochiul aflat cel mai aproape de elementele electronice încălzire.

Detectarea: detectorul prezenței vasului face posibilă funcționarea plitei și implicit încălzirea. Obiectele mici amplasate pe suprafața de încălzire (de ex lingurița, cuțitul, inelul...) nu vor fi tratate ca și vase și plita nu se va porni.

► Detectorul prezenței vasului în câmp cu inducție

Detectorul prezenței vasului este instalat pe plitele care conțin câmpuri cu inducție. În timpul funcționării plitei detectorul prezenței vasului în mod automat va începe sau va opri emiterea de căldură la ochi atunci când așezați vasul pe plită sau când îl luați de pe plită. Acest lucru asigură economisirea de energie.

- În cazul în care ochiul este folosit cu un vas corespunzător, pe display se va afișa nivelul de căldură.
- Inducția necesită folosirea unor vase potrivite, dotate cu fund din material magnetic (Tabel)

Dacă pe ochi nu ați așezat niciun vas sau vasul așezat este necorespunzător, pe display va apărea simbolul . Ochiul nu pornește. Dacă în timp de 90 secunde nu va fi descoperit niciun vas, operația de pornire a plitei va fi ștearsă.

Pentru a opri ochiul, trebuie să-l opriți cu controlorul de senzori și nu doar luând vasul.



Detectorul de vas nu funcționează ca și senzor de pornire/oprire plită.

Ochiul cu inducție este dotat cu senzori operați la atingere cu degetul pe suprafețele marcate. Fiecare setare a senzorului este confirmată cu un semnal acustic.


Trebuie să aveți atenție ca la pornire și oprire precum și la setarea puterii de încălzire să apăsați mereu doar un singur senzor. În cazul în care apăsați simultan mai mulți senzori (cu excepția ceasului și a cheii), sistemul ignoră semnalele de control introduse, iar la apăsarea prelungită emit un semnal de defecțiune.

După ce terminați utilizarea opriți ochiul cu regulatorul și nu vă bazați numai pe indicațiile detectorului de vase.

DESERVIRE


Calitatea corespunzătoare a vaselor de gătit este condiția de bază pentru a obține un randament bun de funcționare a plitei.

Selectarea vaselor pentru gătit în câmpul de inducție



Caracteristicile vaselor.


- Întotdeauna trebuie să folosiți vase de gătit de calitate superioară, cu fund ideal plat: dacă folosiți acest tip de vase de gătit evitați apariția de puncte cu temperatură foarte ridicată, în care mâncarea s-ar putea arde în timpul procesului de gătire. Vasele de gătit și tigăile cu pereți groși din metal asigură dispersarea ideală a căldurii.
- Trebuie să aveți grijă ca fundul vaselor de gătit să fie uscat: atunci când umpleți vasul de gătit sau când folosiți un vas scos din frigider înainte de a-l așeza pe plită verificați dacă fundul este perfect uscat. Acest lucru vă permite să evitați murdărirea suprafeței plitei.
- Capacul vasului de gătit nu permite degajarea de căldură și în acest mod scurtează timpul necesar pentru gătit și consumul de energie electrică.
- Pentru a stabili dacă vasele sunt potrivite, trebuie să verificați dacă fundul vasului atrage un magnet.
- **Pentru a asigura controlul optim al temperaturii prin modulul cu inducție, fundul vasului de gătit trebuie să fie plat.**
- **Fundul concav al vasului de gătit sau logo-ul producătorului gravat adânc au influență negativă asupra controlului temperaturii prin modulul cu inducție și pot conduce la supraîncălzirea vaselor de gătit.**
- **Nu folosiți vase de gătit deteriorate de ex., cu fundul deformat datorită temperaturii excesive.**
- Folosind vasele mari cu fund feromagnetic, al cărui diametru este mai mic decât diametrul total al vasului, se încălzește numai porțiunea feromagnetică a vasului. Acest lucru duce la situația în care nu este posibilă distribuția uniformă a căldurii în vas. Zona feromagnetică este redusă în baza vasului din cauza elementelor din aluminiu care se găsesc în aceasta, prin urmare, cantitatea de căldură furnizată poate fi redusă. Se poate întâmpla că vor apărea probleme cu detectarea vasului sau acesta nu va fi detectat deloc. Diametrul vasului feromagnetic trebuie ajustat la dimensiunea zonei de încălzire, pentru a obține rezultate optime de gătit. În cazul în care vasul nu a fost detectat în zona de încălzire, este recomandabil să-l încercați în zona de încălzire cu diametru relativ mai mic.



DESERVIRE

Pentru gătitul cu inducție trebuie să folosiți numai vase feromagnetice, fabricate din următoarele materiale:

- oțel emailat
- fontă
- Vase speciale din oțel inoxidabil pentru gătitul cu inducție

Marcarea pe vasele de bucătărie		Verificați eticheta pentru a descoperi un semn care să informeze dacă vasul poate fi folosit pe plite cu inducție
	Folosiți vase magnetice (din tablă emailată, oțel feritic inoxidabil, din fontă), verificați așezând un magnet pe fundul vasului (trebuie să se lipească)	
Oțel inoxidabil	Nu descoperă prezența vasului	
	Cu excepția vaselor din oțel feromagnetic	
Aluminiu	Nu descoperă prezența vasului	
Fontă	Eficiență ridicată	
	Atenție: vasele pot zgâria plita	
Oțel emailat	Eficiență ridicată	
	Vă recomandăm să folosiți vase cu fund plat, gros și neted	
Sticlă	Nu descoperă prezența vasului	
Porțelan	Nu descoperă prezența vasului	
Vasele cu fund de cupru	Nu descoperă prezența vasului	

Dimensiunile vaselor.

- Pentru a obține cel mai bun efect de gătit, trebuie să folosiți vase cu dimensiunea fundului (părți feromagnetice) care corespunde mărimii câmpului de încălzire.
- Utilizarea vaselor cu diametru fundului mai mic decât cel al câmpului de încălzire reduce eficiența câmpului de încălzire și prelungeste timpul de gătit.
- Câmpul de încălzire dispune de nivelul inferior pentru detectarea vasului, care depinde de diametrul părților feromagnetice al fundului și materialul din care vasul este produs. Utilizarea vasului neadaptat poate provoca la nedetectarea vasului de către câmpul de încălzire.

DESERVIRE

- După conectarea plitei la rețea, simbolul pauză va începe să clipească **||** timp de 120 de secunde, acesta este timpul necesar pentru a inițializa dispozitivul, când încetează să clipească, plita este gata pentru utilizare.
- Plita este echipată cu senzori electronici, pe care **îl porniți apăsând timp de cel puțin 1 secundă**.
- De fiecare dată când porniți senzorii acest lucru este indicat de un semnal sonor.
- M este posibil să selectați direct valoarea corespunzătoare a puterii de încălzire pe senzor prin apăsarea oriunde pe senzor pentru a modifica puterea de încălzire **0..5..9**.



Nu așezați niciun obiect pe suprafețele senzorilor (se poate declanșa detectarea defecțiunilor), păstrați aceste suprafețe curate în permanență .

Pornirea plitei de gătit

Senzorul pornire/oprire **(I)** trebuie să fie ținut apăsat timp de cel puțin 1 secundă. Plita este activă atunci când pe afișajul câmpului pe care se află oala este aprinsă cifra atenuată "0".



Dacă în decurs de 20 de secunde un vas nu este așezat pe panoul de încălzire, plita se va opri.

Pornirea zonei de gătit

1. Porniți plita cu ajutorul senzorului **(I)**
2. Puneți vasul pe zona de gătit care vă interesează.
3. Vasul va fi detectat automat și indicatorul responsabil pentru zona de gătit selectată va începe să arate „0”. Mișcați cu degetul pe senzorul **0..5..9** începând din stânga, pentru a selecta intensitatea corespunzătoare a câmpului (puterea selectată este afișată pe indicator)
4. Câmpul este deja în funcțiune.



În cazul în care plita detectează automat două sau mai multe vase, atingeți indicatorul **B** responsabil pentru zona de gătit selectată.



O zonă de gătit este activă atunci când pe indicatorul său este aprinsă o cifră sau o literă, înseamnă că zona este pregătită pentru a efectua setările puterii de gătit.

Oprirea zonelor de gătit

- Zona de gătit trebuie să fie activă. Virgula zecimală se aprinde.
- Mișcați cu degetul pe senzorul în stânga **0..5..9** pentru a micșora nivelul de putere la „0”.



Zona de gătit este dezactivată după aproximativ 10 secunde.

Zona de gătit este fierbinte și indicatorul zonei de gătit este afișat **B timp de aproximativ 10 secunde litera "H" alternează cu cifra "0" și apoi se aprinde doar litera "H".**

Oprirea întregii zone de încălzire

- Zona de încălzire funcționează atunci când cel puțin un ochi este pornit.
- Dacă apăsați senzorul de pornire/oprire **(I)** opriți întreaga zonă de încălzire.



Dacă zona de gătit este fierbinte, pe indicatorul zonei de gătit **B este aprinsă litera "H" - simbolul încălzirii reziduale.**



Dacă în decurs de 20 de secunde un vas nu este așezat pe panoul de încălzire, plita se va opri.

DESERVIRE

Power Booster “B”

Power Booster se referă la creșterea puterii câmpului Ø 200 - din 2300 la 3000W, Ø 160 - din 1400W la 2100W, Bridge - din 2700 la 3700Br.

- Activați zona de gătit
- Apăsăți senzorul „B” pe diapozitiv

Boosterul activ este simbolizat prin litera „B” pe afișajulul câmpului.



Funcția Power Booster este limitată la 5 minute. După dezactivarea automată a funcției Power Booster, câmpul de încălzire continuă să încălzească cu puterea sa nominală.

Veți putea utiliza din nou Power Booster atunci când temperatura elementelor de încălzire va scădea la o valoare sigură. Această funcție nu va porni automat. Dacă vasul este luat de pe zona de gătit în timp ce funcția Booster este în funcțiune, funcția va fi în continuare activă și temporizatorul va continua numărătoarea inversă.

Dacă temperatura a zonei de gătit este depășită (sistemul electronic sau a bobinei) în timpul funcționării Power Booster, această funcție este dezactivată automat. Zona de gătit revine la puterea sa nominală.

Reglarea funcției Power Booster

Zonele de gătit sunt împerecheate pe verticală. Puterea totală este împărțită în cadrul acestor perechi.

Încercarea de a activa funcția Power Booster pentru ambele zone de gătit din cadrul unei perechi ar duce la depășirea puterii maxime disponibile. În acest caz, puterea de încălzire a primei zone de încălzire activate va fi redusă la cel mai înalt nivel posibil.





Dacă puterea totală este prea mare atunci când Power Booster este pornit, puterea de încălzire a celei de-a doua zone de gătit va fi redusă automat. Valoarea puterii de încălzire care va fi redusă depinde de dimensiunile vaselor folosite.

Funcția de blocare

Funcția de blocadă poate fi setată pentru a nu permite copiilor să pornească din greșeală plita, iar aceasta poate fi pornită din nou după ce a fost deblocată.

Blocarea plitei de încălzire

Blocajul poate fi activat numai atunci când plita este pornită. După pornirea plitei cu senzorul

 trebuie să apăsați senzorul  până când auziți un semnal sonor. Simbolul de blocare se aprinde mai intens atunci când este activ. Dacă câmpurile sunt fierbinți, vor fi afișate literele „H”.






Blocarea plitei trebuie efectuată în 10 secunde de la pornirea acesteia și nu trebuie să apăsați alți senzori decât cei descriși. În caz contrar plita va fi blocată.



Plita va rămâne blocată până ce va fi deblocată, chiar dacă panoul plitei este pornit și oprit. Deconectarea plitei de la rețeaua de alimentare cu curent electric va conduce la oprirea blocadei plitei.


DESERVIRE

Deblocarea permanentă a plitei

După pornirea panoului plitei cu senzorul  simbol de blocare pe senzor  luminează mai tare. Pentru a debloca plita, apăsați senzorul de blocare  până când auziți un semnal sonor. Când plita este deblocată, simbolul de blocare luminează mai slab.



Deblocarea plitei trebuie efectuată în decurs de 10s și nu puteți apăsa alți senzori față de cei descriși. În caz contrar plita nu va fi deblocată.

Dacă panoul senzor al plitei a fost deblocat corespunzător, atunci după apăsarea senzorului  pe toate afișajele va apărea un punct intermitent. În cazul în care zonele de gătit sunt fierbinți va fi afișată litera „H”.

Indicator încălzire reziduală

Atunci când opriți un ochi fierbinte va apărea „H” drept semnal „ochi este fierbinte!”.

Indicatorul de căldură reziduală „H”

După gătit dacă sticla plitei de inducție a unei zone de gătit rămâne fierbinte, aceasta se numește căldură reziduală.

Dacă temperatura sticlei este mai mare decât 60°C*, pe indicatorul acestui câmp este afișat simbolul „H”.

* Valorile temperaturii sunt aproximative




Atunci când indicatorul de căldură reziduală este activat, nu atingeți zona de gătit, deoarece acest lucru ar putea duce la opărire, și nu puneți obiecte sensibile la căldură pe aceasta!

În timpul unei întreruperi de curent, indicatorul de căldură reziduală „H” nu mai este afișat. Cu toate acestea, zonele de gătit pot fi încă fierbinți!

Limitarea duratei de funcționare

Pentru a crește fiabilitatea funcționării plita cu inducție este echipată cu un limitator de timp de funcționare pentru fiecare dintre câmpurile de gătit. Durata maximă de funcționare este setată în funcție de ultimul nivel de putere de încălzire selectat.

Dacă nu modificăm gradul puterii de încălzire o perioadă mai lungă de timp (vezi tabelul) atunci zona de gătit asociată este oprită automat și indicatorul de căldură reziduală este activat. Puteți porni în orice moment și puteți folosi orice zonă de gătit în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

Gradul puterii de încălzire	Durata maximă de funcționare în minute
	480
1	516
2	402
3	318
4	258
5	210
6	138
7	138
8	108
9	90
B	5

DESERVIRE

Funcția de reîncălzire automată

- Câmpul de gătit selectat **B** trebuie să fie activ și setat la nivelul „0.” (virgula zecimală se aprinde).
- Cu ajutorul senzorului **0..5..9**, deplasați degetul spre dreapta pentru a seta orice nivel al puterii de încălzire, apoi mențineți senzorul în același loc timp de 3 secunde până când apare litera „A”

Pe indicatorul nivelului de putere al unei anumite zone de gătit , apare alternativ litera „A” și nivelul de putere programat de utilizator.

După ce expiră durata de alimentare cu putere adițională, zona de gătit va trece automat la nivelul de putere selectat, care va fi vizibil pe indicator.



Dacă, după activarea funcției automate de reîncălzire rapidă, senzorul de selecție a nivelului de putere este setat în poziția „0” pentru mai mult de 3 secunde, adică nivelul de putere nu este selectat, funcția de reîncălzire automată va fi pornită oprit.



Dacă vasul este scos de pe câmpul de gătit și plasat din nou înainte de sfârșitul perioadei de reîncălzire automată, reîncălzirea cu putere suplimentară va fi realizată până la sfârșit.

Gradul puterii de încălzire	Durata timpului de încălzire automată cu putere adițională (în secunde)
— = ≡	-
1	48
2	144
3	230
4	312
5	408
6	120
7	168
8	216
9	-


Funcția ceasului

Ceasul de programare ușurează procesul de gătire datorită posibilității de programare a duratei de funcționare a câmpurilor de încălzire. Îl puteți folosi drept ceas de bucătărie.


Pornire ceas



Ceasul de programare setează procesul de gătire datorită posibilității de programare a duratei de funcționare a câmpurilor de gătit. Această funcție poate fi activată numai în timpul gătirii (când puterea de încălzire este mai mare decât "0"). Funcția ceasului poate fi activată pentru toate cele patru câmpuri de gătit. Ceasul poate fi setat în intervalul de la 0:01 la 1:59 la fiecare 1 minut. Zona de gătit se va opri automat după expirarea timpului setat.


Pentru a seta durata ceasului trebuie:

- să selectați câmpul de gătit cu senzorul **B** și setați puterea de încălzire de la 1-9 cu senzorul **0..5..9** Afișajul afișează puterea de încălzire selectată de la 1-9 cu o zecimală (de ex. "4.")
- apoi, în decurs de 10 secunde, selectați senzorul de activare a ceasului . Pe afișajul ceasului vor apărea numere **B B B**.
- după ce ceasul a fost activat, setați ora cu ajutorul senzorilor **+** și **-**. Primele două afișaje din dreapta indică numărul de minute rămase până la oprirea câmpului, iar atunci când timpul este mai mic de un minut, vor fi afișate secunde. Afișajul din stânga indică numărul de ore rămase.



DESERVIRE

Puteți modifica durata programată în orice moment în timpul gătitului. Pentru a face acest lucru, în timp ce gătiți, selectați câmpul a cărui oră doriți să o schimbați, adică activați-l cu indicatorul de activare a ceasului , apoi atingeți indicatorul senzorului **+** sau **-** schimbați ora.

Puteți verifica oricând timpul rămas până la sfârșitul gătitului. Atingeți indicatorul ceasului ; ora activă a ceasului pentru câmpul respectiv este indicată de un senzor care clipește . Când timpul de gătit programat s-a scurs, zona de gătit se oprește și se emite un semnal acustic. Puteți să îl dezactivați atingând orice senzor. Alarma se va opri automat după 2 minute.

Dacă doriți să opriți ceasul mai devreme, atingeți indicatorul , apoi resetați indicatorul ceasului prin atingerea senzorului **-** până când acesta va indica "000".

Ceasul folosit ca timer.

Puteți utiliza funcția de ceas ca un cronometru care funcționează independent și care nu controlează niciunul dintre câmpuri. Pentru a seta temporizatorul independent, urmați toți pașii din descrierea setării ceasului, cu excepția faptului că nu selectați niciunul dintre câmpuri, adică, imediat după pornirea plitei, atingeți senzorul de activare a ceasului  și setați ora. Funcționarea temporizatorului va fi semnalată de un senzor care clipește . Temporizatorul este dezactivat în același mod în care este dezactivată funcția de ceas în câmpul programat.









Funcția de încălzire

Funcția de menținere temperatură menține căldura mâncării preparate pe ochiul. Ochiul selectat este pornit la putere mică de încălzire. Datorită acestei funcții vom avea o mâncare caldă gata de servire, care nu își schimbă gustul și nu se lipește de fundul vasului. Această funcție poate fi folosită pentru topirea untului, a ciocolatei etc.

Pentru a utiliza această funcție în mod corespunzător, este necesar să folosiți un vas potrivit, cu fundul plat, astfel încât temperatura vasului să fie măsurată cu exactitate de un senzor plasat în zona de gătit. Funcția de încălzire a bucatelor poate fi activată pe fiecare câmp. Din motive microbiologice, nu se recomandă să păstrați mâncarea caldă prea mult timp, motiv pentru care, cu această funcție, panoul cu senzori se oprește după 2 ore.

Pe câmpul de încălzire putem seta 3 niveluri de temperatură de încălzire 42°C, 70°C și 94°C.

Pornirea funcției de încălzire are loc în felul următor:

- după selectarea câmpului dorit cu ajutorul senzorului , apăsați senzorul funcției de încălzire , care este semnalată prin aprinderea semnului orizontal de pe afișaj () - aceasta înseamnă că a fost selectat nivelul de încălzire 42°C,
- apăsați senzorul funcției de încălzire  a doua oară, care este semnalată prin aprinderea unui semn orizontal dublu pe afișaj () - aceasta înseamnă că a fost selectat nivelul de încălzire 70°C,
- apăsați senzorul funcției de încălzire  a treia oară, ceea ce este semnalat prin aprinderea semnului orizontal triplu de pe afișaj. () - aceasta înseamnă că a fost selectat nivelul de încălzire 94°C,
- funcția de încălzire poate fi oprită în orice moment prin apăsarea senzorului  până când se stinge senzorul.

DESERVIRE

Funcția Stop'n go „II”

Funcția Stop'n go funcționează ca o pauză standard. Datorită acesteia puteți opri în orice moment funcționarea plitei și să reveniți la setările anterioare.

Pentru a **porni funcția stop'n go** trebuie să aveți pornită cel puțin o zonă de gătit.

Apoi apăsați senzorul **II**. Pe toate indicatoarele zonelor de gătit **B**, se aprinde simbolul **II** iar senzorul care activează pauza luminează mai puternic.

Pentru a **opri funcția stop'n go** trebuie să apăsați din nou senzorul **II** dioda de semnalizare începe să lumineze intermitent, iar apoi apăsați orice senzor **B**. Pe indicatoarele câmpurilor **B**, se aprind setările care au fost efectuate înainte de a porni funcția stop'n go.

Autobridge

Datorită funcției Autobridge puteți controla 2 zone de gătit ale plitei ca fiind o singură zonă de gătit. Funcția Autobridge este foarte comodă, mai ales dacă folosiți pentru a găti vase de tip tavă.

Această funcție pornește automat atunci când vasul de tip tavă este poziționată pe zonele de încălzire din dreapta și din stânga. Pe afișajul superior se va aprinde următorul simbol „**II**” iar pe afișajul inferior va apărea cifra „**0**”. Apoi, deplasați cu ajutorul degetul peste senzor pentru a schimba puterea de încălzire **0..5..9** setați puterea de încălzire dorită.

De asemenea, puteți activa această funcție manual, apăsând simultan cele 2 butoane de selectare de pe plită **B**, pe partea dreaptă sau stânga. Pe afișajul superior se va aprinde următorul simbol „**II**” iar pe afișajul inferior va apărea cifra „**0**”. Apoi, deplasați cu ajutorul degetul peste senzor pentru a schimba puterea de încălzire **0..5..9** setați puterea de încălzire dorită.



Din acest moment, puteți controla două câmpuri de încălzire cu un singur senzor.

Pentru a **opri funcția Autobridge** trebuie să apăsați din nou cei 2 senzori de selectare a zonei de gătit **B**, aceiași cu ajutorul cărora a fost pornită funcția Bridge. Pe afișaje se aprinde cifra „**0**”.




Din acest moment câmpurile funcționează separat.

Meniul utilizatorului



Activarea meniului utilizator este disponibilă doar timp de 2 minute după conectarea plitei la rețeaua electrică.

- Pornirea plite cu senzorul **I** pornit/oprit
- Apăsați și țineți apăsat din nou senzorul timp de 3 secunde **I** până când plita este oprită și apare dioda LED a senzorului **II** Pauză
- Apăsarea și menținerea apăsat a senzorului Pauză și apăsarea succesivă a senzorilor câmpului stâng față, stâng spate, dreapta spate, dreapta față. În timpul acestei etape, țineți apăsat senzorul tot timpul **II** Pauză
- După ce activarea meniului a fost efectuată corect, indicatorul pentru câmpul din stânga spate va afișa valoarea "U0".



DESERVIRE

U0 - Power Choice

U2 - Volumul semnalului atunci când este apăsat senzorul


U3 - Volumul de notificare (de exemplu, Alarmă)

U4 - Luminozitatea afișajului

U5 - Animație în timpul cronometrului de numărătoare inversă

U6 - Hob&Go

U7 - Timp în care plita informează despre sfârșitul numărătoarei inverse (temporizator, cronometru)

- Apăsați pe U afișat pe indicatorul de câmp din stânga spate.
- Pentru a selecta o funcție, de exemplu "U4", deplasați degetul pe cursorul de alunecare 0..5..9
- Apoi apăsați indicatorul ceasului **8 8 8** pentru a schimba valoarea funcției.
- Pentru a modifica setările funcției, deplasați degetul pe cursorul de alunecare 0..5..9.
- Setările sunt acceptate prin menținerea apăsată a senzorului .

OPȚIUNI	SETĂRI
U0	Opțiunea 2,8kW; 3,7kW; 6,0kW; 7,4 kW (puterea maximă)
U2	0 - fără sunete, 1 - volum minim, 2 - volum mediu, 3 - volum maxim
U3	0 de la volumul minim la 3 -volumul maxim
U4	0 de la luminozitatea maximă la 9 luminozitatea minimă
U5	0 - fără animație, 1 - animație inclusă în timpul numărătorii inverse între 59s și 0s
U6	0 - funcția Hob&Go dezactivată 1 - funcția Hob&Go activată
U7	0 - semnalul sonor funcționează timp de 120 de secunde, 1 - semnalul sonor funcționează timp de 10 secunde, 2 - fără sunet.



Nu există nicio opțiune pentru a dezactiva sunetul de pornire/oprire a plitei



Atunci când modificați setările Power Choice, apăsarea senzorilor între 0 și 4 va diminua setarea, iar apăsarea senzorilor între 5 și 9 va crește setarea.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE


Grija utilizatorului pentru menținerea plitei curate precum și întreținerea corespunzătoare a acesteia are un impact important pentru prelungirea duratei de funcționare fără avarie.




Când curățați suprafața vitroceramică trebuie să respectați aceleași reguli ca și în cazul suprafețelor din sticlă. Nu folosiți substanțe abrazive sau substanțe de curățat abrazive nici nisip sau bureți cu suprafață abrazivă. Nu folosiți aparate de curățare pe bază de abur.

Curățați după fiecare utilizare

- **Mizeria ușoară, nearsă poate fi îndepărtată cu o pânză umedă fără substanțe de curățare.** Dacă utilizați detergent de vase există posibilitatea să apară urme de culoare albastră. Aceste pete nu dispar mereu după prima spălare, chiar dacă folosiți o substanță de curățat specială.
- **Mizeria prinsă puternic trebuie îndepărtată cu un răzuitor ascuțit. Apoi trebuie să ștergeți suprafața de încălzit cu o pânză umedă.**



Răzuitor pentru curățare plită



Ștergerea petelor

- **Petele deschise de culoarea perlei (resturi de Aluminiiu)** pot fi îndepărtate de pe zona de încălzire răcită cu o substanță specială de curățare. Resturile de calciu (de ex după scurgerea apei) pot fi șterse cu oțet sau cu o substanță specială de curățare.
- La îndepărtarea zahărului, petelor de mâncare cu conținut de zahăr, materialelor plastice și a foliei de aluminiu nu opriți câmpul respectiv de încălzire! Trebuie să răzuți imediat resturile (atunci când pata este fierbinte) cu un răzuitor ascuțit de pe ochi. După ce îndepărtați mizeria puteți opri plita iar atunci când este rece o puteți curăța cu o substanță specială de curățare.

Substanțele speciale de curățat pot fi cumpărate în magazine universale, magazine speciale de electrocasnice, farmacii, în comerțul alimentar și în saloanele de bucătărie. Răzuitoarele ascuțite pot fi cumpărate în magazinele pentru maiștrii și în magazinele cu echipament de construcții, precum și în magazinele cu accesorii pentru vopsit.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Nu vărsați substanțe de curățare pe plita fierbinte. Cel mai bine este să lăsați ca substanța de curățare să se usuce și apoi să le ștergeți cu o pânză umedă. Resturile eventuale de substanță de curățare trebuie șterse cu o pânză umedă înainte de a încălzi din nou plita. În caz contrar acestea pot acționa coroziv.

În cazul în care ați procedat necorespunzător cu suprafața vitroceramică a plitei refuzăm onorarea garanției!

Atenție!

În cazul în care din orice motiv plita nu poate fi folosită la modul pornit, trebuie să opriți imediat comutatorul principal sau să învârtiți siguranța corespunzătoare și să vă adresați la service.

Atenție!

În cazul în care apar fisuri sau crăpături ale suprafeței vitroceramice a plitei trebuie să o opriți imediat și să o decuplați de la rețea. Pentru a face acest lucru trebuie să opriți siguranța sau să scoateți ștecherul din priză. Apoi trebuie să vă adresați la service.

▶ Controalele temporale

În afară de activitățile de întreținere în curățenie a plitei trebuie să:

- Efectuați controlul temporar al funcționării elementelor de control și a segmentelor de lucru ale plitei. După expirarea garanției, cel puțin o dată la doi ani trebuie să comandați la punctul de manipulare service efectuarea unui control tehnic al plitei,
- Să îndepărtați defectele de exploatare descoperite, Să efectuați întreținerea ansamblurilor de lucru ale plitei.

Atenție!

Toate reparațiile și acțiunile de reglare trebuie să fie efectuate de către punctul de service sau de către un instalator care posedă competențele necesare.


PROCEDURA ÎN CAZ DE AVARIE

În cazul oricărei avarii trebuie să:

- Opriți ansamblurile în funcțiune ale plitei
- Să întrerupeți alimentarea cu curent electric
- Să anunțați faptul că aveți nevoie de reparație
- Unele defecte minore pot fi îndepărtate de către utilizator urmând indicațiile din tabelul de mai jos; înainte de a anunța departamentul de servicii cu clienții trebuie să verificați fiecare punct din tabel.

PROBLEMĂ	CAUZĂ	PROCEDURĂ
1.Aparatul nu funcționează	- întrerupere în alimentarea cu curent	-verificați siguranțele din instalația din casă, înlocuiți siguranța arsă
2.Aparatul nu reacționează la valorile introduse	- panoul de control nu a fost pornit	- porniți-l
	- ați apăsat prea puțin timp butoanele (mai puțin de o secundă)	- apăsați butoanele puțin mai îndelung
	- ați apăsat simultan prea multe butoane	- apăsați mereu doar un singur buton (cu excepția cazului în care opriți ochiul)
3.Aparatul nu reacționează și emite un semnal acustic scurt	- protecția pentru copii este pornită (blocada)	- opriți protecția pentru copii (blocada)
4.Aparatul nu reacționează și emite un semnal acustic îndelung	- manipulare necorespunzătoare (ați apăsat senzorii greșiți sau prea scurt timp)	- porniți din nou plita
	- senzorul(ii) acoperit(ți) sau murdar(i)	- descoperiți sau curățați senzorii
5.Aparatul s-a oprit	- după pornire nu ați introdus nici valoare timp de peste 10 s	- porniți din nou panoul de control și introduceți imediat valorile
	- senzorul(ii) acoperit(ți) sau murdar(i)	- descoperiți sau curățați senzorii
6.Un ochi s-a oprit, pe display apare litera „H”	- Limitarea duratei de funcționare	- porniți din nou ochiul
	- senzorul(ii) acoperit(ți) sau murdar(i)	- descoperiți sau curățați senzorii
	- supraîncălzirea elementelor electronice	

PROCEDURA ÎN CAZ DE AVARIE

PROBLEMĂ	CAUZĂ	PROCEDURĂ
7. Indicatorul de căldură reziduală nu se luminează deși ochiurile sunt încă fierbinți.	- pauza în alimentarea cu curent, aparatul a fost decuplat de la rețea.	- indicatorul de căldură reziduală va funcționa din nou la pornirea următoare și la oprirea panoului de control.
8. Crăpătură în suprafața vitroceramică.	 Pericol! Decuplați imediat plita de la rețea (siguranță). Anunțați acest lucru la cel mai apropiat service.	
9. Când defectul nu a fost încă îndepărtat.	Decuplați plita de la rețea (siguranță!). Anunțați cel mai apropiat service. Important! Dumneavoastră sunteți responsabili pentru starea corespunzătoare a aparatului și utilizarea corespunzătoare a acestuia în locuință. Dacă ați chemat din greșeală echipa de servizare atunci chiar dacă vizita este în perioada de garanție va trebui să plătiți pentru aceasta. Pentru daunele apărute datorită nerespectării acestor instrucțiuni nu putem răspunde.	
10. Plita cu inducție emite zgomote răgușite.	Este un fenomen normal. Funcționează sistemul electronic de răcire.	
11. Plita cu inducție emite sunete care seamănă cu fluieratul.	Este un fenomen normal. Conform frecvenței de funcționare a bobinelor atunci când lucrează la diferite nivele de încălzire, la puterea maximă plita emite un fluierat ușor.	
12. Simbolul E2	Supraîncălzirea bobinelor de inducție	- răcire insuficientă, - verificați dacă plita a fost incorporată conform instrucțiunilor de utilizare. - verificați vasul conform atenției de la pagina 74.

INFORMAȚII TEHNICE

Tensiune nominală	220-240/380-415V 2N~50/60Hz
Putere nominală plăci:	7,4 kW
Model:	BHI6*
- ochi cu inducție:	
- ochi cu inducție Booster: Ø 200 mm	2300/3000 W
- ochi cu inducție Booster: Ø 160 mm	1400/2100 W
Dimensiuni	592 x 522 x 50
Greutate	ca. 9,3 kg;

Respectă cerințele standardelor EN 60335-1; EN 60335-2-6 în vigoare în Uniunea Europeană.

Компания изготовитель

Амика С.А., Польша, 64-510 Вронки, ул. Мицкевича, 52
Тел. +48 67 25 46100, факс +48 67 25 40 320

Amica S.A., ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100, fax 67 25 40 320

Сделано в Польше



Претензии по качеству

направлять в / Импортер на территорию РФ

ООО «Ханса», 121609, Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Крылатское, улица Осенняя, д.11, этаж 4, ком. 1-3, 7-19, 21
Тел. 8 (800) 700-36-61