

Stimate client!

Manualul de utilizare prescurtat este o anexă la manualul de utilizarea mașini de spălat. Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție instrucțiunea, mai ales comentariile și sfaturile cu privire la siguranța utilizării a

produsului.

Înainte de a conecta mașina de spălat vase la priza de alimentare, scoateți protecția pentru transport. Mașina de spălat a se porni după instalarea corectă.

1 Pornirea dispozitivului

→ Deschideți ușa și apăsați butonul de alimentare

2 Dozarea detergenților

→ Apăsați zăvorul pentru a deschide rezervorul cu detergent.

→ Urmând ca să umpleți rezervorul cu detergenți

3 Verificați nivel de sare

→ Se umple rezervorul cu sare de regenerare, în cazul în care luminile de semnalizare vor semnaliza pe panoul de comandă.

4 Umpleți mașina de spălat vase cu vase

→ Se îndepărtează particulele mai mari de murdărie.

→ Amplasați vasele în coșurile corespunzătoare conform indicatoarelor privind încărcarea

→ Se recomandă încărcarea coșului inferior, urmând ca să fie încărcat cel superior

5 Alegeți programul de spălare

→ Alegeți programul pe afisaj se va aprinde ledul programului

6 Pornirea mașini de spălat vase

→ Închideți ușa mașini de spălat vase.

→ Mașina de spălat vase va începe ciclul

7 Oprirea aparatului

→ Opriți aparatul prin butonul de pornire/oprire

8 Golirea aparatului din vase

→ După oprirea dispozitivului, deschideți ușa mașinii de spălat vase și așteptați aproximativ 15 minute înainte de a fi descărcată, va accelera procesul de uscare a vesela. Vasele încălzite sunt mai susceptibile la fisuri.

9 Piesele din aparat

→ Brațe irigatoare

→ Coșul pentru tacâmuri

→ Coșul superior

→ Țeava din interior

→ Coșul inferior

→ Recipient pentru sare

→ Dozator detergent



→ Rafturi pentru căni și cești

→ Filtrul principal

→ Racordul furtunului pentru alimentare cu apă

→ Furtunul pentru evacuarea apei

→ Regulator



ATENȚIE: Imaginile au un caracter informativ. Modelele pot să difere unele de altele.

TABELUL PROGRAMULUI AL MAȘINI DE SPĂLAT VASE: ZWM416WH.1/ZWM416WH/ZWM416WEH/ZWM416SEH.1/ZWM416SEH

Nr.crt.	Denumirea programului	Temp. implicit [°C]	Tipul de murdărie	Gradul de murdărie	Cantitate detergent	Descrierea ciclului					Consumul de apă (l)*	Consumul de energie electrică (kWh)*	Timpul duratei programului (min.)*	
						Spălarea preliminară	Spălarea	Clătire	Clătire	Clătire				Uscare
1	Intensiv	60°	Vase foarte murdare cu resturi de mâncare uscate	Foarte murdare	4g/13g	Spălarea preliminară la 50 °C	Spălarea la 65 °C	Clătire	Clătire	Clătire la 65 °C	Uscare	205	1.378	15.3
2	Universal	55°	Destinat pentru spălarea vaselor mediu murdare, așa cum ar fi oale, farfurii, pahare și tigăi slab murdare.	normal murdare	4g/13g	Spălarea preliminară la 45 °C	Spălarea la 55 °C	Clătire	Clătire la 65 °C	Uscare		175	1.287	13.1
3	**ECO	45°	Vase de sticlă. porțelan - delicat murdare	Delicat murdare	17g	Spălarea la 45 °C	Clătire	Clătire la 55 °C	Uscare			235	0.704	9
4	Sticlă	50°	Pentru vesela și sticlă ușor murdare.	Delicat murdare	4g / 13g	Spălarea preliminară	Spălarea la 50°C	Clătire	Clătire 65°C	Uscare		120	0.934	13.1
5	90 min	60°	Destinat pentru spălarea vaselor mediu murdare care necesită spălare rapidă.	Delicat murdare	17g	Spălarea la 60 °C	Clătire	Clătire la 65 °C	Uscare			90	1.234	10.2
6	Înmuiăți	--	Pentru clătirea vaselor pentru a fi spălate mai târziu în timpul zilei.	--	--	Spălarea preliminară						15	0.02	3.6

** Programul standard. Program de referință pentru institutele de cercetare. Teste în conformitate cu norma EN 60436. Acesta este un program adecvat pentru curățarea a vaselor normal murdare. Este, totodată, cel mai eficient program în ceea ce privește consumul de energie și de apă pentru spălarea acestui tip de vase.

* Valorile duratei programului care sunt trecute în tabel, consumului de energie și apă sunt determinate în condiții de laborator. Valorile reale pot avea unele variații.