


BOEB6*
BOES6*
BOEW6*



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA / MONTUOJAMOJI ORKAITĖ
KASUTUSJUHEND / INTEGREERITAV AHI

LT
ET

GERBIAMAS PIRKĖJAU,

Hansa viryklės savybės – paprastas aptarnavimas ir puikius efektyvumas. Perskaicius naudojimo instrukciją, viryklės aptarnavimas neatrodys sudėtingas.

Prieš supakavus ir išleidus iš gamyklos, kontrolės postuose viryklė buvo patikrinta saugumo ir tinkamo veikimo atžvilgiu.

Prašome, prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Laikydami jos nurodymų išvengsite netinkamo naudojimosi.

Išsaugokite instrukciją ir laikykite ją taip, kad visada būtų po ranka. Norėdami išvengti nelaimingų atsitikimų, tiksliai laikykitės naudojimo instrukcijos nurodymų.

Dėmesio!

Viryklė naudokitės tiktai perskaitę šią naudojimo instrukciją.

Viryklė skirta tiktai namų ūkiui.

Gamintojas pasilieka teisę atlikti pakeitimus, neturinčius įtakos prietaiso veikimui.

TURINYS

Pagrindinė informacija	2
Saugos nurodymai	4
Gaminio aprašymas	8
Įrengimas	10
Aptarnavimas	12
Kepimas orkaitėje – praktiški patarimai	26
Orkaitės valymas ir priežiūra	27
Problemų sprendimas	32
Techniniai duomenys	33

Dėmesio. Įrenginys ir jo pasiekiamos dalys naudojant įkaista. Būtina būti ypač atsargiems liečiantis prie kaitinimo elementų. Vaikai iki 8 metų amžiaus turėtų laikytis atokiau, nebent nuolatos yra prižiūrimi.

Šis įrenginys gali būti naudojamas vyresnių nei 8 metų amžiaus vaikų ir asmenų, turinčių fizinių, jutimo ar protinių apribojimų arba neturinčių patirties ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi už jų saugumą atsakingų asmenų ar laikantis įrenginio naudojimo instrukcijos. Būtina atkreipti dėmesį, kad prietaisu nežaistų vaikai. Tvarkymo ir priežiūros darbų neturėtų atlikti vaikai be priežiūros.

Naudojantis prietaisu jis įkaista. Rekomenduojama elgtis atsargiai – neliesti įkaitusių orkaitės vidaus elementų.

Naudojantis orkaitės, pasiekiamos dalys gali būti karštos. Neleiskite vaikams prieiti prie orkaitės.

Dėmesio. Nenaudoti šveičiamųjų valiklių ar aštrių metalinių daiktų durelių stiklui valyti, kadangi gali subraižyti paviršių, dėl ko stiklas gali sutrūkinėti.

Dėmesio. Kad išvengtumėte elektros smūgio, prieš pakeisdami lemputę įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas. Viryklei valyti negalima naudoti garinės valymo įrangos.

SAUGOS NURODYMAI

Galima nusiplikyti! Praveriant orkaitės dureles gali veržtis karšti garai. Kepant ar baigus kepti orkaitės dureles atverti atsargiai. Atveriant dureles nepasilenkti virš durelių. Nepamiršti, kad garai gali būti nematomi, atsižvelgiant į temperatūrą.

- Naudojantis prietaisu jis įkaista. Rekomenduojama elgtis atsargiai – neliesti įkaitusių orkaitės vidaus elementų.
- Naudodamiesi virykle ypatingą dėmesį atkreipkite į arti viryklės esančius vaikus. Tiesioginis kontaktas su veikiančia virykle kelia nusidegimo pavojų.
- Atkreipkite dėmesį, kad smulkūs namų ūkio mechaniniai prietaisai ir jų laidai tiesiogiai neliestų įkaitusios orkaitės ar kaitlentės. Šių prietaisų izoliavimo medžiaga nėra atspari aukštų temperatūrų poveikiui.
- Ant atidarytų orkaitės durelių nestatykite indų, kurių svoris yra didesnis kaip 15 kg.
- Durelių stiklo valymui nenaudokite braižančių valymo priemonių nei aštrių metalinių daiktų. Jie gali nubraižyti paviršių ir būti stiklo skilimo priežastis.
- Draudžiama naudotis virykle, esant jos techninėms gedimams. Visi gedimai šalinami tikrai įgalioto kvalifikuoto asmens.
- Bet kokio techninio gedimo atveju, būtina atjungti viryklės elektros maitinimą ir iškviešti įgaliotą specialistą.
- Būtinai laikykitės šios instrukcijos taisyklių ir nurodymų. Asmenims, neperskaičiusiems instrukcijos, neleiskite naudotis virykle.
- Viryklės valymui draudžiama naudoti garų valymo įrangą.
- Prietaisas suprojektuotas naudoti tik virimui. Bet koks kitas jo naudojimas (pvz., pa talpoms šildyti) neatitinka jo paskirties ir gali kelti pavojų.



Atsakingai vartodami elektrą, taupote pinigų ir saugote natūralią aplinką. Todėl taupykite elektros energiją!

Keli elektros taupymo būdai:

- **Jei nereikia, neatidarykite dažnai orkaitės durelių.**
- **Naudokitės orkaitę ruošdami tikrai didesnius valgių kiekius.**
Sverianti iki 1 kg mėsa taupiau ruošiamu puode, ant degiklio.
- **Išnaudokite orkaitės liekamąją šilumą.**
Jei paruošimo laikas yra ilgesnis, kaip 40 minučių, rekomenduojama išjungti orkaitę 10 minučių prieš kepimo pabaigą.

Dėmesio! Naudodamiesi programavimo įtaku nustatykite atitinkamai trumpesnį valgių paruošimo laiką.

- **Skrudinkite pasirinkę oro apytakos funkciją ir uždarę orkaitės dureles.**
- **Sandariai uždarykite orkaitės dureles.**
Šiluma prarandama esant nešvarumams ant durelių tarpiklių. Geriausia nedelsiant juos šalinti.
- **Nestatykite viryklės prie pat šaldytuvų/šaldiklių.**
Elektros energijos suvartojimas be reikalo padidėja.

IŠPAKAVIMAS



Transportavimo laikui prietaisas supakuojamas. Išpakavę prietaisą, pasirūpinkite, kad pakuotės elementai nekenktų aplinkai.

Pakuotės medžiaga nekenkia aplinkai, ji 100 % rinka perdirbimui ir yra pažymėta atitinkamu simboliu.

Dėmesio! Išpakuodami prietaisą pakuotės medžiagą (polietileno maišelius, putų polistirolą ir pan.) laikykite atokiau nuo vaikų.

BAIGUS NAUDOTIS VIRYKLE



Baigus naudotis prietaisu negalima jo pašalinti kartu su komunalinėmis atliekomis, jį būtina pristatyti į elektrinių ir elektroninių prietaisų rinkimo ir perdirbimo įmonę. Apie tai informuoja simbolis pateiktas ant gaminio, ant pakuotės ar naudojimo instrukcijoje.


Plastmasinę medžiagą, panaudotą šiam produktui pagaminti, galima dar kartą panaudoti, atsižvelgiant į ženklus, kuriais žymima. Pakartotinai naudodami medžiagą ar kitam tikslui pritaikydami sunaudotus prietaisus, prisidedate prie aplinkos apsaugos. Informaciją apie tinkamą sunaudotų prietaisų šalinimo vietą Jums pateiks savivaldybės administracija.

GAMINIO APRAŠYMAS

Orkaitės funkcijų
parinkimo ranke-
nėlė

Elektroninis progra-
muoklis

Parinkčių keitimo
rankenėlė




Orkaitės
durelių rankenėlė

Orkaitės funkcijų
sritis

Laikrodžio ir funkcijų
aktyvumo sritis


Temperatūros sritis




Valdymo jutiklių
sritis

GAMINIO APRAŠYMAS


Viryklės įranga – suvestinė:




Padėklas kondit. gaminiams kepti



Grotelės griliui



Kepimo padėklas




Vielinių bėgelių


*Kai kuriuose modeliuose

Orkaitės montavimas


- Virtuvė turėtų būti sausa ir gerai vėdinama, su tinkamai veikiančia, techninės taisyklės atitinkančia ventiliacija. Viryklė pastatoma taip, kad visi jos valdymo elementai būtų laisvai pasiekiami.
- Viryklė yra Y klasės prietaisas ir gali būti iš vienos pusės įstatoma į aukštą baldą ar pastatoma prie sienos. Įmontavimui skirti baldai turi būti padengti 100°C temperatūrai atsparia apmušimo medžiaga, kuriai klijuoti panaudoti tai pačiai temperatūrai atsparūs klijai. Priešingu atveju, paviršius gali deformuotis, o apmušimas atsiklijuoti.
- Norėdami įmontuoti orkaitę:
Pagal pav. pateiktus matmenis balduose padarykite kiaurymę. Jeigu spintelė turi galinę sienelę, tai joje reikia padaryti kiaurymę, skirtą elektros laidams atvesti. Įstatykite orkaitę į padarytą kiaurymę ir pritvirtinkite varžtais, kad nejudėtų.



Pav.B



Pav.A



Pav.C


Dėmesio! Orkaitę montuokite atjungę elektros energijos tiekimą.

Orkaitės durelių padėties reguliavimas

Reguliavimo mechanizmas suteikia galimybę keisti durelių dešinės pusės tvirtinimo aukštį mechanizmo konstrukcijos ribose. Keičiant durelių tvirtinimo iš vienos pusės aukštį galima išlyginti durelių padėtį arba suderinti durelių kraštus ir valdymo skydą.

Reguliavimo būdas.

- Atlaisvinti veržlę [1] 13 dydžio veržliarakčiu.
- 4 dydžio šešiabriauniu raktu sukti reguliavimo strypą [2] 180° ribose durėlėms reikiamoje padėtyje nustatyti. Padėtį galima reguliuoti $\pm 1,5$ mm.
- Užfiksavus šešiabriauniu raktu reguliavimo strypo [2] padėtį priveržti antveržlę [1].



Viryklės prijungimas prie elektros tinklo

- Viryklė gamykloje pritaikyta prie maitinimo vienfazė, kintamąja srove (230 V 1N~50Hz). Joje įrengtas maždaug 1,5 m ilgio prijungimo laidas 3 x 1,5 mm² su kištuku su žeminiu.
- Elektros tinklo prijungimo lizdas turi būti su apsauginiu (žeminiu) kontaktu. Jis negali būti įrengtas virš viryklės. Svarbu, kad pastačius viryklę, elektros lizdas būtų laisvai pasiekiamas naudotojo.
- Prieš prijungus viryklę prie elektros tinklo patikrinkite, ar:
 - saugiklis bei elektros tinklas išlaikys viryklės apkrovą,
 - elektros tinkle yra įrengta žemimo sistema atitinkanti galiojančius standartus ir taisykles
 - kištukas yra lengvai pasiekiamas.

Dėmesio!

Jei neatjungiamas maitinimo laidas yra pažeistas, norint išvengti pavojaus jis turi būti pakeistas gamintojo, specialistinės taisyklos arba kvalifikuoto asmens.

APTARNAVIMAS

Prieš pirmą kartą įjungiant orkaitę

- pašalinti pakuotės elementus, iš orkaitės kameros pašalinti gamintojo apsaugos priemonės,
- išimti orkaitės įrangą ir nuplauti šiltame vandenyje su indų plovikliu,
- įjungti patalpos vėdinimą arba atidaryti langą,
- pašildyti orkaitę (250 °C temperatūra maždaug 30 min.), pašalinti nešvarumus ir gerai nuplauti, (žr. skyrių: *Programuoklio veikimas ir orkaitės valdymas*),

Svarbu!

Orkaitės kamerą plauti tik šiltu vandeniu su trupučiu indų ploviklio.


Svarbu!

Orkaitėje įrengtas mygtukais (jutiškiais) valdomas programuoklis su ekranėliu. Kiekvienas jutiklis suveikia palietus stiklą jutikliui pažymėtoje vietoje (piktogramą) ir pranešama apie tai garsiniu signalu. (Žr. skyrių *Programuoklio veikimas ir orkaitės valdymas*).

Jutiklių paviršius būtina laikyti švarių.

APTARNAVIMAS

Programuoklio veikimas ir orkaitės valdymas



Valdymo jutiklių sritis

Valdymo skyde yra 5 liečiamieji jutikliai (neapšviesti), pažymėti piktogramomis, kaip nurodyta ankstesniame piešinyje. Palietus jutiklį pasigirsta skambučio garsinis signalas (išimtytys pateikiamos išsamiaame veikimo aprašyme). Mygtukų aktyvumas priklauso nuo orkaitės funkcijų rankenėlės nustatymų (aprašoma kartu su orkaitės funkcijomis). Palietus aktyvų mygtuką pasigirsta garsas [patvirtinimas]. Palietus neaktyvų mygtuką – garsas [klaida]. Ilgai liečiant mygtuką – 3 sekundes – pasigirsta garsas [patvirtinimas2].

Skambutis skleidžia šias garsų rūšis:

[patvirtinimą] palietus jutiklį

[patvirtinimą2] ilgai liečiant jutiklį

[klaida]

nustatymo procedūros [pabaiga]

[minučių skaitiklio įspėjimas] – ilgiausia trukmė 5 min.

orkaitės [veikimo pabaigos įspėjimas] – ilgiausia trukmė 5 min.

-  - laikrodžio nustatymas
-  - laikrodžio funkcijų nustatymas, minučių skaitiklis, veikimo trukmė, veikimo pabaigos valanda
-  - orkaitės temperatūros, šilumos zondo nustatymas
-  - tėvų blokavimas
-  - įjungti / išjungti orkaitės apšvietimą

APTARNAVIMAS

Orkaitės funkcijų sritis

Pasirinktą orkaitės funkciją rodanti sritis apšviečiama šiais atvejais:



Ekranėlio švietimo stiprumas. Apšvietimas priklauso nuo dienos meto. 5–22 valandą šviečia stipriau negu 22–5 valandą. Be to, šviesos stiprumas priklauso nuo prietaiso veikimo režimo:

- Nestipri šviesa – budėjimo režimu galima perskaityti laikrodžio rodmenis,
- Stipri šviesa – programuoklio aktyvumo režimu.

Laikrodžio ir funkcijų aktyvumo sritis

Laikrodis – veikia 24 val. arba AM/PM režimu. Rodomos funkcijos ir simboliai.

ECO funkcijos aktyvumo simbolis

Minučių skaitiklio aktyvumo simbolis

Durelių blokavimo aktyvumo simbolis (orkaitė su pirolizės funkcija)

Proceso pabaigos laikas (valanda)

Proceso trukmė

Pirolizės funkcijos aktyvumo simbolis (orkaitė su pirolizės funkcija)

Garinis valymas

Greitojo įkaitimo aktyvumo simbolis

Tėvų blokavimo aktyvumo simbolis

ECO



Temperatūros sritis

Orkaitės temperatūra su kaitinimo aktyvumo simboliu.

250°C | • |

Šilumos zondo temperatūra su aktyvumo simboliu.

850°C | 🔌


Laikas iki proceso pradžios/pabaigos su aktyvumo simboliu (pagalbinis laikrodis).

02:35 | ↔ |

APTARNAVIMAS

Orkaitės funkcijų rankenėlė


Yra 9 ar 11 rankenėlės padėčių, atsižvelgiant į orkaitės versiją – skirta orkaitės funkcijoms parinkti. Kiekviena padėtis priskiriama orkaitės funkcijai. Kiekvieną funkciją atitinka ekranėlio orkaitės funkcijų srityje rodoma piktograma.




Padėtis	Funkcija
	šilumos apytaka + viršutinis kaitinamasis elementas
	apatinis + viršutinis kaitinamieji elementai + ventiliatorius
	šilumos apytaka
	apatinis + viršutinis kaitinamieji elementai
	apatinis kaitinamasis elementas
	kepsninė
	kepsninė + viršutinis kaitinamasis elementas
	kepsninė + viršutinis kaitinamasis elementas + ventiliatorius
	atitirpdymas
	valymas

Parinkčių keitimo rankenėlė

Rankenėlė dešinėn (kairėn) – skirta veikimo parametrams nustatyti, pvz., temperatūrai ir trukmei. Pasukus rankenėlę dešinėn „+“ simbolio link padidinama parametro vertė. Pasukus priešinga kryptimi sumažinama parametro vertė. Nustatant tolimas parinktis, keitimo greitis didėja proporcingai pasukimo trukmei.



Orkaitės įjungimas ir laiko nustatymas.



Įjungus prietaisą į elektros tinklą pasigirsta garsas [patvirtinimas], būtina nustatyti esamą laiką. Nenustačius esamo laiko, orkaitės neįmanoma naudoti. Orkaitė nereaguoja į įvesties iš rankenėlių ir neaktyvių jutiklių signalus – pasigirsta garsas [klaida]. Aktyvus tik jutiklis, kuris suaktyvina laikrodžio nustatymo procedūrą (🕒).

Laikrodis veikia 24 val. arba 12 val. AM/PM režimu. Valandai nustatyti jutiklį (🕒) liesti 3 sekundes. Garsas [patvirtinimas2], ekrane ima mirgėti rodmuo „24 h“ arba „12 h“ – laikrodžio veikimo režimas, kurį galima perjungti **parinkčių keitimo rankenėle**. Veikimo režimo parinktį patvirtinti trumpai palietus jutiklį. Vienu metu pradeda mirgėti du pirmieji skaitmenys, rodantys valandą. Mirgėjimas virsta ištisiniu apšvietimu, kai vartotojas **parinkčių keitimo rankenėle** nustato valandą 00 ÷ 23 (arba 1–12 AM, 1–12 PM, atsižvelgiant į veikimo režimą). Nustatęs valandą vartotojas vėl paliečia (🕒) (trumpai – garsas [patvirtinimas]) ir pereina į minučių (0–59) nustatymą – du pirmieji skaitmenys iš kairės visą laiką šviečia, o trečias ir ketvirtas mirga kartu. Vartotojas nustato minutes **parinkčių keitimo rankenėle**. Nustatęs minutes vartotojas parinktis patvirtina jutikliu (🕒), garsas [pabaiga]. Laikrodis veikia, keturi skaitmenys dega ištisai. Sekundžių matuoklis mirga. Jeigu 5 sekundes vartotojas nieko nedaro, kai vykdoma laikrodžio nustatymo procedūra, procedūra baigiama, garsas [pa-

baiga]. Nustatoma vartotojo palikta valanda. Orkaitė perjungiama į budėjimo režimą. Orkaitės funkcijos gali būti aktyvinamos.

Budėjimo režimu ekranėlio šviesa nustatyta žemo lygio. Šviečia:

- laikrodis,
- aktyvių funkcijų simboliai: orkaitės kameros likutinė temperatūra, tėvų blokavimas, minučių skaitiklis, durelių blokavimo simbolis.

Orkaitės jutiklio ar rankenėlių signalas pažadina orkaitę iš budėjimo režimo. Ekranėlio šviesos stiprumas nustatomas aukšto lygio.

Orkaitės išjungimas – **funkcijų rankenėlė** nustatyta 0 padėtyje.

Dėmesio! Dingus elektrai visos nustatytos funkcijos, automatinės programos, nustatytos temperatūros ir minučių skaitiklis ištrinami. Jeigu nutraukiama pirolitinio valymo programa (arba durelės užblokuojamos dėl kitos priežasties), prieš nustatant laikrodį atliekama orkaitės aušinimo ir durelių atidarymo procedūra.

Tėvų blokavimas

Tėvų blokavimo tikslas – neleisti vaikams įjungti orkaitę. Suaktyvinus blokavimą orkaitė nereaguoja į jokių įvesties signalus, išskyrus atblokavimo. Blokavimą galima paleisti ir išjungti tik tada, kai funkcijų parinkimo rankenėlė nustatyta padėtyje **0**.

Blokavimo įjungimas.

Nustatyti **funkcijų rankenėlę** padėtyje **0**, apie 3 sekundes spausti jutiklį . Programuoklis patvirtina blokavimą garsu [patvirtinimas2].

Blokavimo išjungimas.

Nustatyti **funkcijų rankenėlę** padėtyje **0**, apie 3 sekundes spausti jutiklį . Programuoklis patvirtina blokavimo panaikinimą garsu [pabaiga].

Funkcija **ECO**

ECO funkcija anksčiau išjungia kaitimą – 5 min. prieš baigiant darbą – ir patiekalas baigiamas kepti orkaitėje sukauptą šilumą, vadinamąją likutinę. Tai padeda taupyti energiją. ECO funkcija paleidžiama (išjungiama) automatiškai, įjungus (išjungus) VEIKIMO TRUKMĖS ir ŠILUMOS ZONDO funkcijas. Apie funkcijos PALEIDIMĄ pranešą apšviestas simbolis **ECO**.

Jeigu kepama naudojant šilumos zondą, kaitinimas išjungiamas likus 2 °C iki nustatytos temperatūros. Nustatyta temperatūra pasiekama po 5 minučių, kai išjungiami kaitinamieji elementai.

APTARNAVIMAS

Apšvietimas.

Apšvietimo įjungimas:

- **Orkaitės funkcijų rankenėlė** pasukama iš **0** padėties – įjungiama bet kuri orkaitės funkcija.
- Vartotojas atidaro orkaitės dureles.
- Vartotojas paliečia jutiklį  – garsas [patvirtinimas].


Apšvietimo išjungimas:

- Apšvietimas išjungiamas po 30 sekundžių nuo įjungimo, nebent orkaitės durelės paliekamos paviros – jeigu durelės paliktos paviros, apšvietimas išjungiamas po 10 min.
- Apšvietimas išjungiamas po 30 sekundžių, kai uždaromos orkaitės durelės, jeigu **funkcijų rankenėlė** nustatyta kitoje padėtyje negu **0**.
- Apšvietimas užgesa, kai uždaromos orkaitės durelės, jeigu **funkcijų rankenėlė** nustatyta **0** padėtyje.
- Vartotojas paliečia jutiklį  – garsas [pabaiga].
- Vartotojas nustato **funkcijų rankenėlę** **0** padėtyje, o durelės yra uždarytos.

Apšvietimas gali būti įjungiamas visam laikui, kai vykdoma kaitimo funkcija. Tam reikia jutiklį  liesti 3 sekundes. Išjungimas po 30 sekundžių atšaukiamas, o apšvietimas įjungiamas, jeigu yra išjungtas. Apie tai pranešama garsu [patvirtinimas2]. Šviesa išjungiama dar kartą trumpai palietus jutiklį , pasigirsta garsas [pabaiga]. Tokiu būdu atšaukiama nuolatinio apšvietimo parinktis. Taip pat atšaukiama nustačius **funkcijų rankenėlę** **0** padėtyje.

APTARNAVIMAS

Kaitimo funkcijos.



Kaitimo funkcijos paleidžiamos **funkcijų rankenėle**. Atsižvelgiant į versiją, gali būti nuo 8 iki 10 funkcijų ir papildomai **0** parinktis – išjungta orkaitė.

Funkcijų rankenėlės **padėtys**.

0 PADĖTIS.

Neaktyvios jutiklių funkcijos. Juos palietus programuoklis nereaguoja, išskyrus garsinį signalą [klaida].

Be to, ribojama laikrodžio funkcijos parinktis . Vienintelė galima funkcija yra MINUČIŲ SKAITIKLIS.

Išjungus orkaitę – nustačius **funkcijų rankenėlę 0** padėtyje iš kitos padėties – ekrane rodoma orkaitės kameros temperatūra vietoje nustatytos temperatūros. Temperatūra rodoma, jeigu viršija 60 °C. Orkaitės funkcijų sritis nedega.

1–10 PADĖTYS.

Orkaitės veikimo aprašymas, atitinkantis atskiras kaitimo **funkcijų rankenėlės** padėtis pateikiamas lentelėje kitame puslapyje.

Kaitimo temperatūros nustatymas

Kiekvienai kaitimo temperatūrai priskirta numatytoji temperatūra, kurią galima pakeisti nuo 0 iki 280 °C (išskyrus VALYMO FUNKCIJĄ IR ATITIRPDYMĄ) **parinkčių keitimo rankenėle** kiekvienu metu parinkus kaitimo funkciją ir palietus jutiklį . Pakeista temperatūra iš karto virsta nustatyta. Jeigu 5

sekundes, kai paliečiamas jutiklis, vartotojas nieko nedaro , užblokuojama galimybė keisti temperatūrą – būtina iš naujo paliesti jutiklį. Apie įjungtą kurį nors kaitinamąjį elementą pranešama degančiu simboliu pagal termostato veikimą.

Durelių atidarymas veikiant orkaitei.

Jeigu vartotojas atidaro orkaitės dureles, kai veikia kuri nors kaitimo funkcija, išskyrus PIROLITINĮ VALYMĄ (užblokuotos durelės), kaitinamieji lementai ir šilumos apytakos ventiliatoriai išjungiami, kol durelės atidarytos. Jeigu durelės atidarytos ilgiau nei 30 sekundžių, pasigirsta 15 sekundžių garsinis įspėjimas ir garsas [pabaiga]. Įspėjimą galima išjungti siunčiant bet kurį įvesties signalą.

APTARNAVIMAS

Lentelė. Orkaitės funkcijos.

Ranke- nėlės padėtis	Funkcijų rodme- nys ekranelyje	Orkaitės funkcija	Parinktys	Numatytosios parinktys
1 		ŠILUMOS APYTAKA + APATINIS KAITINA- MASIS ELEMENTAS	šilumos apytakos kai- tinamasis elementas, jeigu yra	220 °C 2 lygis
2 		APATINIS + VIRŠUTINIS KAITI- NAMASIS ELEMEN- TAS + VENTILIATORIUS	–	170 °C 3 lygis
3 		ŠILUMOS APYTAKA	šilumos apytakos kai- tinamasis elementas, jeigu yra	170 °C 3 lygis
4 		APATINIS + VIRŠUTINIS KAITI- NAMASIS ELEMEN- TAS	–	180 °C 3 lygis
5 		APATINIS (PAKEPIMAS)	–	200 °C
6 		KEPSNINĖ	iešmas, jeigu yra	280 °C 5 lygis
7 		KEPSNINĖ + VIRŠUTINIS KAITI- NAMASIS ELEMEN- TAS	iešmas, jeigu yra	280 °C 5 lygis
8 		KEPSNINĖ + VIRŠUTINIS KAITI- NAMASIS ELEMEN- TAS + VENTILIATORIUS	iešmas, jeigu yra	190 °C 2 lygis
9 		ATITIRPDYMAS	–	3 lygis
10 		VALYMAS	–	apatinis kaitina- masis elementas 90 °C 30 min.

APTARNAVIMAS

Valymo funkcija.

Paskutinei **funkcijų rankenėlės** padėčiai priskiriamas VALYMAS.


Dėl orkaitėje su emalio Aqualytic (raidės **Qa** į tipo krosnelė).
Orkaitės kameros apačioje įpilti 0,5 vandens.
Uždaryti orkaitės dureles

Dėl orkaitėje su emalio standartą (raide **Q** tipo krosnelė).
Į dubenį, pastatytą orkaitės pirmame lygyje, įpilti 0,25 l vandens

Funkcija paleidžiama per 3 sekundes, kai jos padėtyje nustatoma rankenėlė, ir apie tai pranešama garsu [patvirtinimas2]. Paleidus funkciją laikas iki proceso pabaigos skaičiuojamas atgalios ir rodomas. Apie valymo pabaigą pranešama tuo pačiu būdu kaip ir apie darbo pabaigą, kai nustatyta VEIKIMO TRUKMĖ.

APTARNAVIMAS

Laikrodžio funkcija. Minučių skaitiklis. Veikimo trukmė. Veikimas atidėjus.



Laikrodžio funkcijos: MINUČIŲ SKAITIKLIS, VEIKIMO TRUKMĖ, VEIKIMAS ATIDĖJUS – paleidžiamas jutikliu, kuris pažymėtas simboliu. Norint paleisti vieną iš šių funkcijų, reikia liesti jutiklį (garsas [patvirtinimas]), kol pasirinktos funkcijos simbolis ima mirgėti. Paskiau **parinkčių keitimo rankenėle** nustatyti laiką.


Laikrodžio funkcijų parametrai sudėlioti šia tvarka: minučių skaitiklis -> veikimo trukmė -> veikimo pabaigos valanda (parametras, kurį galima nustatyti nustačius veikimo trukmę). VEIKIMO ATIDĖJUS funkcija paleidžiama, kai nustatomi VEIKIMO TRUKMĖS, o vėliau ir PABAIGOS VALANDOS parametrai. VEIKIMO TRUKMĖS ir VEIKIMO ATIDĖJUS funkcijos valdo orkaitės įjungimą ir išjungimą. MINUČIŲ SKAITIKLIO funkcija nedaro įtakos orkaitės veikimui.

MINUČIŲ SKAITIKLIO ir VEIKIMO TRUKMĖS (VEIKIMO ATIDĖJUS) funkcijos gali veikti lygia greta.

Laikrodžio funkcijų naikinimas.

Vienu metu 3 sekundes palaikius jutiklius, pažymėtus ir simboliais, panaikinamos visos laikrodžio funkcijos.

Pagalbinio laikrodžio funkcijos.



Ekraną dešiniajame apatiniame kampe esantis pagalbinis laikrodis atlieka tris funkcijas, atsižvelgiant į orkaitės darbo režimą (jeigu įvestos funkcijos DARBO TRUKMĖ arba UŽDELSTAS DARBAS).

1. Orkaitės veikimo laiko skaičiavimo funkcija. Apie funkcijos paleidimą praneša apšviestas simbolis . Pagalbinis laikrodis rodo laiką, praėjusį nuo orkaitės įjungimo. Laikrodžio rodmenų apšvietimas užgesa ir jie panaikinami, kai **funkcijų rankenėlė** nustatoma **0** padėtyje.

2. Darbo pradžios valandos rodymo funkcija, kai įjungta funkcija UŽDELSTAS DARBAS. Simbolis užgesęs, pagalbinis laikrodis rodo darbo pradžios valandą.

3. Laiko iki darbo pabaigos rodymo funkcija, kai įjungtos DARBO TRUKMĖS IR UŽDELSTO DARBO funkcijos. Simbolis nedega. Pagalbinis laikrodis rodo iki programos pabaigos likusį laiką. Funkcijos UŽDELSTAS DARBAS atveju, prasidėjus darbui, laikrodis automatiškai perjungiamas į laiko iki programos pabaigos rodyimą.

Minučių skaitiklis

Minučių skaitiklis skaičiuoja nustatytą laiką atgalios. Baigus skaičiuoti pasigirsta garsas [minučių skaitiklio įspėjimas]. MINUČIŲ SKAITIKLIS veikia nepriklausomai nuo kitų funkcijų, jeigu orkaitės funkcijų rankenėlė nustatyta kitoje padėtyje, ne 0.

MINUČIŲ SKAITIKLIO nustatymas.

Paliesti jutiklį – garsas [patvirtinimas]. Minučių skaitiklio simbolis pradeda mirgėti, pagrindiniame laikrodyje atsiranda

APTARNAVIMAS

00:00 rodmenys, kurie mirga, kol pasukama **parinkčių keitimo rankenėlė**. Pasukus **parinkčių keitimo rankenėlę** dešinėn (kairėn) nustatyti laiką. Patvirtinti parinktis ir paleisti MINUČIŲ SKAITIKLĮ palietus  jutiklį – garsas [pabaiga]. Jeigu nustatytas kitoks negu 00:00 laikas, bet patvirtinamas  jutikliu, po 5 sekundžių, kai vartotojas nieko nedaro, MINUČIŲ SKAITIKLIS paleidžiamas su einamuoju rodmenimi – garsas [pabaiga]. Paleidus MINUČIŲ SKAITIKLIO FUNKCIJĄ pagrindiniame laikrodyje vėl rodomas realusis laikas, o minučių skaitiklio simbolis dega visą laiką.

Nustatytą laiką galima keisti veikiant MINUČIŲ SKAITIKLIUI tokiu pačiu būdu kaip ir jį nustatant.

Veikimo trukmė.

Vartotojas gali užprogramuoti orkaitę taip, kad po tam tikro laiko nuo 00:01h iki 10:00h, 1 minutės tikslumu, prietaisas pats išsijungtų – tarsi **funkcijų rankenėlė** būtų nustatyta 0 padėtyje. Kartu su veikimo trukmės funkcija veikia ECO funkcija (aprašyta ECO funkcija punnkte) – apie tai praneša apšviestas **ECO** simbolis.


VEIKIMO TRUKMĖS funkcijos paleidimas.

VEIKIMO TRUKMĘ galima nustatyti tik tada, kai kairioji orkaitės funkcijų parinkties rankenėlė nustatyta kitoje padėtyje negu 0.

Liesti jutiklį  (garsas [patvirtinimas]) tol, kol simbolis  pradeda mirgėti, o pagrindiniame laikrodyje atsiranda 00:00 rodmenys, kurie mirga, kol pasukama **parinkčių keitimo rankenėlė**. **Parinkčių keitimo rankenėlė** VEIKIMO TRUKMEI įvesti. Nustatytą laiką patvirtinti palietus  jutiklį, garsas [patvirtinimas].  simbolis ima degti visą laiką. Laikrodyje atsiranda mirgantys rodmenys: [esama valanda + VEIKIMO TRUKMĖ + 1 minutė]. Dar kartą palietus  jutiklį palei-

džiama VEIKIMO TRUKMĖS funkcija. Jeigu parinktytys nepatvirtinamos, funkcija per 5 sekundes paleidžiama savaime.

Apie VEIKIMO TRUKMĖS funkcijos nustatymo pabaigą pranešama garsu [pabaiga]. Paleidus VEIKIMO TRUKMĖS funkciją pagrindiniame laikrodyje vėl rodomas realusis laikas, o minučių skaitiklio  simbolis dega visą laiką. Įjungiama orkaitė. Likusi veikimo trukmė skaičiuojama atgalios ir rodoma ekrano vietoje, kuri parodyta toliau piešinyje.



Jeigu vartotojas, paleidęs VEIKIMO TRUKMĖS funkciją, nustato orkaitės **funkcijų rankenėlę** 0 padėtyje, funkcija baigiama pagal toliau aprašytą procedūrą. Nustatytą laiką galima keisti paleidus funkciją tokiu pačiu būdu kaip ir jį nustatant.

Veikimo trukmės funkcijos pabaiga

Praėjus nustatytai orkaitės veikimo trukmei orkaitė išsijungiama – tarsi **funkcijų rankenėlė** būtų nustatyta 0 padėtyje. Pasigirsta garsinis signalas – [veikimo pabaigos įspėjimas], kuris trunka apie 1 minutę.  simbolis ir likusio laiko rodmenys, pvz., 00:00, ima mirgėti, kol **funkcijų rankenėlė** pasukama į 0 padėtį. Pasibaigus VEIKIMO TRUKMĖS funkcijai neįmanoma paleisti jokios orkaitės funkcijos, kol **funkcijų rankenėlė** pasukama į 0 padėtį. Vartotojas gali pratęsti orkaitės veikimą esant tokioms pačioms parinktim, jeigu pasibaigus VEIKIMO TRUKMĖS funkcijai paliečia  jutiklį ir vėl nustato VEIKIMO TRUKMĖS funkcijos parametrus.

APTARNAVIMAS


Garsinis įspėjimas išjungiamas anksčiau, jeigu siunčiamas kuris nors įvesties signalas – signalo iš liečiamųjų jutiklių atveju nepasigirsta joks garsas.

Veikimas atidėjus.

Vartotojas gali užprogramuoti orkaitę, kad įsijungtų vėliau ir procesas baigtųsi nustatyta valanda. Programuoklis pagal duomenis apie proceso baigimo laiką ir jo trukmę paskaičiuoja proceso pradžios valandą. Procesas pradedamas ir baigiamas automatiškai. Pabaigos valandą galima nustatyti nuo [dabartinis laikas] + 23 val. 59 min., o proceso trukmės laiką iki 10 val., abu vienos minutės tikslumu. VEIKIMUI ATIDĖJUS funkcijai paleisti būtina prieš tai nustatyti VEIKIMO TRUKMĖS funkciją.

Pradėti VEIKIMO TRUKMĖS funkcijos paleidimo procedūrą. Patvirtinus  jutikliu veikimo trukmę  simbolis ima degti visą laiką, o  simbolis ima mirgėti. Laikrodyje taip pat mirga valanda [dabartinė valanda + VEIKIMO TRUKMĖ + 1 min.]. Naudoti **parinkčių keitimo rankenėlę** proceso pabaigos valandai nustatyti. Patvirtinus parinktis  jutikliu arba, jeigu 5 sekundes vartotojas nieko nedaro, parametrai išsaugojami ir paleidžiama VEIKIMO ATIDĖJUS funkcija, pasigirsta garsinis signalas [pabaiga].

Paleidus VEIKIMO ATIDĖJUS funkciją pagrindiniame laikrodyje vėl rodomas realusis laikas. ,  simboliai dega visą laiką. Ekranėlyje skaičiuojamas laikas iki kaitimo pradžios, apskaičiuotas pagal proceso pabaigos valandą ir trukmę. Praėjus šiam laikui  simbolis užgęsta ir ekranėlyje skaičiuojamas iki proceso pabaigos likęs laikas.



Jeigu vartotojas, paleidęs VEIKIMO ATIDĖJUS funkciją, nustato orkaitės **funkcijų rankenėlę** 0padėtyje, funkcija baigiama pagal toliau aprašytą procedūrą. Nustatyta temperatūra grąžinama į nulį. Funkcija gali būti keičiama tokiu pačiu būdu kaip ir ji nustatoma bet kuriuo metu.

Veikimo atidėjus funkcijos pabaiga.

Laikrodžius pasiekus nustatytą pabaigos valandą orkaitė išjungiama – tarsi **funkcijų rankenėlę** būtų nustatyta 0padėtyje. Pasigirsta garsinis signalas [veikimo pabaigos įspėjimas], kuris trunka apie 1 minutę. ,  simboliai ir likusio laiko rodmenys, pvz., 00:00, ima mirgėti. Garsinis įspėjimas išjungiamas, kai siunčiamas kuris nors įvesties signalas – signalo iš liečiamųjų jutiklių atveju nepasigirsta joks garsas.

,  simboliai ir likęs 00:00 laikas mirga, kol **funkcijų rankenėlę** pasukama į 0padėtį. Orkaitės parametrai panaikinami.

Negalima paleisti jokios orkaitės funkcijos, kol **funkcijų rankenėlę** pasukama į 0padėtį. Vartotojas gali pratęsti orkaitės veikimą esant tokioms pačioms parinktim, jeigu pasibaigus funkcijai paliečia  jutiklį ir vėl nustato veikimo trukmės funkcijos parametrus.

APTARNAVIMAS

Keptuvo naudojimas.

Kepama patiekalą veikiant infraraudonaisiais spinduliais, kuriuos skleidžia įkaitęs keptuvo kaitinamasis elementas.

Keptuvui įjungti:

- pasirinkti vieną iš kaitimo funkcijų

- maždaug 5 minutes kaitinti orkaitę (uždarius orkaitės dureles).
- į orkaitę pašauti skardą su patiekalu atitinkamame lygyje, o jeigu kepama ant grotelių, žemesniame lygyje (po grotelėmis) įstumti skardą varvantiems riebalams surinkti,
- uždaryti orkaitės dureles.

Dėmesio!

Kepti galima tik uždarius orkaitės dureles.

Naudojant keptuvą dalys gali įkaisti. Rekomenduojama neleisti prie orkaitės vaikų.

Konditerinių gaminių kepimas

- kepinius rekomenduojama kepti skardose, kurios yra viryklės gamintojo įranga,
- kepti galima taip pat naudojantis kitur įsigytais kepimo skardomis, kurios statomos ant džiovinimo grotelių. Kepimui rekomenduojama naudoti gerai šilumą praleidžiančias ir kepimo laiką trumpinančias, juodos spalvos kepimo skardas
- naudojant įprasto kaitinimo funkciją (kaitinimas iš viršaus ir apačios) nerekomenduojama naudotis šviesaus ir blizgančio paviršiaus skardomis; naudojant šio tipo skardas, pyrago apačia gali likti neiškepta,
- naudojantis oro apytakos funkciją, nereikia iš anksto kaitinti orkaitės kameros. Naudojantis kitomis funkcijomis, prieš įdedant valgį į orkaitę, pirmiausia ją būtina įkaitinti,
- prieš išimdami valgį iš orkaitės, įdurdami jį mediniu krapštuku patikrinkite kepimo kokybę (pyragui tinkamai iškepus, krapštukas turėtų likti švarus ir sausas),
- išjungus orkaitę rekomenduojama palikti joje pyragą dar 5 min.,
- naudojantis oro apytakos funkcija, kepimo temperatūra paprastai yra 20-30 laipsnių žemesnė, negu kepant įprastu būdu (su kaitinimu iš viršaus ir apačios),
- lentelėse pateikiami kepimo parametrai yra orientaciniai, juos galima koreguoti, priklausomai nuo savo patarimo ir pomėgių,
- atveju, kai virimo knygose pateikiama informacija žymiai skiriasi nuo viryklės naudojimo instrukcijoje pateikiamų verčių, laikykitės instrukcijos nurodymų.

Mėsos kepimas

- orkaitėje ruoškite mėsos porcijas sveriančias daugiau, kaip 1 kg. Mažesnius gabalus rekomenduojama ruošti ant viryklės dujinių degiklių.
- kepimui naudokite kaitrai atsparius indus, kurių rankenos taip pat atsparios aukštos temperatūros poveikiui.
- Kepant ant džiovinimo grotelių arba ant grotelių, žemiausiame lygyje rekomenduojama pasatyti padėklą mėsos kepimui su nedideliu vandens kiekiu.
- Kepant, rekomenduojama bent kartą apsukti mėsą į kitą pusę. Kepimo metu ant mėsos kartkarčiais pilkite kepimo metu atsiradusio padažo arba karšto, sūraus vandens. Ant mėsos nepilkite šalto vandens.

ORKAITĖS VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Jeigu vartotojas rūpinasi orkaitės švara ir tinkama priežiūra, orkaitė daug ilgiau veikia be gedimų.



Prieš pradėdant valyti orkaitę būtina išjungti. Valyti galima pradėti tik ataušus orkaitei.

- Orkaitę būtina valyti kiekvieną kartą baigus ją naudoti. Valant orkaitę būtina įjungti apšvietimą, kad geriau būtų matoma orkaitės erdvė.
- Orkaitės kamerą plauti tik šiltu vandeniu su trupučiu indų ploviklio.
- **Garinis valymas**
Kaip elgtis aprašyta skyriuje *Programuoklio veikimas ir orkaitės valdymas*.
Baigus valyti, atidaryti orkaitės dureles, kameros vidų išvalyti kempine ar šluoste, paskiau išplauti šiltu vandeniu su indų plovikliu.
- Išplautą orkaitės kamerą būtina išdžiovinti.
- Paviršiams plauti ir valyti naudoti minkštą ir švelnų skudurėlį, gerai sugeriantį drėgmę.

Svarbu!


Valyti ir prižiūrėti negalima naudoti jokių šveitimo, aštrių valymo priemonių ir švitrinių daiktų.

Korpuso priekiu valyti naudoti tik šiltą vandenį su trupučiu indų ar stiklų ploviklio. Nenaudoti valomojo pienelio.


ORKAITĖS VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Orkaitės apšvietimo halogeno lemputės keitimas

Norint išvengti elektros srovės smūgio, prieš keičiant halogeno lemputę būtina įsitikinti, kad įranga yra išjungta.



Orkaitės apšvietimas




1. Atjungti orkaitės maitinimą
2. Išimti orkaitės įdėklus.
3. Jeigu orkaitėje yra teleskopinės kreipiamosios, būtina jas išimti.
4. Plokščiuoju atsuktuvu kilstelėti gaubto užraktą, nuimti gaubtą, nuplauti – gerai nusausinti.
5. Ištraukti halogeno lemputę tempiant ją žemyn, suėmus skudurėliu ar popieriumi, prireikus halogeno lemputę pakeisti nauja G9
- įtampa 230 V
- galia 25 W
6. Halogeno lemputę gerai įkišti į lizdą.
7. Uždėti apšvietimo gaubtą.

Dėmesio: Stengtis keičiamos halogeno lemputės neliesti pirštais!

Orkaitės apšvietimo halogeno lemputės keitimas

Norint išvengti elektros srovės smūgio, prieš keičiant halogeno lemputę būtina įsitikinti, kad įranga yra išjungta.




Orkaitės apšvietimas

1. Atjungti orkaitės maitinimą
2. Išimti orkaitės įdėklus.
3. Nusukti ir nuplauti lemputės gaubtą – nepamiršti gerai jį nusausinti.
4. Ištraukti halogeno lemputę, suėmus skudurėliu ar popieriumi, prireikus – halogeno lemputę pakeisti nauja G9
- įtampa 230 V
- galia 25 W
5. Halogeno lemputę gerai įkišti į lizdą.
6. Užsukti lemputės gaubtą.

ORKAITĖS VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Orkaitės, kurių tipo žymėjime yra raidė D* turi lengvai išimamus, vielinius orkaitės lentynėlių laikiklius. Raidėmis pažymėtose viryklėse yra prie vielinių orkaitės kreipiklių pritvirtinti nerūdijančio plieno ištraukiami kreipikliai, skirti orkaitės lentynėlėms. Šiuos kreipiklius išimti ir plauti reikia kartu su vieliniais kreipikliais. Prieš dedant ant jų kepimo skardas, juos reikia ištraukti (jeigu orkaitė įkaitusi, kreipiklius ištraukti galite skarda užkabindami prekinėje kreipiklių dalyje esančius amortizatorius), o po to įstumti kartu su skarda.




Kliūčių šalinimą kopėčios


Dėmesio!

Naudoti teleskopiniai bėgeliai neturėtų būti plaunami indaplovėje.

Pašalinus teleskopiniai bėgeliai



Tvirtinimas teleskopiniai bėgeliai



Periodinės apžiūros

Be einamųjų viryklės valymo darbų, būtina:


- atlikti periodines viryklės valdymo elementų ir darinių sistemų apžiūras. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, bent kartą į du metus, priežiūros centrui reikia pavesti atlikti viryklės techninę apžiūrą,
- pašalinti aptiktus eksploataavimo trūkumus,
- atlikti periodinę viryklės darinių sistemų priežiūrą,

Dėmesio! Visi taisymai ir reguliavimo veiksmai atliekami tinkamo priežiūros centro arba įgalioto montuotojo.

ORKAITĖS VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Durelių nuėmimas



Norint geriau pasiekti ir nuvalyti orkaitės kamerą, galima nuimti dureles. Atidarykite dureles, į viršų atlenkite vėrinį įtvirtintą apsauginį elementą (pieš. A). Švelniai uždarykite dureles, pakelkite jas ir nuimkite į priekį. Norėdami įrengti vėrinės dureles, pakartokite visus veiksmus atvirkštine tvarka. Įrengdami dureles atkreipkite dėmesį, kad vėrinio įpjova būtų tinkamai montuota ant vėrinio laikiklio iškišos. Įrengę orkaitės dureles, būtinai nuleiskite apsauginį elementą. Neįrengus apsauginio elemento, uždarydami dureles, jų vėris gali sugesti.



Vėrinio apsauginių elementų atlenkimas

Vidaus stiklo išėmimas

1. Plokščiuoju atsuktuvu išsprausti viršutinę durų lentjuostę, pakeliant ją iš šonų (B pieš.).
2. Ištraukti viršutinę durų lentjuostę (B, C pieš.).




ORKAITĖS VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

3. Vidaus stiklą išimkite iš laikiklių (durelių apačioje). Pieš. D, D1.
4. Stiklą nuplaukite šiltu vandeniu su nedeliu valymo priemonės kiekiu.


Norėdami atgal įdėti stiklą pakartokite visus veiksmus atvirkštine tvarka. Lygioji stiklo dalis turėtų būti viršuje.

Dėmesio! Nespausti viršutinės lentjuostės vienu metu iš abiejų durelių pusių. Viršutinei lentjuostei tinkamai pritvirtinti būtina pirmiausia kairį lentjuostės galą įkišti į dureles, o dešinį galą spausti, kol pasigirs „spragtelėjimas“. Paskiau lentjuostės kairį galą irgi paspausti, kol pasigirs „spragtelėjimas“.



Vidaus stiklo išėmimas.
Stiklo 3.

D1



Vidaus stiklo išėmimas.
Stiklo 2.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Kiekvienu avariniu atveju būtina:

- išjungti orkaitės agregatus,
- išjungti elektros tiekimą,
- kai kuriuos smulkius gedimus naudotojas gali pats pašalinti, vadovaudamasis toliau lentelėje pateikiamais nurodymais; prieš kreipiantis į klientų aptarnavimo skyrių ar servisą, paeiliui patikrinti visus punktus lentelėje.

Problema	Priežastis	Procedūra
1.įrenginys neveikia	nutūkęs srovės tiekimas	patikrinti namų elektros tinklo saugiklį, perdegusį pakeisti
2.neveikia orkaitės apšvietimas	atsilaisvino arba perdėgę lemputė	pakeisti perdegusią lemputę (žr. skyrių <i>Valymas ir priežiūra</i>)
3. klaida E00	temperatūros orkaitės kameros viduje nuskaitymo klaida	negalima naudoti orkaitės, kreiptis į artimiausią servisą.
4. klaida E01	šilumos zondo temperatūros nuskaitymo klaida	pranešimas dingsta išėjus šilumos zondą, orkaitę galima naudoti, bet be šilumos zondo
5.neveikia ventiliatorius prie šilumos apytakos kaitinamojo elemento	Gali perkaisti! Nedelsiant išjungti orkaitę iš tinklo (saugiklį). Kreiptis į artimiausią servisą.	

Jeigu problema neišspręsta, išjungti elektros tiekimą ir pranešti apie gedimą.

Dėmesio! Bet kokius remonto darbus gali atlikti tik kvalifikuotas serviso technikas.

TECHNINIAI DUOMENYS

Vardinė įtampa	230V~50 Hz
Vardinė galia	maks. 3,1 kW
Prietaiso kategorija	59,5 / 59,5 / 57,5 cm
Atitinka EB taisykles:	EN 60335-1, EN 60335-2-6

LUGUPEETUD KLIENT

Hansa pliit kujutab endast äärmise lihtsuse ja ideaalse efektiivsuse kombinatsiooni. Kui olete käesoleva juhendi läbi lugenud, ei kujuta pliidi kasutamine Teile mingit probleemi.

Enne tehasesest väljumist ja pakkimist teeb iga pliit läbi katsetused ohutustehnika ja toimimise alal.

Enne pliidi sisselülitamist palume Teid käesolev juhend hoolikalt läbi lugeda. Siintoodud juhiste järgimine võimaldab vältida vigu pliidi kasutamisel.

Hoidke käesolevat juhendit nii, et see oleks alati käepärast. Õnnetusjuhtumite vältimiseks palume siintoodud juhiseid täpselt järgida.

Tähelepanu!

Pliiti võib kasutada alles pärast käesoleva kasutusjuhendiga tutvumist.

Pliit on ette nähtud kasutamiseks üksnes koduses majapidamises.

Valmistaja jätab endale õiguse teha toote juures muudatusi, mis ei mõjuta selle toimimist.

SISUKORD

Ohutusjuhised.....	36
Seadme kirjeldus.....	40
Paigaldamine.....	42
Kasutamine.....	44
Toiduvalmistamine Pliidil - Praktilised Nõuanded.....	58
Ahju puhastamine ja hooldus.....	59
Probleemide lahendamine.....	64
Tehnilised andmed.....	65

Tähelepanu. Seade ja selle osad lähevad kasutamise käigus kuumaks. Kütteelementide puudutamisel olge eriti ettevaatlikud. Lapsed alla 8 eluaastat tuleb hoida seadmest eemal, kui nad ei viibi pideva järelvalve all.

Käesolevat seadet tohivad kasutada üle 8 aastased lapsed ja füüsiliste, tunde- ja teadmishäiretega või kogemusteta ja teadmisteta isikud, kui see toimub järelvalve all ja on kooskõlas seadme kasutamisinstruktsiooniga, mille on edastanud ohutuse eest vastutavad isikud. Pöörake tähelepanu sellele, et lapsed ei mängiks seadmega. Koristamist ja hooldustöid ei tohiks teha ilma järelvalveta lapsed.

Kasutamisel seade kuumeneb. Põletuste vältimiseks ahju kasutamisel tuleb olla väga ettevaatlik.

Ahju kasutamisel kuumenevad selle osad tugevasti. Soovitame lapsed ahjust eemale hoida.

Tähelepanu. Ärge kasutage karedaid puhastusvahendeid või teravaid metallesemeid ukseklaasi puhastamiseks, kuna nad võivad kriipida klaasi ja tekitada hiljem selle pragunemist.

Tähelepanu. Enne lambi vahetamist veenduge, et seade on välja lülitatud.

Köögi koristamiseks ei tohiks kasutada auruga puhastavaid seadmeid.

Põletuste oht! Ukse avamise ajal võib ahjust väljuda kuum aur. Keetmise ajal või pärast selle lõpetamist tuleb ahju uksi avada ettevaatlikult. Avamise ajal ärge kummarduge ukse kohale.

- Kasutamisel seade kuumeneb. Põletuste vältimiseks ahju kasutamisel tuleb olla väga ettevaatlik.
- Palume erilist tähelepanu pöörata läheduses viibivatele lastele. Otsene kokkupuude töötava pliidiiga võib tähendada põletusohu!
- Jälgige, et muu kodutehnika ning sellega seotud kaablid ei puutuks vastu kuuma ahju ega pliidiplaati, kuna elektrijuhtmete isolatsioon ei talu nii kõrget temperatuuri.
- Ärge jätke toiduvalmistamise ajal pliiti järelvalveta. Ülekuumenenud või pliidiplaadile sattunud õli või rasv võib kergesti süttida.
- Ärge asetage avatud ahjuuksele nõusid, mille kaal on üle 15 kg.
- Defektset pliiti ei tohi kasutada. Pliiti tohib remontida üksnes pädev ja volitatud ekspert.
- Tõrke tekkimisel tuleb pliit kohe välja lülitada ja võtta ühendust volitatud hoolduskeskusega.
- Järgige täpselt käesoleva kasutusjuhendi juhiseid ja soovitusi. Isikud, kes ei ole käesolevat kasutusjuhendit lugenud, ei tohi pliiti kasutada.
- Seade on mõeldud üksnes toidu valmistamiseks. Seadme ebaotstarbekohane kasutamine (näit. ruumide kütmisel) võib osutada ohtlikuks.

ELEKTRIENERGIA KOKKUHOID



Elektrienergiat kokku hoides ei säästeta üksnes raha, vaid ühtlasi keskkonda.

Seega on elektrienergia kokkukuhoid tähtis loodushoiualane ettevõtmine.

Elektrienergia kokkuhoiuks anname järgmisi soovitusi:

- Ärge paigutage pliiti külmikute lähedusse. See suurendab elektrienergia ülemäära tarbimist.

- Mustus takistab soojusülekannet; väga mustade nõude puhastamiseks tuleb kasutada tugevatoimelisi vahendeid, mis kahjustavad keskkonda.

- Ärge tõstke ilma vajaduseta potikaant ega avage ahjuust.

Lülitage pliit õigel ajal välja ja kasutage ära jääksoojus.

Pikemaajalise toiduvalmistamise puhul võib kuumutusala välja lülitada 5–10 minutit enne toiduvalmistamise lõppu. Sel viisil võime kokku hoida kuni 20% elektrienergiat.

- Kasutage praeahju ainult suurte toidukoguste valmistamiseks. Kui liha kaal on alla 1 kg, on seda õigem valmistada potis pliidiplaadil.

- Kasutage ära praeahju jääksoojus. Kui toiduvalmistamise aeg ületab 40 minutit, võib praeahju välja lülitada 10 minutit enne toiduvalmistamise lõppu. Tähelepanu! Taimeri kasutamisel seadke toiduvalmistamise aeg lühemaks.

- Sulgege ahjuuks korralikult. Määratud uksetihend aitab kaasa soojuskadude tekkele. Puhastage uksetihend kohe pärast määrdumist.

Lahtipakkimine




Pakend on ette nähtud seadme kaitseks vigastuste eest transpordi ajal. Lahtipakkimisel palume hävitada pakendi nii, et see ei jääks keskkonda risustama.

Me kasutame pakkimiseks üksnes keskkonnale kahjutuid materjale, need kõik sobivad korduvkasutamiseks ning ongi vastavalt tähistatud.

Tähelepanu! Hoidke pakkematerjale (eriti polüetüleenkilet ja vahtplasti) lastele kättesaamatult.

Käibelt kõrvaldatud seadme käitlemine



Kui seade kõrvaldatakse käibelt, ei tohi seda heita tavalise olmeprügi hulka, vaid tuleb anda elektri- ja elektroonikaseadmete vastuvõtupunkti. Sellele viitab ka vastav tähis, mis asub seadmel, kasutusjuhendil

või pakendil.

Külmiku ja selle pakendi juures kasutatud plastmaterjalid sobivad korduvkasutuseks vastavalt tähisele. Rakendades korduvkasutust, materjalide eraldamist jms aitate kaasa keskkonnanahoiule.


Teavet vastuvõtupunktide asukoha kohta võite saada kohalikust omavalitsusest.

SEADME KIRJELDUS

Ahju funktsioonide
valiku pöödnupp

Elektrooniline prog-
rammaator

Seadete muutmise
pöödnupp




Ukse käepide
Ahju

Ahju funktsioonide
ala

Kella ja funktsiooni-
de aktiivsuse ala


Temperatuuri ala




Juhtsensorite ala

SEADME KIRJELDUS


Pliiditarvikute loetelu:




*Ahjuplaat**



Grillvõre (kuivatusvõre)



*Küpsetusplaat**



Wire juhendid


**Mõned mudelid*

Ahju paigaldamine


Köök peab olema kuiv ja tuulutatav, ventilatsioon peab töötama korralikult ning kõikidele ahju juhtseadeldistele peab olema juurdepääs. Ahju isolatsiooniklass on Y. Sisesehitatav mööbel peab olema kaetud temperatuurikindla kihiga. Liim, mille abil see kiht on kinnitatud, peab kannatama kuumutamist vähemalt temperatuurini 100 °C.

Vastasel juhul võib kaitsekiht deformeeruda või hakata kooruma. Valmistage köögmööblisse joonisel näidatud paigalduskoht: A – paigaldamine plaadi alla, B – paigaldamine kõrgele.


Kui kapil on tagasein, tuleb sinna lõigata ava toitekaabli läbiviiguks. Asetage ahi avasse ja kinnitage nelja kruviga. (Joonis C)



Joonis A



Joonis B



Joonis C

Tähelepanu!


Paigaldamise ajal peab toide olema välja lülitatud!

Ahju ukse asendi reguleerimine

Reguleerimismehhanism võimaldab muuta ukse parema poole kinnituse kõrgust selle konstruktsioonist sõltuvas vahemikus. Ukse kinnituskõrguse muutmine ühelt poolt võimaldab ukse tasapinnastamist või ukse serva sobitamist juhtpaneelile.

Reguleerimisviis.

- Lõdvestage kruvi [1] lehtvõtmega (suurus 13).
- Kuuskantvõtmega (suurus 4) pöörake reguleerimistihvti [2] 180° vahemikus ukse õige asendi saavutamiseks. Asendit võib reguleerida vahemikus $\pm 1,5\text{mm}$.
- Hoides kuuskantvõtmega reguleerimistihvti asendit [2], keerake kinni kontramutter [1].



Ühendamine elektrivõrku

- Ahi on ette nähtud toitmiseks ühefaasilise vahelduvvooluga (230 V~50 Hz) ning varustatud toitekaabliga $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ pikkusega umbes 1,5 m suletud pistikuga.
- Pistikupesa peab olema suletud ja ei tohi paikneda pealisplaadist kõrgemal. Juurdepääs pistikupesale peab säilima ka pärast paigalduse lõppu.
- Enne pliidi ühendamist pistikupesaga kontrollige:
 - kas kaitsmed ja juhtmed peavad vastu ahju koormusele,
 - kas elektrisüsteemil on olemas toimiv maandusjuhe, mis vastab kehtivatele normidele ja eeskirjadele,
 - kas juurdepääs pistikupesale on võimalik.

Tähelepanu!

Kui vigastada saab elektrivõrguga püsivalt ühendatud toitejuhe, tohib seda asendada üksnes tootja või volitatud hoolduskeskuse tehnik.

KASUTAMINE

Enne ahju esmakasutamist

- Eemalda pakendi elemendid, puhasta ahju sisemus vabriku hooldusvahenditest,
- Võta ahjust välja tarvikud ja peske neid soojas vees koos nõudepesuvahendiaa,
- Lülita ruumis sisse ventilatsioon või ava aken,
- Kuumuta ahju (temp. 250°C, umbes 30 min.), puhasta määratud kohad ja pese hoolikalt, (vt peatükk: *Programmaatori töö ja ahju töö juhtimine*),

Tähtis!

Ahju sisemust tuleb pesta ainult sooja veega, lisades sellele veidi nõudepesuvahendit.


Tähtis!

Ahjul on displeiga programmaator, mida juhitakse nuppude (sensorite) abil. Mistahes sensor toimib pärast vastava sensori alale (piktogrammid) vajutamist klaasil ja seda signaliseerib helisignaal. (Vt. peatükk: *Programmaatori töö ja ahju töö juhtimine*).

Sensorite pinnad tuleb hoida puhtana.

KASUTAMINE

Programmaatori töö ja ahju töö juhtimine



Juhtsensorite ala

Juhtpaneelil on 5 puutesensorit (taustvalguseta), mis on märgistatud piktogrammidega nii, nagu eelpool toodud joonisel. Iga sensori puudutusega kaasneb heli signaal (erandid on mainitud üksikasjalikus toimimise kirjelduses). Nuppude aktiivsus sõltub ahju funktsioonide pöördnupu seadetest (kirjeldatud koos ahju funktsioonidega). Aktiivse nupu puudutamist signaliseerib heli [kinnitamine]. Mitteaktiivse nupu puudutamise, heli [viga]. Nupu pikaajalist puudutamist – 3 sekundit – signaliseeritakse helisignaali [kinnitamine2].

Helisüsteem genereerib järgmisi helisignaale:

sensori puudutamise [kinnitamine]

sensori pika puudutamise puudutamise [kinnitamine2]

[viga]

seadistuse protseduuride [lõpetamine]

[taimeri häiresignaali] – maksimaalne kestus 5min.


ahju [töö lõpetamise häiresignaali] – maksimaalne kestus 5min.

-  - kella seadistamine
-  - kella funktsiooni, taimeri, tööaja, töö lõpetamise aja seadistamine
-  - ahju sisetemperatuuri, liha termomeetri seadistamine
-  - lapselukk
-  - ahju valgustuse sisse / välja lülitamine

KASUTAMINE

Ahju funktsioonide ala

Ahju valitud funktsiooni tähistav ala on valgustatud järgmistes variantides:



Displei heleduse intensiivsus. Taustvalgus sõltub päevaajast. Ajavahemikus 5-22 on valgustus intensiivsem kui ajavahemikus 22 – 5. Peale selle on valguse intensiivsus sõltuvuses seadme töörežiimist:

- Madal valgustuse intensiivsus – ootežiimil võib lugeda kella näitu,
- Kõrge valgustuse intensiivsus – programmatori aktiivse režiimi puhul.

Kella ja funktsioonide aktiivsuse ala

Kell – töö 24h või AM/PM režiimil.
Kuvatavad funktsioonid ja sümbolid.

ECO funktsiooni aktiivsuse sümbol

ECO

Taimeri aktiivsuse sümbol



Ukse luku aktiivsuse sümbol
(pürolüüsi funktsiooniga ahi)



Protsessi lõppemise aeg (tund)



Protsessi kestmise aeg



Pürolüüsi funktsiooni aktiivsuse sümbol
(pürolüüsi funktsiooniga ahi)



Aurupuhastus



Kiire kuumutamise aktiivsuse sümbol



Lapseluku aktiivsuse sümbol



Temperatuuri ala

Ahju sisetemperatuur kuumutamise aktiivsuse sümboliga.

250°C | • |

Liha termomeetri temperatuur aktiivsuse sümboliga.

850°C | 🔌


Protsessi alguseni/lõpuni jääv aeg aktiivsuse sümboliga (täiendav kell).

02:35 | ↔ |

KASUTAMINE

Ahju funktsiooninupp


Pöördnupul on 9 või 11 asendit sõltuvalt ahju versioonist – see on ette nähtud ahju funktsiooni valikuks. Igale asendile vastab kindel ahju funktsioon. Igale funktsioonile vastab ekraanil ahju funktsioonide alal kuvatav piktogramm.



Asend	Funktsioon
	õhuringlus + alumine küttekeha
	alumine + ülemine küttekeha + ventilaator
	õhuringlus
	alumine + ülemine küttekeha
	alumine küttekeha
	grill
	grill + ülemine küttekeha
	grill + ülemine küttekeha + ventilaator
	sulatamine
	puhastamine


Seadete muutmise pöördnupp

Pöördnuppu paremale/vasakule kallutamine – on ette nähtud tööparameetrite, nt temperatuuri ja aja, seadistamiseks. Pöördnuppu kallutamine paremale „+” sümboli suunas suurendab parameetri väärtust. Vastupidises suunas kallutamine vähendab parameetri väärtust. Pikemalt reguleeritavate seadistuste puhul suureneb reguleerimise kiirus proportsionaalselt kallutamise kestusele.



KASUTAMINE

Ahju sisselülitamine ja ajaseadistused.



Seadme ühendamist elektrivõrku signaalseerib heli [kinnitamine], tuleb seadistada jooksev aeg. Jooksva aja seadistuste puudumine takistab ahju tööd. Ahi ei reageeri pöördnuppude sisendsignaalidele ja mitte-aktiivsete sensorite signaalidele – kostub heli [viga]. Aktiivne on ainult kella seadistamise protseduuri aktiveeriv sensor (🕒).

Kell töötab 24h või 12h AM/PM süsteemis. Kellaaja seadistamiseks tuleb vajutada sensorile (🕒) 3 sekundit. Helisignaal [kinnitamine], displeil hakkab vilkuma näit „24 h” või „12 h” – kella töörežiim, mida võib ümber lülitada **seadistuste muutmise pöördnupuga**. Töörežiimi valikut tuleb kinnitada kiire vajutamisega sensorile . Hakkavad vilkuma kellaaja näidu kaks esimest numbrit. Vilumine muutub pidevaks taustvalguseks, kui kasutaja **seadistab seadistuste muutmise nupuga** kellaaja vahemikus 00 ÷ 23 (või 1 – 12 AM, 1 – 12 PM sõltuvalt töörežiimi valikust). Pärast tunni seadistamist puudutab kasutaja uuesti (🕒) (lühidalt – helisignaal [kinnitamine]) ja läheb üle minutite seadistamisele (0-59) – kaks esimest numbrit vasal pool põlevad püsivalt, kolmas ja neljas vilguvad üheaegselt. Kasutaja seadistab minutid **seadistuste muutmise nupuga** . Pärast minutite seadistamist kinnitab kasutaja seadistust sensoriga (🕒), helisignaal [lõpetamine]. Kell töötab, neli numbrit põlevad püsivalt. Kellaja punkt vilgub. 5-sekundilise kasutaja aktiivsuse puudumise puhul kella seadista-

mise ajal protseduur lõpetatakse, helisignaal [lõpetamine]. Seadistaakse kasutaja poolt jäetud kellaage. Ahi läheb üle ooterežiimile. Võimalik on aktiveerida ahju funktsioone.

Ooterežiimil on displei heledus seadistatud madalale tasemele. Valgustatud on:

- kell,
- aktiivsete funktsioonide sümbolid: ahju kambri jääktemperatuur, lapselukk, taimer, ukسلuku sümbol.

Sisendsignaali sisestamisel sensori või pöördnuppude poolt läheb ahi ooterežiimile. Displei valgustuse heledus seadistub kõrgele tasemele.

Ahju väljalülitamine - **funktsiooninupp** on seadistatud asendisse **0**.

Tähelepanu! Voolukatkestuse korral kõik seadistatud funktsioonid, automaatsed programmid, seadistatud temperatuurid ja taimeri seadistused kustuvad. Juhul, kui katkestati põlõlütilise puhastamise programm (või ukسل on muul põhjusel lukustatud), toimub enne kella seadistamisele üleminekut ahju jahutamine ja ukسل vabastamine.

Lapselukk

Lapseluku ülesandeks on ahju seadistuste muutmise takistamine lastele. Pärast luku aktiveerimist ahi ei reageeri mistahes sisendsigaanile, välja arvatud lukku vabastav kombinatsioon. Lukku võib aktiveerida ja välja lülitada ainult siis, kui funktsioonide valiku pöördnupp on seadistatud asendisse 0.

Luku sisse lülitamine.

Seadistage **funktsiooninupp** asendisse 0, vajutage u 3 sekundit sensorile 0↗. Programmaator kinnitab luku aktiveerumist helisignaali [kinnitamine2].

Luku välja lülitamine.

Seadistage **funktsiooninupp** asendisse 0, vajutage u 3 sekundit sensorile 0↗. Programmaator kinnitab luku vabanemist helisignaali [lõpetamine].

Funktsioon ECO

ECO funktsiooni tegevus põhineb kuumutamise varasemale välja lülitamisel – 5 min enne töö lõppu - ja küpsetamise lõpetamisel ahju kogunenud kuumuse, nn jääksoojuse abil. Selle eesmärgiks on energia säästmine. ECO funktsioon aktiveeritakse/lülitatakse välja automaatselt pärast TÖÖAJA ja LIHA TERMOMEETRI funktsiooni sisse/välja lülitamist. Selle aktiveerumist signaliseerib sümboli ECO taustvalguse süttimine.

Liha termomeetriga küpsetamisel lülitatakse kuumutamine välja 2°C enne seadistatud temperatuuri saavutamist. Seadistatud temperatuur saavutatakse 5 minutit pärast küttekehade välja lülitumist.

KASUTAMINE

Valgustus

Valgustuse sisse lülitamine:

- **Ahju funktsiooninupu** keeramisel positsioonilt **0** – lülituvad sisse ahju erinevad funktsioonid.
- Kasutaja avab ahju ukse.
- Kasutaja puudutab sensorit  - helisignaali [kinnitamine].


Valgustuse välja lülitamine:

- Valgustus kustub automaatselt 30 sekundit pärast sisse lülitamist, v.a juhul, kui ahju uks on avatud – kui uks jääb pikemaks ajaks lahti, kustub valgustus 10 min. pärast
- Valgustus lülitub välja 30 sekundit pärast ahju ukse sulgemist, kui **funktsiooninupp** on seadistatud teise asendisse, kui **0**.
- Valgustus kustub ahju ukse sulgemise hetkel, kui **funktsiooninupp** on seadistatud asendisse **0**.
- Kasutaja puudutab sensorit  - helisignaali [lõpetamine].
- Kasutaja seadistab **funktsiooninupu** asendisse **0** ja ahju uks on suletud.

Valgustus on võimalik püsivalt sisse lülitada küttefunktsiooni toimimise ajal. Selleks tuleb vajutada sensorile  3 sekundi jooksul. Välja lülitumine pärast 30 sekundi möödumist kustutatakse ja valgustus lülitub sisse, kui ta ei ole enne sisse lülitatud. Seda signaaliseerib helisignaali [kinnitamine2]. Valgustuse saab välja lülitada sensori lühiajalise vajutamisega , millega kaasneb helisignaali [lõpetamine]. Nii saab lähtestada püsiva valgustuse võimaluse. Lähtestamine toimub ka pärast **funktsiooninupu** seadistamist asendisse **0**.

KASUTAMINE

Küttefunktsioonid.



Küttefunktsiooni saab aktiveerida **funktsiooninupu** abil. Sõltuvalt versioonist on ahjul 8 või 10 funktsiooni ja täiendavalt seadistus **0** – välja lülitatud ahi.

Funktsiooninupu **asendid**.

ASEND 0.

Sensorite funktsioonid ei ole aktiivsed. Nende puudutamine ei põhjusta programmaatori reaktsiooni, v.a helisignaali [viga].

Peale selle on piiratud kella funktsioonide valik. Ainuke funktsioon, mis on saadaval, on TAIMER.

Pärast ahju välja lülitumist – funktsiooninupu **seadistamist** asendisse **0** teisest asendist – kuvatakse ekraanil seadistatud temperatuuri asemel ahju kambri sisetemperatuuri. Temperatuuri kuvatakse juhul, kui see ületab 60°C. Ahju funktsioonide väli on kustunud.

ASENDID 1 - 10.

Ahju toimimise kirjeldus, mis vastab kuumutamise **funktsiooninupu** erinevatele asenditele, on toodud tabelis järgmisel leheküljel.

Küttetemperatuuri seadistamine

Igal küttefunktsioonil on vaikimisi seadistatud temperatuur, mida võib muuta (välja arvatud PUHASTAMISE JA SULATAMISE FUNKTSIOONID) **seadistuste muutmise nupuga** suvalisel hetkel pärast küttefunktsiooni valikut ja sensori puudutamist, vahemikus [0 - 280°C]. Muudetud temperatuur seadistatakse

kohe juhtsüsteemi poolt sihttemperatuurina. Kasutaja tegevuse puudumine 5 sekundi jooksul pärast sensori puudutamist lukustab temperatuuri muutmise võimaluse – sensorit tuleb uuesti puudutada. Mistahes küttekeha sisse lülitumist signaliseerib sümboli taustvalguse süttimine, vastavalt termostaadi tööle.

Ukse avamine ahju töö ajal.

Juhul, kui kasutaja avab ahju ukse, kui mistahes küttefunktsioon, v.a PÜROLÜÜTILISE PUHASTAMISE (uks on suletud) funktsioon, on aktiivne, lülitatakse küttekehad ja õhuringluse ventilaator välja ukse lahtioleku ajaks. Juhul, kui ukse on avatud kauem kui 30 sekundit, signaliseeritakse seda 15-sekundilise häiresignaali, kasutades helisignaali [viga]. Häiresignaali saab välja lülitada, sisestades mistahes sisendsignaali.

KASUTAMINE

Tabel. Ahju funktsioonid.

Pöör- nupu asend	Funktsiooni ku- vamine displeil	Ahju funktsioon	Valikuvõimalused	Vaikimisi sea- distused
1 		ÕHURINGLUS + ALUMINE KÜTTE- KEHA	õhuringluse kütteke- ha, kui see on olemas	220°C tasand 2
2 		ALUMINE + ÜLEMINE KÜTTE- KEHA + VENTILAATOR	–	170°C tasand 3
3 		ÕHURINGLUS	õhuringluse kütteke- ha, kui see on olemas	170°C tasand 3
4 		ALUMINE + ÜLEMINE KÜTTE- KEHA	–	180°C tasand 3
5 		ALUMINE (LÜHIAJALINE KÜP- SETAMINE)	–	200°C
6 		GRILL	küpsetusvarras, kui on olemas	280°C tasand 5
7 		GRILL + ÜLEMINE KÜTTE- KEHA	küpsetusvarras, kui on olemas	280°C tasand 5
8 		GRILL + ÜLEMINE KÜTTE- KEHA + VENTILAATOR	küpsetusvarras, kui on olemas	190°C tasand 2
9 		SULATAMINE	–	tasand 3
10 		PUHASTAMINE	–	alumine kütte- keha 90°C 30 min.

KASUTAMINE

Puhastamise funktsioon.

Funktsiooninupu viimasele asendile vastab PUHASTAMISE funktsioon.

Sest ahju emaili Aqualytic (tähed **Qa** tüüpi ahi).

Valage ahju põrandale 0,5 l vett. Sulgege ahju uksed.


Sest ahju emaili standard (tähega **Q** sisse tüübile ahi).

Annusesse, mis on paigutatud ahju sisse esimesele tasandile altpoolt võttes, sisse valada 0,25 l vett

Funktsioon lülitub sisse 3 sekundit pärast pöördnupu seadistamist vastavasse asendisse ja seda signaliseeritakse helisignaaliga [kinnitamine2]. Funktsiooni aktiveerimise momendist alates hakkab seade lugema ja kuvama protsessi lõpuni jäävat aega. PUHASTAMISE lõpetamist signaliseeritakse samamoodi, kui töö lõpetamist seadistatud TÖÖAJA puhul.

KASUTAMINE

Kella funktsioon. Taimer. Tööaeg. Töö viitstardiga.




Kella funktsioonid: TAIMER, TÖÖAEG, VIITSTARDIGA TÖÖ – aktiveeritakse sensori abi, mis on märgistatud sümboliga . Mistahes eelpool nimetatud funktsiooni aktiveerimiseks tuleb vajutada sensorile [kinnitamine]), kuni valitud funktsiooni sümbol hakkab vilkuma. Seejärel tuleb kasutada **seadistuste muutmise nuppu** aja seadistamiseks.

Kella funktsiooni parameetrid on seatud järgmises järjekorras: taimer -> tööaeg -> töö lõpu aeg (parameeter, mida on võimalik seadistada pärast tööaja sisestamist). VIITSTARDIGA TÖÖ funktsiooni saab aktiveerida pärast TÖÖAJA ja seejärel LÖPETA-MISE AJA parameetrite seadistamist. TÖÖAJA ja VIITSTARDIGA TÖÖ funktsioonid juhivad ahju sisse- ja välja lülitamist. TAIMERI funktsioon ei avalda mõju ahju tööle. TAIMERI ja TÖÖAJA/VIITSTARDIGA TÖÖ funktsioonid võivad töötada koos.

Kella funktsiooni tühistamine.

Samaaegne vajutamine sümbolitega ja märgistatud sensoritele 3 sekundi jooksul põhjustab kõikide kella funktsioonide tühistamist.

Täiendava kella funktsioonid.



Displei paremas alumises nurgas paikneval täiendaval kellal on kolm funktsiooni sõltuvalt ahju töörežiimist (juhul, kui on sisestatud funktsioonide TÖÖAEG või VIITSTARDIGA TÖÖ parameetrid).

1. Ahju tööaja arvestamise funktsioon. Funktsiooni aktiveerimist signaliseerib sümboli taustvalguse süttimine. Täiendav kell näitab tööaega, mis on möödunud ahju sisselülitamise hetkest. Kella näidud kustuvad ja kustutatakse pärast **funktsiooninuppu** seadistamist asendisse 0.

2. Töö alustamise kellaaja kuvamise funktsioon aktiivse VIITSTARDIGA TÖÖ funktsiooni korral. Sümbol on kustunud, täiendav kell näitab töö alguse kellaaja.

3. Töö lõpetamiseni jäänud aja kuvamise funktsioon aktiivsete TÖÖAJA ja VIITSTARDIGA TÖÖ funktsioonide korral. Sümbol on kustunud. Täiendav kell näitab programmi lõpuni jäävat aega. VIITSTARDIGA TÖÖ korral lülitub kell automaatselt ümber programmi lõpetamise aja näitamisele töö alguse hetkel.

Taimer

TAIMER loeb seadistatud aega tagasi. Aja lugemise lõpul kostub helisignaal [taimer hääresignaal]. TAIMER töötab sõltumatult teistest funktsioonidest, kui ahju funktsiooni pöördnupp on seadistatud muule positsioonile kui 0.

TAIMERI seadistamine.

Puudutage sensorit - helisignaal [kinnitamine]. Taimeri sümbol hakkab vilkuma,

KASUTAMINE

kui peamisele kellale ilmub näit 00:00, mis vilgub kuni **seadistuste muutmise nupu** kasutamise hetkeni. Aega on võimalik muuta, kallutades **seadistuste muutmise nuppu** paremale/vasakule. Kinnitage seadistust ja aktiveerige TAIMER, vajutades sensorile 🕒 - helisignaal [lõpetamine]. Kui seadistatud aeg erineb 00:00, aga seda ei kinnitata sensoriga 🕒, siis pärast seda, kui kasutaja ei ole aktiivne 5 sekundi jooksul, käivitub TAIMER kehtiva näiduga – heli [lõpetamine]. TAIMERI FUNKTSIOONI aktiveerumise hetkel ilmub peamisel kellal tegelik kellaaeg ja taimeri sümbolit kuvatakse pidevalt.

Seadistatud aega on võimalik muuta TAIMERI töötamise ajal samal viisil, kui selle seadistamise ajal.

Tööaeg.

Kasutaja võib programmeerida ahju nii, et see pärast kindlaks määratud aega, vahemikus 00:01h kuni 10:00h (kuni 1-minutilise täpsusega), lülituks välja iseseisvalt – nii nagu **funktsiooninupp** oleks seadistatud asendisse **0**. Tööaja funktsiooni töötamisega kaasneb ECO funktsioon (kirjeldatud ECO funktsiooni punktis), mida signaliseerib sümboli **ECO** taustvalguse süttimine.

TÖÖAJA funktsiooni aktiveerimine.


TÖÖAJA seadistamine on võimalik üksnes siis, kui ahju funktsiooni valiku vasak nupp on seadistatud teise asendisse kui **0**.

Vajutage sensorile 🕒 (helisignaal [kinnitamine]) kuni hetkeni, mil hakkab vilkuma sümbol ➡️ ja peamisele kellale ilmub näit 00:00, mis vilgub kuni **seadistuste muutmise nupukasutamise** hetkeni. **Seadistuste muutmise nupuga** saab sisestada TÖÖAJA. Seadistatud aega võib kinnitada, vajutades sensorile 🕒, helisignaal [kinnitamine]. Sümboli ➡️ taustvalgus hakkab pidevalt põlema. Kellale ilmub vilkuv näit: [kehtiv kellaaeg +

TÖÖAEG + 1 minut]. Sensori 🕒 järjekordne puudutamine põhjustab TÖÖAJA funktsiooni aktiveerumist. Juhul, kui kasutaja ei kinnita sisestatud seadistusi, aktiveerub 5 sekundi jooksul funktsioon automaatselt.

TÖÖAJA funktsiooni seadistamist signaliseerib helisignaal [lõpetamine].

TÖÖAJA funktsiooni aktiveerimise hetkel ilmub peamisele kellale uuesti kehtiv kellaaeg ja sümbol ➡️ on valgustatud püsivalt. Ahi lülitub sisse. Lõpuni jäävat aega arvestatakse tagasi allpool näidatud kohal ekraanil.



Kui kasutaja pärast TÖÖAJA funktsiooni aktiveerumist seadistab ahju **funktsiooninupu** asendisse **0**, lõppeb funktsioon vastavalt eelpool kirjeldatud protseduurile.

Seadistatud aega saab muuta pärast funktsiooni aktiveerimist samal viisil, kui seda seadistatakse.

Tööaja funktsiooni lõpetamine

Pärast seadistatud tööaja möödumist lülitub ahi välja – nii nagu **funktsiooninupp** oleks seadistatud asendisse **0**. Kostub helisignaal –[töö lõpetamise häiresignaal], mis kestab umbes 1 minuti. Sümbol ➡️ ja lõpuni jääva aja näit nt 00:00 hakkavad vilkuma, kuni **funktsiooninuppu** ei seadistata asendisse **0**. Pärast TÖÖAJA funktsiooni lõppemist ei ole ühegi ahju funktsiooni aktiveerimine võimalik, kuni **funktsiooninuppu** ei seadistata asendisse **0**.

Kasutajal on võimalus ahju töö jätkamiseks samade seadistustega, kui ta pärast TÖÖA

KASUTAMINE

JA funktsiooni lõppemist puudutab sensorit  ja seadistab uuesti TÖÖAJA funktsiooni parameetrid.

Helisignaali lülitub välja varem, kui sisestatakse mistahes sisendsignaali – puutesensorite sisendsignaali korral ei kostu helisignaali.


Töö viitstardiga.

Kasutaja võib ahju programmeerida nii, et ahi alustaks tööd hilinemisega ja lõpetaks selle kindlaks määratud kellaajal. Programmaator arvutab protsessi lõpetamise ja kestuse aja põhjal protsessi alguse kellaaja. Alustamine ja lõpetamine toimuvad automaatselt. Töö lõpetamise aega on võimalik seadistada vahemikus [kehtiv kelleaeg] + 23h 59min, protsessi kestmise aega kuni 10h, mõlemad 10-minutilise täpsusega.

VIITSTARDIGA TÖÖ aktiveerimiseks tuleb eelnevalt seadistada TÖÖAEG.

Alustage TÖÖAJA funktsiooni aktiveerimist.

Pärast tööaja kinnitamist sensoriga  süttib sümbol  pideva taustvalgusega ja sümbol  hakkab vilkuma. Kellal vilgub ka kellaeg [kehtiv kellaeg + TÖÖAEG +1min]. Kasutage **seadistuste muutmise nuppu** protsessi lõpetamise aja seadistamiseks. Pärast seadistuste kinnitamist sensoriga  või pärast 5-sekundilist kasutaja aktiivsuse puudumist parameetrid salvestatakse ja VIITSTARDIGA TÖÖ funktsioon aktiveeritakse, millega kaasneb helisignaali kostumine [lõpetamine]. VIITSTARDIGA TÖÖ funktsiooni aktiveerimise hetkel ilmub peamisele kellale uuesti tegelik kellaeg. Sümbolite ,  taustvalgus põleb püsivalt. Displeil arvestatakse küpsetamise alguseni jäävat aega selle lõpuni jääva aja ja protsessi kestmise aja põhjal. Pärast selle aja möödumist sümbol  kustub ja displeil kuvatakse protsessi lõpuni jäävat aega.



Kui kasutaja pärast VIITSTARDIGA TÖÖ funktsiooni aktiveerimist seadistab ahju **funktsioonunupu** asendisse **0**, toimub selle lõpetamine vastavalt allpool kirjeldatud protseduurile. Seadistatud temperatuur nullitakse. Funktsiooni on võimalik muuta samamoodi, kui toimub selle seadistamine, suvalisel hetkel.

Viitstardiga töötamise funktsiooni lõpp.

Hetkel, kui kell jõuab seadistatud ajani, ahi lülitub välja – nii nagu **funktsiooninupp** oleks seadistatud asendisse **0**. Kostub helisignaali [töö lõpetamise häiresignaali], mis kestab umbes 1 minuti. Sümbolid ,  ja lõpuni jääva aja näit nt 00:00 hakkavad vilkuma. Helisignaali välja lülitumine toimub hetkel, kui sisestatakse suvaline sisendsignaali – puutesensorite sisendsignaali puhul ei kostu üksi helisignaali.

Sümbolid ,  ja lõpuni jääv aeg 00:00 vilguvad, kuni **funktsiooninuppu** ei seadistata asendisse **0**. Ahju parameetrid kustutatakse.

Ühegi ahju funktsiooni aktiveerimine ei ole võimalik nii kaua, kuni **funktsiooninupp** ei ole seadistatud asendisse **0**.

Kasutajal on võimalik jätkata ahju tööd samade seadistustega, kui ta pärast funktsiooni lõppemist vajutab sensorile  ja seadistab uuesti tööaja funktsiooni parameetrid.

KASUTAMINE

Grilli kasutamine.

Grillimise protsess toimub tänu infrapunaikiirgusele, mida eritab kuumutatud grilli küttekeha.

Grilli sisse lülitamiseks tuleb:

- valida üks küttefunktsioonidest   
- kuumutada ahju umbes 5 minuti jooksul (suletud ahju uksega),
- panna ahju toiduga plaat, küpsetusvardal grillimise puhul tuleb vahetult all paiknevale tasandile (küpsetusvarda alla) panna plaat tilkuva rasva kogumiseks,
- sulgeda ahju uks.

Tähelepanu!

Grillida tuleb suletud ahju uksega.

Kui kasutatakse grilli, võivad ahju elemendid kuumeneda.

Soovitatav on hoida lapsi ahjust eemal.

Küpsetamine

- Soovitame kasutada küpsetamiseks ahjuplaate, mis on ajutarvikute hulgas.
- Küpsetamiseks võib kasutada ka teisi tööstuslikke ahjuplaate ja –vorme, mis sobivad ahjujuhikutega. Soovitame kasutada tumedaid ahjuplaate, sest need juhivad paremini soojust ja lühendavad toiduvalmistusaega.
- Me ei soovita kasutada heledaid ega läikiva pinnaga plaate ja vorme, sest tavalisel kuumutusmeetodil (pealt- ja altkuumutus) jääb tainas altpoolt küpsemata.
- Rõngasküttekeha kasutamisel pole ahju eelsoojendamine vajalik. Muude režiimide juures on vaja ahi enne toiduvalmistamist ette soojendada.
- Enne küpsetise väljavõtmist ahjust kontrollige seda tikuga (tikk peab jääma puhtaks ja kuivaks).
- Soovitame jätta küpsetise ahju veel 5 minutiks pärast ahju väljalülit mist.
- Tsirkulatsioonimeetodi kasutamisel vajalik küpsetustemperatuur on 20-30 kraadi madalam, kui tavalise meetodi kasutamisel (pealt- ja altkuumutusega).
- Tabelites 1 ja 1a toodud andmeid võib muuta, vastavalt Teie kogemusele ja maitsele.
- Kui kokaraamatus toodud andmed erinevad oluliselt siintoodud soovitustest, palume eelistada siintoodud teavet.

Liha grillimine

- Kasutage ahju ainult lihakoguste valmistamiseks, mis on suuremad kui 1 kg. Väiksemaid koguseid soovitame valmistada gaasipliidi abil.
- Liha küpsetamiseks soovitame kasutada kuumuskindlaid sangadega varustatud nõusid.
- Liha grillimisel restil või vardas asetage esimesele tasandile ahjupann rasva kogumisest, kuhu valage veidi vett.
- Liha küpsetamise käigus tuleb vähemalt kord pöörata sellel teine külg; kastke küpsemisprotsessi ajal järjekindlalt liha sealt eraldunud mahlaga või tulise soolveega; külma veega kastmist ei soovitata.

AHJU PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Kasutaja hoolitsemine ahju pideva puhtuse eest ja selle hooldamine pikendavad tunduvalt ahju häireteta tööperioodi.



Enne puhastamist tuleb ahi välja lülitada. Puhastamist tuleb alustada alles pärast ahju jahtumist.

- Ahju tuleb puhastada pärast igakordset kasutamist. Ahju puhastamise ajal tuleb sisse lülitada valgustus, mis aitab tööpin-da paremini nähtavale tuua.
- Ahju sisemust tuleb pesta ainult sooja veega, lisades sellele veidi nõudepesu-vahendit.
- **Aurupuhastamine**
Tegutsemise viisi on kirjeldatud peatükis *Programmaatori töö ja ahju juhtimine*. Pärast puhastamise protsessi tuleb avada ahju uks, puhastada ahju sisemust švami või lapiga ja pesta seejärel sooja vee ja nõudepesuvedelikuga.
- Pärast ahju kambri pesemist tuleb see kuivaks hõõruda.
- Pealispinna pesemiseks ja puhastamiseks tuleb kasutada pehmet lappi, mis imab hästi niiskust.


Tähtis!

Puhastamiseks ja hoolduseks ei tohi kasutada abrasiivseid vahendeid, teravaid puhastusvahendeid ega esemeid.

Korpuse eesosa puhastamiseks kasuta ainult sooja vett väheses koguses nõudepesu- või aknape-suvahendiga. Ära kasuta puhastuspiimasid.

AHJU PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Tähtedega **D** märgistatud pliitidel on kergelt eemaldatavad traadist siinid pliidi tarvikutele. Siinide väljavõtmiseks tuleb tõmmata ees olevast riivist (Z1), seejärel lükata siin kõrvale ja võtta välja tagumisest riivist (Z2). Pärast siinide pesemist tuleb need panna ahjus olevatesse avadesse, lükates sisse riivid (Z1 ja Z2).




Külgmiste siinide lahtivõtmine

Tähtedega märgistatud pliitidel on roostevabad siinid, mis on kinnitatud traatsiinidele. Siinid tuleb välja võtta ja pesta koos traatsiinidega. Enne plaatide panemist siinidele tuleb need välja lükata (kui ahi on kuum, tuleb siinid välja lükata, tõmmates väljalükatavate siinide eesmises osas paiknevaid puhvrid plaadi tagumise äärega) ja seejärel tagasi sisse lükata koos plaadiga.


Tähelepanu!

Ärge peske teleskoopsiine nõudepesumasinas.

Eemaldamine teleskoop jooksjad




Kinnitamine teleskoop jooksjad




AHJU PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Ahju valgustava halogeenpirni vahetamine

Et vältida elektrilöögi võimalust, tuleb enne pirni vahetamist kontrollida, et seade oleks välja lülitatud.



Ahju valgustus




1. Eemalda ahi toitevõrgust
2. Võta ahjust tarvikud.
3. Kui ahju varustusse kuuluvad teleskoopsiinid, tuleb need välja võtta.
4. Lamedat kruvikeerajat kasutades ava kupli riiv, võta see välja, pese puhtaks ja kuivata hoolikalt.
5. Võta välja halogeenpirn seda allapoole lükates, kasutades selleks lappi või paberit, vajadusel vaheta pirn uue vastu G9 -pinge 230V -võimsus 25W
6. Paiguta halogeenpirn täpselt pirnipesasse.
7. Paigalda kuppel

Tähelepanu: Tuleb olla ettevaatlik, et mitte puudutada paigaldatavat halogeenpirni vahetult sõrmedega!

Ahju valgustava halogeenpirni vahetamine

Et vältida elektrilöögi võimalust, tuleb enne pirni vahetamist kontrollida, et seade oleks välja lülitatud.




Ahju valgustus

1. Eemalda ahi toitevõrgust
2. Võta ahjust tarvikud.
3. Keera välja ja pese lambi kuppel, pidades meeles, et see kuivaks hõõruda.
4. Võta välja halogeenpirn seda allapoole lükates, kasutades selleks lappi või paberit, vajadusel vaheta pirn uue vastu G9 -pinge 230V -võimsus 25W
5. Paiguta halogeenpirn täpselt pirnipesasse.
6. Keera kinni lambi kuppel.

AHJU PUHAŠTAMINE JA HOOLDUS

Ukse äravõtmine



Paremaks ligipääsuks ahjukambrile selle puhastamisel võib ukse eest ära võtta. Avage uks ning tõstke üles hinge fiksaator. Sulgege veidi uks, tõstes seda ülespoole ning lükake ettepoole (joon A). Ukse tagasiasetamisel korraldage neid tegevusi vastupidises järjekorras. Jälgige seejuures uksehinge osade õiget paiknemist. Pärast ukse paigaldamist ärge unustage fiksaatorit alla laskmast. Vastasel juhul võivad ukse sulgemisel hinged viga saada.



Tõstke üles fiksaator

Siseklaasi eemaldamine

1. Lameda peaga kruvikeeraja abil tuleb lahti teha ukse ülemine liist, seda kergelt äärtest kangutades (joonis B).
2. Välja võtta ukse ülemine liist. (joonis B, C)



AHJU PUHAŠTAMINE JA HOOLDUS


3. Sisemine kruvi tõmmata kinnitusest välja (ukse alumises osas). Joon D,D1.

4. Pesta klaas sooja vee ja vähese pesemisvahendiga puhtaks.

Klaasi tagasimonteerimiseks tegutseda vastupidises järjestuses. Klaasi sile osa peab asetsema üleval.


Tähelepanu! Ärge suruge samaaegselt ülemisele liistule mõlemalt poolt ust.

Ukse ülemise liistu paremaks paigaldamiseks tuleb kõigepealt ukse vastu suruda liistu vasak ots ning suruda siis paremat otsa, kuni kuulete „klikki“. Liistu tuleb suruda vasakult poolt, kuni kuulete „klikki“.



Siseklaasi eemaldamine.
Eemaldamine 3.

D1



Siseklaasi eemaldamine.
Eemaldamine 2.

Ülevaatus

Lisaks pliidi ja ahju puhastamisele kuulub ülevaatuse juurde:

- juhtseadiste, pliidiplaatide ja ahju toimimise kontroll. Pärast garantiiaja lõppu tuleb kontrollida pliidi tehnilist seisukorda hoolduskeskuses vähemalt kord kahe aasta jooksul.
- kõrvaldada seejuures ilmnevad defektid,
- vajaduse korral vahetada välja vigased osad või sõlmed.

Tähelepanu! Pliidi parandus- ja hooldustöid tohib teha ainult hoolduskeskus, millel on volitus seda tüüpi pliitide hooldamiseks.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Iga rikke korral tuleb:

- välja lülitada ahju töösüsteemid,
- pliit toitevõrgust välja võtta,
- Mõned kerged rikked võib kasutaja ise eemaldada, järgides allpool antud tabelis toodud juhiseid; enne klienditeenindusse või hooldusteenindusse pöördumist kontrollige üle tabelis antud punktid.

Probleem	Põhjus	Lahendus
1.seade ei tööta	elektrivoolu katkestus	kontrollige elektrikaitset, läbipõlenud kaitse välja vahetada
2.ahju valgustus ei tööta	lõdvestunud või vigastatud pirn	vahetage välja läbipõlenud pirn (vt peatükki <i>Puhastamine ja hooldus</i>)
3. viga E00	ahju kambri temperatuuri lugemise viga	ahju kasutamine ei ole võimalik, pöörduge lähimasse teenindusse.
4. viga E01	liha termomeetri temperatuuri lugemise viga	teade kaob pärast liha termomeetri väljavõtmist, ahju võib kasutada, aga ilma lihatermomeetrita
5.õhuringluse küttekeha juures paiknev ventilaator ei tööta	Ülekuumenemise oht! Võtke ahi koheselt toitevõrgust välja (kaitse). Pöörduge lähimasse teenindusse.	

Juhul, kui Teil ei õnnestunud probleemi lahendada, võtke elektriseade toitevõrgust ja teatage rikkest.

Tähelepanu! Kõiki parandustöid võivad teha üksnes kvalifitseeritud teeninduse tehnikud.

Tehnilised andmed

Nimipinge	230V~50 Hz
Nimivõimsus	suurim 3,1 kW
Pliidi mõõtmed	59,5 / 57,5 / 59,5 cm
Vastab Euroopa Liidu normidele	EN 60335-1, EN 60335-2-6.

